



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KODAK EASYSHARE C183. You'll find the answers to all your questions on the KODAK EASYSHARE C183 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

## User manual KODAK EASYSHARE C183 User guide KODAK EASYSHARE C183 Operating instructions KODAK EASYSHARE C183 Instructions for use KODAK EASYSHARE C183 Instruction manual KODAK EASYSHARE C183

### 6 Install software, transfer pictures

**Installer le logiciel, transférer les photos**  
**Installieren der Software, Übertragen von Bildern**  
**Instalación del software y transferencia de fotos**  
**Instalar software, transferir fotografías**

- Turn off the camera.
- Connect the camera to a computer connected to the internet.
- Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.

- Spiegeln die Fotocamera.
- Collegare la fotocamera a un computer connesso a Internet.
- Accendere la fotocamera.
- Dopo aver installato il software, attenersi alle istruzioni visualizzate per effettuare il trasferimento di foto e video.

- Éteignez l'appareil photo.
- Connectez l'appareil photo à un ordinateur connecté à Internet.
- Allumez l'appareil photo.
- Une fois le logiciel installé, suivez les invites à l'écran pour transférer les photos et les vidéos.

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Schließen Sie die Kamera an einen Computer mit Internetverbindung an.
- Schalten Sie die Kamera ein.
- Schließen Sie nach der Installation des Software die Anweisungen, um Bilder und Videos zu übertragen.

### Tag your pictures

**Marquer vos photos**  
**Kennzeichnen von Bildern**  
**Contrassegno di foto**  
**Cómo marcar fotografías**  
**Identificar as suas fotografias**

Tag pictures by Keyword, Favorites or People (Face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

Marquez les photos avec un mot-clé, un nom de personne (reconnaissance des visages) ou comment Favoris pour faciliter leur recherche ultérieure. Voir le Guide d'utilisation étendu.

Kennzeichnen Sie Bilder mit Schlüsselwörtern, Favoriten oder Menschen (Gesichtserkennung), um sie schneller wieder zu finden. Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch.

È possibile contrassegnare le foto per parola chiave, preferite o per persone (riconoscimento di volti), per poterle individuare con maggiore facilità in un secondo momento. Consultare il Manuale per l'utente completo.

Marque fotografias por Palavra-chave, Favoritos e Pessoas (reconhecimento de rostos) para localizá-las facilmente quando as precisar. Consulte a Guia do usuário ampliada.

Identifique fotografias por Palavra-chave, Favoritos ou Pessoas (reconhecimento facial) para encontrá-las mais facilmente. Consulte o Manual completo do usuário.

### Use on-camera Help

**Utiliser l'aide intégrée**  
**Verwenden der Hilfefunktion in der Kamera**  
**Uso della guida della fotocamera**  
**Uso de la ayuda de la cámara**  
**Utilizar a Ajuda na câmera**

- Press the Menu button (M) to highlight Menu. Press the Right button (R) to go through a Help topic.
- Press the Right button (R) to highlight an option. Press the Left button (L) to select an option. Press the Right button (R) to go through a Help topic.
- Press the Menu button (M) to exit the Help topic.
- Press the Menu button (M) to highlight an option. Press the Left button (L) to select an option. Press the Right button (R) to go through a Help topic.
- Press the Menu button (M) to highlight an option. Press the Left button (L) to select an option. Press the Right button (R) to go through a Help topic.

### Use the flash

**Utiliser le flash**  
**Verwenden des Blitzes**  
**Uso del flash**  
**Utilizar o flash**

Press the **Flash** button to scroll through Flash modes.

Appuyez sur le bouton **Flash** pour faire défiler les modes du flash.

Drücken Sie **Flash** einwärts, um durch die verschiedenen Flashmodi zu blättern.

Premiere **Flash** per scorrere tra le modalità del flash.

Press **Flash** varias veces para desplazarse por los modos de flash.

### Share your pictures

**Partager vos photos**  
**Weitergeben von Bildern**  
**Condividere di foto**  
**Cómo compartir fotografías**  
**Partilhar as suas fotografias**

Share pictures on your favorite social networking sites.

Partagez vos photos préférées sur vos réseaux sociaux préférés.

Condivida as suas fotografias favoritas nos seus sites de redes sociais favoritos.

Partilha fotografias nos sites de redes sociais favoritos.

### Use other modes

**Utiliser d'autres modes**  
**Verwenden anderer Modi**  
**Uso di altre modalità**  
**Uso de otros modos**  
**Utilizar outros modos**

Press the Mode button, then **M** to highlight a mode. Press **M** to highlight a mode. Press **M** to highlight a mode. Press **M** to highlight a mode.

Appuyez sur le bouton de mode, puis sur **M** pour sélectionner un mode. Ensuite, appuyez sur **M**.

Drücken Sie die Modetaste, dann **M** um einen Modus auszuwählen. Drücken Sie anschließend **M**.

Premiere il pulsante della modalità, quindi premere **M** per scegliere una, infine premere **M**.

Press a botão de modo, em seguida, **M** para realçar um modo e, depois, prima **M**.

User Guide  
Guide d'utilisation  
Benutzerhandbuch  
Manuale per l'utente  
Guía del usuario  
Manual do utilizador

Kodak EasyShare  
C183 Digital Camera

4HD67

Kodak  
Eastman Kodak Company  
Rochester, NY 14650 U.S.A.  
© Eastman Kodak Company, 2010.  
M/WR/TM: Kodak, EasyShare, 4HD67

You're reading an excerpt. Click here to read official KODAK EASYSHARE C183 user guide <http://yourpdfguides.com/dref/2942930>

*Manual abstract:*

*After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos. Share pictures on your favourite social networking sites. @@@@Press the Mode button, then to highlight a mode, then press OK. @@Store pictures on an optional SD or SDHC Card Turn o the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera. @@Press the Mode button, then to highlight Video , then press OK. .*



[You're reading an excerpt. Click here to read official KODAK EASYSHARE C183 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2942930)  
<http://yourpdfguides.com/dref/2942930>