



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BLAUPUNKT BOSTON CC 22. You'll find the answers to all your questions on the BLAUPUNKT BOSTON CC 22 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BLAUPUNKT BOSTON CC 22  
User guide BLAUPUNKT BOSTON CC 22  
Operating instructions BLAUPUNKT BOSTON CC 22  
Instructions for use BLAUPUNKT BOSTON CC 22  
Instruction manual BLAUPUNKT BOSTON CC 22



## AUTORADIO

Einbauanleitung **D**  
Fitting instructions **GB**  
Instructions de montage **F**  
Instrucciones de montaje **E**  
Istruzioni di montaggio **I**  
Monteeringanwijzing **S**  
Inbouw instructies **NL**  
Instruções de montagem **P**

3 092 853 030 (05.10.12)

## CASSETTEN-AUTORADIO

Lübeck CC 22  
Boston CC 22

### D

#### Sicherheitshinweise

##### Einbau- und Anschlussvorschriften

Für die Dauer der Montage und des Anschlusses ist der Minuspol der Batterie abzuklemmen.

Beim Bohren von Löchern darauf achten, daß keine Fahrzeugteile (Batterie, Kabel, Sicherungskästen) beschädigt werden.

Den Querschnitt des Pluskabels darf 1 mm<sup>2</sup> nicht unterschreiten.

Das Gerät ist mit einer Sicherung 5 A links abgesichert.

#### Hinweis:

Die zum Lieferumfang dieses Autoradios gehörende Halterung ermöglicht den Einbau in Fahrzeugen mit DIN Autoradioauschnitt von 182 x 50 mm, 190 mm Einbaumaß und einer Instrumententafeldicke im Bereich der Befestigungslaschen von 1 - 20 mm, siehe Fig. 1.

Für Fahrzeuge mit abweichender Einbausituation liefert Blaupunkt für die gängigsten Fahrzeugtypen Einbausätze für 50/52 mm Geräte.

Prüfen Sie daher, welche Einbausituation im Fahrzeug vorliegt, und verwenden Sie zum Einbau ggf. einen Fahrzeugspezifischen Einbausatz, z. B. VW Golf II/Jetta II: 7 608 3804 73.

Bei Verwendung von Einbausätzen für 52 mm Geräte sind 4 Distanzplatten Best.-Nr. 8 601 035 056 zu verwenden, Fig. 1a.

#### Autoradioeinbauvorbereitung

Das Autoradio wird in den vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Autoradioauschnitt eingebaut.

Autoradioauschnitt freilegen (Abgabelocher oder Blindblende ausclippen) oder Autoradioauschnitt auf 182 x 50 mm ausarbeiten.

Hinter den Autoradioauschnitt fassen und prüfen, welche Befestigungslaschen der Halterung umgebogen werden können.

Hinweis: Möglichst alle Befestigungslaschen umbiegen. Halterung in den Auschnitt einsetzen und entsprechend die Befestigungslaschen mit einem Schraubendreher umbiegen, siehe Fig. 1, 2.

#### Anschluß

Anschlußübersicht ..... Fig. 3

Plus-/Minus ..... Fig. 4

Lautsprecheranschluß ..... Fig. 5, 6

#### Anschluß mit fahrzeugspezifischem Systemstecker

Für Fahrzeuge mit fahrzeugspezifischem Systemstecker, bietet Blaupunkt für die gängigsten Fahrzeugtypen Adapterkabel an.

#### Anschluß mit fahrzeugspezifischem QuickOut

Bei Fahrzeugen, die fahrzeugspezifisch mit QuickOut ausgerüstet sind (z. Z. Opel), muß die fahrzeugspezifische QuickOut-Halterung ausgebaut werden.

#### Autoradioeinbau

Autoradio von vorn in die Halterung einsetzen und einschieben, bis die seitlichen Rastfedern rechts und links ansetzen (deutliches Knackern hören).

#### Autoradioausbau

Bügel links und rechts in die vorhandenen Löcher der Blende stecken und so weit einschieben, bis deutliches Knackern zu hören ist (welches Faden erzeugt).

Gerät an den beiden Bügeln herausziehen, siehe Fig. 7.

#### Hinweis:

Eingesenkte Bügel können nur nach Herausziehen des Gerätes entfernt werden.

#### QuickOut (herausnehmbare Gerätehalterung)

Die autoradiospezifische QuickOut-Halterung verwenden.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BLAUPUNKT BOSTON CC 22 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3330541)  
<http://yourpdfguides.com/dref/3330541>

**Manual abstract:**

The positive cable must have a cross-section of at least 1 mm. the unit is protected by a quick-acting fuse of 5 A. @ @ 1. For cars with other cutout dimensions Blaupunkt delivers car-specific installation kits for common car types for 50/52 mm sets. Use enclosed distance plates only for installation kits of 52 mm sets. Please check the dimensions and, if necessary, use a car-specific installation kit, e. When using installation sets for units of 52 mm, four distance plates, order number 8 601 055 056 must be used, fig. When connecting a fully automatic motor antenna, use the cable clamp to fasten the control cable of the motor antenna to the control cable. @ @ @ @ using both brackets (see fig. 7), pull the unit out.

Note Locked brackets can only be removed after taking out the unit. @ @ @ @ @ note: Try to bend as many fixing strips as possible.

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Remove the insulation from the ground cable and attach the forked cable lug (if necessary, solder it). Scratch off the paint from the contact area of the ground point and lubricate it with graphite grease (important for good ground contact). Screw on the ground cable.

Connect the positive cable together with distributor to pin 30 (constant power) or pin 15 (positive line connected via ignition) of the fuse holder behind the fuse. Connect the permanent plus terminal together with the cable and cable clamp to a fuse-protected positive line (e. @ @ @ @).



[You're reading an excerpt. Click here to read official BLAUPUNKT BOSTON CC 22 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3330541)  
<http://yourpdfguides.com/dref/3330541>