



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW. You'll find the answers to all your questions on the AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW
User guide AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW
Operating instructions AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW
Instructions for use AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW
Instruction manual AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112185)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112185>

Manual abstract:

@@@ADVARSEL Sørg for at montere stabiliserende midler for at forhindre, at apparatet kan vælte. @@Drej knappen til positionen for at slukke for kogezone. @@Indstil varmetrinnet for kogezone inden for 4 sekunder. @@@@Bagetip Resultat Kagen er for lys i bunden Mulig årsag Der er valgt forkert rille Løsning Sæt kagen i en lavere rille Brug en lavere indstilling Kagen falder sam- Bagetemperaturen er men (bliver klæg, for høj klistret, med vandstriber) Kagen falder sam- Bagetiden er for kort men (bliver klæg, klistret, med vandstriber) Forlæng bagetiden Indstil ikke højere temperatur for at forkorte bagetiden Kagen falder sam- Der er for meget væde i Tilsæt mindre væske Kontroller rømen (bliver klæg, dejen retiden, især hvis du bruger røreklistret, med vandmaskine striber) Kagen er for tør Kagen er for tør Kagen bruner ikke jævnt Kagen bruner ikke jævnt Kagen bliver ikke bagt færdig på den indstillede bagetid Ovntemperaturen er for Vælg en højere ovntemperatur lav Bagetiden er for lang Vælg en kortere bagetid Ovntemperaturen er for Vælg lavere ovntemperatur og høj, og bagetiden er for længere bagetid kort Dejen er ujævnt fordelt Temperaturen er for lav Fordel dejen jævnt i bageformen Vælg en lidt højere temperatur 10. @@.



[You're reading an excerpt. Click here to read official AEG-ELECTROLUX EKI6351DIW user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5112185)
<http://yourpdfguides.com/dref/5112185>