



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for ALPINE EZI-DAB. You'll find the answers to all your questions on the ALPINE EZI-DAB in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual ALPINE EZI-DAB
User guide ALPINE EZI-DAB
Operating instructions ALPINE EZI-DAB
Instructions for use ALPINE EZI-DAB
Instruction manual ALPINE EZI-DAB



Digital Radio Interface
EZi-DAB

OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment.	EN
MANUEL D'UTILISATION Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce matériel.	FR
MANUAL DEL USUARIO Lea el manual antes de utilizar este equipo.	ES
BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte vor der Verwendung des Produkts lesen.	DE
MANUALE DELL'UTENTE Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser ce matériel.	IT
GEbruikersHANDLEIDING Doorlezen voor gebruik van het apparaat.	NL
BRUKSANVEISNING Läs denna innan du använder denna utrustning.	SV
BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual, før produktet tages i brug.	DK



[You're reading an excerpt. Click here to read official ALPINE EZI-DAB user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5234566)
<http://yourpdfguides.com/dref/5234566>

Manual abstract:

@@ fit the unit securely. @@Avoid objects or liquids getting into the unit. Do not remove screws from or open the unit casing. Do not operate the unit while driving. @@@@To reduce the risk of theft, remove the controller from your vehicle, or position it out of sight, before leaving your vehicle unattended.

WARNING This WARNING symbol is used throughout this manual to indicate a potentially serious risk to your personal safety. Obey all safety notices that accompany this symbol to avoid possible injury or death. EZi-DAB is designed for professional installation and there are a number of different options for how EZi-DAB can be connected to your existing Head Unit. Your installer will be able to advise you which method has been used and give you some basic instruction on how to operate EZi-DAB in your car. There are three main components to EZi-DAB: Main unit (Interface) This is typically installed behind your dashboard or in a glovebox with extension cables run to convenient points for connecting your iPod, iPhone, iPad, USB device or other auxiliary music sources.

The compact, removable controller should be installed within easy reach and has a high-contrast OLED display with back-lit buttons and a simple rotary control for easy station selection or control over other connected devices. Any active (powered) DAB antenna with 5V phantom feed and SMB (f) connector fits to EZi-DAB. Failure to do so may result in the device becoming defect. eN Controller Antenna (optional) 3 Controls and connectors Controller Power/Home button Press to switch EZi-DAB on. Press again to cycle through available sources and settings.

iPod/USB: Press and repeat to change track shuffle options. Press and hold, then press again to change track repeat options. Fast forward button Digital radio: Press and repeat to jump forward in the audio buffer in steps of 15 seconds if you have used the pause/rewind feature. Back button Press to move back up a level in menus/lists. Digital radio: Press to return to live radio if using the pause/rewind feature.

Press again to play from where you paused. iPod/USB: Press to play/pause track playback. 4 Main unit (Interface) The EZi-DAB main unit is usually installed out of sight, so you may only see cable extensions enabling you to connect to the AUX IN and USB sockets. 1 USB Usually connected to the supplied USB extension cable. Connect your iPod or USB media player to the extension (or directly) for playback and charging. Also used for USB memory stick software updates. Failure to do so may result in the device becoming defect. EN 2 Power In Connected to your car ignition 12V power supply. 5mm) Audio out (could be connected to your Head Unit's AUX IN). 6 Antenna Out Connects to the FM antenna input on your Head Unit if using FM direct inject.

7 FM Antenna In Connects to your existing FM car antenna if using FM direct inject. 5 Getting started Switching on and off Press the button on top of the controller to switch EZi-DAB on. To switch off press and hold the button down until the display switches off. Forecourt pause Ideal for quick stops at the petrol station or cashpoint, forecourt pause keeps EZi-DAB on standby for 15 minutes after you remove the keys, making sure it's ready for your return. Restart the ignition or press the button within this period and EZi-DAB immediately resumes playing the station you were listening to or the music you were playing exactly where it left off. If you're listening to digital radio, you can even pause it for around 5-15 minutes, and resume listening without missing a second – see page 8 for more details. EZi-DAB Startup screen Picnic mode Continue to enjoy EZi-DAB after you've reached your destination with picnic mode, which enables you to listen with the ignition off and your car keys removed. Simply switch EZi-DAB on again to activate picnic mode. To save power, USB-connected devices are not charged in picnic mode and EZi-DAB will automatically shut down after an hour. Note: Both forecourt pause and picnic mode are subject to different vehicle specifications.

For example, some vehicles will only supply power to the Head Unit for 15 minutes with the ignition off and the keys out. 6 Listening to EZi-DAB Depending on how your unit has been installed, there are three possible methods for hearing EZi-DAB through your Head Unit: Auxiliary input Select the AUX IN source on your Head Unit if EZi-DAB has been wired in as an auxiliary source. FM direct inject This method effectively takes over your FM source and replaces it with output from EZi-DAB when you switch EZi-DAB on. Select the FM radio source on your Head Unit and tune to a particular frequency (default 87.6 MHz).

Depending on your installation this method may also retain access to your normal FM stations to allow for traffic announcements and data services used by some navigation systems. You can change this frequency in Settings, see page 14. FM broadcast This method broadcasts the output from EZi-DAB over FM to your car antenna. Select the FM radio source on your Head Unit and tune to a particular frequency (default 87.6 MHz).

You can change this frequency in Settings, see page 14. EN Selecting your audio source EZi-DAB gives you a choice of available audio sources depending on your installation. choose from Digital radio, USB (USB connection), iPod (USB connection) or Auxiliary input via (3.5mm connection) as follows: Press the button and repeat to step through the source options until you see the one you want then wait for a few seconds to select the source shown on the bottom line of the screen. Or button and turn the Select knob to browse through the source options then press the Select Press the knob to select the source shown on the bottom line of the screen. digital radio iPod Changing source (current source on top line) 7 Listening to digital radio To listen to digital radio, select the

Digital radio source as described on page 7. Selecting stations Turn the Select knob to browse the list of available stations and press the Select knob to change station. Amazing Radio Smooth Radio UK Changing station (current station on top line) Changing the information on the display Press the button, select Settings > Info display and select one of the following options: Station name Full height station name (scrolls if necessary) Name and text Station name and any scrolling text broadcast by the station Signal strength Signal strength and signal quality WARNING Smooth Radi Station name option - scrolling full height text Don't get distracted – avoid reading scrolling text information while driving. Pausing and rewinding digital radio EZi-DAB enables you to pause and rewind digital radio by saving an audio 'buffer' of the current station. You can rewind for around 5–15 minutes depending on the bitrate of the current station and/or how long you've been tuned to the current station.

Use the following controls to pause and control digital radio: Pause and restart playback (display shows a pause icon and a timer counting time behind live) Skip back through the saved audio in increments of 15 seconds Skip forward through saved audio in 15 second increments until you get back to live radio To return to live radio immediately, push the Select knob or change the station.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ALPINE EZI-DAB user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5234566)
<http://yourpdfguides.com/dref/5234566>

Output connectors Controls Display Dimensions Temperature range Suitable for use in the following countries: A, B, BG, CY, CZ, DK, EE, FIN, F, D, EL, HU, IRL, I, LV, LT, L, MT, NL, PL, P RO, SK, SL, E, S, GB, ISL, LIE, NOR, CHE, , 22 Copyright Copyright 2012 by Alpine Electronics (Europe) GmbH. all rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Alpine Electronics (Europe) GmbH. □Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performace standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance. All other product names are trademarks of their respective companies. Amazing Radio Smooth Radio UK Cambio de emisora (emisora actual en la línea superior) Cambiar la información de la pantalla Pulse el botón , seleccione Settings > Info display (ajustes > pantalla de información) y seleccione una de las siguientes opciones: Station name Nombre de la emisora en altura máxima (se desplaza si es necesario) Name and text Nombre de la emisora y cualquier texto en desplazamiento que emita la emisora Signal strength Potencia y calidad de la señal ADVERTENCIA Smooth Radi Opción del nombre de la emisora - Texto en altura máxima y en desplazamiento No se distraiga: no lea el texto en desplazamiento mientras conduce.

□Made for iPod", "Made for iPhone" y "Made for iPad" significan que el accesorio electrónico correspondiente ha sido diseñado para conectarse específicamente a un iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y que cuenta con el certificado del desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple. Amazing Radio Smooth Radio UK Wechsel des Senders (aktueller Sender in der oberen Zeile) Ändern der Informationen auf dem Display Drücken Sie die Taste , wählen Sie Settings > Info display (Einstellungen > Info-Display), und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Station name Sendername in voller Höhe (wird bei Bedarf geblättert) Name and text Sendername und ein beliebiger, vom Sender übertragener Lauftext Signal strength Signalstärke und Signalqualität WARNUNG Smooth Radi Option Sendername - Blättern durch den Text in voller Höhe Lassen Sie sich nicht ablenken – lesen Sie die Informationen im Lauftext nicht mit, während Sie am Steuer sitzen. Off Track Titel Wiederholungs-Optionen DE Ändern der Informationen auf dem Display Drücken Sie die Taste , wählen Sie Settings > Info display (Einstellungen > Info-Display), und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: Track name Titelname in voller Höhe (wird bei Bedarf geblättert) Track and artist Informationen zum ausgewählten Titel Track time Titelname mit der Dauer und der verbleibenden Zeit Hinweis: Apple Geräte, die beim Laden über 500 mA erfordern, z. □Made for iPod“, „Made for iPod“ und „Made for iPod“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod, iPhone oder iPad entwickelt und vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Leistungsstandards von Apple zu erfüllen. Con "Made for iPod" (Fabbricato per iPod) "Made for iPhone" (Fabbricato per iPhone) e "Made for iPad" (Fabbricato per iPad) si indica che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone o iPad ed è coperto dalla certificazione del fabbricante riguardo alla conformità agli standard prestazionali di Apple.

Amazing Radio Smooth Radio UK Van zender veranderen (de huidige zender wordt op de bovenste regel weergegeven) De informatie op het scherm veranderen Druk op , selecteer Settings > Info display (instellingen > informatiescherm) en selecteer één van de volgende opties: Station name Volledige naam van zender (schuift zo nodig horizontaal door) Name and text Naam van zender plus eventuele roterende informatie die door de zender wordt uitgezonden Signal strength Signaalsterkte Laat u niet afleiden - lees de roterende tekstinformatie niet tijdens het rijden. Off Track Herhaaloepies voor liedjes De informatie op het scherm veranderen Druk op , selecteer Settings > Info display (instellingen > informatiescherm) en selecteer één van de volgende opties: Track name Volledige naam van het liedje (schuift zo nodig horizontaal door) Track and artist Informatie over het geselecteerde lied Track time Naam van het lied met aanduiding van de gespeelde tijd en de resterende tijd Opmerking: Apple-apparatuur die tijdens het opladen meer dan 500mA verbruikt, zoals een iPad, laadt sneller op als u op EZi-DAB als bron iPod selecteert. English Deutsch De weergavetaal veranderen Press SELECT to confirm Het herstellen van de standaardinstellingen bevestigen FM-zendfrequentie Als uw unit is geïnstalleerd om gebruik te maken van FM-zenders of de optie 'FM direct inject', dan kunt u de frequentie waarop EZi-DAB uitzendt wijzigen als u merkt dat hierdoor storing ontstaat op een andere zender. □Made for iPod," "Made for iPhone," en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal ontworpen is om op respectievelijk de iPod, de iPhone of de iPad aangesloten te worden en door de ontwikkelaar zo gecertificeerd is dat het aan de kwaliteitsnormen van Apple voldoet. Till exempel ger vissa fordon endast ström till huvudenheten under 15 minuter med tändningen avstängd och nycklarna urtagna.

Amazing Radio Smooth Radio UK Ändra station (aktuell station på översta raden) Ändra informationen på displayen Tryck på knappen, välj Settings > Info display (inställningar > info display) och välj ett av följande alternativ: Station name Stationsnamn i full höjd (scrollar ner om nödvändigt) Name and text Stationsnamn och annan rullande text som sänds av stationen Signal strength Signalstyrka och signalkvalitet VARNING Smooth Radi Alternativ för stationsnamn - scrolla text i full höjd Bli inte distraherad – rullande textinformation under körning. Använd följande kontroller för att pausa och styra digitalradion: Pausa och starta om uppspelningen (displayen visar en pausikon och en timer som räknar tiden bakom live) Smooth Radio UK 01:05 Digitalradio pausad (1 minut och 5 sekunder efter live) 8 Spola tillbaka genom det sparade ljudet i steg om 15 sekunder Spola fram genom det sparade ljudet i steg om 15 sekunder tills du kommer tillbaka till live-radion För att komma tillbaka till live-radion direkt, tryck på Välj-knappen eller byt station.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ALPINE EZI-DAB user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5234566)

<http://yourpdfguides.com/dref/5234566>

Playlists Blåddra bland dina låtar Rock N Roll Train AC/DC - Black Låt spelas Styra uppspelningen Använd följande kontroller för att pausa och kontrollera din enhet: Pausa och starta om uppspelningen (displayen visar en paussymbol) Hoppa tillbaka till början av aktuell låt eller tryck igen inom tre sekunder för att hoppa tillbaka till föregående låtar. Green Onions Alternativ för låtnamn i full höjd SV 11 Använda AUX IN Anslut linje ut eller uttag för hörlurar för alla ljudenheter till EZI-DAB genom att använda lämplig 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel ansluten till AUX IN på EZI-DAB. 16 Förpackningens innehåll • Styrenhet •

Huvudenhet (gränssnitt) • Styrenhetskonsol med anslutningskabel • Styrenhetsfäste med justerbar vinkel • Ledningsdragning med ISO-anslutningar • Förlängningskabel för USB • 3,5 mm till 3,5 mm kabel med ljudutgång • Koaxial FM-antenn med loop-through-kabel • Självhäftande monteringskassett för Att ta hänsyn till innan du börjar Minimikrav för fordonet • Anpassat ljudsystem inklusive AUX-IN eller anslutning för FM-antenn. Styrenhetens positionsbestämning • Ta hänsyn till användbarhet och synlighet från förarens säte, eventuella fästpunkter/parenteser, SV kabellängd och kabeldragning till enheten. □ Vid anslutning till huvudenheten AUX IN krävs ej att FM-antennen är ansluten till EZI-DAB. Montera anslutningar till huvudenheten Dra ut huvudenheten och anslut AUX IN-kabeln från EZI-DAB eller anslut pass-through-kabeln för FM och omdirigera den befintliga FM-antennkabeln och pass-through-kabeln till den plats där du kommer att montera huvudenheten. Digital radio antenn in: FAKRA SMBA-kontakt FM-antenn in: ISO-kontakt Analog AUX IN: 3,5 mm extra ingång Strömkälla: 8-polig låsbar Molexanslutning – 12 V från fordonets strömförsörjning USB: (typ A) USB-anslutning för iPod, iPad, iPhone, och USB-minnen för uppspelning av ljud, används även för mjukvaruuppdatering FM-antenn ut: ISO-anslutning för genomgång av FM-anslutning Linjeutgång: 3,5 mm ljud ut till huvudenhet Anslutning för kontrollenhet: 6-polig låsbar Molexanslutning till micro-USB Kontroller med bakgrundsljud för tillbakaspolning och snabbspolning framåt, play-/paus- och tillbaka-knappar. Ingen del av denna utgåva får kopieras eller distribueras, överföras, lagras i ett återhämtningssystem eller översättas till något annat språk eller datorspråk, i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, manuellt eller på annat sätt, eller redovisas till tredje part utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Apline Electronics (Europe) GmbH.

"Made for iPod," "Made for iPhone," och "Made for iPad" innebär att ett tillbehör har utformats särskilt för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples prestandastandarder. Risikoen for tyveri reduceres ved at fjerne controlleren fra bilen eller placere den uden for synsvidde, før bilen efterlades uden opsyn. ADVARSEL Dette ADVARSELSYMBOL anvendes i denne manual for at angive en alvorlig fare for din personlige sikkerhed. DK Controller Antenne (valgfrit) 3 Stik og knapper Controller Knappen Tænd/Sluk/Hjem Tryk for at tænde for EZI-DAB.

@@@ For at spare strøm oplades tilsluttede USB-enheder ikke i picnic-tilstand, og EZI-DAB slukkes automatisk efter en time. Eller Tryk på knappen og drej på Vælgerknappen for at gennemse de mulige lydkilder, og tryk derefter på Vælgerknappen for at vælge den lydkilde, der står på nederste linje på skærmen. digtial radio iPod Skift af lydkilde (aktuel kilde på øverste linje) DK 7 Afspilning af DAB-radio For at lytte til DAB-radio skal du vælge lydkilden DAB som beskrevet på side 7. Stationsvalg Drej på Vælgerknappen for at gennemse listen over mulige stationer og tryk på Vælgerknappen for at skifte station. Amazing Radio Smooth Radio UK Skift af station (aktuel station på øverste linje) Ændring af oplysninger på displayet Tryk på knappen , vælg Settings > Info display (indstillinger > informationsdisplay), og vælg en af følgende indstillinger: Station name Stationens navn i fuld højde (ruller hvis det er nødvendigt) Name and text Stationens navn og eventuel rulletekst, som stationen udsender Signal strength Signalstyrke ADVARSEL Smooth Radi Funktionen stationsnavn rulletekst i fuld højde Undgå at blive distraheret - du må ikke læse rullende tekstinformation, mens du kører. Vent derefter i et par sekunder for at tune ind på denne station eller drej knappen Vælgerknappen for at gennemse listen over fast stationer og tryk på Vælgerknappen for at vælge en station. preset saved Dine faste stationer er gemt DK 9 Tilslutning af iPod/iPhone/iPad/USB-enhed Tilslut din iPod , iPhone , iPad eller USB-enhed (MP3-afspiller , mobiltelefon eller USB-nøgle) til EZI-DAB's USB-ingang med det medfølgende kabel. (Hvis hovedenheden ikke er nemt tilgængelig, vil installatøren have monteret et USB-forlængerkabel for nem adgang. Tryk på knappen for at få adgang til enhedsmenuen og drej Vælgerknappen og tryk for at vælge, om sporene skal vises efter Playlists (afspilningsliste), Artists (kunstner), Albums (album), Genres (genre) eller Tracks (spor). Drej Vælgerknappen for at gennemse dine spor og tryk for at vælge et spor og starte afspilning. symbolet + på displayet betyder , at der er flere valgmuligheder i den valgte kategori. Playlists Bladring i dine spor Rock N Roll Train AC/DC - Black Spor afspilles Styling af afspilning Brug følgende knapper til at holde pause og betjene enheden: Hold pause og genstart afspilningen (der vises et pauseikon på displayet) Gå til begyndelsen af det aktuelle spor, eller tryk igen inden for tre sekunder for at gå tilbage til de foregående spor. NB: Alternativt kan du trykke på knappen for at gennemse tilstandene for vilkårlig afspilning. Tryk derefter igen for at gennemse Off On Vilkårlig afspilning af spor via USB Off Track Gjentagelse af spor Ændring af oplysninger på displayet Tryk på knappen , vælg Settings > Info display (indstillinger > informationsdisplay), og vælg en af følgende indstillinger: Track name Sporets navn i fuld højde (ruller hvis det er nødvendigt) Track and artist Oplysninger om det valgte spor Track time Sporets navn samt forløbet og resterende tid af sporet NB: Apple-enheder, der trækker over 500 mA, når de oplades, f.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ALPINE EZI-DAB user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5234566)

<http://yourpdfguides.com/dref/5234566>

AUX IN-kilde valgt Ændring af forstærkningen fra AUX-indgangen Du kan justere forstærkningen for AUX-indgangen på EZi-DAB, hvis lydstyrken fra enheden er for svag eller for kraftig. Sluk for EZi-DAB, eller sluk for tændingen.

Tryk på Vælgerknappen for at bekræfte, at du vil gendanne fabriksindstillingerne for EZi-DAB. Drej Vælgerknappen for at vælge en ny transmissionsfrekvens og tryk på Vælgerknappen for at bekræfte. Drej knappen Vælgerknappen for at søge, og tryk på knappen igen for at vælge dit foretrukne sprog. Drej knappen Vælgerknappen for at gennemse følgende punkter, og tryk på knappen Vælgerknappen for at vælge en. □Made for iPod”, “Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at elektronisk tilbehør er specielt designet til tilslutning til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. .



[You're reading an excerpt. Click here to read official ALPINE EZI-DAB user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5234566)

<http://yourpdfguides.com/dref/5234566>