



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for APPLE IMAC ME087F/A. You'll find the answers to all your questions on the APPLE IMAC ME087F/A in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual APPLE IMAC ME087F/A
User guide APPLE IMAC ME087F/A
Operating instructions APPLE IMAC ME087F/A
Instructions for use APPLE IMAC ME087F/A
Instruction manual APPLE IMAC ME087F/A

Félicitations. Vous et votre iMac
êtes faits l'un pour l'autre.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

Manual abstract:

@@@@@ Veillez néanmoins à consulter les informations du chapitre 2, « Votre iMac au quotidien » à la page 19 pour découvrir les nouvelles fonctionnalités de cet iMac. Le Centre d'aide contient de nombreuses réponses aux questions concernant votre iMac. Pour en savoir plus sur le Centre d'aide, consultez la rubrique « Comment obtenir des réponses à vos doutes » à la page 34. Retirez tout film protecteur présent sur l'extérieur de votre iMac avant de configurer ce dernier. 8 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Contenu du coffret Votre iMac est fourni avec un clavier Apple Wireless Keyboard, une souris sans fil Apple Magic Mouse et un câble d'alimentation secteur CA. Si vous avez commandé une télécommande Apple Remote, elle est également présente dans le coffret. Clavier Apple Wireless Keyboard Souris Apple Magic Mouse Câble d'alimentation secteur CA Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 9 Configuration de l'iMac Suivez les étapes suivantes pour configurer votre iMac. Attendez l'étape 4 pour allumer votre iMac. Étape 1 : Faites passer le câble d'alimentation à travers le trou présent sur le socle, branchez-le sur le port d'alimentation au dos de votre iMac, puis insérez-le dans une prise de courant. 10 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Étape 2 : Pour accéder à Internet ou à un réseau, connectez l'une des extrémités d'un câble Ethernet au port Ethernet de votre iMac.

Connectez l'autre extrémité à un modem câble, un modem DSL ou un réseau. Votre iMac est équipé de la technologie Wi-Fi 802.11n de mise en réseau sans fil. Pour en savoir plus sur la configuration d'une connexion sans fil, choisissez Aide dans la barre des menus, puis recherchez le terme « wi-fi ». Pour utiliser une connexion commutée, vous avez besoin d'un modem USB externe.

Branchez le modem sur un port USB de votre iMac, puis utilisez un câble téléphonique pour connecter le modem à une prise de téléphone. Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 11 Étape 3 : Allumez votre clavier et votre souris sans fil. Appuyez sur le bouton de mise sous tension situé sur le côté droit du clavier Apple Wireless Keyboard et faites glisser le commutateur se trouvant sur la partie inférieure de la souris Apple Magic Mouse pour les activer. Votre clavier et votre souris sans fil, fournis avec des piles AA, sont déjà jumelés avec votre iMac. Le jumelage leur permet de communiquer sans fil avec votre iMac.

Bouton Marche/Arrêt Lampe témoin Lampe témoin Interrupteur Marche/Arrêt Lorsque vous allumez votre clavier ou votre souris pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, pour indiquer que les piles sont en bon état. Si votre clavier ou souris ne s'allume pas, vérifiez que les piles sont bien mises en place (voir « Remplacement des piles » à la page 57). Le voyant clignote ensuite jusqu'à ce que vous allumiez votre iMac et qu'une connexion soit établie. Remarque : Si vous avez acheté un clavier ou une souris USB, connectez le câble à un port USB (d) situé sur la partie arrière de votre iMac. 12

Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Étape 4 : Appuyez sur le bouton d'alimentation (⏻) situé au dos pour allumer votre iMac. Un signal sonore retentit lorsque vous allumez l'iMac. Cliquez avec votre souris pour établir une connexion avec votre iMac. Ⓜ Ⓜ Ⓜ Important : Si votre clavier ou votre souris n'est pas jumelé, suivez les instructions à l'écran pour les jumeler. Vous devrez peut-être cliquer une fois avec la souris pour établir une connexion. Pour en savoir plus sur le jumelage, consultez la section « Jumelage de votre clavier sans fil avec votre iMac » à la page 29.

Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! 13 Étape 5 : Configurez votre iMac. La première fois que vous démarrez votre iMac, l'Assistant réglages se met en route. Il vous aide à spécifier votre réseau Wi-Fi, à configurer un compte utilisateur ainsi qu'à transférer des informations depuis un autre Mac ou PC. Vous pouvez également transférer des informations à partir d'une copie de sauvegarde de Time Machine ou d'un d'autre disque. Si vous migrez depuis un autre Mac, vous devrez sans doute mettre à jour des logiciels si l'autre Mac ne possède pas Mac OS X 10.5.3 ou ultérieur. Pour migrer depuis un PC, téléchargez

l'Assistant migration sur www.apple.com/fr/migrate-to-mac et installez-le sur le PC depuis lequel vous voulez migrer.

Une fois l'Assistant réglages ouvert sur votre iMac, vous pouvez le laisser en milieu de processus sans le fermer, aller sur un autre ordinateur si vous avez besoin de mettre à jour des logiciels, puis retourner sur votre iMac pour terminer la configuration. Remarque : Si vous n'utilisez pas l'Assistant réglages pour transférer vos informations lors du premier démarrage de votre iMac, vous pouvez le faire ultérieurement à l'aide de l'Assistant migration. Ouvrez l'Assistant migration, situé dans le dossier Utilitaires du Launchpad. Pour obtenir de l'aide sur l'Assistant migration, ouvrez le Centre d'aide et recherchez le terme « Assistant migration ». 14 Chapitre 1 Prêt, feu, configurez ! Pour configurer votre iMac : 1 Dans l'Assistant réglages, suivez les instructions jusqu'à arriver à l'écran « Transférer des données vers ce Mac ».

2 Effectuez une configuration de base, une configuration avec migration ou transférez des informations à partir d'une copie de sauvegarde de Time Machine ou d'un d'autre disque : Â Pour effectuer une configuration de base, sélectionnez « Ne pas transférer maintenant », puis cliquez sur Continuer. Suivez les invites restantes pour sélectionner votre réseau câblé ou sans fil, configurer un compte puis quittez l'Assistant réglages.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

À À Pour effectuer une configuration avec migration, sélectionnez « À partir d'un autre Mac ou d'un PC » et cliquez sur Continuer. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner le Mac ou le PC depuis lequel effectuer la migration. Votre Mac ou PC doit se trouver sur le même réseau câblé ou sans fil.

Suivez les instructions à l'écran. À À Pour transférer des informations à partir d'une copie de sauvegarde de Time Machine ou d'un autre disque, sélectionnez « À partir d'une sauvegarde Time Machine ou d'un autre disque », puis cliquez sur Continuer. Sélectionnez la copie de sauvegarde ou l'autre disque à partir duquel vous souhaitez migrer. Suivez les instructions à l'écran. Si vous ne comptez pas conserver ou utiliser votre autre ordinateur, il est préférable de lui retirer son autorisation à lire la musique, les vidéos ou les livres audio achetés dans l'iTunes Store. Le retrait d'autorisation d'accès d'un ordinateur empêche qu'un autre utilisateur lise les morceaux, vidéos et livres audio que vous avez achetés et libère une autre autorisation pour en permettre l'utilisation. Pour en savoir plus sur le retrait de l'&rsqu;de base de votre iMac Micro intégré Lampe témoin de la caméra Caméra FaceTime HD Capteur de lumière ambiante intégré Lecteur SuperDrive à chargement par fente Logement de la carte SD Haut-parleurs stéréo intégrés Récepteur à infrarouge (IR) intégré 20 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Micro intégré Enregistrez des sons directement sur votre iMac ou utilisez l'application iChat incluse pour converser avec vos amis sur Internet. Caméra FaceTime HD intégrée et lampe témoin de la caméra Utilisez l'application FaceTime pour passer des appels vidéo vers d'autres utilisateurs de FaceTime (sur n'importe quel iPhone 4, iPad 2, nouvel iPod touch ou Mac dotés de FaceTime), prendre des photos avec Photo Booth ou capturer de la vidéo avec iMovie. La lampe témoin brille lorsque la caméra FaceTime HD fonctionne. Capteur de lumière ambiante intégré Ajustez automatiquement la luminosité de votre écran en fonction de la lumière ambiante.

SuperDrive à chargement par fente Le lecteur SuperDrive à chargement par fente lit et écrit sur des CD et des DVD de taille standard. Logement de carte SD Transférez facilement vos photos, vidéos et données vers et à partir de votre iMac avec une carte SD. Haut-parleurs stéréo intégrés Permettent d'écouter de la musique, des films, des jeux et d'autres types de données multimédias. Récepteur à infrarouge (IR) intégré Associé à une télécommande Apple Remote (vendue séparément), le récepteur à infrarouge vous permet de contrôler, jusqu'à une distance de 9,1 mètres, l'application Keynote sur votre iMac. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 21 Ports de votre iMac G Port Ethernet (10/100/1000 Base-T) Port Thunderbolt (1 ou 2) d , Ports USB 2.0 (4) Port d'entrée audio/ audio numérique optique Port de sortie casque/audio numérique optique f H Port FireWire 800 22 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien G Port Ethernet (10/100/1000Base-T) Connectez-vous à un réseau Ethernet 10/100/1000 Base-T à haut débit ou à un modem câble ou DSL, ou bien connectez-vous à un autre ordinateur et transférez les fichiers. Le port Ethernet détecte automatiquement les autres périphériques Ethernet. Un ou deux ports Thunderbolt (données, vidéo et audio haut débit) Connectez-y des périphériques compatibles Thunderbolt pour des transferts de données haut débit, ou un moniteur externe utilisant un port Mini DisplayPort. Vous pouvez acheter des adaptateurs pour connecter des moniteurs DVI, HDMI ou VGA. L'iMac 21,5 pouces est doté d'un port Thunderbolt et l'iMac 27 pouces de deux.

d Quatre ports USB (Universal Serial Bus) 2.0 à haut débit. Utilisez ces ports pour connecter un iPod, un iPhone, un iPad, une souris, un clavier, une imprimante, un lecteur de disque, une caméra numérique, une manette de jeu, un modem USB externe et bien plus encore. Vous pouvez également y brancher des périphériques USB 1.1.

Port d'entrée audio/entrée audio numérique optique Branchez-y un micro externe alimenté ou tout autre équipement audio numérique. Ce port peut également servir de mini-prise stéréo 3,5 mm S/PDIF. Port de sortie casque/sortie audio numérique optique Branchez-y des écouteurs, des haut-parleurs amplifiés externes ou tout autre équipement audio numérique. Ce port peut également servir de mini-prise stéréo 3,5 mm S/PDIF. Port FireWire 800 Connectez-y des périphériques externes tels que des caméras vidéo numériques et des périphériques de stockage.

Ce port offre une puissance maximale de 7 watts. . f H Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 23 Autres composants de votre iMac Port secteur Logement de sécurité Bouton d'alimentation Accès à la mémoire (par-dessous) 24 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Port secteur Utilisez-le pour brancher le câble d'alimentation à votre iMac. Logement de sécurité Attachez votre ordinateur à l'aide d'un câble et d'un cadenas pour décourager les tentatives de vol (disponibles séparément). Bouton d'alimentation Il permet d'allumer votre iMac ou de suspendre son activité. Maintenez ce bouton enfoncé pour redémarrer votre iMac lors des procédures de dépannage. Accès à la mémoire Installez de la mémoire supplémentaire. Votre iMac est équipé d'au moins 4 Go de mémoire installée sous la forme de deux modules de mémoire de 2 Go chacun. Z Wi-Fi 802.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

11n (à l'intérieur) Connectez-vous à un réseau sans fil grâce à la technologie Wi-Fi 802.11n intégrée.

Technologie sans fil Bluetooth® (à l'intérieur) Connectez-y des appareils sans fil, tels que le clavier Apple Wireless Keyboard, la souris Apple Magic Mouse, les téléphones portables Bluetooth, les assistants numériques personnels et les imprimantes. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 25 Fonctionnalités du clavier Apple Wireless Keyboard et de la souris Apple Magic Mouse - Touches de réglage du volume Touches multimédias Touches de réglage de luminosité Clavier Apple Wireless Keyboard Souris Apple Magic Mouse Touche Mission Control Touche Launchpad C Touche d'éjection de disque 26 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Souris Apple Magic Mouse Intègre un moteur de suivi laser, la technologie sans fil Bluetooth, un interpréteur transparent qui utilise la technologie Multi-Touch pour prendre en charge plusieurs boutons, le défilement 360°, l'agrandissement écran et le contrôle du curseur de votre iMac.

Utilisez les préférences Souris pour ajuster le suivi, les clics et la vitesse de défilement ou pour ajouter la prise en charge d'un bouton secondaire (voir page 31). Clavier Apple Wireless Keyboard Combinez la liberté du sans fil avec les fonctions clés préprogrammées pour fonctionner avec vos applications. C Touche d'éjection de disques Maintenez cette touche enfoncée pour éjecter un disque. Vous pouvez également éjecter un disque en faisant glisser son icône vers la Corbeille. Touches de réglage de luminosité (F1, F2) Permettent d'augmenter () ou de réduire () la luminosité de l'écran. Touche Mission Control (F3) Ouvrez Mission Control pour obtenir une vue globale des éléments en cours d'exécution sur votre iMac, tels que Dashboard, tous vos espaces et toutes vos fenêtres ouvertes. Touche Launchpad (F4) Ouvrez Launchpad pour afficher instantanément toutes les applications de votre iMac. Cliquez sur une application pour l'ouvrir.

' - Touches multimédias (F7, F8, F9) Retour rapide (), lecture ou pause () ou avance rapide () d'un morceau de musique, d'un film ou d'un diaporama. Touches de réglage du volume (F10, F11, F12) Coupez le son (—), baissez (-) ou augmentez (-) le volume du son diffusé par les hautparleurs ou par le port de sortie casque de votre iMac. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 27 Utilisation du clavier Apple Wireless Keyboard Votre clavier Apple Wireless Keyboard, fourni avec deux piles AA, est déjà jumelé avec votre iMac. Le jumelage signifie que votre clavier et votre iMac sont connectés sans fil et peuvent communiquer entre eux. À propos du voyant lumineux Le voyant DEL de votre clavier sans fil fonctionne comme indicateur de piles et comme voyant d'état.

Lorsque vous allumez votre clavier pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, pour indiquer que les piles sont en bon état, puis il s'éteint. Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation (Ⓜ) de votre clavier sans fil et que le voyant lumineux ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Consultez la section « Remplacement des piles » à la page 57. Lampe témoin Bouton Marche/Arrêt 28 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Jumelage de votre clavier sans fil avec votre iMac Si votre clavier sans fil n'est pas jumelé avec votre iMac, le voyant lumineux se met à clignoter. Cela indique que votre clavier est en mode découverte et qu'il est prêt pour le jumelage avec votre iMac.

Pour jumeler votre clavier sans fil : 1 Appuyez sur le bouton d'alimentation (Ⓜ) pour allumer votre clavier sans fil. 2 Choisissez le menu Pomme (⌘) > Préférences Système, puis cliquez sur Clavier. 3 Cliquez sur « Configurer le clavier Bluetooth... », dans l'angle inférieur droit. 4 Sélectionnez votre clavier sans fil, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous ne jumelez pas votre clavier avec votre iMac en moins de 3 minutes, le voyant lumineux et le clavier s'éteignent pour économiser les piles. Appuyez sur le bouton d'alimentation (Ⓜ) pour allumer à nouveau votre clavier et le jumeler avec votre iMac. Une fois le jumelage entre votre clavier et votre iMac terminé, le voyant lumineux reste allumé pendant 3 secondes puis s'éteint. Utilisation du clavier Apple Wireless Keyboard Personnalisez votre clavier Apple Wireless Keyboard en utilisant les préférences Clavier. Vous pouvez notamment changer les touches de modification et assigner les raccourcis clavier aux commandes du menu liées à une application Mac OS X ou au Finder. Pour personnaliser votre clavier : 1 Choisissez le menu Pomme (⌘) > Préférences Système.

2 Cliquez sur Clavier, puis sur Clavier ou Raccourcis clavier. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 29 Utilisation de la souris Apple Magic Mouse Votre souris sans fil Apple Magic Mouse, fournie avec deux piles AA, est déjà jumelée avec votre iMac. Le jumelage signifie que votre Apple Magic Mouse et votre iMac peuvent communiquer grâce à une connexion sans fil établie entre eux. À propos du voyant lumineux Lorsque vous allumez votre souris Apple Magic Mouse pour la première fois, le voyant reste allumé pendant 5 secondes, indiquant que les piles sont en bon état. Lorsque vous allumez votre souris et que le voyant ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Consultez la rubrique « Remplacement des piles » à la page 57. Lampe témoin Interrupteur Marche/Arrêt 30 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Jumelage de votre souris Apple Magic Mouse avec votre iMac Si votre souris Apple Magic Mouse n'est pas jumelée avec votre iMac, le voyant lumineux se met à clignoter. Cela indique que votre souris est en mode découverte et qu'elle est prête pour le jumelage. Pour jumeler votre souris : 1 Allumez la souris en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur sa partie inférieure. 2

Choisissez le menu Pomme (⌘) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

3 Cliquez sur « Configurer la souris Bluetooth... », dans l'angle inférieur droit. 4 Sélectionnez votre souris sans fil, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous ne jumelez pas votre souris avec votre iMac en moins de 3 minutes, le voyant lumineux et la souris s'éteignent pour économiser les piles. Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt pour allumer à nouveau votre souris et la jumeler avec votre iMac. Une fois le jumelage entre votre souris et votre iMac terminé, le voyant reste allumé.

Utilisation de la souris Apple Magic Mouse Pour en savoir plus sur les gestes Multi-Touch que vous pouvez faire avec votre souris Apple Magic Mouse ou pour modifier son fonctionnement, utilisez les Préférences Souris. Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système, puis cliquez sur Souris. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 31 Utilisation de la télécommande Apple Remote Si votre iMac a été livré avec une télécommande Apple Remote, vous pouvez l'utiliser avec les produits Apple équipés d'un récepteur infrarouge (IR). Contrôlez et lisez un film DVD ou de la musique à partir de votre bibliothèque iTunes, regardez des diaporamas et des bandes-annonces de film, et plus encore. Haut Sélection Gauche Droite Bas Menu Lecture/Pause Pour utiliser votre télécommande : 1 Appuyez sur Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause un morceau, un diaporama ou un film.

2 Appuyez sur Droite ou Gauche pour passer au morceau suivant ou précédent de votre bibliothèque iTunes ou au chapitre suivant ou précédent sur un DVD. 3 Maintenez le bouton Droite ou Gauche enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide sur un morceau ou un film. 4 Appuyez sur Haut ou Bas pour régler le volume. 32 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Jumelage de votre télécommande Apple Remote Jumelez votre télécommande Apple Remote avec votre iMac ou tout autre produit Apple. Après le jumelage de votre iMac ou produit Apple, ce dernier est seulement commandé par la télécommande jumelée.

Pour jumeler votre télécommande : 1 Rapprochez-vous jusqu'à 8 ou 10 cm de votre iMac ou produit Apple. 2 Pointez la télécommande en direction du récepteur infrarouge situé sur le devant de votre iMac ou produit Apple. 3 Maintenez les touches Droite et Menu enfoncées pendant 5 secondes. Une fois votre télécommande jumelée, un symbole de maillon apparaît à l'écran. Pour supprimer le jumelage de votre télécommande sur un iMac : 1 Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système dans la barre des menus.

2 Cliquez sur Sécurité puis sur Supprimer le jumelage. Pour l'Apple TV et d'autres produits Apple, maintenez Menu et Gauche enfoncés pour supprimer le jumelage. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Remplacement de la pile Pour remplacer la pile : 1 Utilisez une pièce pour retirer le couvercle du compartiment de la pile. Compartiment de la pile 2 Insérez une pile CR2032, face positive (+) vers le haut. 3 Remplacez le couvercle et utilisez une pièce pour le visser. Comment obtenir des réponses à vos doutes De plus amples informations concernant votre iMac sont disponibles dans le Centre d'aide et sur Internet, à l'adresse www.apple.com/fr/support/imac. Pour obtenir de l'aide du Centre d'aide : 1 Cliquez sur l'icône du Finder dans le Dock (la barre des icônes située au bord de l'écran). 2 Cliquez sur le menu Aide dans la barre des menus et procédez de l'une des manières suivantes : Â Saisissez une question ou un terme dans le champ de recherche, puis sélectionnez une rubrique dans la liste des résultats ou sélectionnez « Afficher toutes les rubriques d'aide » pour afficher toutes les rubriques.

Â Sélectionnez « Centre d'aide » pour ouvrir la fenêtre Centre d'aide et consulter ou rechercher des rubriques. 34 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien Informations supplémentaires Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre iMac, consultez le tableau suivant : Pour obtenir des informations sur : L'installation de mémoire Le dépannage de votre iMac en cas de problème L'obtention de services et d'une assistance pour votre iMac L'utilisation de Mac OS X Reportez-vous aux sources suivantes : « Augmentez votre mémoire » à la page 37. « À tout problème sa solution » à la page 45. « Informations, services et assistance » à la page 64. Vous pouvez également consulter le site web d'assistance Apple à l'adresse www.apple.com/fr/support. Site web de Mac OS X à l'adresse www.apple.com/fr/macosex.

Vous pouvez également rechercher « Mac OS X » dans le Centre d'aide. « Pourquoi vous adorerez le Mac » à l'adresse www.apple.com/fr/getamac/whymac. Site web d'iLife à l'adresse www.apple.com/fr/ilife. Vous pouvez également ouvrir une application iLife, ouvrir l'Aide de cette application, puis saisir une question dans le champ de recherche. Préférences Système, accessibles en choisissant le menu Pomme () > Préférences Système. Vous pouvez également rechercher « préférences système » dans le Centre d'aide.

Recherchez « FaceTime » dans le Centre d'aide. Ouvrez les Préférences Système et choisissez Clavier ou Souris. Vous pouvez également ouvrir le Centre d'aide et rechercher le terme « clavier » ou « souris ». Recherchez le terme « wi-fi » dans le Centre d'aide. Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 35 La migration depuis un PC vers un Mac L'utilisation des applications iLife La modification des Préférences Système L'utilisation de la caméra FaceTime HD L'utilisation de votre clavier ou de votre souris L'utilisation du Wi-Fi Pour obtenir des informations sur : L'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth La connexion d'une imprimante Les connexions FireWire et USB Connexion à Internet Moniteurs externes L'utilisation du port Thunderbolt La télécommande Apple Remote L'utilisation du lecteur SuperDrive Les caractéristiques Reportez-vous aux sources suivantes : Recherchez « Bluetooth » dans le Centre d'aide.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

Vous pouvez également consulter la page web d'assistance Bluetooth à l'adresse www.apple.com/fr/support/bluetooth. Recherchez « impression » dans le Centre d'aide. Recherchez « FireWire » ou « USB » dans le Centre d'aide. Recherchez « Internet » dans le Centre d'aide. Recherchez les termes « port de sortie vidéo » ou « mode moniteur externe » dans le Centre d'aide. Recherchez « Thunderbolt » dans le Centre d'aide. Recherchez « remote » dans le Centre d'aide. Recherchez « lecteur optique » dans le Centre d'aide. La page des Caractéristiques à l'adresse support.apple.com/fr_FR/specs pour les caractéristiques techniques standard. Vous pouvez également ouvrir Informations Système en choisissant le menu Pomme (K) > « À propos de ce Mac » dans la barre des menus, puis en cliquant sur Plus d'infos. Mises à jour logicielles en choisissant le menu Pomme (K) > Mise à jour de logiciels. Mac App Store, accessible en choisissant le menu Pomme (K) > App Store. Vous pouvez également cliquer sur l'icône dans le Dock. Site web d'assistance Apple à l'adresse www.apple.com/fr/support. Le téléchargement de mises à jour logicielles pour Mac La recherche et le téléchargement d'apps Mac Les instructions, l'assistance technique et les manuels des produits Apple 36 Chapitre 2 Votre iMac au quotidien 3 Augmentez votre mémoire www.apple.com/fr/store Centre d'aide RAM Votre iMac est équipé d'au moins 4 gigaoctets (Go) de mémoire DRAM (Dynamic Random Access) DDR 3 (Double Data Rate 3) installés sous la forme de deux modules de mémoire de 2 Go chacun. Vous pouvez augmenter la mémoire jusqu'à 16 Go en remplaçant ou en installant de la mémoire supplémentaire par des modules de mémoire de 2 ou 4 Go. Les modules de mémoire doivent être conformes aux spécifications suivantes : ÂÂ format Small Outline Dual Inline Memory Module (SO-DIMM) ; ÂÂ 1 333 MHz, PC3-8500, compatible DDR3 (également appelé DDR3 1333) ; ÂÂ sans tampon et non enregistrée.

AVERTISSEMENT : Apple vous recommande de confier l'installation de mémoire à un technicien agréé Apple. Consultez la section « Service et assistance AppleCare » à la page 65 pour plus de renseignements sur la manière de contacter Apple pour toute demande de service. Les éventuels dommages causés à votre matériel en tentant d'installer vous-même de la mémoire ne sont pas couverts par la garantie limitée de votre iMac. 38 Chapitre 3 Augmentez votre mémoire Installation de mémoire Votre iMac possède quatre logements mémoire. Deux sont occupés respectivement par un module de mémoire d'au moins 2 Go. Vous pouvez installer de la mémoire supplémentaire dans les logements libres ou remplacer la mémoire des logements occupés par des modules de mémoire de 2 ou 4 Go, avec 16 Go au maximum. Vous pouvez acheter de la mémoire Apple supplémentaire chez un revendeur agréé Apple, dans un magasin Apple Store ou sur l'Apple Store en ligne à l'adresse www.apple.com/fr/store. **AVERTISSEMENT :** Éteignez toujours votre iMac et retirez le câble d'alimentation avant d'installer de la mémoire.

N'essayez pas d'installer de la mémoire alors que votre iMac est branché. Pour installer de la mémoire : 1 Éteignez votre iMac en choisissant le menu Pomme (⌘) > Éteindre. 2 Débranchez tous les câbles de votre iMac, y compris le câble d'alimentation. 3 Placez un linge ou un chiffon propre et doux sur votre surface de travail. Tout en tenant votre iMac par les côtés, posez-le à plat de manière à faire reposer l'écran contre la surface de la table et à tourner la partie inférieure de l'ordinateur vers vous.

Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 39 4 Soulevez le socle et utilisez un tournevis cruciforme n° 2 pour desserrer les trois vis imperdables sur le cache d'accès à la mémoire. Faites-les tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soulevez le socle Cache d'accès à la mémoire ® Tournevis cruciforme 5 Retirez le cache d'accès à la mémoire et mettez-le de côté. 40 Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 6 Sortez les languettes du compartiment de mémoire. 7 Pour remplacer un module de mémoire, vous devez tirer sur la languette afin d'éjecter le module de mémoire installé.

Retirez les modules de mémoire que vous souhaitez remplacer. Sortez la languette ® Sortez la languette Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 41 8 Insérez les nouveaux modules de mémoire dans les logements, avec l'encoche tournée vers la droite, comme indiqué sur l'illustration. ÂÂ Si vous installez des modules de mémoires supplémentaires, insérez-les dans les logements vides. ÂÂ Si vous remplacez des modules de mémoires existants, insérez un nouveau module dans chacun des logements avants se trouvant le plus près du moniteur. 9 Enfoncez fortement chaque module de mémoire dans son logement. Vous entendrez un léger clic indiquant que le module de mémoire est correctement installé. 10 Remettez les languettes dans le compartiment de mémoire. ® Modules de mémoire Remettez la languette 42 Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 11 Remettez le cache d'accès à la mémoire en place et resserrez les trois vis imperdables à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2. **AVERTISSEMENT :** N'oubliez pas de remettre le cache d'accès à la mémoire en place après avoir installé la mémoire. Votre iMac ne fonctionnera pas correctement sans le cache d'accès à la mémoire.

Soulevez le socle Cache d'accès à la mémoire ® Tournevis cruciforme 12 Tenez votre iMac par les côtés pour le remettre en position de marche.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

Reconnectez ensuite les câbles et le cordon d'alimentation. 13 Allumez votre iMac en appuyant sur le bouton d'alimentation (Ⓜ) situé à l'arrière. Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 43 Reconnaissance de la nouvelle mémoire par l'iMac Après avoir installé la mémoire, assurez-vous que l'iMac la reconnaît. Pour vérifier la mémoire installée sur votre iMac : 1 Démarrez votre iMac. 2 Lorsque le bureau Mac OS X s'affiche, choisissez le menu Pomme () > À propos de ce Mac. La quantité totale de mémoire installée sur votre iMac s'affiche alors. Pour un aperçu plus détaillé de la quantité de mémoire installée, ouvrez Informations Système en cliquant sur Plus d'infos. Si la mémoire que vous avez installée n'atteint pas le niveau de la configuration requise (voir page 38), votre iMac sonnera trois fois toutes les cinq secondes. Si tel est le cas, éteignez votre iMac et vérifiez à nouveau les instructions d'installation pour vous assurer que la mémoire est compatible avec votre iMac et qu'elle est correctement installée.

Si les problèmes persistent, retirez la mémoire et consultez les informations d'assistance technique fournies avec la mémoire ou contactez le fournisseur de la mémoire. 44 Chapitre 3 Augmentez votre mémoire 4 À tout problème sa solution www.apple.com/fr/support www.apple.com/fr/macosx Centre d'aide aide Vous pouvez rencontrer, à titre exceptionnel, des problèmes en utilisant votre iMac. Lisez la suite pour obtenir des conseils de dépannage utiles en cas de problème. Vous trouverez également d'autres informations de dépannage dans le Centre d'aide et sur le site web d'assistance iMac à l'adresse www.apple.com/fr/support/imac.

Il existe généralement une solution simple et rapide aux problèmes qui peuvent survenir au cours de l'utilisation de votre iMac. Si vous rencontrez un problème, essayez de noter les opérations que vous avez effectuées avant que le problème ne survienne. Ce récapitulatif permet de restreindre les causes possibles du problème et de trouver la solution. Les éléments à noter comprennent : ÂÀ les applications que vous étiez en train d'utiliser quand le problème est apparu ; les problèmes qui ne surgissent qu'avec une application particulière peuvent indiquer que cette application n'est pas compatible avec la version de Mac OS installée sur votre iMac ; ÂÀ tout logiciel que vous avez récemment installé ; ÂÀ tout nouveau composant matériel connecté ou installé (mémoire supplémentaire ou périphérique, par exemple). AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'ouvrir votre iMac, sauf pour y installer de la mémoire. Si votre iMac a besoin d'être inspecté, consultez la section « Informations, services et assistance » à la page 64 pour savoir comment contacter Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. L'utilisateur ne peut remplacer aucune pièce de l'iMac excepté la mémoire. 46 Chapitre 4 À tout problème sa solution Une once de prévention Si vous rencontrez un problème avec votre ordinateur ou un logiciel, des copies de sauvegarde Time Machine à jour vous permettront d'éviter de perdre des données. Si vous effectuez fréquemment des copies de sauvegarde de Time Machine, vous pouvez restaurer votre logiciel et toutes vos données dans l'état lors de la copie de sauvegarde. Même les graves problèmes perdent de leur importance quand vous sauvegardez vos données avec Time Machine.

Problèmes vous empêchant d'utiliser votre iMac Si votre iMac ne répond plus ou que le pointeur se fige ÂÀ Vérifiez que votre clavier Apple Wireless Keyboard ou votre souris Apple Magic Mouse est activé et que les piles sont en état de marche. Consultez la section « Remplacement des piles » à la page 57. Si vous utilisez un clavier ou une souris USB, assurez-vous qu'ils sont connectés. Débranchez puis rebranchez les connecteurs et vérifiez qu'ils sont correctement mis en place. ÂÀ Essayez de forcer la fermeture des applications qui posent problème. Maintenez les touches Option et Commande (x) enfoncées, puis appuyez sur esc. Si une zone de dialogue apparaît, sélectionnez-y l'application et cliquez sur Forcer à quitter. Enregistrez alors le travail de toute application ouverte, puis redémarrez l'iMac afin de vous assurer que le problème est entièrement réglé. ÂÀ Si vous ne parvenez pas à forcer la fermeture de l'application, éteignez votre ordinateur en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation (Ⓜ) situé à l'arrière de votre iMac pendant cinq secondes. Débranchez le câble d'alimentation de l'iMac.

Rebranchez ensuite le câble, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (Ⓜ) pour rallumer l'iMac. Chapitre 4 À tout problème sa solution 47 Si le problème survient chaque fois que vous utilisez une application particulière, consultez le fabricant de cette application pour vérifier si elle est compatible avec votre ordinateur. Pour obtenir des informations concernant les logiciels fournis avec votre iMac, consultez la page www.apple.com/fr/downloads.

Si vous rencontrez ce problème fréquemment, essayez de réparer votre disque, de restaurer votre logiciel depuis une copie de sauvegarde ou de réinstaller votre logiciel système à l'aide de la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X (voir la section « Réparer, restaurer ou réinstaller des logiciels Mac OS X » à la page 50). Si votre iMac se bloque au démarrage ou si un point d'interrogation clignotant apparaît ÂÀ Patientez quelques secondes. Si votre iMac ne démarre pas dans un bref délai, éteignez l'iMac en maintenant le bouton d'alimentation (Ⓜ) enfoncé pendant 5 secondes.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

Maintenez ensuite la touche Option enfoncée tout en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation (⌂) pour démarrer votre iMac. Maintenez la touche Option enfoncée jusqu'au démarrage de votre iMac, puis cliquez sur la flèche située sous l'icône du disque dur que vous voulez utiliser. Une fois que l'iMac démarre, ouvrez Préférences Système et cliquez sur Disque de démarrage. Sélectionnez un dossier Système local de Mac OS X. Si le problème se produit fréquemment, vous devrez peut-être réinstaller le logiciel système (consultez la rubrique « Réparer, restaurer ou réinstaller des logiciels Mac OS X » à la page 50). Si votre iMac ne s'allume ou ne démarre pas Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement connecté à l'iMac et branché sur une prise électrique en état de marche. 48 Chapitre 4 À tout problème sa solution Redémarrez votre ordinateur tout en maintenant la touche Commande (x) et la touche R enfoncées, jusqu'au redémarrage de l'ordinateur. Lorsque la sous-fenêtre Utilitaires Mac OS X apparaît, sélectionnez une option pour réparer votre disque, restaurer votre logiciel ou réinstaller les applications Mac OS X et Apple. Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Réparer, restaurer ou réinstaller des logiciels Mac OS X » à la page 50. Appuyez sur le bouton d'alimentation (⌂) et maintenez immédiatement les touches Commande (x), Option, P et R enfoncées jusqu'à entendre à nouveau le son de démarrage. Cette action réinitialise la RAM des paramètres (PRAM). Si vous avez récemment installé de la mémoire et que votre iMac fait retentir une sonnerie toutes les cinq secondes, assurez-vous que la mémoire est correctement installée et qu'elle est compatible avec votre iMac.

Vérifiez si le retrait de cette mémoire permet à l'iMac de démarrer (voir page 42). Débranchez le câble d'alimentation et attendez au moins 30 secondes. Rebranchez le câble, puis appuyez sur le bouton d'alimentation (⌂) pour allumer votre iMac. Si vous ne parvenez toujours pas à redémarrer votre iMac, consultez la rubrique « Informations, services et assistance » à la page 64 pour obtenir les coordonnées du service de réparation Apple. En cas de problèmes avec l'insertion d'un disque En effectuant un mouvement continu, enfoncez le disque dans le lecteur jusqu'à ce que vos doigts touchent le bord de votre iMac Utilisez uniquement un disque de taille standard. Chapitre 4 À tout problème sa solution 49 En cas de problème à l'éjection d'un disque Quittez toutes les applications susceptibles d'utiliser le disque, puis appuyez sur la touche d'éjection de disque (C) de votre clavier. Ouvrez une fenêtre du Finder et cliquez sur l'icône d'éjection (située à côté de celle du disque dans la barre latérale), ou bien faites glisser l'icône du disque du bureau vers la Corbeille. Fermez la session de votre compte utilisateur en choisissant le menu Pomme () > Fermer la session « Utilisateur » (le nom de votre compte apparaît dans le menu), puis appuyez sur la touche d'éjection de disque (C) de votre clavier. Redémarrez votre iMac en maintenant le bouton de la souris enfoncé. En cas de problème de défilement avec votre souris Si votre souris est dotée d'une bille de défilement et que celle-ci ne défile pas vers le haut, vers le bas, ou latéralement, retournez la souris et faites rouler la bille énergiquement tout en la nettoyant.

Pour en savoir plus, consultez la rubrique « Entretien de votre souris » à la page 74. Si vous perdez fréquemment vos réglages de date et d'heure La batterie de secours interne de votre ordinateur a peut-être besoin d'être remplacée. Consultez la section « Informations, services et assistance » à la page 64 pour contacter Apple à propos du service après-vente. Réparer, restaurer ou réinstaller des logiciels Mac OS X Mac OS X permet de réparer et de restaurer les utilitaires afin d'éliminer les problèmes avec les logiciels ou le matériel iMac. Mac OS X peut également restaurer vos logiciels avec les réglages d'origine (sortie d'usine).

Vous pouvez accéder à ces utilitaires à l'aide de l'application Utilitaires Mac OS X, même si votre ordinateur ne démarre pas correctement. 50 Chapitre 4 À tout problème sa solution Utilisez les Utilitaires Mac OS X pour : restaurer vos logiciels et vos données à partir d'une copie de sauvegarde Time Machine ; réinstaller Mac OS X et des applications Apple ; restaurer les réglages d'origine de votre ordinateur en effaçant son disque et en réinstallant Mac OS X et vos applications Apple ; réparer le disque de votre ordinateur à l'aide d'Utilitaire de disque. Si votre ordinateur détecte un problème, l'application Utilitaires Mac OS X s'ouvre automatiquement. Vous pouvez également ouvrir l'application manuellement en redémarrant l'ordinateur. Chapitre 4 À tout problème sa solution 51 Pour ouvrir l'application Utilitaires Mac OS X : mm Redémarrez votre ordinateur en maintenant les touches Commande (x) et R enfoncées.

Certains utilitaires de l'application Utilitaires Mac OS X nécessitent un accès à Internet et au Mac App Store. Vous pouvez vous assurer que votre ordinateur est connecté à Internet à l'aide de votre réseau Ethernet ou Wi-Fi.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)

[ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>

2 Faites glisser le loquet vers le bas et retirez le cache du compartiment à piles. Loquet Piles 3 Insérez les piles, côté positif (+) vers le haut, comme illustré ci-dessus. 4 Replacez le cache et allumez votre souris. Vous devez cliquer une fois avec votre souris Apple Magic Mouse pour la reconnecter à votre iMac.

Faites glisser l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur la partie inférieure de la souris pour vérifier l'état des piles.

Si le voyant lumineux ne s'allume pas, vous devez changer les piles. Vous pouvez contrôler l'état des piles dans les préférences Souris. Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système, puis cliquez sur Souris. Le niveau de charge des piles s'affiche dans le coin inférieur gauche. Chapitre 4 À tout problème sa solution 59 Problèmes de connexion à Internet L'application Assistant réglages réseau de votre iMac peut vous guider tout au long de la configuration d'une connexion Internet.

Ouvrez Préférences Système, puis cliquez sur Réseau. Cliquez sur le bouton « Assistant » pour ouvrir Assistant réglages de réseau. En cas de problème avec votre connexion à Internet, vous pouvez essayer les méthodes exposées dans cette rubrique pour votre type de connexion ou vous pouvez utiliser Diagnostic réseau. Pour utiliser Diagnostic réseau : 1 Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système. 2 Cliquez sur Réseau puis cliquez sur « Assistant ». 3 Cliquez sur Diagnostic pour lancer Diagnostic réseau. 4 Suivez les instructions à l'écran. Si Diagnostic réseau n'est pas en mesure de résoudre le problème, celui-ci se situe peut-être au niveau du fournisseur d'accès à Internet auquel vous essayez de vous connecter, du périphérique externe utilisé pour la connexion au fournisseur d'accès à Internet ou du serveur auquel vous essayez d'accéder. Vous pouvez essayer les instructions décrites dans les rubriques suivantes. Connexions à Internet par modem câble, modem DSL ou réseau local (LAN) Assurez-vous que tous les câbles du modem sont correctement branchés, y compris le câble d'alimentation du modem, le câble reliant le modem à l'ordinateur et le câble raccordant le modem à la prise murale.

Vérifiez également les câbles et l'alimentation de vos éventuels routeurs et concentrateurs Ethernet. 60 Chapitre 4 À tout problème sa solution Éteignez le modem-câble ou DSL, puis rallumez-le après quelques minutes. Certains fournisseurs d'accès à Internet (FAI) conseillent de débrancher le câble d'alimentation du modem. Si votre modem dispose d'un bouton de réinitialisation, vous pouvez l'actionner avant ou après avoir éteint puis rallumé le modem.

Important : les instructions relatives aux modems ne concernent pas les utilisateurs de réseau LAN. Ces derniers peuvent disposer de concentrateurs, de commutateurs, de routeurs ou de blocs de connexion que les utilisateurs de modem DSL ne possèdent pas. Ils doivent prendre contact avec leur administrateur réseau plutôt qu'avec un FAI. Connexions PPPoE Si vous ne parvenez pas à vous connecter à votre fournisseur d'accès à Internet via PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), assurez-vous que les données saisies dans les préférences Réseau sont correctes. Pour saisir les réglages PPPoE : 1 Choisissez le menu Pomme () > Préférences Système. 2 Cliquez sur Réseau.

3 Cliquez sur Ajouter (+) en bas de la liste des services de connexion réseau et choisissez PPPoE dans le menu local Interface. 4 Choisissez une interface pour le service PPPoE dans le menu local Ethernet. Choisissez Ethernet si vous vous connectez à un réseau câblé ou Wi-Fi si vous vous connectez à un réseau sans fil. 5 Cliquez sur Créer. 6 Saisissez les informations transmises par votre fournisseur d'accès, telles que le nom de compte, le mot de passe et le nom du service PPPoE (si votre fournisseur d'accès le demande).

7 Cliquez sur Appliquer pour activer les réglages. Chapitre 4 À tout problème sa solution 61 Connexions réseau Assurez-vous que le câble Ethernet est branché sur l'iMac et sur le réseau. Vérifiez les câbles et l'alimentation de vos routeurs et concentrateurs Ethernet. Si vous disposez de plusieurs ordinateurs partageant une connexion à Internet, assurez-vous que votre réseau est correctement configuré. Vous devez savoir si votre FAI fournit une seule ou plusieurs adresses IP, autrement dit, une pour chaque ordinateur.

Si une seule adresse IP est fournie, vous devez disposer d'un routeur capable de partager la connexion ; on parle alors de conversion d'adresse réseau (NAT) ou de masquage d'adresses IP. Pour obtenir des informations sur la configuration, consultez la documentation fournie avec votre routeur ou contactez la personne qui a configuré votre réseau. La borne d'accès AirPort peut être utilisée pour que plusieurs ordinateurs partagent une adresse IP. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une borne d'accès AirPort, consultez le Centre d'aide (cliquez sur Aide dans la barre des menus et recherchez le terme « airport ») ou le site web AirPort d'Apple à l'adresse www.apple.com/fr/support/airport. Si ces méthodes s'avèrent insuffisantes pour résoudre les problèmes rencontrés, adressez-vous à votre fournisseur d'accès à Internet ou à votre administrateur réseau. Problèmes de communication sans fil En cas de problèmes avec les communications sans fil : ÂÂ Vérifiez que l'ordinateur ou le réseau auquel vous souhaitez vous connecter est activé et dispose d'un point d'accès sans fil. 62 Chapitre 4 À tout problème sa solution ÂÂ Assurez-vous que le logiciel est correctement configuré conformément aux instructions incluses avec votre borne d'accès ou point d'accès.



[You're reading an excerpt. Click here to read official APPLE IMAC](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)

[ME087F/A user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486073)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486073>