



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BRAUN SILKEPIL 3 3270. You'll find the answers to all your questions on the BRAUN SILKEPIL 3 3270 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual BRAUN SILKEPIL 3 3270
User guide BRAUN SILKEPIL 3 3270
Operating instructions BRAUN SILKEPIL 3 3270
Instructions for use BRAUN SILKEPIL 3 3270
Instruction manual BRAUN SILKEPIL 3 3270



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)
<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

Manual abstract:

Mai 2006 11:02 11 Braun Infolines D A 00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE 08 44 - 88 40 10 0800 783 70 10 1 800 509 448 0 810 309 780 0 800 14 952 901 11 61 84 808 20 00 33 (02) 6 67 86 23 0 800-445 53 88 70 15 00 13 22 63 00 93 020 - 21 33 21 020 377 877 0212 - 473 75 85 +7 495 258 62 70 +38 044 417 24 15 CH GB IRL F B E P I NL DK N S FIN TR RUS UA Braun GmbH Frankfurter Strae 145 61476 Kronberg/Germany 5358386_Solo_S4

Seite 4 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:11 10 1a 1b 2 3 4 2 1 3 Silkpil SoftPerfection 5 6 7 4 5358386_Solo_S5 Seite 5 Mittwoch, 3. Mai 2006 10:13 10 1 2 90 1a 3 4 1b 90 5 6 7 0 2 1 2 1 2 1 5 5358386_Solo_S6- Seite 6 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Deutsch Unsere Produkte werden hergestellt, um hchste Ansprache an Qualiit, Funktionalitt und Design zu erfllen. Wir wnschen Ihnen mit Ihrem neuen Braun Silkpil SoftPerfection viel Freude. Lesen Sie bitte vor der ersten Anwendung die Gebrauchsanweisung sorgfllig durch. Der Braun Silkpil SoftPerfection, wurde entwickelt, um unerwnschte Haare so effizient, sanft und einfach wie mglich entfernen zu knnen. Sein bewhrtes Epilationssystem entfernt das Haar an der Wurzel ? fr eine wochenlang seidenglatte Haut. Durch die neuen SoftLift Tips und die optimierte Anordnung der Pinzetten werden auch bis zu 0,5 mm kurze sowie an der Haut anliegende Haare entfernt. Somit erhalten Sie eine besonders grndliche Epilation fr seidenglatte Haut.

Da das Haar dnn und weich nachwchst, gibt es keine Stoppeln mehr. Der Epilierkopf 2 wird mit zwei verschiedenen Aufsätzen geliefert: 1a Das 4fach Relax System ermoglicht eine besonders sanfte Epilation. Durch seine pulsierenden Bewegungen stimuliert und relaxt es die Haut, um den Zupfschmerz zu reduzieren. 1b Durch den EfficiencyPro Clip wird die Epilation nicht nur grndlich, sondern auch noch schneller. Indem maximaler Hautkontakt und die optimale Anwendungsposition sichergestellt werden, entfernt das Gert noch mehr Haare auf einmal.

ren in Kontakt kommen, um jede Verletzungsgefahr, ein Blockieren oder ein Beschdigen des Gertes zu vermeiden. ? Prfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die auf dem Transformator angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung bereinstimmt. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Steckernetzteil. Informationen zur Epilation Silkpil wurde fr die Haarentfernung an den Beinen entwickelt. Dermatologisch kontrollierte Anwendungstests haben gezeigt, dass auch Achsel- und BikiniBereich epiliert werden knnen.

Bei allen Formen der Haarentfernung an der Wurzel kann es zum Einwachsen von Haaren oder zu Hautreizungen (z.B. Brennen, Rtungen, Jucken) kommen, abhngig auch von Ihrem jeweiligen Haut- und Haartyp. Das sind normale Reaktionen, die auch rasch wieder abklingen. Sie knnen jedoch strker auftreten, wenn Sie zum ersten Mal epilieren oder wenn Sie empfindliche Haut haben. Falls diese Hautreaktionen nach 36 Stunden noch anhalten, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. In aller Regel nehmen die Hautreaktionen und das Schmerzempfinden nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab. Es kann vorkommen, dass sich die Haut durch das Eindringen von Bakterien entzndet (z.B. wenn das Gert ber die Haut gleitet).

Eine grndliche Reinigung des Epilierkopfes vor jeder Anwendung reduziert weitestgehend dieses Infektionsrisiko. Falls Sie Zweifel haben, ob Sie dieses Gert benutzen sollen, fragen Sie bitte Ihren Arzt. In folgenden Fllen sollten Achtung ? Das Gert trocken halten. ? Halten Sie das Gert von Kindern fern. ? Das laufende Gert sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern, Kopfhaaren usw.), Kleidern und Schn6 5358386_Solo_S6- Seite 7 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Sie das Gert nur nach rzlichem Rat anwenden: ? bei Ekzemen, Wunden, entzndeten Hautreaktionen wie Follikulitiden (Eiterknchen) und Krampfadern ? im Bereich von Muttermalen ? bei Schwchung der Abwehrkrfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms ? bei Blutern oder bei Immunschwche. Gertebeschreibung (s.

Seite 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 4fach Relax System EfficiencyPro Clip Epilierkopf Entriegelungsknpfe Schalter Buchse fr den Verbindungsstecker Verbindungsstecker 12-V-Transformator-Stecker Einige praktische Tipps Die Epilation ist leichter und angenehmer, wenn die Haare die optimale Lnge von 2 bis 5 mm haben. Sind die Haare lnger, empfehlen wir, zunchst zu rasieren und nach 1?2 Wochen die krzeren, nachwachsenden Haare zu epilieren. Am besten epilieren Sie beim ersten Mal am Abend, damit eventuelle Hautrungen ber Nacht abklingen knnen. Um die Haut zu entspannen, empfehlen wir die Verwendung einer Feuchtigkeitscreme nach der Epilation. Es kann vorkommen, dass dnn nachwachsende Hrchen nicht an die Hautoberflche gelangen. Die regelmige Verwendung eines Massageschwammes (z. B. nach dem Duschen) oder eines Krper-Peelings hilft, das Einwachsen von Hrchen zu verhindern. Damit wird die obere Hautschicht entfernt und feine Haare knnen an die Oberflche gelangen. So epilieren Sie ? Ihre Haut muss trocken und fettfrei sein. ? Bedenken Sie, dass die Epilation angenehmer ist, wenn die Haare die optimale Lnge von 2?5 mm haben (siehe Einige praktische Tipps). ? Reinigen Sie den Epilierkopf 2 vor dem Epilieren grndlich. ? Verbindungsstecker 6 in die Buchse 5 stecken, Transformator-Stecker 7 ans Netz anschlieen. 1 Zum Einschalten Schalter 4 auf Stufe 2 schieben. (2 = normale Geschwindigkeit, 1 = reduzierte Geschwindigkeit). 2 Die Haut mit der freien Hand straffen, so dass sich die Haare aufstellen. Um eine optimale Epilation zu gewhrleisten, halten Sie das Gert senkrecht (90) zur Haut. Fhren Sie es langsam, gleichmig und ohne Druck mit der Schalterseite gegen den Haarwuchs. Dabei sorgen die SoftLift Tips dafur, dass sogar flach anliegende Haare aufgerichtet und grndlich an der Wurzel entfernt werden. Da die Haare nicht immer in eine einheitliche Richtung wachsen, kann es hilfreich sein, das Gert in verschiedenen Richtungen ber die Haut zu fhren, um ein optimales Ergebnis zu erhalten.

7 5358386_Solo_S6- Seite 8 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Die aktiven Massage-Rollen des 4fach Relax Systems 1a sollten immer in Kontakt mit der Haut bleiben, damit die pulsierenden Bewegungen die Haut stimulieren und entspannen knnen und so die Epilation angenehmer machen. Wenn Sie bereits mit der Epilation vertraut sind und die Haare noch schneller epilieren mchten, verwenden Sie bitte den EfficiencyPro Clip 1b. An Stelle des auf dem Epilier-Aufsatz angebrachten 4fach Relax Systems, gewhrleistet er maximalen Hautkontakt und die optimale Anwendungsposition, wodurch noch mehr Haare auf einmal entfernt werden. 3 Epilation der Beine Epilieren Sie die Beine von unten nach oben. Bei der Anwendung an den Kniekehlen muss das Bein immer gestreckt sein. 4 Epilation von Achsel- und Bikinibereich Beachten Sie, dass diese Bereiche besonders zu Beginn sehr schmerzempfindlich sind. Bei wiederholter Anwendung wird das Schmerzempfinden nachlassen. Achten Sie auf die optimale Haarlnge von 2?5 mm fr eine angenehmere Epilation. Vor dem Epilieren sollten Sie den entsprechenden Bereich grndlich reinigen, um Rckstnde zu entfernen (z.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)
<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

B. Deodorant), und dann mit einem Handtuch trocken tupfen. Bei der Anwendung im Achselbereich sollten Sie den Arm nach oben strecken, so dass die Haut gespannt ist und das Gert in verschiedene Richtungen fhren. Reinigung des Epilierkopfes 5 Nach jedem Gebrauch Netzstecker ziehen und den Epilierkopf reinigen. 8 Nehmen Sie die Aufsätze 1a und 1b nach der Verwendung bitte ab um sie mit der mitgelieferten Brste zu subern.

6 Fr die Reinigung der Pinzettenwalze empfehlen wir, das Brstchen mit Alkohol zu benetzen. Brsten Sie die Pinzettenwalze von hinten aus, whrend Sie sie von Hand drehen. 7 Um den Epilierkopf abzunehmen, die Entriegelungsknpfe 3 rechts und links drcken und abziehen. Die Gehuseoberseite abbrsten. Epilierkopf und das 4fach Relax System wieder aufsetzen.

nderungen vorbehalten. Dieses Gert entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Dieses Gert darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmll entsorgt werden. Die Entsorgung kann ber den Braun Kundendienst oder lokal verfgbare Rckgabe- und Sammelsysteme erfolgen. 5358386_Solo_S6- Seite 9 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 English Our products are engineered to meet the highest standards of quality, functionality and design. We hope you thoroughly enjoy using the Braun Silkpil Soft Perfection. Please read the use instructions carefully and thoroughly before using the appliance. Braun Silkpil SoftPerfection has been designed to make the removal of unwanted hair as efficient, gentle and easy as possible. Its proven epilation system removes hair at the root, leaving your skin smooth for weeks.

With the innovative SoftLift tips and the unique arrangement of tweezers it provides an extra close epilation for perfectly smooth skin, allowing to remove hairs as short as 0.5 mm as well as flat lying hairs. As the hair that re-grows is fine and soft, there will be no more stubble. The high-precision epilation head 2 comes with two different attachments: 1a The massaging rollers clip makes the epilation ultra gentle. Its pulsating movement stimulates and relaxes the skin to offset the pulling sensation. 1b The EfficiencyPro clip provides a thorough epilation that is now even faster. Ensuring maximum skin contact and the optimum usage position, it allows removal of even more hairs per stroke. to prevent blockage or damage to the appliance. ? Before use, check whether your voltage corresponds to the voltage printed on the transformer. Always use the country-specific 12 V transformer plug supplied with the product.

General information on epilation Silkpil is designed to epilate hair on legs, but use tests monitored by dermatologists have revealed that you can also epilate the underarm and the bikini line. All methods of hair removal at the root can lead to in-growing hair and irritation (e.g. itching, discomfort and reddening of the skin) depending on the condition of the skin and hair. This is a normal reaction and should quickly disappear, but may be stronger when you are removing hair at the root for the first few times or if you have sensitive skin.

If, after 36 hours, the skin still shows irritation, we recommend that you contact your physician. In general, the skin reaction and the sensation of pain tend to diminish considerably with the repeated use of Silkpil. In some cases inflammation of the skin could occur when bacteria penetrate the skin (e.g. when sliding the appliance over the skin).

Thorough cleaning of the epilation head before each use will minimise the risk of infection. If you have any doubts about using this appliance, please consult your physician. In the following cases, this appliance should only be used after prior consultation with a physician: ? eczema, wounds, inflamed skin reactions such as folliculitis (purulent 9 Warning ? Keep the appliance dry. ? Keep the appliance out of the reach of children. ? When switched on, the appliance must never come in contact with the hair on your head, eyelashes, ribbons, etc. to prevent any danger of injury as well as 5358386_Solo_S6- Seite 10 Freitag, 5.

Mai 2006 9:04 09 hair follicles) and varicose veins ? around moles ? reduced immunity of the skin, e.g. diabetes mellitus, during pregnancy, Raynaud's disease ? haemophilia or immune deficiency. How to epilate ? Your skin must be dry and free from grease or cream.

? Keep in mind that epilation is more comfortable when the hair is at the optimum length of 2?5 mm (see section Some useful tips). ? Before starting, thoroughly clean the epilation head 2 . ? Plug the cord connector 6 into the socket 5 and plug the transformer plug 7 into an electrical outlet. Some useful tips Epilation is easier and more comfortable when the hair is at the optimum length of 2?5 mm (0.08?0.2 in). If hairs are longer, we recommend that you either shave first and epilate the shorter re-growing hairs after 1 or 2 weeks. When epilating for the first time, it is advisable to epilate in the evening, so that any possible reddening can disappear overnight. To relax the skin we recommend applying a moisture cream after epilation. Fine hair which re-grows might not grow uoils de moins de 0,5 mm et les poils couchs contre la peau.

Le poil qui repousse est fin et doux, il n'y aura donc plus d'imperfections. La tte d'pilation standard 2 haute prcision possde deux accessoires : 1a L'accessoire avec des rouleaux massants rend l'pilation ultra douce. Il stimule et relaxe la peau pour diminuer la sensation de l'pilation. 1b L'accessoire EfficiencyPro permet une pilation minutieuse et encore plus rapide. En assurant un contact au plus prs de la peau et l'angle optimal d'utilisation, il permet de retirer davantage de poils chaque passage.

Precautions ? Ne jamais laisser l'appareil se mouiller. ? Cet appareil doit tre tenu hors de porte des enfants. ? Lorsque l'appareil est en marche, il ne doit jamais entrer en contact avec les cheveux ou les sourcils, ceci afin d'viter les risques d'accidents et pour ne pas endommager l'appareil. ? Avant utilisation, vrifier que le voltage correspond bien au voltage indiqu sur le transformateur. Utiliser le transformateur 12 V fourni avec l'appareil.

A propos de l'pilation Silkpil est conu pour piler les poils des jambes, mais des essais d'utilisation contrls par des dermatologues ont rvl que vous pouvez galemment l'utiliser pour l'pilation des aisselles et du maillot. Les mthodes d'pilation la racine peuvent parfois entrainer la repousse de certains poils sous la peau et des irritations (comme des dmangeaisons, de l'inconfort ou des rougeurs corporelles), dpendant de l'tat de la peau et des poils. Ces ractions sont normales et devraient rapidement disparatre, mais peuvent tre accentues si vous vous pilez pour les premires fois ou si vous avez la peau sensible. Si, aprs 36 heures, la peau est toujours irrite, nous vous conseillons de contacter votre mdecin. En gnral, les ractions de la peau et les sensations de douleur s'atnuent considrablement au fur et mesure des pilations avec Silkpil. Certains cas d'inflammation de la peau peuvent tre d'intrusion de bactrie dans la peau (lors du passage de l'appareil sur la peau, par exemple).



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](#)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

12 5358386_Solo_S6- Seite 13 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Le fait de nettoyer minutieusement la tte d?pilation avant chaque pilation rduit ce risque d'infection. Si vous avez le moindre doute quant l'utilisation de cet appareil, n'hsitez pas consulter votre mdecin traitant. Il est important de consulter son mdecin avant une pilation dans les cas suivants : ? eczma, blessures, inflammations cutanes (follicules purulents) et varices, ? grains de beaut, ? immunit affaiblie de la peau, comme diabtes, grossesse, maladie de Raynaud, ? hmophilie ou dficience immunitaire.

Description (cf. page 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Accessoire avec rouleaux massants Accessoire EfficiencyPro Tte pilation muni de pincettes Bouton d?jection Interrupteur Fiche d'alimentation Cordon connecteur Transformateur 12 V avec fiche pour raccordement secteur Mthode d?pilation ? Votre peau doit tre sche et exempte de toutes traces de produits gras ou de crme. ? N'oubliez pas que l?pilation est plus confortable lorsque les poils sont une longueur optimale de 2?5 mm (voir le paragraphe Quelques conseils utiles). ? Avant de commencer, nettoyez minutieusement la tte d?pilation 2. ? Branchez le connecteur 6 dans la prise de l'appareil 5 et branchez la fiche du transformateur 7 dans une prise de courant. 1 Pour mettre en marche l'appareil, faites glisser l'interrupteur 4 en position 2 (2 = vitesse normale, 1 = vitesse rduite). 2 Frottez votre peau pour redresser les poils courts. Pour obtenir un rsultat optimal, maintenez l'appareil avec un angle de 90 contre votre peau. Guidez-le avec un mouvement lent et continu sans pression dans le sens opps la repousse des poils, l'interrupteur vers l'avant. Les embouts SoftLift feront en sorte que les poils couchs contre la peau soient relevs et compltement enlevs la racine. 13 Quelques conseils utiles L?pilation est plus facile et plus confortable lorsque les poils sont leur longueur optimale de 2 5 mm. Si les poils sont plus longs, nous vous recommandons d'abord de les raser et de les piler ensuite lorsqu'ils auront repousss au bout de 1 ou 2 semaines. Au dbut, nous vous conseillons de vous piler le soir : les rougeurs ventuelles disparaîtront au cours de la nuit. Pour assouplir la peau, nous vous re-commandons d'appliquer une crme hydratante aprs l?pilation. Des poils trs fins peuvent parfois repousser sous la peau.

Pour viter ces poils incarns, nous vous conseillons d'utiliser rgulirement un gant de crin ou de procder des exfoliations. En effet, grce l'action exfoliante, les cellules mortes sont retires permettant ainsi aux poils fins de ne pas rester bloqus sous la peau. 5358386_Solo_S6- Seite 14 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Les

2 rouleaux de l'accessoire doivent toujours tre en contact avec la peau pour la stimuler et la relaxer pour une pilation plus douce. Si vous tes habitue l?pilation et que vous recherchez une mthode plus rapide pour un retrait efficace du poil, utilisez alors l'accessoire EfficiencyPro 1b .

Plac sur la tte de l'pilateur la place de l'accessoire avec rouleaux massants, il permet un contact maximum avec la peau et assure l'angle optimal d'utilisation, de faon retirer davantage de poils chaque passage. Nettoyage de la tte d?pilation 5 Une fois l?pilation termine, dbranchez l'appareil et nettoyez la tte d?pilation. Si vous avez utilis l'un des accessoires 1a ou 1b , commencez par le retirer et nettoyez le avec la brosse. 6 Pour nettoyer les pincettes, utilisez la brosse de nettoyage tremp dans de l'alcool. Retournez l'appareil et nettoyez les pincettes avec la brosse en tournant le cylindre la main. 7 Enlevez la tte d?pilation en appu-yant sur les boutons de libration 3 gauche et droite et tirez la tte. Nettoyez rapidement le haut du corps de l'appareil avec la brosse. Remplacez la tte d?pilation et l'accessoire 1a ou 1b sur le corps de l'appareil. 3 Epilation des jambes Epilez vos jambes en commençant par le bas de la jambe et en remontant le long de celle-ci. Pour piler derrire le genou, maintenir la jambe bien tendue.

4 Epilation des aisselles et du maillot Sachez que ces zones sont, au dbut, particulirement sensibles la douleur. La sensation de douleur diminuera au fil des pilations. Pour un plus grand confort, assurez-vous que les poils sont leur longueur optimale de 2-5 mm. Avant de procder l?pilation, nettoyez fond les zones respectives pour liminer toutes les rsidus ventuels (de odorant par exemple). Puis, schez en tamponnant avec une serviette. Pour piler les aisselles, maintenez votre bras relev de sorte que la peau soit tendue et guidez l'appareil dans les diffrentes directions. Comme la peau peut tre plus sensible immdiatement aprs l?pilation, vitez d'utiliser des substances irritantes comme les odorants l'alcool. Sujet modifications sans pravis. Cet appareil est conforme aux normes europennes fixes par les Directives Communautaires 89/336 EEC et la Directive basse tension 73/23 EEC. A la fin de vie de votre appareil, veuillez ne pas le jeter avec vos dchets mnagers.

Remettez-le votre Centre Service agr Braun ou dposez-le dans des sites de rcupration appropris conformment aux rglementations locales ou nationales en vigueur. 14 5358386_Solo_S6- Seite 15 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Espaol Nuestros productos estn desarrollados para alcanzar los ms altos estndares de calidad, funcionalidad y diseo. Esperamos que disfrute de su nueva Silkpil. Por favor, antes de usar el aparato lea atentamente las instrucciones.

Braun Silkpil SoftPerfection ha sido diseada para que la depilacin sea tan eficaz, suave y fcil como sea posible. Su sistema probado de depilacin arranca el vello de raz dejando su piel suave durante semanas. Gracias a su innovador sistema de puntitas redondeadas SoftLift y su exclusiva distribucin de pinzas la depilacin es extra eficaz consiguiendo una piel suave y perfecta, ya que depila eficazmente el vello de hasta 0,5 mm. as como el vello que crece pegado a la piel. Como el vello que crezca despus ser ms fino y suave, la piel estar ms suave.

Su cabezal de depilacin de raz 2 viene con dos accesorios: 1a El sistema de masaje consigue una depilacin ultra suave. Estimula y relaja la piel para reducir la sensacin de tirantez. 1b El clip EfficiencyPro asegura una depilacin perfecta y ahora incluso ms rpida. El contacto con la piel es mayor y por tanto se asegura la posicin de uso ptima, para depilar incluso ms vellos de una pasada. Precaucin ? No permita que el aparato se moje. ? Mantenga el aparato fuera del alcance de los nios. ? Cuando el aparato est funcionando, evite el contacto con el cabello, pestaas, etc. para prevenir cualquier dao, as como que el aparato quede bloqueado o se estropee. ? Antes de utilizar el aparato, compruebe que el voltaje de la red corresponda con el voltaje marcado en el transformador. Utilice siempre el enchufe transformador de 12 V incluido con el producto.

Informacin general sobre depilacin de raz Silkpil est diseada para depilar el vello de las peirnas, sin embargo pruebas de uso llevadas a cabo por dermatlogos han demostrado que tambin puede utilizarse para la depilacin de las axilas y la lnea del bikini.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](#)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

Todos los mtodos de depilacin de raz pueden producir que el vello crezca por dentro e irritaciones (e.j. picores, molestias o enrojecimiento de la piel), dependiendo del tipo de piel y vello. Esta es una reaccin normal y debera desaparecer rpidamente, pero puede ser ms fuerte en la primeras depilaciones de raz o si su piel es sensible. Si al cabo de 36 horas, su piel sigue mostrando irritaciones, le recomendamos que consulte a su mdico. Generalmente, las reacciones de la piel y la sensacin de tirantez tpica de la depilacin de raz tienden a disminuir considerablemente con el uso continuado de Silkpil. En algunos casos, la irritacin de la piel puede ocurrir por posible contacto de bacterias con la piel (por ej. al deslizarse la depiladora sobre la piel). Una limpieza a fondo del cabezal de depilacin antes de cada uso minimizar el riesgo de infeccin.

Si tiene alguna duda antes de utilizar este producto, por favor consulte a su mdico. En los siguientes casos, esta depiladora deber slo utilizarse despues de consultar con su especialista: 15 5358386_Solo_S6- Seite 16 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 ? eczema, heridas, inflamaciones de la piel como foliculitis (folculos purulentos del pelo) y varices ? alrededor de lunares ? en casos de reduccin de inmunidad, por ej. en casos de diabetes melitus, durante el embarazo o la enfermedad de Raynauds ? hemofilia o inmuno deficiencia. 6 7 Cable de conexin Transformador de 12 V Cmo depilarse ? La piel debe estar seca y sin lociones o cremas.

? Tenga en cuenta que la depilacin es ms comoda cuando el vello tiene una longitud ptima de entre 2?5 mm (vea seccin Algunos consejos prcticos). ? Antes de empezar, limpie en profundidad el cabezal de depilacin de raz 2 . ? Introduzca el cable 6 en el punto de conexin del aparato 5 y enchufe el transformador 7 a la corriente elctrica. 1 Para encender el aparato, ponga el interruptor 4 a la posicin 2 (2 = velocidad normal, 1 = velocidad reducida). 2 Frtese la piel para levantar el vello corto.

Para obtener un resultado ptimo, coloque la depiladora sobre la superficie de la piel en ngulo recto (90). Muvala lentamente de forma continua, sin presin, en sentido contrario al crecimiento del vello y en la direccin del interruptor. Las puntitas redondeadas SoftLift aseguran que incluso los pelos que crecen al ras y en paralelo a la piel se levantan de manera que se asegura una depilacin de raz eficaz de todo el vello. Los dos rodillos del sistema de masaje debern estar siempre en contacto con la piel, de modo que estimulen y relajen la piel para una depilacin ms suave. Si est acostumbrada a la depilacin de raz y quiere una forma ms rpida de depilar su vello de raz eficazmente, por favor utilice el clip EfficiencyPro 1b . Algunos consejos prcticos La depilacin es ms fcil y comoda cuando el pelo tiene una longitud ptima de entre 2?5 mm. Si el vello es ms largo, se recomienda, o bien que se depile con el cabezal de depilacin de corte primero y despues de 1 2 semanas con el cabezal de depilacin de raiz. Si es la primera vez que se depila, es recomendable que lo haga por la tarde, de manera que, cualquier posible enrojecimiento de la piel pueda desaparecer durante la noche. Para aliviar la piel le recomendamos aplicar una crema hidratante despues de la depilacin. El vello fino que vuelve a crecer podra no hacerlo por encima de la superficie de la piel.

El uso regular de esponjas de masaje (por ej. despues de la ducha) o los peelings exfoliantes le ayudan a evitar que el vello crezca por dentro, ya que el suave frotamiento levanta la capa ms superficial de la piel y el pelo ms fino puede llegar a la superficie de la piel. Descripcin (ver pgina 4) 1a 1b 2 3 4 5 Sistema de masaje con vodorillos Clip EfficiencyPro Cabezal de depilacin de raz con pinzas Botones de extraccin del cabezal Interruptor Punto de conexin de cable 16 5358386_Solo_S6- Seite 17 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Pngalo sobre el cabezal de depilacin de raz estndar en lugar del sistema de masaje, le permitir un mayor contacto con la piel y asegura una utilizacin ptima de la depiladora, as se depilan ms vellos de raz de una pasada. 3 Depilacin de las piernas Debe depilar las piernas desde la parte de abajo hacia arriba. Cuando se depile detrs de la rodilla, mantenga la pierna estirada y recta. 4 Depilacin de las axilas y la lnea del bikini Tenga en cuenta que sobre todo en las primeras depilaciones, estas dos zonas son particularmente sensibles al dolor. Con el uso continuado de la depiladora, la sensacin de dolor ir disminuyeno considerablemente. Para mayor comodidad, asegrese de que el vello tenga una longitud ptima de entre 2?5 mm. Antes de la depilacin, limpie en profundidad la zona a depilar eliminando por ejemplo cualquier resto de desodorante.

Despues seque la zona suavemente con una toalla. Cuando se depile las axilas, mantenga el brazo estirado para que la piel est tensa, y pueda mover el aparato en distintas direcciones. Como la piel suele estar ms sensible justo despues de la depilacin, evite el uso de productos irritantes, como los desodorantes con alcohol. Limpieza del cabezal de depilacin de raz 5 Despues de depilarse, desenchufe el aparato y limpie el cabezal de depilacin de raz de la siguiente forma: Si ha utilizado uno de los accesorios 1a o 1b , qutelo primero y luego limpilo con el cepillito. 6 Para limpiar la parte de las pinzas, utilice el cepillo limpiador mojado en alcohol.

Gire el cabezal manualmente mientras limpia las pinzas con el cepillo. 7 Quite el cabezal de depilacin de raz presionando los botones de extraccin del cabezal 3 situados a izquierda y derecha y tirando hacia arriba. D una leve pasada por la superficie del producto con el cepillo, y vuelva a encajar el cabezal en su sitio junto con el accesorio 1a o 1b . Modificaciones reservadas. Este producto cumple con las normas de Compatibilidad Electromagntica (CEM) establecidas por la Directiva del Consejo 89/336 de la CE y con la Regulacin de Baja Tensin 73/23 de la CE.

No tire este producto a la basura al final de su vida til. Llvelo a un Centro de Asistencia Tcnica Braun o a los puntos de recogida habilitados por los ayuntamientos. 17 5358386_Solo_S6- Seite 18 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Portugus Os nossos produtos foram des envolvidos para alcanar os mais altos standards de qualidade, funcionalidade e design. Esperamos que a sua nova Silkpil seja do seu total agrado. Por favor, antes de utilizar o aparelho leia atentamente as instrues. A Braun Silkpil SoftPerfection foi especialmente desenvolvida para remover plos indesejados do modo mais eficaz, suave e fcil possivel. Est provado que o sistema de depilao remove os plos desde a raz, deixando a pele suave durante semanas. Com as inovadoras Pontas SoftLift e o exclusivo posicionamento das pinas a depilao tornase extra eficaz para pele perfeitamente suave, permitindo remover at os plos mais curtos de 0,5 mm e planos pele. Assim que os plos voltam a nascer ficam mais finos e suaves e acabar a sensao de pele a picar.

A Cabea de depilao de raz 2 vem com 2 acessrios diferentes: 1a O acessrio de rolos de massagem torna a depilao ultra suave.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)
<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

O seu movimento pulsatrio estimula e relaxa a pele minimizando a sensao de desconforto na extraco do plo. *Ib Deve desligo logo aps a sua utilizao, para evitar que se danifique. ? Antes de utilizar, certifique-se que a corrente elctrica corresponde da voltagem indicada no transformador. Utilize sempre o transformador de 12 V incluido. Informao geral sobre depilao A Silkpil foi desenhada para a depilao nas pernas, mas testes monotorizados por dermatologistas revelam que poder depilar-se tambm nas axilas e linha do bikini. Todos os mtodos de depilao com sistema de extraco do plo pela raz podem de alguma forma levar ao crescimento de plos subcutneos e a pequenas irritaes (ex: comicho, ardor, ou pele avermelhada), dependendo do tipo e estado da pele e dos plos. Esta uma reao normal que desaparecer rapidamente, e que poder ser mais acentuada quando remove os plos pela raz nas primeiras utilizaes ou quando tem pele sensvel. Se, cerca de 36 horas depois, a sua pele ainda permanecer irritada, recomendamos que consulte o seu mdico. Geralmente, as reaces da pele e a sensao de ardor tendem a diminuir com a utilizao contnua da Silkpil.*

Em alguns casos, a irritao e inflamao da pele pode ocorrer quando em contacto com microbactrias (ex. ao deslizar a depiladora sobre a pele). Assim e para minimizar este risco recomendamos uma limpeza profunda da cabea de arranque e das pinas antes de cada utilizao. Se tiver alguma dvida acerca da utilizao deste aparelho, consulte o seu mdico antes de a utilizar. Nos seguintes casos, dever utilizar a sua depiladora O Clipe EfficiencyPro oferece uma depilao ainda mais rpida.

Assegura o mximo contacto com a pele e a correcta posio de depiladora, permitindo remover mais plos em menos passagens. Precauo ? No permita que o aparelho se molhe. ? Mantenha o aparelho fora do alcance das crianas. ? Quando o aparelho estiver ligado, evite o contacto com o cabelo, pestanas, etc., para prevenir qualquer acidente.

18 5358386_Solo_S6- Seite 19 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 somente depois de consultar o seu mdico: ? eczema, feridas, inflamaes da pele (tal como folculos purulentos), varizes e em zonas de sinais ? perto de verrugas ? gravidez, diabetes, ou doena de Raynaud ? hemofilia ou imuno deficincia. Conselhos prticos A depilao mais fcil e confortvel quando o plo se encontra ao tamanho ideal de arranque, 2?5 mm (0,08?0,2 in.) Se os plos se encontrarem maiores, ns recomendamos que, corte os seus plos e depile-os posteriormente aps 1?2 semanas. Quando se depilar pela primeira vez, recomendvel e aconselhvel que o faa tarde, permitindo que alguma possvel vermelhido da pele desaparea totalmente durante a noite. Depois da depilao recomendamos a aplicao de um creme hidratante para regenerar a pele. possvel que os plos ao crescerem de novo, no alcancem a superfcie da pele. Por forma a prevenir que os plos encravem, recomendamos a utilizao regular de esponjas de massagem (ex. aps o duche), ou exfoliantes. Atravs de um suave processo de exfoliao as clulas mortas, superfcie da pele, so eliminadas e o plo pode crescer naturalmente.

Descrrio (ver pgina 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Acessrio de rolos de massagem Clipe EfficiencyPro Cabea de depilao de raz Boto para remoo da cabea Interruptor Ponto de conexo do cabo Cabo de conexo Transformador de 12 V Como se depilar ? A sua pele dever estar seca e limpa, sem creme ou substncias gordurosas. ? Lembre-se que a depilao ser mais confortvel quando o plo se encontra ao tamanho ideal de corte, 2?5 mm (ver seco Conselhos prticos) ? Antes de iniciar a depilao, certifique-se que a cabea de depilao de raz 2 est perfeitamente limpa. ? Introduza o cabo 6 no ponto de conexo da depiladora 5 e ligue o transformador 7 corrente elctrica. 1 Para ligar a depiladora, deslize o interruptor 4 para a posio 2 (2 = velocidade normal, 1 = velocidade reduzida) 2 Friccione a sua pele de modo a levantar os plos mais curtos. Para um ptima performance mantenha a depiladora em ngulo recto (90) sobre a pele. Deslize-a lenta e continuamente, sem pressionar, no sentido contrrio ao do crescimento do plo, na direco do interruptor. As pontas SoftLift assegurar-se-o de que, at os plos planos pele sejam levantados e removidos eficazmente desde a raz. Uma vez que os plos crescem em diferentes direces, ser aconselhado deslizar a depiladora em dife19 5358386_Solo_S6- Seite 20 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 rentes direces de modo a atingir ptimos resultados. Ambos os rolos do acessrio de rolos de massagem 1a devem estar sempre em contacto com a pele, permitindo que os movimentos pulsatrios estimulem e relaxem a pele, para uma depilao mais suave.

Se j se encontra habituada depilao de raz e procura uma depilao ainda mais rpida, por Favor utilize o Clipe EfficiencyPro 1b . Coloque-o sobre a Cabea de Depilao de raz tradicional, em vez do acessrio de rolos de massagem, o que permitir um mximo contacto com a pele e assegurar uma ptima utilizao removendo mais plos em menos passagens. a depilao, aconselhamos a no utilizar substncias que irrite a pele, como por ex.: desodorizantes com alcohol. Limpeza da cabea de depilao de raz 5 Depois da depilao, desligue a depiladora e limpe a cabea de depilao de raz: Se utilizar um dos acessrios 1a ou 1b , primeiramente remova-o e limpe-o com a escova de limpeza.

6 Para limpar as pinas, dever utilizar a escova de limpeza embebida em alcohol. Coloque a depiladora ao contrrio e limpe as pinas com a escova medida que roda o sistema. 7 Retire a cabea de depilao de raz pressionando os botes laterais 3 da esquerda e direita. Limpe a parte superior da cabea de depilao de raz com a escova. Coloque de novo a cabea de depilao de raz e o Acessrio 1a ou 1b .

3 Depilao das pernas Depile as suas pernas no sentido de baixo para cima. Quando depilar na zona posterior do joelho, mantenha a perna esticada e direita. 4 Depilao das axilas e linhas do bikini Por favor tenha em ateno que estas reas especificas so particularmente sensveis dr. No entanto, a sensao de dr diminuir progressivamente com o uso contnuo. Para um maior conforto assegure-se que o plo se encontra ao tamanho ideal de 2?5 mm. Antes de se depilar, certifique-se de que a rea que vai depilar est limpa de qualquer resduo (ex.: desodorizante). Depois seque cuidadosamente com uma toalha. Quando depilar as axilas, mantenha o brao levantado de modo a que a pele se encontre esticada e deslize a depiladora em diferentes direces. Como a pele ficar mais sensvel aps 20 Sujeito a alteraes sem aviso prvio.

Este aparelho cumpre as normas de Compatibilidade Electromagntica (CEM) estabelecidas pela Directiva do Conselho 89/336 da CE e o Regulamento de Baixa Tenso 73/23 da CE. Por favor no deite o produto no lixo domstico, no final da sua vida til. Entregue-o num dos Servios de Assistncia Tcnica da Braun, ou em locais de recolha especifica, disposio no seu pas. 5358386_Solo_S6- Seite 21 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Italiano Nello studio dei nostri prodotti perseguiamo sempre tre obiettivi: qualit, funzionalit e design. Ci auguriamo che il vostro nuovo Silkpil soddisfi pienamente le vostre esigenze.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](#)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

Prima dell'utilizzo leggete attentamente tutte le istruzioni. Braun Silkpil SoftPerfection stato specificatamente disegnato per rendere l'epilazione il pi possibile efficace, delicata e facile. Il suo testato sistema di epilazione rimuove i peli alla radice, lasciando la pelle liscia per settimane. Grazie alle innovative puntine SoftLift e all'esclusivo sistema di pinzette, Silkpil SoftPerfection permette un'epilazione ultra efficace che rende la pelle perfettamente liscia, grazie alla rimozione dei peli lunghi anche solo 0,5 mm e di quelli che aderiscono alla pelle.

I peli ricrescono deboli e sottili e non pungono. La testina epilatrice 2 dotata di due diversi accessori: 1a III massaggiatore attivo a 4 movimenti garantisce un'epilazione ultra delicata. Stimola e rilassa la pelle riducendo al minimo ogni fastidio. 1b L'accessorio EfficiencyPro che rende l'epilazione profonda e ancora pi veloce. Assicura infatti il massimo contatto con la pelle e la posizione ottimale d'utilizzo, permettendo la rimozione di ancora pi peli ad ogni passaggio.

ogni pericolo e per non danneggiare l'apparecchio stesso. ? Prima dell'utilizzo assicuratevi che il voltaggio utilizzato corrisponda a quello indicato sul trasformatore. Usate soltanto il trasformatore da 12 V fornito con il prodotto. Informazioni generali sull'epilazione Silkpil stato disegnato per epilare i peli delle gambe, ma test condotti da dermatologi hanno dimostrato che la testina epilatrice pu essere usata anche sotto le ascelle e nella zona bikini. Tutti i metodi di rimozione dei peli alla radice possono talvolta causare la crescita di peli sotto pelle o piccoli arrossamenti a seconda delle condizioni della vostra pelle e del tipo di peli.

Si tratta di una normale reazione che dovrebbe scomparire velocemente, ma che potrebbe essere pi evidente nel caso di prima epilazione o di pelle sensibile. Se dopo 36 ore la pelle risulter ancora irritata, vi consigliamo di consultare il vostro medico. In generale, la sensazione di fastidio e l'irritazione della pelle tendono a diminuire considerevolmente negli utilizzi successivi. In alcuni casi le piccole lesioni causate dall'epilazione possono provocare infiammazioni a causa della penetrazione di batteri nella pelle (ad es. quando si fa scorrere l'apparecchio sulla pelle). La pulizia accurata della testina epilatrice prima di ogni utilizzo riduce notevolmente il rischio di infezioni. Per qualsiasi dubbio consultate il vostro medico. Nei seguenti casi l'apparecchio dovr essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico: ? Eczema, ferite, reazioni infiammatorie della pelle come follicolite 21 Attenzione ? Mantenere l'apparecchio asciutto. ? Per ragioni di sicurezza l'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini. ? Quando acceso, l'apparecchio non deve mai venire a contatto con capelli, ciglia, nastri per capelli, etc.

per evitare 5358386_Solo_S6- Seite 22 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 (infiammazione del follicolo del pelo) e vene varicose ? Intorno ai nei ? Nei casi di ridotta immunit della pelle, ad esempio diabete mellito, durante la gravidanza, malattia di Raynaud ? Emofilia o sindrome di immunodeficienza Consigli utili L'epilazione pi facile e confortevole se i peli sono della lunghezza ottimale di 2,5 mm. Se i peli sono pi lunghi, si raccomanda di radersi e di aspettare la ricrescita prima di iniziare l'epilazione. All'inizio consigliabile epilarsi la sera, in modo che il rossore possa scomparire durante la notte. Dopo l'epilazione, vi consigliamo di applicare una crema idratante per rendere la pelle pi morbida e lenire la leggera irritazione. E' possibile che i peli pi sottili riscrescendo rimangano sotto pelle. Per prevenire questo problema consigliamo di usare spugne da massaggio (per esempio dopo la doccia) oppure prodotti per il peeling. Con una leggera azione di sfregamento, lo strato di pelle superiore viene rimosso ed i peli pi sottili possono uscire in superficie. ? Si ricorda che l'epilazione pi confortevole quando i peli sono della lunghezza ottimale di 2?5 mm (si veda la sezione Consigli utili) ? Prima di cominciare, assicuratevi che la testina epilatrice 2 sia pulita. ? Inserite lo spinotto del trasformatore 6 nell'apposita sede 5 e collegate il trasformatore 7 ad una presa di corrente.

1 Per accendere l'apparecchio, portate l'interruttore 4 sulla posizione 2 (2 = epilazione normale 1 = epilazione ultra delicata). 2 Strofinare la pelle per sollevare anche i peli pi corti. Per un utilizzo ottimale mantenete l'apparecchio ad angolo retto (90) rispetto alla pelle. Guidatelo con movimento lento e continuo contropelo mantenendo l'interruttore verso di voi. Non esercitate una pressione eccessiva.

Le puntine SoftLift assicurano che siano sollevati e rimossi alla radice anche i peli piatti che aderiscono alla pelle. Poiche i peli crescono in direzioni diverse, utile huidare l'apparecchio in diverse direzioni. Per stimolare e rilassare la pelle entrambi i rulli massaggianti devono essere sempre tenuti a contatto con la pelle, per un'epilazione pi delicata. Se siete abituate all'epilazione e cercate un modo pi veloce per rimuovere efficacemente i peli superflui, vi consigliamo l'utilizzo dell'accessorio EfficiencyPro 1b , al posto del massaggiatore attivo a 4 movimenti, che permette il massimo contatto con la pelle e assicura un'utilizzo ottimale affinche i peli siano rimossi in una sola passata. 3 Epilazione delle gambe Epilatevi procedendo dal basso verso l'alto.

Durante l'epilazione dietro il Descrizione (vedi pag. 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Massaggiatore attivo a 4 movimenti Accessorio EfficiencyPro Testina epilatrice con pinzette Pulsante di rimozione Interruttore Presa per lo spinotto del trasformatore Spinotto del trasformatore Trasformatore 12 V Come epilarsi ? La pelle deve essere asciutta e priva di residui oleosi o di crema. 22 5358386_Solo_S6- Seite 23 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 ginocchio, tenete la gamba allungata e tesa. 4 Epilazione sotto le ascelle e nella zona bikini Queste zone sono particolarmente sensibili al dolore, soprattutto all'inizio. La sensazione di dolore comunque diminuisce con l'utilizzo ripetuto. Per un maggior comfort, assicuratevi che i peli siano della lunghezza ottimale di 2?5mm. Prima dell'epilazione pulite completamente le rispettive zone per rimuovere qualsiasi residuo (come il deodorante). Asciugate accuratamente, tamponando con una salvietta.

Durante l'epilazione sotto le ascelle, mantenete il braccio sollevato e guidate l'apparecchio in diverse direzioni.

Per evitare irritazioni, evitate di utilizzare deodoranti o alcohol immediatamente dopo l'epilazione. Come pulire la testina epilatrice 5 Dopo ogni utilizzo, spegnete e staccate la spina dell'apparecchio e pulite la testina epilatrice. In caso di utilizzo degli accessori 1a o 1b , rimuoverli e pulirli con una spazzolina.

6 Per pulire l'elemento pinzette, utilizzate la spazzolina in dotazione insieme a dell'alcohol. Durante la pulizia, potete far ruotare gli elementi pinzetta manualmente. 7 Rimuovete la testina epilatrice premendo i pulsanti di rimozione 3 posti a sinistra e a destra.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)
<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

Pulite la sede della testina con la spazzolina in dotazione. Inserite nuovamente la testina e il accessorio 1a o 1b . Salvo cambiamenti. Questo prodotto conforme alla normativa EMC come stabilito dalla direttiva CEE 89/336 e alla Direttiva Bassa Tensione (73/23 CEE).

Si raccomanda di non gettare il prodotto nella spazzatura al termine della sua vita utile. Per lo smaltimento, rivolgersi ad un qualsiasi Centro Assistenza Braun o ad un centro specifico. 23 5358386_Solo_S6- Seite 24 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Nederlands Onze producten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit, functionaliteit en design. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe Silkpil.

Lees eerst zorgvuldig de gehele gebruiksaanwijzing voordat u het ap-paraat gebruikt. Braun Silkpil SoftPerfection is speciaal ontworpen voor het zo efficiënt, zacht en eenvoudig mogelijk verwijderen van ongewenste haartjes. Het bewezen epileersysteem verwijdert haartjes met wortel en al, voor een wekenlang gladde en zachte huid. De innovatieve SoftLift tips en de unieke zetting van de pincetten verwijderen zelfs de kortste haartjes van 0,5 mm en plat liggende haartjes ? voor een extra glad epileerresultaat. Haartjes die teruggroeien voelen zacht en fijn aan, u heeft geen stoppeltjes meer.

Het epileerhoofd 2 kan worden gebruikt met twee opzetstukken: 1a De massagerollers maken het epileren ultra zacht. Ze stimuleren en ontspannen de huid waardoor het epileren zachter aanvoelt. 1b Met de EfficiencyPro clip gaat het epileren nog sneller. Door het optimale contact met de huid, verwijdert de EfficiencyPro clip nog meer haartjes per beweging. Waarschuwing ? Houd het apparaat droog. ? Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. ? Zorg ervoor dat, wanneer het apparaat aan staat, deze nooit in contact komt met hoofdhaar, wimpers, haarlinten etc. om verwondingen en blokkeren of beschadigen van het apparaat te voorkomen. ? Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de waarde 24 aangegeven op de adapter. Gebruik alleen de bijgeleverde 12 V adapter.

Algemene informatie over epileren Silkpil is ontworpen om haartjes op benen te verwijderen, maar gebruikerstests uitgevoerd door dermatologen, hebben aangetoond dat Silkpil ook gebruikt kan worden voor het epileren van oksels en bikinilijn. Iedere ontharingsmethode waarbij haartjes met wortel en al worden verwijderd, kan leiden tot ingegroeide haartjes en huidirritatie (bijv. jeuken, branderig gevoel of het rood worden van de huid), afhankelijk van de conditie van de huid en haartjes. Dit is een normale reactie die echter snel verdwijnt. Wanneer u voor het eerst epileert of wanneer u een gevoelige huid heeft, kan de reactie op het epileren echter iets sterker zijn. Als na 36 uur de huid nog steeds gerriteerd is, dan is het raadzaam uw arts te raadplegen. Normaal gesproken verdwijnen irritaties en het gevoel van pijn vanzelf als u de Silkpil regelmatig gebruikt. In sommige gevallen kan een ontsteking van de huid ontstaan wanneer bacteriën de huid binnendringen (bijv. door het bewegen van het apparaat over de huid). Grondige reiniging van het epileerhoofd voor elk gebruik beperkt het risico van infectie tot een minimum.

Raadpleeg bij twijfel omtrent het gebruik van dit apparaat uw huisarts. In de volgende gevallen mag u dit apparaat alleen gebruiken nadat u een arts heeft geraadpleegd: ? eczeem, wondjes, ontstekingen van de huid zoals folliculitis (etterende haarfollikel) of spataderen ? verdikte moedervlekken ? verminderde immuniteit van de huid, 5358386_Solo_S6- Seite 25 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 bijv. suikerziekte, tijdens de zwangerschap en bij de ziekte van Raynaud ? hemofilie Handige tips Epileren gaat het eenvoudigst wanneer de haartjes de optimale lengte van 2-5 mm hebben. Indien de haartjes langer zijn, raden wij aan eerst uw benen te scheren en de teruggroeiende haartjes na 1 of 2 weken te epileren.

In het begin is het raadzaam om ?s avonds te ontharen zodat mogelijke irritaties ?s nachts kunnen wegtrekken. Wij raden aan om na het epileren een vochtinbrengende crme aan te brengen om de huid te kalmeren. Het kan voorkomen dat teruggroeiende fijne haartjes niet door de huidoppervlakte kunnen komen. Om het risico van ingroeiende haartjes te voorkomen, is het raadzaam om regelmatig een massage spons of huidpeeling te gebruiken (bijv. na het douchen).

Door een zachte scrubbeweging wordt de bovenste huidlaag verwijderd en kunnen fijne haartjes door de huidoppervlakte groeien. ? Epileren gaat het makkelijkst wan-neer de haartjes de optimale lengte van 2-5 mm hebben (zie Handige tips). ? Het epileerhoofd 2 dient voor gebruik te zijn gereinigd. ? Steek de plug van het snoer 6 in de contactopening 5 en steek de stekker van de adapter 7 in een stopcontact. 1 Zet het apparaat aan door schakelaar 4 op positie 2 te zetten. (2 = normale snelheid, 1 = lage snelheid). 2 Wrijf over de huid zodat korte haartjes zich oprichten. Voor een optimaal resultaat dient de Silkpil loodrecht (90) op de huid te worden geplaatst. Beweeg het apparaat in een langzame, continue beweging, zonder hard te drukken, tegen de haargroei-richting in, in de richting van de schakelaar. De SoftLift tips zorgen ervoor dat zelfs de haartjes die platliggen worden opgetild en met wortel en al worden verwijderd.

Omdat haartjes in verschillende richtingen kunnen groeien, is het raadzaam het apparaat in verschillende richtingen over de benen te bewegen voor een optimaal resultaat. Beide massagerollers dienen altijd in contact te zijn met de huid om de huid te kunnen stimuleren en ontspannen voor zachter epileren. Indien u gewend bent aan het epileren en naar een manier zoekt om op een snellere manier haartjes te verwijderen, kunt u de EfficiencyPro clip 1b gebruiken. Plaats de EfficiencyPro clip op het epileerhoofd in plaats van de Opzetstuk met de massagerollers. De EfficiencyPro zorgt voor een maximaal contact met de huid waardoor per beweging nog meer haartjes worden verwijderd. 25 Beschrijving (zie pagina 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Opzetstuk met de massagerollers EfficiencyPro clip Epileerhoofd met epileerschijfjes Ontgrendelingsknoppen Schakelaar Contactopening Contactplug 12 V adapter met stekker voor stopcontact Epileren ? Uw huid moet droog zijn en vrij van olie of crme. 5358386_Solo_S6- Seite 26 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 3 Benen epileren Epileer uw benen van beneden naar boven. Voor het epileren van de knieholte dient het been gestrekt te worden gehouden. Oksels en bikinilijn epileren Let op: deze delen zijn in het begin bijzonder gevoelig voor pijn.

Bij herhaaldelijk epileren zal de pijn echter afnemen. Zorg ervoor dat de lengte van de haartjes tussen 2 en 5 mm is. Reinig voor het epileren grondig de te behandelen delen om restjes zoals deodorant te verwijderen. Droog de huid daarna af met een handdoek. Bij het epileren van de oksel, dient u de arm gestrekt omhoog te houden zodat de huid strak staat, en het apparaat in verschillende richtingen te bewegen.

Vermijd het gebruik van deodorants met alcohol direct na het epileren, daar de huid na het epileren extra gevoelig is.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

epileerhoofd en n van de opzetstukken 1a , 1b terug op het apparaat. 4 Wijzigingen voorbehouden Dit product voldoet aan de EMC-normen volgens de EEG richtlijn 89/336 en de laag spannings EEG richtlijn 73/23. Gooi dit apparaat aan het eind van zijn nuttige levensduur niet bij het huisafval. Lever deze in bij een Braun Service Centre of bij de door uw gemeente aangewezen inleveradressen.

Het epileerhoofd reinigen 5 Trek na het epileren het apparaat uit het stopcontact en reinig het epileerhoofd: Nadat u n van de opzetstukken 1a , 1b heeft gebruikt, dient u deze van het apparaat af te halen en schoon te maken met het borsteltje. 6 Gebruik om de pincetten te reinigen het borsteltje en doop deze in wat alcohol. Draai de epileerschijf handmatig rond en reinig zo alle pincetten. Verwijder het epileerhoofd door op de ontgrendelingsknoppen 3 te drukken en het epileerhoofd omhoog te trekken. Maak de bovenkant van het apparaat schoon met het borsteltje. Plaats het 7 26 5358386_Solo_S6- Seite 27 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Dansk Vores produkter er skabt til at opfylde de heste krav, hvad angr kvalitet, funktionalitet og design. Vi hber, du vil f stor glde af at anvende din nye Braun Silkpil SoftPerfection. Ls venligst brugsanvisningen grundigt igennem, fr apparatet bruges frste gang. Braun Silkpil SoftPerfection Solo er skabt til at fjerne unsket hrvkst s effektivt, nnsomt og nemt som muligt.

Det gennemprvede epileringssystem fjerner hret ved roden og efterlader huden glat i ugevis. De innovative SoftLift-spidseser og den enestende placering af pincetter giver en endnu tttere epilering og en helt glat hud, hvor hr helt ned til 0,5 mm og hr, der ligger fladt, kan fjernes. Nr hrene vokser ud igen, er de fine og blde og fles ikke som stubbe. Det ultrapræcise epilatorhoved 2 til fjernelse af hr p benene leveres med to forskellige tilbehørsdele. 1a Den bevgelige massagerulle gr epileringen ekstra nnsomt. Den pulserende bevgelse stimulerer og afslapper huden for at opveje flelsen af ryk. 1b EfficiencyPro-tilbehret giver en grundig epilering, som er endnu hurtigere. Ved at sikre maksimal hudkontakt og den optimale position ved brug fjernes endnu flere hr pr. tag. Vigtigt ? Apparatet m ikke blive vdt.

? Opbevar apparatet utilgngeligt for brn. ? Nr apparatet er tndt, m det aldrig komme i kontakt med hovedhr, jenvipper, hrbnd, etc. for at undg fare for skader p brugeren, samt at apparatet blokeres eller beskadiges. ? Fr brug kontrolleres det, om netspndingen svarer til spndingsangivelsen p transformeren. Anvend altid den landespecifikke 12 V-transformer, som flger med produktet.

Generelle oplysninger om epilering Silkpil er skabt til at fjerne hr p benene, men brugertests overvget af dermatologer har bekrftet, at det ogs er sikkert at epilere i armhulen og langs bikinilinen. Alle metoder, som fjerner hret ved roden, kan medfre, at hr vokser under huden, eller at der opstr hudirritation (fx kle, ubehag og rdme af huden) afhngig af hud- og hrtype. Det er en helt normal reaktion, der som regel hurtigt forsvinder. Dog kan det vare lngere de frste gange, du epileringer, eller hvis du har sart hud. Hvis huden stadig er irriteret efter 36 timer, br du kontakte din lge.

Generelt aftager hudreaktionen og smerteflelsen vsentligt, efterhuden som du har anvendt Silkpil nogle gange. I nogle tilfde kan der opst betndelse p grund af bakterier, som trnger ned i huden (fx nr apparatet fres hen over huden). Grundig rengring af epilatorhovedet fr brug nedstter risikoen for infektioner. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan tile at bruge apparatet, br du tale med din lge. I flgende tilfde br apparatet kun anvendes efter konsultation hos lgen: ? ved eksem, sr, betndelsestilstande i huden ssm betndte hrskke (sm bumser i hrskkene) samt reknuder ? omkring modernmrker ? ved nedsat immunitet i huden, fx ved sukkersyge, under graviditet, Raynauds syge 27 5358386_Solo_S6- Seite 28 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 ? hvis du er blder eller har nedsat immunforsvar. 1 St afbryderen 4 over p indstilling 2 for at tnde for apparatet. (2= normal hastighed, 1 = reduceret hastighed). 2 Gnid huden for at lfte korte hr. For at f det optimale resultat holdes epilatoren vinkelret (90) mod huden.

Uden at trykke fres apparatet mod hrenes vokseretning i retning mod afbryderen. SoftLift-spidseserne sikrer, at selv hr, som ligger fladt mod huden, omhyggeligt lftes og fjernes ved roden. Da hr kan gro i forskellige retninger, kan det ogs vre en god id at fre apparatet i forskellige retninger for at opn det optimale resultat. Begge ruller p den bevgelige massagerulle 1a skal hele tiden vre i kontakt med huden, s de pulserende bevgelser kan stimulere og afslappe huden for en mere sknsomt epilering. Hvis du er vant til epilering og nsker at fjerne hr hurtigt og effektivt, skal du anvende EfficiencyPro-tilbehret 1b . Det giver maksimal hudkontakt og sikrer en optimal brugsstilling. 3 Epilering af benene Epilering af benene nedefra og opefter. Ved epilering i knhaserne skal benet holdes helt strakt. Nyttige tips Det er nemmest og mest behageligt at epilere, nr hrene har den optimale lngde p 2-5 mm. Hvis hrene er lngere, anbefaler vi, at du barberer dig frst og derefter epileringer hrene, nr de vokser ud efter 1-2 uger.

I begyndelsen anbefales det at epilere om aftenen, s en eventuel rdme kan fortage sig i nattens lb. Efter endt epilering anbefales det at pfre en fugtighedscreme. Nyudvoksede, fine hr kan have svrt ved at bryde igennem hudoverfladen. Regelmssig brug af massagesvamp (fx efter badet) eller eksfolierende peelingcreme er med til at forhindre, at hr gror indad, da de blide skrubbbevgelser fjerner det verste hudlag, s de fine hr kan bryde igennem hudoverfladen. Beskrivelse (se side 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Bvgelig massagerulle EfficiencyPro-tilbehret Epilatorhoved Udlskerknapper Afbryder Stik til elledning Ledning 12 V-transformer med stik til stikkontakt 4 Epilering under armene og langs bikinilinen Vr opmrksom p, at omrderne isr i begyndelsen er meget flsomme over for smerte.

Ved gentagen brug vil smertefornemmelsen blive mindre. Det er mere behageligt, hvis du sikrer, at hrene har den optimale lngde p 2-5 mm. Fr epilering skal det respektive omrde rengres grundigt for at fjerne rester af for eksempel deodorant. Dup dig derefter omhyggeligt tr med Sdan epileringer du ? Huden skal vre helt tr og fri for fedt eller creme. ? Fr du gr i gang, rengres epilatorhovedet 2 grundigt.

? St ledningen 6 i stikket 5 , og st transformerstikket 7 i en stikkontakt. 28 5358386_Solo_S6- Seite 29 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 et hndklde. Ved epilering under armene holdes armen strakt opad, og apparatet fres i forskellige retninger. Da huden kan vre mere flsom lige efter epilering, br du undg at bruge irriterende midler som deodoranter med alkohol. Rengring af epilatorhovedet 5 Efter epilering tages stikket ud af stikkontakten, og epilatorhovedet rengres. Tag det anvendte tilbehret (1a eller 1b) af, og rengør det med brsten. 6 Brug rensebrsten dyppet i renseske for at rengre pincetelementet. Rengr pincetterne med brsten fra epilatorhovedets bagside, mens tromlen drejes manuelt.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>

7 Tag epilatorhovedet af ved at trykke p udlserknapperne 3 p venstre og hjre side og trkke det af.

Brst toppen af kabinettet rent med brsten. St igen epilatorhovedet og dit foretrukne tilbehør (1a eller 1b) p kabinettet. Oplysningerne heri kan ndres uden varsel. Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC Direktiv 89/336/EEC og Lavspndingsdirektivet 73/23/EEC. Apparatet br efter endt levetid ikke kasseres sammen med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse kan ske p et Braun Servicecenter eller passende, lokale opsamlingssteder. 29 5358386_Solo_S6- Seite 30 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Norsk Vre produkter tilfredsstill de hyste standarder for kvalitet, funksjon og design. Vi hper at du vil f mye glede av din Braun Silk-pil SoftPerfection. Vennligst les bruksanvisningen grundig fr apparatet tas i bruk.

Braun Silkpil Soft Perfection er utviklet for fjerne usket hr s effektivt, behagelig og enkelt som mulig. Det anerkjente epileringssystemet fjerner hr fra roten og holder huden glatt i ukevis. De innovative SoftLift-tuppene og anordningen av pinsettene gir en ekstra tett epilering for perfekt, silkemyk hud. De fjerner hr som er ned til 0,5 mm korte og flattliggende hr. Fordi hret som vokser ut igjen er tynt og mykt blir det ingen stubber.

Det hypresisjons epileringshode 2 for fjerning av hr p leggene, leveres med to forskjellige tilbehør: 1a Massasjerulletilbehret som gir epileringen ultrasknsom. Dets pulserende bevegelser stimulerer og beroliger huden og nytraliserer flelsen av hrene som trekkes ut. 1b EfficiencyPro-tilbehret gir en grundig epilering som n ogs er raskere. Den gir maksimal hudkontakt og optimal bruksstilling, noe som gir at den fjerner enda flere hr per bevegelse. Viktig ? Hold apparatet trt.

? Det m oppbevares utilgjengelig for barn. ? Nr apparatet er sltt p, m det ikke komme i kontakt med hret p hodet, yevippene, slyfer og lignende. Dette for unng fare for personskader og for hindre blokkering eller skade p apparatet. ? Fr bruk m du undersøke om spenningen i strmmettet stemmer med den 30 voltspenningen som er trykt p nettadapteren. Bruk bare den landspesifikke 12 V adapterkontakten som flger med apparatet. Generelle opplysninger om epilering Silkpil er utviklet for epilere hr p leggene, men tester, som er overvket av hudspesialister, bekrefter at du trygt kan epilere under armene og langs bikinilinjen. Alle metoder som fjerner hr fra roten, kan fre til hr som vokser innover og irritasjon (f.eks. kle, ubehag og rdflammet hud), avhengig av hud- og hrtype. Dette er normale reaksjoner som br forsvinne raskt, men som kan bli sterkere nr du fjerner hr fra roten for frste gang eller hvis du har sensitiv hud.

Hvis huden din fortsatt er irritert etter 36 timer, br du kontakte lege. Vanligvis reduseres hudreaksjonen og smerteflelsen sterkt ved gjentatt bruk av Silkpil. I enkelte tilfeller kan det oppst hudbetennelse hvis bakterier trenger gjennom huden (f.eks. hvis apparatet glir over huden). Grundig rengjring av epileringshodet fr hver bruk, vil redusere faren for infeksjon. Kontakt lege hvis du har den minste tvil om bruk av dette apparatet. I flgende tilfeller m apparatet bare brukes etter konsultasjon med lege: ? eksem, sr og betent hud, for eksempel betente hrsekker (follikulitt) og reknuter ? rundt flflekker ? redusert hudimmunitet, for eksempel diabetes mellitus, under svangerskap, Raynauds' sykdom ? bldersykdom eller nedsatt immunitet. 5358386_Solo_S6- Seite 31 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Nyttige tips Epilering er mer komfortabelt hvis hrene ikke er lengre enn 2?5 mm (0,08?0,2").

Hvis hrene er lengre, br du barbere dem frst og epilere de kortere hrene som vokser ut, etter n til to uker. Frste gang du epilere, br du gjre det om kvelden slik at eventuell rdflammet hud blir borte over natten. Etter epileringen br du bruke en fuktighetskrem for berolige huden. Tynne hr som gror p nytt, vokser kanskje ikke opp til hudoverflaten. Jevnlig bruk av massasjesvamp (f.

eks. etter dusjing) eller hudavskraping, kan bidra til unng innovervoksende hr fordi den lette skrubbingen fjerner det vre hudlaget slik at de tynne hrene kan vokse gjennom hudoverflaten. 2Gni huden for lfte korte hr. Du fr best resultat ved holde apparatet i rett vinkel (90) mot huden. Fr det sakte, uten trykk, mot hrvekstretningen og i bryterens retning.

SoftLift-tuppene srger for at selv hr som ligger flatt, blir lfet og grundig fjernet fra roten. Fordi hr kan gro i forskjellige retninger, vil det ogs hjelpe fre apparatet i forskjellige retninger for oppn et optimalt resultat. Begge rullene p massasjerulletilbehret 1a , br alltid vre i kontakt med huden slik at den pulserende bevegelsen kan stimulere og berolige huden og gi en sknsom epilering. Hvis du er vant med epilering og er p utkikk etter en raskere og mer effektiv mte fjerne hr p, kan du benytte EfficiencyPro-tilbehret 1b . Det gir maksimal hudkontakt og srger for en optimal bruksstilling. 3 Epilering av leggene Epiler leggene nedenfra og oppover. Nr du epilere bak kneet, skal leggen holdes utstrakt. 4 Epilering under armene og langs bikinilinjen Vr oppmerksom p at dette er omrder som er spesielt flsomme for smerte. Flelsen av smerte vil avta etter gjentatte gangers bruk. Det blir mer behagelig hvis du srger for at hrene ikke er lengre enn 2?5 mm.

Rengjr omrdet grundig fr epilering for fjerne eventuelle rester av for eksempel deodorant. Trk deretter forsiktig med et hndkle ved klappe mot huden. Ved epilering under armen holdes armen opp, mens apparatet fres i forskjellige retninger. Huden er mer flsom like etter epilering. Unng bruke irriterende stoffer som for eksempel deodorant med alkohol. 31 Beskrivelse (se side 4) 1a 1b 2 3 4 5 6 7 Massasjerulletilbehør EfficiencyPro-tilbehør Epileringshode Utlserknapper Bryter Sokkel for ledningskontakt Ledningskontakt 12 V adapterkontakt Slik epilere du ? Huden m vre trr og fri for fett eller krem. ? Rengjr epileringshodet 2 grundig fr bruk. ? Sett ledningskontakten 6 i sokkelen 5 og sett adapterkontakten 7 i et strmuttak. 1 Sl p maskinen ved skyve bryteren 4 til stilling 2. (2 = vanlig hastighet, 1 = redusert hastighet).

5358386_Solo_S6- Seite 32 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Rengjre epileringshodet 5 Trekk ut stpselet og rengjr epileringshodet nr du er ferdig med epileringen. Ta frst av tilbehret som er brukt (1a eller 1b) og rengjr det med brsten. 6 Nr du skal rengjre pinsettelementet, dypper du rengjringbrsten i alkohol. Rengjr pinsettene, med brsten fra baksiden av epilatorhodet, samtidig som du dreier sylindren manuelt.

7 Ta av epilatorhodet ved trykke p utlserknappene 3 p venstre og hjre side og trekk det av. Rengjr vre del av apparatet. Sett epilatorhodet og nsket tilbehør (1a eller 1b) p apparatet. Med forbehold om endringer. Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktivene EMC 89/336/EEC og Low Voltage 73/23/EEC.

Ikke kast dette produktet sammen med husholdningsavfall nr det skal kasseres. Det kan leveres hos et Braun servicecenter eller en miljstasjon. 32 5358386_Solo_S6- Seite 33 Freitag, 5. Mai 2006 9:04 09 Svenska Vra produkter r utformade fr att uppfylla hgsta krav nr det gller kvalitet, funktion och design.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

[SILKEPIL 3 3270 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484046)

<http://yourpdfguides.com/dref/5484046>