



# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for CANON PIXMA MX475. You'll find the answers to all your questions on the CANON PIXMA MX475 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual CANON PIXMA MX475**  
**User guide CANON PIXMA MX475**  
**Operating instructions CANON PIXMA MX475**  
**Instructions for use CANON PIXMA MX475**  
**Instruction manual CANON PIXMA MX475**

**Canon**

**MX470 series**  
**Manuel en ligne**

Lisez-moi d'abord  
Fonctions utiles disponibles sur la machine  
Présentation de la machine  
Impression  
Copie  
Numérisation  
Télécopie  
Dépannage

Français (French)



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>

**Manual abstract:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. 17 Utilisation du manuel en ligne. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 18 Marques et licences. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.. 19 Astuces pour la recherche. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.... 20 Remarques sur l'explication des oprations. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
*.. 22 Fonctions utiles disponibles sur la machine. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
*@ @. . . . .*  
*.. 24 Fonctions utiles disponibles via le rseau. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
*.. 28 Fonction d'intgration aux services de stockage en ligne. . . . .*  
.....  
.....  
*..... Impression avec Google Cloud Print. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
*..... 31 32 Prparations l'impression avec Google Cloud Print. . . . .*  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*.. @ @. . . . .*  
.....

... 36	<i>Utilisation de l'interface utilisateur distante. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
39	<i>Impression partir d'un périphérique compatible AirPrint. . . . .</i>
	.....
	.....
... . 42	<i>Présentation de la machine. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
. 47	<i>Guide de sécurité. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
.. 48	<i>Précautions de sécurité. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
... 49	<i>Informations sur la sécurité et les réglementations. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
..... 51	<i>Principaux composants et opérations de base. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
..... 56	<i>Principaux composants. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
. 57	<i>Face avant. . . . .</i>
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....

.....  
.....

..... 58 Face arriere.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

. 60 Vue de l'interieur. ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 61 Panneau de contrle.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 63 propos de l'alimentation de la machine.

.....  
.....  
.....  
.....

..... 65 Vrification que la machine est sous tension. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 66 Mise sous tension/hors tension de la machine.

.....  
.....  
.....  
.....

..... 67 Note relative la prise secteur et au cordon d'alimentation.

.....  
.....  
.....

..... 68 Note relative au dbranchement du cordon d'alimentation.

.....  
.....  
.....  
.....

69 LCD et panneau de contrle. ....

.....  
.....  
.....

..... 70 Saisie de chiffres, de lettres et de symboles. .

.....  
.....  
.....  
.....

.... 71 Chargement du papier / des originaux.

.....  
.....

.... 73 Chargement du papier. ....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 74 Chargement de papier ordinaire/photo. . .

.....  
.....  
.....  
.....

... 75 Chargement des enveloppes. .

.....  
.....

..... 79 Types de support pouvant tre utilis. . .

.....  
.....  
.....

... 83 Limite de chargement du papier. ....

.....  
.....  
.....  
.....

85 Paramtres de type de support sur le panneau de contrle. . . . .

.....  
.....

..... 87 Types de support ne pouvant pas tre utilis. . . . .

.....  
.....  
.....

. 88 Zone d'impression. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....

. . . 89 Zone d'impression. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....

. 90 Formats autres que Lettre, Lgal ou Enveloppes. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....

91 Lettre, Lgal. . . . .

.....  
.....  
.....

. . . 92 Enveloppes. . . . .

.....  
.....  
.....

..... 93 Chargement des originaux. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 94 Position de chargement des originaux. ....

.....  
.....  
.....  
.....

... 95 Chargement des originaux sur la vitre d'exposition. .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

@@.....

.. 98 Chargement des originaux selon chaque fonction. ....

.....  
.....  
.....

..... 100 Originaux pouvant tre chargs.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

103 Remplacement d'une cartouche FINE. ....

.....  
.....  
.....

..... 105 Remplacement d'une cartouche FINE.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 106 Vrification du niveau d'encre.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 112 Contrle du niveau d'encre sur l'cran LCD de la machine. ....

.....  
.....  
.....

..... 113 Entretien. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 114 L'impression devient ple ou les couleurs ne s'impriment plus correctement. ..  
.....  
.....  
..... 115 Procudure d'entretien. ..  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 116 Impression du motif de vrification des buses. ...  
.....  
.....  
.....  
..... 118 Examen du motif de vrification des buses. ...  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 119 Nettoyage de la tte d'impression. .  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 120 Nettoyage en profondeur de la tte d'impression. ...  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 121 Alignement de la tte d'impression. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 122 Ralisation de l'entretien depuis un ordinateur. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 125 Nettoyage des ttes d'impression partir de votre ordinateur. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 126 Nettoyage des rouleaux d'entrancement du papier depuis votre ordinateur. ....  
.....



... 128 Alignement de la tte d'impression.

.....  
.....  
.....  
.....

..... 129 Alignement de la tte d'impression partir de votre ordinateur. ...

.....  
.....  
.....

... 130 Alignement automatique de la position de la tte d'impression partir de l'ordinateur. ....

... @@...  
.....  
.....

135 Nettoyage de l'intrieur de la machine. ....

.....  
.....  
.....

. 136 Nettoyage de la machine. ...

.....  
.....  
.....  
.....

. 137 Nettoyage de l'extrieur de la machine. ...

.....  
.....  
.....  
.....

. @@.....

.....  
.....

..... 139 Nettoyage du CAD (chargeur automatique de documents). ...

.....  
.....

..... 140 Nettoyage du rouleau d'entranement du papier. ...

.....  
.....  
.....

..... @@.....

.....  
.....

.. 143 Modification des paramtres de la machine. ....

.....  
.....  
.....

..... 145 Modification des paramtres de la machine depuis votre ordinateur. ...

.....  
.....  
.....  
..... 146 Changement des options d'impression. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... @@.

..... 148 Slection de la cartouche d'encre utiliser. ...  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 150 Gestion de l'alimentation de la machine. .  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 151 Rduction du bruit de la machine. ....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 152 Modification du mode de fonctionnement de la machine. ....

.....  
.....  
.....  
... 154 Modification des paramtres de la machine sur le LCD. ....

.....  
.....  
.....  
..... Modification des paramtres de la machine sur le LCD.

.....  
.....  
.....  
.....

. Paramtres fax. ....  
.....  
.....

.....



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON  
PIXMA MX475 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5583127](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

...  
.....  
.....  
.....

.... *Param. de sortie.*....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *Paramtres rseau.*..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *156 157 158 163 164 Param. util. priph.*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *166 M. j. micrologiciel.*..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... *168 Rinitialiser param.*..

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... *169 propos du Param.  
Silencieux.*....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... *170 Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accs.*....

.....

.....	
.....	
..... 171	Mise jour du micrologiciel de la machine.
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 173	Informations sur la connexion rseau. ....
.....	
.....	
.....	
..... 175	Informations utiles sur la connexion rseau. ....
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 176	Valeurs initiales rgles en usine (rseau). ....
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 177	Connexion de la machine l'ordinateur avec un cble USB. ....
.....	
.. 223	cran Modifier l'adresse IP accessible/cran Ajouter adresse IP accessible. ...
.....	
... 224	Autres crans d'IJ Network Tool. ....
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 226	cran Canon IJ Network Tool. ...
.....	
.....	
.....	
.....	
..... 227	cran tat.
.....	
.....	
.....	
..... 279	Impression l'chelle du papier. ....
.....	
.....	
.....	
.....	

.....  
.. 282 Impression proportionne. . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 284 Impression mise en page. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 287 Impression Mosaque/Poster. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....

... 289 Impression de brochure. .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 292 Impression recto/verso. . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 294 Impression de cachet/arrire-plan.

.....  
.....  
.....  
.....

.... 296 Enregistrement d'un cachet.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.... 299 Enregistrement des donnees d'image utiliser comme arrire-plan. . . . .

.....  
.....

... 303 Configuration de l'impression des enveloppes. . . . .

.....





.....  
.....  
.....  
... 350 Contrôle du niveau d'encre sur votre ordinateur. ....

.....  
.....  
.....  
..... 351 Aperçu Canon IJ. . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 352 Suppression d'une tâche d'impression. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... Instructions d'utilisation (pilote d'imprimante). . . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 353 354 Description du pilote d'imprimante. . .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
. 356 Description de l'onglet Configuration rapide. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 357 Description de l'onglet Principal. .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 363 Description de l'onglet Configuration de la page. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 369 Description de l'onglet Entretien.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



381 Description de la fenetre Aperu Canon IJ. . . . .

.....

.....

.....

.....

... 388 Description de la fenetre Aperu Canon IJ XPS. . . . .

.....

.....

.....

..... 391 Description de l'cran d'tat d'imprimante Canon IJ. . .

.....

.....

.....

..... 400 Mise jour des MP Drivers. .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 403 Obtention des derniers MP Drivers. . . . .

.....

.....

.....

.....

..... 404 Suppression des MP Drivers inutiles. . . . .

.....

.....

.....

.....

.....

.... 405 Avant l'installation des MP Drivers.

.....

.....

.....

.....

... 406 Installation des MP Drivers. . . . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 407 Impression l'aide du panneau de contrle de la machine. . . . .

.....

.....

. 408 Impression de modles de type papier rgl ou millimtr. . . . .

.....

.....

.....

.....

409 Imprimer avec le mode point d'accs. . . . .

.....  
.....  
.....  
.....

412 Copie.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 414 Copie de documents...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

415 Configuration des paramètres pour la copie.....

.....  
.....  
.....

..... 417 Réduction ou agrandissement d'une copie.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 419 options du menu Copie spéciale.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 421 Copie de deux pages sur une seule feuille..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 422 Copie de quatre pages sur une seule feuille.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 424 Copie d'originaux tels que des livres.....

.....  
.....  
.....

..... 426 Copie sans bordure.

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 428 Copie assemble. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 430 Numrisation. ...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 431 Numrisation partir d'un ordinateur. .  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 432 Numrisation avec IJ Scan Utility. .  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
..... 433 Qu'est-ce que IJ Scan Utility (logiciel du scanner) ? . . . .  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 434 Dmarrage de IJ Scan Utility.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON  
PIXMA MX475 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5583127](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)



.....	.. 458	Extraction de texte partir d'images numrises (OCR) . . .
.....		.....
.....	.... 461	crans de IJ Scan Utility.
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....	464	cran principal de IJ Scan Utility. ....
.....		.....
.....		.....
.....	..... 465	Bote de dialogue Paramtres. ....
.....		.....
.....		.....
.....	.... 467	Bote de dialogue Paramtres de format de donnes.
.....		.....
.....		.....
.....	.... 507	Bote de dialogue Enregistrer les paramtres.
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....	509	Fentre Image panorama. ....
.....		.....
.....		.....
.....	511	Numrisation avec le logiciel d'application que vous utilisez (ScanGear). . . .
.....		.....
.....	.... 516	Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?. ....
.....		.....
.....		.....
.....	... 517	Numrisation l'aide des paramtres avances de ScanGear (pilote du scanner). .
.....		.....
.....	..... 519	Dmarrage de ScanGear (pilote du scanner). ....
.....		.....



.... 541 Ajustement de l'histogramme. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.. Ajustement de la courbe de tonalit. . .

.....  
.....  
.....  
.....

..... 544 548 Paramtrage du seuil. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

551 crans de ScanGear (pilote du scanner). ....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 552 Onglet Mode de base. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 553 Onglet Mode avanc. .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 561 Paramtres d'entre. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 568 Paramtres de sortie. .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 571 Paramtres d'image. .

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..... 574 Boutons de rglage des couleurs.

.....  
.....  
.....

.....  
.....

..... 579 Bote de dialogue Prfrences. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
. 582 Onglet Scanner. ...

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
583 Onglet Aperu. ....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
586 Onglet Numriser. ....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..... 588 Onglet Paramtres de couleur. .

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..... 589 Mise en place des lments (lors de la numrisation partir d'un ordinateur). ...

.....

. 591 Ajustement des cadres de dcoupe (ScanGear). ...



	.....
	.....
	.....
	.....
.....	594 Remarques gnrales (pilote du scanner).
	.....
	.....
	.....
	.....
..	598 Informations utiles sur la numrisation. ....
	.....
	.....
	.....
	.....
. 600	Ajustement des cadres de dcoupe dans la fenetre Image panorama. ....
	.....
..	601 Rsolution. ...
	.....
	.....
	.....
	.....
	.....
....	602 Format de donnees.
	.....
	.....
	.....
	.....
....	604 Correspondance des couleurs.
	.....
	.....
	.....
	.....
. 605	cran des paramtres et du menu d'IJ Network Scanner Selector EX. ...
	.....
	.....
.....	606 Dsinstallation de IJ Network Scanner Selector EX. ...
	.....
	.....
	.....
. 609	Autres mthodes de numrisation. ...
	.....
	.....

.....  
.....  
.....  
.....

.... 610 Numrisation l'aide du pilote WIA. ....

.....  
.....  
.....

.. 611 Numrisation l'aide du Panneau de configuration (Windows XP uniquement). ....

.....  
.....  
.....

..... 615 Mise en place des lments (lors de la numrisation partir d'un ordinateur). ...

.....  
.....

..... 617 Numrisation l'aide du panneau de contrle de la machine. ....

.....  
.....

. 620 Transfert des donnees numrisees sur un ordinateur l'aide du panneau de contrle de la machine. 621 Configuration des paramtres pour la numrisation partir du panneau de contrle de la machine. . 626 Paramtres de numrisation rseau.

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

628 Slection d'une rponse aux commandes issues du panneau de contrle dans IJ Scan Utility. ....

. 632 Numriser avec le mode point d'accs. ...

.....  
.....

.....  
.....

..... 635 Tlcopie. ....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.... 637 Oprations pralables la tlcopie.

.....  
.....

.....  
.....

..... 638 Connexion de la ligne tlphonique.

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

. 640 Dfinition du type de ligne tlphonique. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 643 Dfinition du mode de rception.  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 644 Dfinition des informations sur l'expditeur. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 649 Envoi de fax partir du panneau de contrle de la machine.  
.....  
.....  
..... 654 Envoi de fax l'aide des touches numriques. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 655 Nouvel envoi de fax (Recomposer un numro occup). ....  
.....  
.....  
.....  
..... 658 Envoi de fax l'aide de certaines fonctions utiles. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 661 Envoi d'un fax aprs un appel tlphonique. .  
.....  
.....  
.....  
..... 662 Envoi d'un fax l'aide de la fonction de composition mmoire. ....  
.....  
.....  
.....  
..... 664 Recherche d'un destinataire enregistr d'apr son nom.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON  
PIXMA MX475 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5583127](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

.....
.....
.....
.....
.. 666 Envoi d'un document plusieurs destinataires (Diffusion squentielle).....
.....
.. 669 Prvention des checs d'mission de fax... ..
.....
.....
.....
.....
..... 672 Utilisation de la fonction de composition en ligne.....
.....
.....
.....
.....
.. 674 Enregistrement de destinataires.....
.....
.....
.....
.....
.. 676 Enregistrement de destinataires partir du panneau de contrle de la machine... ..
.....
.....
... 677 Enregistrement de destinataires pour la composition mmoire code.....
.....
.....
.... 678 Enregistrement de destinataires pour la composition groupe.....
.....
.....
.....
.. 681 Modification des informations enregistres.....
.....
.....
.....
.....
.... 684 Suppression des informations enregistres.....
.....
.....
.....
.....
.. 686 Impression d'une liste de destinations enregistres... ..
.....
.....
.....
.....
.. 687 Enregistrement de destinataires avec l'utilitaire de numrotation rapide.....
.....
.....
.....
688 Dmarrage de l'utilitaire de numrotation rapide.....
.....

.....  
.....  
.....

... 689 Bote de dialogue Utilitaire de numrotation rapide. ....

.....  
.....  
.....

..... 690 Enregistrement sur votre ordinateur d'informations enregistres sur la machine.

.....

.. 692 Enregistrement de numros de fax/tlphone l'aide de l'utilitaire de numrotation rapide. . .  
.. 693 Modification de numros de fax/tlphone l'aide de l'utilitaire de numrotation rapide. . .  
... 695 Suppression de numros de fax/tlphone l'aide de l'utilitaire de numrotation rapide. ....

. 697 Modification d'informations d'expditeur l'aide de l'utilitaire de numrotation rapide. ....

698 Enregistrement/Modification d'un numro refus l'aide de l'utilitaire de numrotation rapide. . 699 Appel des informations enregistres sur votre ordinateur et enregistrement de ces informations sur la machine. . .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 700 Dsinstallation de l'utilitaire de numrotation rapide.

.....

.....  
.....  
.....

... 701 Rception de fax. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

702 Rception de fax. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 703 Modification des paramtres du papier. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....

707 Rception sur mmoire. ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
*. 709 Rception de fax l'aide de certaines fonctions utiles. . . .*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. . . 711 Rception distance. . . . .*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
*. . 712 Refus de la rception de fax. . . . .*

.....  
.....  
.....  
.....  
*713 Utilisation du service d'ID d'appelant pour refuser des appels. . . . .*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*. . 716 Autres fonctions de tlcopie utiles. . .*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*. . . 718 Utilisation des services d'informations. . . . .*

.....  
.....  
.....  
.....  
*. . . 719 mission/Rception de fax l'aide du MCE. .*  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
*. . . . . 721 Document stock dans la mmoire de la machine. .*

.....  
.....  
.....  
.....  
*. . . . . 722 Impression d'un document dans la mmoire de la machine. .*  
.....

.....	
.....	723 Suppression d'un document dans la mmoire de la machine. . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	726 Rcapitulatif des rapports et listes. . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	728 Envoi de tlcopies depuis un ordinateur. .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	733 mission d'une tlcopie (pilote de tlcopie). . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	734 Cration d'un carnet d'adresses (pilote de tlcopie).
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	738 Configuration lors de la premire ouverture du carnet d'adresses (Windows XP). . .
.....	.....
.....	Modifier ou supprimer un destinataire d'un carnet d'adresses (pilote de tlcopie).
.....	.....
.....	.....
.....	Rechercher un destinataire dans un carnet d'adresses (pilote de tlcopie). . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	743 744 749 Dpannage des problmes lis l'envoi de tlcopies (pilote de tlcopie).
.....	.....
.....	.....
.....	751 Remarques gnrales (pilote de tlcopie). . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	753 Dpannage. . . . .
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	755 Problmes de communication rseau. .
.....	.....
.....	.....

.....  
.....  
.....  
.. 756 Problèmes liés à la machine lors de son utilisation avec le réseau.....

.....  
.....  
.....  
757 La machine a soudainement cessé de fonctionner.....

.....  
.....  
.....  
..... 758 Le niveau d'encre restant n'est pas affiché sur l'écran d'état d'imprimante de la machine. ...

.. 760 Vitesse d'impression lente.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 761 Impossible d'utiliser la machine lors du remplacement d'un point d'accès ou de la modification de ses paramètres...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

762 Impossible de détecter une machine sur un réseau.....  
.....  
.....  
.....

..... 763 Impossible de détecter la machine lors de la configuration des communications réseau.  
.....

.. 764 Impossible de détecter la machine lors de la configuration du réseau sans fil : Contrôle 1. Impossible de détecter la machine lors de la configuration du réseau sans fil : Contrôle 2. Impossible de détecter la machine lors de la configuration du réseau sans fil : Contrôle 3. Impossible de détecter la machine sur le réseau sans fil.  
.....

765 766 767 768 Autres problèmes liés au réseau.....  
.....  
.....  
.....

... 770 Vous avez oublié un nom de point d'accès, un identifiant SSID ou une clé réseau.  
.....

... 771 Le message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur pendant la configuration.....

.. 773 Le mot de passe d'administrateur défini pour la machine a été oublié. ...  
.....  
.....



... 774 Vrification des informations de rseau. ....

.....  
.....  
.....

... 775 Envoi de paquets constant. .

.....  
.....  
.....  
.....

.. 777 Procudure de restauration des paramtres rseau par dfaut dfinis en usine de la machine. . .

778 Problmes lis l'impression. ....

.....  
.....  
.....  
.....

. 779 L'impression ne dmarre pas. ....

.....  
.....  
.....

..... 780 Bourrages papier. .

.....  
.....  
.....

.... 783 L'alimentation du papier ne se fait pas normalement/Une erreur Pas de papier se produit. ....

784 La copie/l'impression s'interrompt avant la fin. ....

.....  
.....

.... 786 Problmes lis la qualit d'impression. ....

.....  
.....  
.....

.. 787 Rsultats de l'impression insatisfaisants. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
788 Impossible de terminer l'impression d'un travail.....

.....  
.....  
.....

..... Aucun rsultat d'impression/L'impression est floue/Les couleurs ne sont pas fides/Traces blanches.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON  
PIXMA MX475 user guide  
http://yourpdfguides.com/dref/5583127](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 789 790 Les couleurs ne sont pas imprimées correctement. ...

.....  
.....  
.....

.. 793 Les lignes ne sont pas alignées. ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

... 794 La ligne ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie. ....

.....  
.....  
.....

.... 795 L'image ne s'imprime pas ou ne s'imprime qu'en partie. ....

.....  
.....  
.....

..... 796 Le papier est gondolé ou présente des taches d'encre. ...

.....  
.....  
.....

797 Le papier est taché/La surface imprimée est rayée. ....

.....  
.....  
.....

. 798 Le verso du papier est taché. ...

.....  
.....  
.....  
.....

..... 802 Des lignes verticales sont imprimées sur les côtés du document imprimé.

.....  
.....

..... 803 Les couleurs sont inégales ou striées. ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
... 804 L'encre ne s'coule pas. .

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.... 806 Problmes lis la numrisation.

.....  
.....

.....  
.....

..... 807 Problmes lis la numrisation. . .

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

. 808 Le scanner ne fonctionne pas. ....

.....  
.....

.....  
.....

... 809 ScanGear (pilote du scanner) ne dmarre pas. .

.....  
.....

.....  
.....

.. 810 Un message d'erreur s'affiche et l'cran ScanGear (pilote du scanner) n'apparat pas. ....

811 Impossible de numriser plusieurs lments la fois. ....

.....  
.....

.....  
.....

.... 812 Impossible de numriser correctement en mode de numrisation automatique. ....

.....  
.....

... 813 La vitesse de numrisation est lente. .

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

..... 814 Le message Mmoire insuffisante. s'affiche. . . .

.....  
.....

.....  
.....

.... 815 Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numrisation.

.....  
.....

. 816 Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau de Windows. ....

.....  
.....

... 817 L'image numérisée ne s'ouvre pas. ....

.....  
.....  
.....

.....  
. 819 Résultats de la numérisation insatisfaisants. ...

.....  
.....

..... 820 La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre. ...

.....  
.....

.. 821 Des zones blanches entourent l'image numérisée. . .

.....  
.....

... 823 Numérisation impossible au format approprié. .

.....  
.....

..... 824 Impossible de détecter correctement la position ou la taille de l'image lors de la numérisation à partir du panneau de contrôle. .

.....  
.....  
.....

..... 825 L'orientation est placée correctement, mais l'image numérisée est inclinée. ....

.....  
.....

826 L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur. ....

.....  
.....

... 827 Problèmes logiciels. .

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 828 Le client de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du client de messagerie électronique. . .

.....

.....  
.....  
.....  
..... 829 Problmes lis aux fax. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 830 Problmes d'envoi de fax. ...  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 831 Problmes de rception de fax. ...  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.. 834 Impossible d'envoyer un fax clairement. ...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 839 Problmes de tlphone. ....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 840 Problmes lis la machine. ....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

... 841 Impossible de mettre la machine sous tension. .  
.....

.....  
.....  
.....

. 842 Impossible de se connecter correctement l'ordinateur avec un cble USB. ....

.....  
.....  
.....

*. 843 Impossible de communiquer avec la machine via une connexion USB. ....*

.....  
.....

*. 844 L'cran LCD n'est pas du tout visible. ...*

.....  
.....  
.....

*. 845 Une langue inattendue est affiche sur l'cran LCD. ...*

.....  
.....  
.....

*. 846 L'cran d'tat de l'imprimante ne s'affiche pas. ...*

.....  
.....  
.....

*..... 847 Problmes lis l'installation/le tlchargement.*

.....  
.....  
.....

*848 Impossible d'installer les pilotes MP Drivers. ....*

.....  
.....  
.....

*849 Easy-WebPrint EX ne dmarre pas ou le menu Easy-WebPrint EX ne s'affiche pas. ...*

*..... 851 Procure de mise jour des MP Drivers dans un environnement rseau.*

.....  
.....  
.....

*. 852 Dsinstallation de IJ Network Tool. ....*

.....  
.....  
.....

*.... 853 propos des erreurs/messages affichs.*

.....  
.....  
.....

*. 854 En cas d'erreur. ....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 855 Un message relatif au télcopieur s'affiche sur l'écran LCD.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 856 Un message s'affiche. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
..... 860 Si vous ne pouvez pas résoudre le problème. ....  
.....  
.....  
.....

..... 866 Liste des codes de support.  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.... 867 Liste des codes de support (en cas de bourrage papier).  
.....

.....  
.... 869 1300.  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

870 1303. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 872 2801. ....  
.....



.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 875 Bourrage papier l'intérieur de la machine. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....

... 877 Dans les autres situations. .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.. 880 1003. . .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 881 1200. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 882 1202. . .

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 883 1250. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
..... 884 1401. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..... 885 1403. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..... 886 1485. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..... 887 1486. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..... 888 1487. ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
..... 889 1682. ....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 890 1684. ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.. 891 1686. ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.. 892 1687. ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.. 893 1688. ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
..... 894 1702. ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.. 895 1703. ....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 896 1704. ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 897 1705...  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 898 1712...  
.....  
.....  
.....



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>

...  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 899 1713.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 900 1714 ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 901 1715.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 902 1890 ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 903 2100 ..

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 904 2101 ..

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.. 905 2102.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 906 2103.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 907 2700.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 908 2802.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 909 2803.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 910 2900.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 912 2901.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 913 4100 ...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 914 4103.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 915 5011...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.. 916 5012...  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.. 917 5040...  
.....

.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.. 918 5100. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 919 5200. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 920 5400. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 921 5B02. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 922 5B03. ....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 923 5B04. ....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



.. 924 5B05.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 925 5B12...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 926 5B13.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 927 5B14...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 928 5B15...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 929 6000...

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 930 6500.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 931 6800. ...

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 932 6801. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 933 6900. ...  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 934 6901. ...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 935 6902. ...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 936 6910. ....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 937 6911 ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 938 6930. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 939 6931 ...  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 940 6932...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 941 6933...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 942 6936. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 943 6937. ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 944 6938. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 945 6939. ...  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 946 693A. ...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 947 6940. ...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 948 6941. ....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
..... 949 6942. ...

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.. 950 6943. ....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 951 6944. ...  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.. 952 6945. ...  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.. 953 6946. ...  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.. 954 9500. ....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 955 B200. . .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 956 B201.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 957 Lisez-moi d'abord Remarques sur l'utilisation du manuel en ligne Comment imprimer Remarques sur l'utilisation du manuel en ligne ? La reproduction, le dtournement et la copie d'un texte, d'une photo ou d'une image publi(e) dans le Manuel en ligne (dsign ci-aprs ce guide ), en totalit ou en partie, sont interdits. ? En principe, Canon se rserve le droit de modifier ou de supprimer le contenu de ce guide sans en avertir les utilisateurs. Par ailleurs, Canon peut interrompre temporairement ou dfinitivement la diffusion de ce guide en cas de force majeure.

Canon ne sera pas tenu pour responsable pour tout dommage subi par les utilisateurs suite la modification ou la suppression d'informations contenues dans ce guide, ou l'interruption temporaire ou dfinitive de sa diffusion. ? Bien que le contenu de ce guide ait t conu avec attention, contactez le centre de service en cas d'informations incorrectes ou manquantes. ? En principe, les descriptions contenues dans ce guide sont bases sur le produit au moment de sa premiere commercialisation. ? Ce guide n'inclut pas les manuels de tous les produits vendus par Canon. Reportez-vous au manuel fourni avec le produit lorsque vous utilisez un produit non dcrit dans ce guide.

Comment imprimer Utilisez la fonction d'impression de votre navigateur Internet pour imprimer ce guide. Pour imprimer les couleurs et les images d'arrere-plan, procédez comme suit : Remarque ? Sous Windows 8, imprimez dans la version de bureau. ? Sous Internet Explorer 9 ou 10 1. Slectionnez (Outils) > Imprimer > Mise en page..

. 2. Cochez la case Imprimer les couleurs et les images d'arrere-plan. ? Sous Internet Explorer 8 1. Appuyez sur la touche Alt pour afficher les menus. Ou, dans Outils, slectionnez Barre d'outils > Barre de menus pour afficher les menus. 2. Slectionnez Mise en page...

dans le menu Fichier. 3. Cochez la case Imprimer les couleurs et les images d'arrere-plan. ? Dans Mozilla Firefox 1. Appuyez sur la touche Alt pour afficher les menus. Vous pouvez aussi cliquer sur Firefox, puis slectionner Barre de menus en cliquant sur la flche droite de Options pour afficher les menus. 2. Slectionnez Mise en page...

dans le menu Fichier. 3. Cochez la case Imprimer le fond de page (couleurs et images) dans Format et options. 17 Utilisation du manuel en ligne Symboles utilis dans ce document Avertissement Instructions dont le non-respect peut entrainer la mort ou des blessures graves provoques par un fonctionnement incorrect du matriel. Ces instructions doivent tre respectes afin de garantir un fonctionnement sr.

Attention Instructions dont le non-respect peut entrainer des blessures graves ou des dommages matriels dus un fonctionnement incorrect du matriel. Ces instructions doivent tre respectes afin de garantir un fonctionnement sr.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

[PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>

*Important Instructions contenant des informations importantes. Pour éviter les dérives et les blessures ou une utilisation inappropriée du produit, veuillez lire ces indications. Remarque Instructions comprenant des remarques et des explications complémentaires.*

*Basique Instructions décrivant les opérations de base de votre produit. Remarque ? Les icônes peuvent varier en fonction du produit utilisé. Utilisateurs d'appareils tactiles Pour les opérations tactiles, vous devez remplacer le clic droit dans ce document par l'action définie dans le système d'exploitation. Par exemple, si l'action consiste à appuyer et maintenir enfoncé dans votre système d'exploitation, utilisez cette action à la place du clic droit. 18 Marques et licences ? Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation. ? Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ? Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ? Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ? Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.*

*AirPrint et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc. ? iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence. ? Google Cloud Print, Google Chrome, Android, Google Play et Picasa sont des marques déposées ou des marques de Google Inc. ? Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. ? Photo Rag est une marque de Hahnemühle FineArt GmbH. ? Bluetooth est une marque de Bluetooth SIG, Inc., aux États-Unis et sous licence de Canon Inc. Remarque ? Le nom officiel de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista. 19 Saisissez des mots-clés dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur Vous pouvez rechercher des pages cibles dans ce guide. (Rechercher).*

*Exemple de saisie : (nom de modèle de votre produit) charger papier, (nom de modèle de votre produit) 1000 Astuces pour la recherche Vous pouvez rechercher des pages cibles en saisissant des mots-clés dans la fenêtre de recherche. Remarque ? L'écran affiché peut varier. ? Rechercher des fonctions Saisissez le nom de modèle de votre produit et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations Exemple : Lorsque vous souhaitez obtenir plus d'informations sur le chargement de papier Saisissez (nom de modèle de votre produit) charger papier dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche ? Dépannage Saisissez le nom de modèle de votre produit et un code de produit Exemple : Lorsque l'écran d'erreur suivant apparaît Saisissez (nom de modèle de votre produit) 1 000 dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche 20 Remarque ? L'écran affiché varie en fonction du produit utilisé. ? Rechercher des fonctions propres aux applications Saisissez le nom de votre application et un mot-clé correspondant à la fonction pour laquelle vous souhaitez obtenir plus d'informations Exemple : Si vous souhaitez en savoir plus sur l'impression de collages avec My Image Garden Saisissez collage My Image Garden dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche ? Rechercher des pages de référence Saisissez le nom de votre modèle et un titre de page de référence\* \**

*Vous pouvez trouver plus facilement des pages de référence en saisissant également le nom de fonction. Exemple : Si vous souhaitez consulter la page correspondant à la phrase suivante sur une page de procédure de numérisation Reportez-vous Onglet Paramètres de couleur pour votre modèle partir de la section Accueil du Manuel en ligne pour plus de détails.*

*Saisissez (nom de modèle de votre produit) Onglet Paramètres de couleur numériser dans la fenêtre de recherche et lancez la recherche 21 Remarques sur l'explication des opérations Dans ce guide, la plupart des opérations sont décrites en fonction des fenêtres affichées lorsque le système d'exploitation Windows 8 (appelé Windows 8 ci-dessous) est utilisé. 22 Fonctions utiles disponibles sur la machine Les fonctions utiles suivantes sont disponibles sur la machine. Profitez davantage de votre expérience de photographie à l'aide de diverses fonctions. Fonctions utiles disponibles via le réseau Vous pouvez imprimer plus facilement vos documents grâce à une intégration aux smartphones et d'autres appareils, ou des services disponibles sur le Web. Fonctions utiles disponibles à partir d'applications et de l'unité principale Cette technologie vous permet de créer facilement des documents, par exemple des collages, ou de télécharger de superbes modèles pour les imprimer.*

*23 Fonctions utiles disponibles à partir d'applications et de l'unité principale Sur la machine, les fonctions utiles suivantes sont disponibles à partir d'applications et de l'unité principale. ? Imprimer ses photos facilement ? Se connecter facilement avec la technologie sans fil ? Télécharger du contenu Impression rapide de photos à l'aide d'une application Organisation aisée des images Dans My Image Garden, vous pouvez indiquer sur les photos le nom des personnes et des événements. Vous pouvez organiser vos photos en les classant dans des dossiers ou en les affichant dans des vues calendrier, événement et personne. Vous pourrez ainsi les retrouver aisément lors de recherches ultérieures. <Vue calendrier> <Vue personnes> Affichage des documents recommandés dans des diaporamas En fonction des informations associées aux photos, Quick Menu sélectionne automatiquement les photos conservées sur votre ordinateur, puis crée des documents recommandés, tels que des collages et des cartes. Les documents créés apparaissent dans des diaporamas. 24 Si un document vous plaît, vous pouvez l'imprimer rapidement en deux tapes. 1. Dans l'application Image Display de Quick Menu, sélectionnez l'élément à imprimer. 2.*

*Imprimez-le avec My Image Garden. Placement automatique de photos Les photos sélectionnées en fonction du thème sont placées automatiquement, vous pouvez créer de superbes montages en un rien de temps. Autres fonctions My Image Garden dispose de nombreuses autres fonctions utiles. Reportez-vous à la section Capacités de My Image Garden pour plus d'informations. Se connecter facilement avec la technologie sans fil en Mode point d'accès La machine prend en charge le mode point d'accès permettant une connexion sans fil à la machine à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone, y compris depuis un environnement sans point d'accès ou sans 25 routeur de réseau sans fil. Passez en mode point d'accès en suivant des étapes simples pour ensuite numériser et imprimer avec la technologie sans fil.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

[PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>

Lors de l'utilisation de la machine avec le mode point d'accès, assurez-vous de préciser le nom du point d'accès de la machine et le paramètre de sécurité en avance. Avant d'utiliser la machine avec le mode point d'accès Pour plus d'informations sur l'impression ou la numérisation avec le mode point d'accès : Imprimer avec le mode point d'accès Numériser avec le mode point d'accès Télécharger de différents contenus CREATIVE PARK Il s'agit d'un site de modèles imprimer sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement des modèles. Le site met votre disposition plusieurs types de contenu, tels que des cartes de vœux et des papiers de création, que vous pouvez ensuite assembler. Vous pouvez aisément y accéder depuis Quick Menu.

CREATIVE PARK PREMIUM Il s'agit d'un service par lequel les clients qui utilisent les modèles compatibles avec le contenu Premium peuvent télécharger des modèles imprimés exclusifs. Vous pouvez télécharger rapidement le contenu Premium via My Image Garden. Ce contenu Premium téléchargé peut être directement imprimé avec My Image Garden. Pour télécharger un contenu Premium, assurez-vous que des cartouches d'encre d'origine Canon sont installées pour toutes les couleurs sur une imprimante prise en charge. 26 Remarque ? Les contenus Premium fournis sur cette page peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

27 Fonctions utiles disponibles via le réseau Les fonctions utiles suivantes sont disponibles sur la machine. Profitez davantage de votre expérience de photographie l'aide de diverses fonctions. Chargement d'images numérisées sur le Web Impression avec Google Cloud Print Impression directe à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch Gestion de votre imprimante sur un site distant l'aide de l'Interface utilisateur distante Impression facile à partir de votre smartphone avec PIXMA Printing Solutions Impression avec Windows RT Chargement facile d'images numérisées sur le Web Si vous utilisez Evernote ou Dropbox sur votre ordinateur, vous pouvez charger rapidement des images numérisées sur le Web. Vous pouvez ensuite utiliser ces images sur des smartphones ou d'autres ordinateurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne .

Impression dans différents environnements avec Google Cloud Print La machine est compatible avec Google Cloud Print (Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.). Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression avec Google Cloud Print . 28 Impression directe à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch avec Apple AirPrint La machine est compatible avec la fonction AirPrint des périphériques Apple iOS. Vous pouvez imprimer directement via un réseau sans fil des e-mails, des photos, des pages Web, etc. à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch sur la machine. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Impression à partir d'un périphérique compatible AirPrint . Gestion de votre imprimante sur un site distant l'aide de l'Interface utilisateur distante L'Interface utilisateur distante vous permet de configurer cette machine, de vérifier l'état de la machine et même d'effectuer la maintenance à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone. Tant que vous utilisez ce service depuis un site distant via le réseau, vous pouvez consulter les informations relatives à l'imprimante même à distance.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de l'interface utilisateur distante . Impression facile à partir d'un smartphone avec PIXMA Printing Solutions Utilisez PIXMA Printing Solutions pour imprimer facilement via une connexion sans fil les photos enregistrées sur un smartphone. Vous pouvez également recevoir des données numérisées (PDF ou JPEG) directement sur un smartphone sans utiliser d'ordinateur. PIXMA Printing Solutions est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play. Impression avec Windows RT Lorsque vous utilisez Windows RT, l'impression est simple car cette machine est connectée au réseau. 29 Pour plus d'informations sur la connexion au réseau, reportez-vous à l'URL de configuration (<http://www.canon.com/ijsetup>) pour utiliser ce produit à partir de votre ordinateur, smartphone ou tablette. Une fois connecté au réseau, le logiciel Canon Inkjet Print Utility, qui vous permet de spécifier des paramètres d'impression détaillés, est automatiquement téléchargé. Avec Canon Inkjet Print Utility, vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante et spécifier des paramètres d'impression détaillés.

(Les fonctions disponibles différeront en fonction de votre environnement d'utilisation et de votre méthode de connexion.) 30 Fonction d'intégration aux services de stockage en ligne Vous pouvez utiliser la machine avec des services de stockage en ligne tels que Evernote. Intégration au service de création de notes en ligne Evernote Si une application client Evernote est installée sur votre ordinateur, vous pouvez y importer des images numérisées, puis les charger sur le serveur Evernote. Vous pouvez ensuite accéder à ces images sur des smartphones ou d'autres ordinateurs. Pour utiliser Evernote, vous devez créer un compte. Accédez à la page CRÉER UN COMPTE de Evernote pour créer un compte. ? Paramètres Dans la boîte de dialogue Paramètres de IJ Scan Utility, sélectionnez l'élément configurer, puis sélectionnez Evernote pour Envoyer une application dans Paramètres de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Boîte de dialogue Paramètres correspondant à votre modèle et accessible depuis l'accueil du Manuel en ligne. Important ? Les fonctions de service Evernote peuvent faire l'objet de modifications ou d'une désactivation sans préavis. 31 Impression avec Google Cloud Print La machine est compatible avec Google Cloud Print?

(Google Cloud Print est un service fourni par Google Inc.

). Google Cloud Print vous permet d'imprimer depuis n'importe quel endroit avec des applications ou services prenant en charge Google Cloud Print. 1. Préparations l'impression avec Google Cloud Print 2. Impression à partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print Important ? Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion Internet applicables. ? Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. 32 Préparations l'impression avec Google Cloud Print Pour imprimer avec Google Cloud Print, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print au préalable. Se procurer un compte Google Si vous possédez déjà un compte Google, enregistrez la machine.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

[PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>



*Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print Se procurer un compte Google Tout d'abord, il vous faut un compte Google sur lequel enregistrer la machine avec Google Cloud Print.*

*Accdez au service Google Cloud Print l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou l'appareil mobile, puis saisissez les informations requises. \* L'cran ci-dessus peut changer sans notification préalable. Enregistrement de la Machine avec Google Cloud Print Enregistrez la machine avec Google Cloud Print. La procédure d'authentification sur un navigateur Internet, ou l'aide d'un appareil mobile, est requise pour le processus d'enregistrement. Préparez une feuille au format A4 ou Lettre pour permettre l'impression de l'URL d'authentification partir de la machine, lors du processus d'authentification. Important ? Une connexion réseau avec la machine et une connexion Internet sont requises pour enregistrer la machine et imprimer avec Google Cloud Print. Frais de connexion Internet applicables. ? Si le propriétaire de la machine change, supprimez la machine de Google Cloud Print. 1. Assurez-vous que la machine est sous tension.*

*Si votre imprimante possède un cran LCD 2. partir de l'cran d'accueil, sélectionnez Config. (ou appuyez sur le bouton Configuration (Setup) du panneau de contrôle) 3. Sélectionnez Configuration du service Web -> Config. connexion -> Configuration Google Cloud Print (GoogleCloudPrint) -> Enr. auprès Google Cloud Print (S'enr. auprès serv.) Remarque ? Si vous avez déjà enregistré la machine sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau la machine s'affiche. 4. Lorsque l'cran de confirmation de l'enregistrement de la machine s'affiche, sélectionnez Oui 5.*

*Sélectionnez une langue d'affichage dans l'cran des paramètres d'impression de Google Cloud Print Le message de confirmation pour imprimer l'URL d'authentification s'affiche. 6. Chargez du papier ordinaire de format A4 ou Lettre, puis sélectionnez OK L'URL d'authentification est en cours d'impression. 7. Vérifiez que l'URL d'authentification est imprimé, sélectionnez Oui 8. Effectuez le processus d'authentification l'aide d'un navigateur Internet sur l'ordinateur ou sur l'appareil mobile Accdez l'URL l'aide d'un navigateur Internet ou d'un appareil mobile et suivez la procédure d'authentification l'aide des instructions affichées l'cran. Remarque ? Effectuez le processus d'authentification avec votre compte Google préalablement cr. 9. Lorsque le message confirmant la fin de l'enregistrement s'affiche sur l'cran LCD de la machine, sélectionnez OK Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, les éléments enregistrés sont affichés. Lorsque le processus d'authentification s'est correctement déroulé, vous pouvez imprimer les données avec Google Cloud Print.*

*Lorsque le processus d'authentification ne s'est pas correctement déroulé et qu'un message d'erreur s'affiche, sélectionnez OK. Lorsque le message de confirmation de l'impression de l'URL d'authentification s'affiche, imprimez l'URL d'authentification, puis effectuez le processus d'authentification de nouveau. Si votre imprimante ne possède pas d'cran LCD 2. Démarrage de l'interface utilisateur distante 3. Sélectionnez Configur. Google Cloud Print -> Enr. auprès Google Cloud Print 34 Remarque ? Si vous avez déjà enregistré la machine sur Google Cloud Print, un message de confirmation pour enregistrer de nouveau la machine s'affiche. 4. Lorsque l'cran de confirmation de l'enregistrement de la machine s'affiche, sélectionnez Oui 5. Dans les paramètres d'impression pour Google Cloud Print, sélectionnez la langue d'affichage, puis sélectionnez Authentification 6.*

*Lorsque le message de fin de l'enregistrement s'affiche, sélectionnez OK Suppression de la Machine partir de Google Cloud Print Si le propriétaire de la machine change ou si vous souhaitez réenregistrer la machine, supprimez la machine du service Google Cloud Print en suivant les étapes ci-dessous. 1. Assurez-vous que la machine est sous tension. Si votre imprimante possède un cran LCD 2. partir de l'cran d'accueil, sélectionnez Config. (ou appuyez sur le bouton Configuration (Setup) du panneau de contrôle) 3. Sélectionnez Configuration du service Web -> Config. connexion -> Configuration Google Cloud Print (GoogleCloudPrint) -> Supprimer de Google Cloud Print (Supprim. du service) 4. Lorsque l'cran de confirmation de suppression de la machine s'affiche, sélectionnez Oui Si votre imprimante ne possède pas d'cran LCD 2.*

*Démarrage de l'interface utilisateur distante 3. Sélectionnez Configur. Google Cloud Print -> Supprimer de Google Cloud Print 4. Lorsque l'cran de confirmation de suppression de la machine s'affiche, sélectionnez Oui 35 Impression partir d'un ordinateur ou d'un smartphone avec Google Cloud Print Lorsque vous envoyez des données d'impression avec Google Cloud Print, la machine reçoit et imprime les données automatiquement si la machine est sous tension. Lorsque vous imprimez partir d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'un périphérique externe avec Google Cloud Print, pensez charger du papier dans la machine au préalable. Envoi des données d'impression avec Google Cloud Print 1. Assurez-vous que la machine est sous tension Remarque ? Si vous souhaitez envoyer des données d'impression distance, pensez mettre la machine sous tension. 2. Imprimez depuis un ordinateur ou un smartphone La figure ci-après illustre un exemple d'impression partir du navigateur Web avec Google Cloud Print. L'cran peut varier en fonction des applications ou des services prenant en charge Google Cloud Print.*

*Lorsque la préparation l'impression avec Google Cloud Print est achevée et que la machine est sous tension, la machine recevra et imprimera automatiquement les données. Remarque ? En fonction de l'état de la communication, la machine peut ne pas recevoir les données ou mettre un certain temps pour les imprimer. ?*

*Lors de l'impression avec Google Cloud Print, cette dernière peut être annulée selon l'état de la machine. Par exemple lorsque la machine est utilisée ou qu'une erreur est apparue. Pour reprendre l'impression, vérifiez l'état de la machine, puis imprimez de nouveau avec Google Cloud Print. ? Pour les paramètres d'impression : 36 ? Si vous sélectionnez un type de support autre que le papier ordinaire ou un format autre que A4/ Lettre/B5/A5, les données sont imprimées en recto simple, même si vous avez sélectionné l'impression recto-verso. (\* Les formats de papier peuvent varier selon le modèle de l'imprimante. Pour des informations sur les formats de papier pris en charge, accédez la page d'accueil du Manuel en ligne et consultez la section Impression recto verso automatique impossible correspondant votre modèle.*



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

[PIXMA MX475 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5583127)

<http://yourpdfguides.com/dref/5583127>