



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for CANON PIXMA PRO-100. You'll find the answers to all your questions on the CANON PIXMA PRO-100 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual CANON PIXMA PRO-100
User guide CANON PIXMA PRO-100
Operating instructions CANON PIXMA PRO-100
Instructions for use CANON PIXMA PRO-100
Instruction manual CANON PIXMA PRO-100

Canon Manuel en ligne - PRO-100 series

Page 1 sur 639 pages



Canon

- Vous pouvez procéder comme suit
- Impression
- Guide d'impression de photographies numériques
- Dépannage

Présentation de l'imprimante
(Notamment précautions appropriées et modifications de paramètres)

Utilisation des manuels en ligne, procédures d'impression

Avant d'utiliser votre produit

MC-6711-V1.00



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)
<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

Manual abstract:

Remarque Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Quick Menu , puis cliquez sur Quick Menu . Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables. @@Frais de connexion à Internet applicables. @@@@Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden. Easy-WebPrint EX Easy-WebPrint EX est une application qui vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer. Pour imprimer une page Web, vous pouvez réduire automatiquement sa taille en fonction de la largeur du papier et empêcher ainsi le rognage des bords, ou sélectionner les pages dans l'aperçu.

Important Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright. De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image. Remarque Consultez l'Aide de Easy-WebPrint EX pour en savoir plus sur Easy-WebPrint EX. Pour afficher l'Aide, lancez Internet Explorer, sélectionnez Aide dans le menu Easy-WebPrint EX de la barre d'outils de Easy-WebPrint EX. Logiciels utiles My Printer My Printer est une application qui vous permet d'afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante ou de rechercher des solutions à des problèmes d'utilisation.

Page 5 sur 839 pages Haut de la page Impression Page 6 sur 839 pages Page d'accueil Impression Impression Impression depuis un ordinateur Logiciels utiles Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) Impression à partir d'un périphérique autre qu'un ordinateur Impression à partir d'un appareil photo numérique Haut de la page Impression depuis un ordinateur Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur Page 7 sur 839 pages Impression depuis un ordinateur Logiciels utiles Impression avec le logiciel d'application que vous utilisez (pilote d'imprimante) Haut de la page Logiciels utiles Page d'accueil > Impression > Impression depuis un ordinateur > Logiciels utiles A002 Page 8 sur 839 pages Logiciels utiles Les logiciels utiles suivants peuvent être utilisés avec la machine. My Image Garden Print Studio Pro Quick Menu Easy-WebPrint EX My Printer My Image Garden My Image Garden est une application qui permet d'utiliser les photos prises à l'aide d'appareils photo numériques, ainsi que d'autres images enregistrées sur votre ordinateur, de nombreuses façons et à différentes fins. @@@@Vous pouvez également ajuster les marges ou ajouter du texte. Logiciels utiles Guide Print Studio Pro Page 9 sur 839 pages Quick Menu Quick Menu est une application qui permet d'ouvrir aisément les applications et les manuels fournis avec la machine, ou d'accéder rapidement aux informations en ligne sur le produit. De plus, si Image Display est également installé, vous pouvez consulter des modèles de collages, ainsi que d'autres éléments, créés automatiquement par la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden, et générer des diaporamas avec les images enregistrées sur l'ordinateur.

Remarque Par défaut, Quick Menu démarre automatiquement au démarrage de l'ordinateur. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > Quick Menu , puis cliquez sur Quick Menu . Si Image Display n'apparaît pas même lorsque Quick Menu est démarré, cliquez sur l'icône (Démarrer Image Display). Si My Image Garden n'est pas installé, l'application sera téléchargée et installée. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel. Frais de connexion à Internet applicables. @@Frais de connexion à Internet applicables. @@@@Pour plus d'informations, consultez le manuel de My Image Garden. Easy-WebPrint EX Easy-WebPrint EX est une application qui vous permet d'imprimer aisément les pages Web affichées dans Internet Explorer. Pour imprimer une page Web, vous pouvez réduire automatiquement sa taille en fonction de la largeur du papier et empêcher ainsi le rognage des bords, ou sélectionner les pages dans l'aperçu.

Important Il est illégal de reproduire ou de modifier le travail soumis à copyright d'une autre personne sans l'autorisation du titulaire du copyright, sauf pour un usage personnel, usage à domicile ou autre usage dans les limites fixées par le copyright. De plus, la reproduction ou la modification de photographies de personnes peut enfreindre les droits à l'image. Remarque Consultez l'Aide de Easy-WebPrint EX pour en savoir plus sur Easy-WebPrint EX. Pour afficher l'Aide, lancez Internet Explorer, sélectionnez Aide dans le menu Easy-WebPrint EX de la barre d'outils de Easy-WebPrint EX. Logiciels utiles My Printer Page 10 sur 839 pages My Printer est une application qui vous permet d'afficher l'écran de configuration du pilote d'imprimante ou de rechercher des solutions à des problèmes d'utilisation. Haut de la page Guide My Image Garden Page 11 sur 839 pages Guide My Image Garden MA-8738-V1.00

Remarques générales (My Image Garden) Qu'est-ce que My Image Garden ? Capacités de My Image Garden Démarrage de My Image Garden Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments Éléments recommandés par My Image Garden Enregistrement d'informations dans les photos Impression Impression de photos et de documents Création et impression d'éléments Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Téléchargement et impression de contenu PREMIUM Utilisation de différentes fonctions Numérisation de photos et de documents Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Extraction de texte à partir d'images (fonction OCR) Modification d'éléments Découpage des photos Création/modification de fichiers PDF Téléchargement d'images à partir de sites de partage de photos Écrans My Image Garden Écran principal Fenêtre Filtres spéciaux d'image Fenêtre Corriger/Améliorer les images Vue Créer/modif.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

fich. PDF Boîte de dialogue Paramètres d'impression Boîte de dialogue Préférences Dépannage Qu'est-ce que My Image Garden ? Guide My Image Garden > Qu'est-ce que My Image Garden ? Page 12 sur 839 pages Qu'est-ce que My Image Garden ? Capacités de My Image Garden Démarrage de My Image Garden Haut de la page Capacités de My Image Garden Guide My Image Garden > Qu'est-ce que My Image Garden ? > Capacités de My Image Garden A011 Page 13 sur 839 pages Capacités de My Image Garden My Image Garden est une application qui permet d'utiliser plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Formats de fichier ». Haut de la page Formats de fichier Page 16 sur 839 pages Guide My Image Garden > Qu'est-ce que My Image Garden ? > Capacités de My Image Garden > Formats de fichier A012 Formats de fichier Les formats de fichier pouvant être utilisés ou enregistrés dans chaque fonction de My Image Garden sont les suivants.

Formats de fichier disponibles pour l'impression Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés À propos de Exif Print Formats de fichier disponibles pour l'impression JPEG (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) PDF (.pdf) Important Seuls les fichiers PDF créés à l'aide de My Image Garden ou d'IJ Scan Utility sont gérés. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge. Formats de fichier pouvant être utilisés comme supports dans les éléments JPEG (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) Formats de fichier pouvant être utilisés dans Capture image vidéo MOV (.mov) MP4 (.mp4) Important Seuls les fichiers vidéo enregistrés à l'aide de caméscopes numériques ou d'appareils photo numériques Canon sont pris en charge. De plus, il convient d'installer ZoomBrowser EX version 6.5 ou ultérieure ou ImageBrowser EX version 1.0 ou ultérieure fourni avec l'appareil photo numérique ou le caméscope numérique. Seuls les fichiers vidéo au format MOV sont disponibles lorsque ZoomBrowser EX est utilisé.

Les fichiers vidéo aux formats MOV et MP4 sont disponibles lorsque ImageBrowser EX est utilisé. Formats de fichier pouvant être utilisés pour enregistrer des documents numérisés JPEG/Exif (.jpg, .jpeg) TIFF (.tif, .tiff) PNG (.png) PDF (.pdf) Formats de fichier Remarque Les formats de fichier TIFF suivants sont pris en charge. - Binaires noir et blanc non compressés - Non compressés, RVB (8 bits par canal) - Non compressés, YCC (8 bits par composant) - Non compressés, RVB (16 bits par canal) - Non compressés, YCC (16 bits par composant) - Non compressés, Niveaux de gris Page 17 sur 839 pages À propos de Exif Print My Image Garden prend en charge "Exif Print". Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes.

Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, des résultats d'impression adaptés aux conditions de prise de vue, aux scènes de prise de vue, etc., peuvent être affichés sous Événement, les images, les fichiers PDF et les vidéos associés à l'événement s'affichent en miniature. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 20 sur 839 pages Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images, tous les fichiers PDF et toutes les vidéos. Vue Personnes (images) Lorsque vous cliquez sur Personnes, la vue Personnes s'active. Les images associées aux personnes enregistrées s'affichent en miniature.

Lorsque vous cliquez sur une miniature, toutes les images associées à cette personne sont sélectionnées. Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les personnes. Dans l'affichage étendu Lorsque vous cliquez sur un nom sous Personnes, la vue Personnes étendue s'active. Les images associées à la personne enregistrée s'affichent en miniature. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 21 sur 839 pages Remarque Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images.

Vue Personnes non enregistrées (images) Lorsque vous cliquez sur Personnes non enregistrées, la vue Personnes non enregistrées s'active. Les images détectées après l'analyse d'images s'affichent en miniature. Remarque Cliquez sur une miniature plus petite pour sélectionner toutes les images qui sont automatiquement organisées comme celles de la même personne. Sélectionnez Tout sélectionner dans le menu Modifier pour sélectionner toutes les images qui sont organisées automatiquement comme étant de la même personne. Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, au cours de l'analyse des images. Vue d'un dossier (images, fichiers PDF et vidéos) Lorsque vous sélectionnez un dossier dans l'arborescence de dossiers, les images, fichiers PDF et vidéos contenus dans le dossier apparaissent en miniature. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos Page 22 sur 839 pages Haut de la page Démarrage de My Image Garden Guide My Image Garden > Qu'est-ce que My Image Garden ? > Démarrage de My Image Garden A013 Page 23 sur 839 pages Démarrage de My Image Garden Cliquez ici : My Image Garden My Image Garden s'ouvre.

Remarque Trois méthodes de démarrage de My Image Garden sont disponibles. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Canon Utilities > My Image Garden > My Image Garden. Cliquez sur (Démarez My Image Garden) dans Quick Menu. Canon My Image Garden Sur le bureau, cliquez sur Haut de la page Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments Page 24 sur 839 pages Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments Éléments recommandés par My Image Garden Enregistrement d'informations dans les photos Haut de la page Éléments recommandés par My Image Garden Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Éléments recommandés par My Image Garden A092 Page 25 sur 839 pages Éléments recommandés par My Image Garden La création de collages, de calendriers, etc.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

à partir de photos enregistrées sur un ordinateur demande beaucoup de temps et d'énergie (choix de photos parmi un très grand nombre d'images et agrandissement/réduction des photos en fonction des cadres de mise en page). La fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display de Quick Menu. Vous pouvez ainsi créer vos éléments en quelques clics. De plus, l'enregistrement des profils de personnes et d'informations sur les événements permet d'afficher automatiquement des motifs correspondant à des personnes et événements précis. Vous pouvez ainsi imprimer facilement vos éléments, par exemple la croissance de vos enfants ou des calendriers contenant vos souvenirs de famille. Enregistrer l'évolution de croissance de vos enfants Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire et la relation de vos enfants avec vous dans le profil de votre enfant... Premier anniversaire Collage avec mise en page automatique des photos par mois jusqu'au premier anniversaire La mise en page affiche le visage de votre enfant.

Troisième anniversaire Collage avec mise en page automatique des photos par trimestre jusqu'au troisième anniversaire La mise en page affiche le visage de votre enfant. Les collages de croissance peuvent être utilisés jusqu'au sixième anniversaire. Thèmes associés à la croissance de votre enfant My Image Garden recommande de ravissants éléments correspondant à diverses scènes. Fête d'anniversaire Lorsque vous enregistrez un anniversaire dans le Calendrier... Collage/carte avec mise en page automatique des photos d'anniversaire Éléments recommandés par My Image Garden Page 26 sur 839 pages Préservez les grands moments Lorsque vous enregistrez un spectacle d'école dans le Calendrier... Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du spectacle Souvenirs de voyages en famille Lorsque vous enregistrez un voyage dans le Calendrier... Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises durant le voyage Le nombre de photos de personnes et de paysages est équilibré. La mise en page représente une série de clichés des endroits visités.

Un nouveau chapitre de la vie Lorsque vous enregistrez un mariage dans le Calendrier... Collage/carte/calendrier avec mise en page automatique des photos prises le jour du mariage De nombreux autres éléments sont disponibles (voir ci-dessous). Bénéficiez de la fonction de recommandation d'éléments de My Image Garden : enregistrez des événements mémorables, des cérémonies et d'autres moments uniques. Calendriers de photos saisonnières affichées chaque mois, tous les six mois et chaque année Éléments contenant des photos de vos loisirs Calendriers de photos des souvenirs de famille de chaque mois, tous les trois mois, tous les six mois et chaque année Et bien plus encore ! Remarque Pour savoir comment utiliser la fonction de recommandation d'éléments, consultez la rubrique « Enregistrement d'informations dans les photos ». Pour savoir comment imprimer des motifs affichés en diaporama, consultez la rubrique « Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama ». Haut de la page Enregistrement d'informations dans les photos Page 27 sur 839 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos A093 Enregistrement d'informations dans les photos Les images analysées dans My Image Garden apparaissent dans la vue Personnes non enregistrées ou Personnes en fonction des personnes, ainsi que dans la vue Calendrier, en fonction de la date et de l'heure de la prise de vue.

Cette fonction propose des motifs d'éléments (collages et calendriers, par exemple) avec des photos sélectionnées/placées automatiquement en diaporama dans Image Display. Vous pouvez ainsi profiter de nombreux éléments. Mais vous pouvez également utiliser la fonction de recommandation d'éléments en enregistrant des profils de personnes et des informations sur les événements. Plus vous enregistrez d'informations, plus la fonction vous propose de motifs correspondant aux personnes et événements. Par ailleurs, l'enregistrement d'informations facilite la recherche de photos ou la création et l'impression des éléments que vous souhaitez. Enregistrement de personnes et de profils Enregistrement d'informations sur les événements Enregistrement de niveaux d'évaluation Enregistrement de personnes et de profils Cela facilitera l'organisation et la consultation des photos par personne. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées automatiquement comme étant de la même personne ou les enregistrer une par une en spécifiant la zone du visage dans les images. Enregistrement de personnes De plus, vous pouvez définir le profil d'une personne (date d'anniversaire, relation avec vous, etc.) après avoir enregistré celle-ci dans les Personnes non enregistrées. Lorsque vous enregistrez la date d'anniversaire d'une personne, l'évolution de sa croissance depuis son âge précédent (du lendemain de sa date d'anniversaire jusqu'à son anniversaire suivant) s'affiche automatiquement.

Par ailleurs, lorsque vous enregistrez la relation entre vous et la personne, cette dernière est placée dans les motifs de manière prioritaire. Par exemple, si vous définissez la relation Fille, les motifs ciblés sur Fille apparaissent. Enregistrement d'informations dans les photos Page 28 sur 839 pages Si la relation n'est pas enregistrée Si la relation est enregistrée Il se peut que la fille apparaisse en plus petit ou que la mise en page cible un ami. La mise en page vise le visage de la fille. De plus, lorsque la relation parent-enfant est enregistrée, des motifs spécifiques aux souvenirs de famille sont également proposés.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

Enregistrement des profils des personnes Enregistrement d'informations sur les événements Cette fonction facilite l'organisation et la recherche de photos dans le Calendrier affiché par événement. Vous pouvez aisément enregistrer les événements en vérifiant les images affichées dans un calendrier. Lorsque des informations d'événement sont enregistrées, divers motifs dans lesquels figurent des images prises au cours de la période concernée apparaissent en fonction de la catégorie. Enregistrement d'événements Motifs affichés par catégorie Catégorie Enfants Motifs affichés Croissance Collages, cartes, calendriers, etc. de

Enregistrement d'informations dans les photos croissance (unisex) Cérémonie d'accueil, Diplôme, Spectacle, Activités sportives, Anniversaire, Autres Anniversaire Mariage Anniversaire, Autres Page 29 sur 839 pages Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement (unisex) Collages, faire-parts, calendriers, etc. de mariage avec photos (qualité studio) Collages, cartes, calendriers, etc. spécifiques à chaque événement Collages, cartes, calendriers, etc. de souvenirs avec votre famille/vos grands-parents/vos amis Collages, cartes, calendriers, etc. d'éléments favoris Loisirs Voyage, Autres Passetemps - Enregistrement de niveaux d'évaluation Les images mises en page automatiquement dans des motifs sont placées dans l'ordre de priorité suivant.

1. Par ordre décroissant du nombre d'étoiles de niveau d'évaluation 2. Par ordre décroissant du nombre d'impressions 3. Par ordre décroissant du nombre d'accès 4. De la date de prise de vue la plus récente à la moins récente Pour accroître la probabilité d'affichage de vos photos favorites, il est recommandé d'enregistrer des niveaux d'évaluation dans les images.

Vous pouvez enregistrer des niveaux d'évaluation pour chaque photo ou pour plusieurs photos simultanément. Enregistrement de niveaux d'évaluation Haut de la page Enregistrement de personnes Page 30 sur 839 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de personnes A043 Enregistrement de personnes Enregistrez les informations relatives aux personnes dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant une personne. Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées Enregistrement de personnes dans la vue Détails Important Les informations concernant les personnes ne peuvent être enregistrées que dans des images figurant dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « Onglet Paramètres d'analyse d'image » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Enregistrement de personnes dans la vue Personnes non enregistrées Les photos contenant des personnes apparaissent automatiquement dans la vue Personnes non enregistrées suite à l'analyse des images. Vous pouvez enregistrer en une fois les images identifiées comme étant de la même personne ou enregistrer les images une par une. 1. Cliquez sur Personnes non enregistrées. La vue Personnes non enregistrées apparaît. Important Vous ne pouvez ni supprimer ni masquer les images affichées dans la vue Personnes non enregistrées.

Remarque Identification personnes... apparaît au cours de l'analyse des images. Selon la situation du visage (expression, lunettes, angle, etc.), il se peut que certaines images ne soient pas correctement identifiées comme correspondant à une même personne. Il se peut que des zones de la photo qui ne représentent pas des personnes soient identifiées comme des personnes. Enregistrement de personnes Page 31 sur 839 pages L'analyse d'images ne concerne que les images enregistrées dans des dossiers placés sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Préférences » pour plus d'informations sur l'analyse des images. 2.

Cliquez sur Enreg. un nom, puis spécifiez le nom. Lors de l'enregistrement de toutes les images identifiées comme étant de la même personne Cliquez sur la zone Enreg. un nom affichée à côté de la plus petite miniature, puis spécifiez le nom. Lors de l'enregistrement des personnes dans les images, une à une Sélectionnez une miniature plus grande, cliquez au-dessous sur Enreg.

un nom, puis saisissez le nom. La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes. Remarque Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant.

Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom.

Pour les personnes enregistrées, vous pouvez également enregistrer en faisant glisser la miniature et en la déposant sur le nom affiché sous Personnes dans la partie gauche de l'écran. Si une personne est identifiée à la place d'une autre, enregistrez le nom individuellement ou faites glisser et déposez la miniature sur le nom affiché sous Personnes à gauche de l'écran. Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes. Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées.

Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire. Enregistrement des profils des personnes Enregistrement de personnes dans la vue Détails Vous pouvez enregistrer des personnes en spécifiant la zone du visage dans l'aperçu de l'image.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

Les personnes peuvent être enregistrées une par une, même lorsqu'il y a plusieurs personnes dans une même photo. 1. Basculez l'image en vue Détails.

Enregistrement de personnes Page 32 sur 839 pages Sélectionnez une image dans la vue Calendrier définie comme Vue jour, Événement, dans l'affichage développé de la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue (Détails) en bas à droite de l'écran pour passer à la vue Détails. des dossiers, puis cliquez sur 2. Cliquez sur Indiquer la personne. Un cadre blanc permettant de spécifier la zone d'enregistrement apparaît sur l'image. 3.

Spécifiez la zone correspondant à la personne que vous souhaitez enregistrer. Faites glisser le cadre blanc sur l'image pour spécifier la zone d'enregistrement. La zone spécifiée ici apparaît en tant que miniature dans la vue Personnes. Remarque Cliquez sur (Fermer) pour supprimer le cadre blanc.

4.

Cliquez sur Enreg. un nom sous le cadre blanc, puis spécifiez le nom de la personne à enregistrer. 5. Cliquez à l'extérieur du cadre blanc. La ou les images sont enregistrées dans la vue Personnes.

Remarque Lorsque vous spécifiez un nom enregistré, les images et les noms correspondants Enregistrement de personnes Page 33 sur 839 pages apparaissent dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous la personne enregistrée, sélectionnez le nom dans le menu déroulant. Pour enregistrer sous une autre personne, cliquez à l'extérieur du cadre blanc pour terminer la saisie du nom. Pour supprimer une personne enregistrée, cliquez avec le bouton droit sur la personne dans la vue Personnes et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître une fenêtre de confirmation de suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom dans la vue Personnes.

Les images dont les noms de personnes ont été supprimés apparaissent comme étant de personnes non enregistrées dans la vue Personnes non enregistrées. Vous pouvez également définir les profils des personnes enregistrées, tels que leurs relations avec vous et leur date d'anniversaire. Enregistrement des profils des personnes Important Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations enregistrées sur les personnes. Même si vous copiez des images disposant d'informations sur les personnes, ces informations ne seront pas conservées.

Rubrique connexe Vue Personnes non enregistrées Vue Personnes Affichage étendu Haut de la page Enregistrement des profils des personnes Page 34 sur 839 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de personnes > Enregistrement des profils des personnes A044 Enregistrement des profils des personnes Pour les personnes enregistrées, vous pouvez définir les relations qui vous lient à elles, ainsi que leur date d'anniversaire. Vous pouvez également modifier les noms. 1. Cliquez sur Personnes. La vue Personnes apparaît. 2.

Sélectionnez la personne dont vous voulez définir un profil, puis cliquez sur Enregistrer un profil. Enregistrement des profils des personnes Page 35 sur 839 pages La boîte de dialogue Enregistrer un profil apparaît. Boîte de dialogue Enregistrer un profil 3. Définissez Nom, Relation et Anniversaire. 4. Cliquez sur OK. Le profil est enregistré. Rubrique connexe Vue Personnes Haut de la page Enregistrement d'événements Page 36 sur 839 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement d'événements A045

Enregistrement d'événements Enregistrez les informations d'événement dans les images afin de pouvoir parcourir les images en spécifiant un événement. 1. Cliquez sur Calendrier.

La vue Calendrier apparaît. Remarque Il est possible d'enregistrer des événements seulement lorsque la vue Calendrier est paramétrée sur Vue mois. Si elle est paramétrée sur Vue jour, cliquez sur Vue mois en bas à droite de l'écran pour basculer sur Vue mois. 2. Sélectionnez la date pour laquelle vous voulez enregistrer un événement, puis cliquez sur Enregistrer un événement.

Enregistrement d'événements Page 37 sur 839 pages La boîte de dialogue Enregistrer un événement apparaît. 3. Définissez Nom de l'événement et Catégorie. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Enregistrer un événement » pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer un événement. 4.

Cliquez sur OK. L'étiquette de l'événement apparaît dans la vue Calendrier et le nom de l'événement enregistré s'affiche sous Événement sur le côté gauche de l'écran. Remarque Lorsque vous placez le curseur sur une étiquette d'événement, le curseur prend la forme (flèche gauche/droite). Vous pouvez alors faire glisser l'étiquette afin d'étendre ou de raccourcir la période d'événement. Pour supprimer un événement enregistré, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'événement affiché sous Événement sur le côté gauche de l'écran et sélectionnez Supprimer dans le menu affiché pour faire apparaître la fenêtre de confirmation de la suppression. Cliquez sur Oui pour supprimer le nom de l'événement dans la vue Événement. Important Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte des informations sur l'événement. Même si vous copiez des images disposant d'informations d'événement, ces informations ne seront pas conservées. Enregistrement d'événements Rubrique connexe Vue Calendrier Vue Événement Page 38 sur 839 pages Haut de la page Enregistrement de niveaux d'évaluation Page 39 sur 839 pages Guide My Image Garden > Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments > Enregistrement d'informations dans les photos > Enregistrement de niveaux d'évaluation A050 Enregistrement de niveaux d'évaluation Les images dont le niveau d'évaluation enregistré est élevé sont davantage susceptibles de faire l'objet d'une disposition automatique dans les éléments recommandés.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

Important Les niveaux d'évaluation ne peuvent être enregistrés que dans des images placées dans des dossiers sous Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s).

Reportez-vous à la rubrique « Onglet Paramètres d'analyse d'image » pour voir comment définir Effectuer une analyse d'image dans le ou les dossier(s) suivant(s). Même si un niveau d'évaluation a été défini, il se peut que l'image ne soit pas placée de manière prioritaire dans l'élément, selon le résultat d'analyse de l'image. 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la miniature de l'image dans laquelle vous souhaitez enregistrer un niveau d'évaluation, puis sélectionnez Niveau d'évaluation. Remarque Sélectionnez plusieurs images et cliquez avec le bouton droit de la souris pour définir le même niveau d'évaluation en même temps pour plusieurs images. Lorsqu'une personne est sélectionnée dans la vue Personnes ou lorsqu'une date est sélectionnée dans la Vue mois du Calendrier, vous pouvez spécifier le même niveau d'évaluation pour toutes les images enregistrées à la date ou pour la personne sélectionnée. 2.

Enregistrez le niveau d'évaluation. Spécifiez le nombre d'étoiles () en fonction du niveau d'évaluation de l'image. Il existe six niveaux d'évaluation. Plus le nombre d'étoiles est grand, plus le niveau d'évaluation est élevé. Remarque Vous pouvez également enregistrer le niveau d'évaluation en sélectionnant une image, puis en choisissant Niveau d'évaluation dans le menu Image. Enregistrement de niveaux d'évaluation Important Page 40 sur 839 pages Il se peut que la modification d'un nom de fichier d'image ou le déplacement d'une image entraîne la perte du niveau d'évaluation enregistré. Même si vous copiez des images associées à des niveaux d'évaluation, ceux-ci ne seront pas conservés. Haut de la page Impression Guide My Image Garden > Impression Page 41 sur 839 pages Impression Impression de photos et de documents Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Création et impression d'éléments Téléchargement et impression de contenu PREMIUM Capture et impression d'images fixes à partir de vidéos Haut de la page Impression de photos et de documents Guide My Image Garden > Impression > Impression de photos et de documents A014 Page 42 sur 839 pages Impression de photos et de documents Vous pouvez imprimer aisément vos photos préférées.

Vous pouvez également imprimer des documents (fichiers PDF) créés dans My Image Garden. 1. Assurez-vous que votre scanner ou imprimante est sous tension. 2. Démarrez My Image Garden.

Démarrage de My Image Garden 3. Sélectionnez les images ou les fichiers PDF que vous souhaitez imprimer. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 4. Cliquez sur Imprimer. La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. Impression de photos et de documents Remarque Page 43 sur 839 pages Si vous imprimez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devez saisir le mot de passe. Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe 5. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 6.

Chargez le papier. 7. Cliquez sur Imprimer. Important Lorsque vous imprimez un grand nombre d'images haute résolution à la fois, l'impression peut s'arrêter à mi-parcours. Lorsque vous imprimez sur une présentation avec bordure, les marges gauche et droite ou supérieure et inférieure peuvent être plus larges que les autres. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Haut de la page Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Page 44 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama A020 Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Vous pouvez, en quelques étapes simples, imprimer des motifs recommandés et des images affichés dans Image Display. Important Pour utiliser Image Display, vous devez installer Quick Menu. Vous pouvez télécharger Quick Menu à partir du site Web Canon. Il est nécessaire de disposer d'une connexion Internet pour télécharger le logiciel.

Frais de connexion à Internet applicables. Remarque Pour savoir comment afficher des éléments recommandés en diaporama, reportez-vous à la section « Utilisation de la fonction de recommandation d'éléments ». Consultez l'aide de Quick Menu pour savoir comment utiliser Quick Menu et Image Display. (1) Image Display (2) Quick Menu 1. Cliquez sur un motif ou une image figurant dans Image Display.

My Image Garden s'ouvre. Lorsque vous cliquez sur un motif, l'élément apparaît dans la vue Ma Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama création. Lorsque vous cliquez sur une image, le Calendrier apparaît en Vue jour. Page 45 sur 839 pages 2. Cliquez sur Imprimer.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. 3. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 4.

Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Impression d'éléments recommandés et d'images affichés en diaporama Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les motifs.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

Insertion/ajustement des images Page 46 sur 839 pages Rubrique connexe Vue Ma création Vue Calendrier Haut de la page Création et impression d'éléments Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments A021 Page 47 sur 839 pages Création et impression d'éléments Vous pouvez aisément créer des éléments personnalisés à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. Sélectionnez une image dans la vue Calendrier, dans la vue Événement, dans la vue Personnes, dans la vue Personnes non enregistrées ou dans la vue du dossier, puis cliquez sur Nouvelle création au bas de l'écran pour sélectionner l'élément que vous voulez créer.

Vous pouvez créer et imprimer les éléments ci-dessous. Impression de photos dans différentes présentations Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations. Impression de photos dans différentes présentations Impression de collages Vous pouvez créer des collages à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. Impression de collages Impression de cartes Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. Impression de cartes Création et impression d'éléments Page 48 sur 839 pages Impression de calendriers Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer. Impression de calendriers Impression d'autocollants Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes. Impression d'autocollants Impression d'étiquettes de disques Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. Impression d'étiquettes de disques Création et impression d'éléments Page 49 sur 839 pages Impression dans une présentation cinématographique Vous pouvez imprimer vos photos préférées dans une présentation similaire à un film ou une scène. Impression dans une présentation cinématographique Impression de modèles en papier Vous pouvez imprimer du contenu Premium téléchargé (papier cartonné) et créer une pièce tridimensionnelle. Impression de modèles en papier Haut de la page Impression de photos dans différentes présentations Page 50 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression de photos dans différentes présentations A025 Impression de photos dans différentes présentations Vous pouvez imprimer vos photos préférées avec des dates ou dans différentes présentations.

1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images que vous souhaitez imprimer. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3.

Cliquez sur Présentation photo dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît. 4. Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur OK.

Définition du motif et des personnes principales Impression de photos dans différentes présentations Page 51 sur 839 pages Un élément avec les images placées conformément à la présentation sélectionnée apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées.

6. Ajoutez la date selon vos préférences. Impression de photos dans différentes présentations Page 52 sur 839 pages Sélectionnez l'image à laquelle vous voulez ajouter la date pour afficher l'outil d'édition d'images. Cliquez sur Ajouter une date pour cocher l'option ; la date est ajoutée à l'image. Remarque Dans la boîte de dialogue Paramètres avancés qui s'affiche quand vous cliquez sur Avancé... en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'imprimer les dates sur toutes les images. Si l'option Avancé..

. n'apparaît pas, cliquez sur (Défilement vers la droite). Boîte de dialogue Paramètres avancés (Présentation photo) 7. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît.

8. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 9. Cliquez sur Imprimer.

Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma création Haut de la page Impression de collages Page 53 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression de collages A033 Impression de collages Vous pouvez créer des collages à partir de vos photos préférées, puis les imprimer.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer un collage. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur Collage dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît.

4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Impression de collages Définition du motif et des personnes principales Page 54 sur 839 pages Le collage apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.

Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes.

.. apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées. Impression de collages Page 55 sur 839 pages 6.

Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. 7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression.

8. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma création Haut de la page Impression de cartes Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression de cartes A030 Page 56 sur 839 pages Impression de cartes Vous pouvez créer des cartes d'anniversaires ou d'événements annuels à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. 1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer une carte. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3.

Cliquez sur Carte dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît. 4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Définition du motif et des personnes principales Impression de cartes Page 57 sur 839 pages La carte apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5.

Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque Quand Identification personnes... apparaît dans Personnes non enregistrées, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.

Reportez-vous à la rubrique « Insertion/ajustement des images » pour permuter automatiquement les images placées. 6. Cliquez sur Imprimer en bas à droite de l'écran. Impression de cartes La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. Page 58 sur 839 pages 7.

Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « Boîte de dialogue Paramètres d'impression » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 8. Cliquez sur Imprimer. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue Ma création Haut de la page Impression de calendriers Page 59 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression de calendriers A031 Impression de calendriers Vous pouvez créer des calendriers personnalisés à l'aide de photos mémorables, puis les imprimer. 1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2.

Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour un calendrier. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur Calendrier dans Nouvelle création. La boîte de dialogue Sélectionnez le motif et les personnes principales apparaît. 4. Spécifiez le motif, la priorité des personnes pour Pers. principales, Format papier, etc., puis cliquez sur OK. Définition du motif et des personnes principales Impression de calendriers Page 60 sur 839 pages Le calendrier apparaît dans la vue Ma création. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément.

En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>

5. Cliquez sur *Avancé...*

. La boîte de dialogue *Paramètres avancés* apparaît. Remarque Si l'option *Avancé...*

n'apparaît pas, cliquez sur (Défilement vers la droite). 6. Spécifiez le format d'affichage du calendrier et les jours fériés, puis cliquez sur *OK*. Boîte de dialogue *Paramètres avancés* (Calendrier) Cliquez sur *OK* pour revenir à la vue *Ma création*. Impression de calendriers Page 61 sur 839 pages 7. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque *Quand Identification personnes...* apparaît dans *Personnes non enregistrées*, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée.

Reportez-vous à la rubrique « *Insertion/ajustement des images* » pour permuter automatiquement les images placées. 8. Cliquez sur *Imprimer en bas à droite* de l'écran. La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. 9. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc.

Remarque Impression de calendriers Page 62 sur 839 pages Reportez-vous à la rubrique « *Boîte de dialogue Paramètres d'impression* » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 10. Cliquez sur *Imprimer*. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer.

Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments.

Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue *Ma création* Haut de la page Impression d'autocollants Page 63 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression d'autocollants A024 Impression d'autocollants Vous pouvez créer des autocollants personnalisés en imprimant vos photos préférées sur des feuilles autocollantes. 1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2.

Sélectionnez les images à partir desquelles vous voulez créer des autocollants. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur *Autocollants* dans *Nouvelle création*. La boîte de dialogue *Sélectionnez le motif et les personnes principales* apparaît. 4.

Définissez le thème, le Format papier, etc., puis cliquez sur *OK*. Définition du motif et des personnes principales Impression d'autocollants Page 64 sur 839 pages L'autocollant apparaît dans la vue *Ma création*. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences. Modification d'éléments Remarque Dans la boîte de dialogue *Paramètres avancés* qui s'affiche quand vous cliquez sur *Avancé...* en bas de l'écran, vous pouvez choisir d'utiliser la même image dans tous les cadres de la (Défilement vers la droite). page.

Si l'option *Avancé...* n'apparaît pas, cliquez sur *Boîte de dialogue Paramètres avancés* (*Autocollants*) *Quand Identification personnes...* apparaît dans *Personnes non enregistrées*, dans le menu général, le résultat peut ne pas être comme prévu, étant donné que le placement automatique ne s'applique pas aux images pour lesquelles l'analyse n'a pas été terminée. Reportez-vous à la rubrique « *Insertion/ajustement des images* » pour permuter automatiquement les images placées. 6. Cliquez sur *Imprimer en bas à droite* de l'écran.

La boîte de dialogue des paramètres d'impression apparaît. Impression d'autocollants Page 65 sur 839 pages 7. Définissez le nombre de copies à imprimer, l'imprimante, le papier à utiliser, etc. Remarque Reportez-vous à la rubrique « *Boîte de dialogue Paramètres d'impression* » pour obtenir des détails sur la boîte de dialogue des paramètres d'impression. 8.

Cliquez sur *Imprimer*. Remarque Vous pouvez corriger ou améliorer des images avant de les imprimer. Correction/amélioration de photos Amélioration des photos à l'aide de filtres spéciaux Vous pouvez permuter les images dans les éléments. Insertion/ajustement des images Rubrique connexe Vue *Ma création* Haut de la page Impression d'étiquettes de disques Page 66 sur 839 pages Guide My Image Garden > Impression > Création et impression d'éléments > Impression d'étiquettes de disques A032 Impression d'étiquettes de disques Vous pouvez créer des étiquettes de disques à l'aide de vos photos préférées, puis les imprimer. Important Ne définissez pas le bac disque tant que le message vous invitant à charger un disque imprimable n'apparaît pas.

Le chargement d'un disque imprimable pendant que le scanner ou l'imprimante fonctionne risque d'endommager votre matériel. 1. Démarrez My Image Garden. Démarrage de My Image Garden 2. Sélectionnez la ou les images que vous souhaitez utiliser pour une étiquette de disque. Sélection d'images, de fichiers PDF et de vidéos 3. Cliquez sur *Étiquette disque* dans *Nouvelle création*. Impression d'étiquettes de disques La boîte de dialogue *Sélectionnez le motif et les personnes principales* apparaît. Page 67 sur 839 pages 4. Définissez le thème, le Format papier, etc.

, puis cliquez sur *OK*. Définition du motif et des personnes principales L'étiquette de disque apparaît dans la vue *Ma création*. Remarque Même si une priorité élevée a été définie, en fonction du thème sélectionné, il se peut que la personne ne soit pas placée dans l'élément. En fonction des informations relatives à la photo ou des résultats d'analyse des images sélectionnées, il se peut que la mise en page ne corresponde pas à celle prévue. 5. Modifiez l'élément selon vos préférences.



[You're reading an excerpt. Click here to read official CANON](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

[PIXMA PRO-100 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5486843)

<http://yourpdfguides.com/dref/5486843>