



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP LASERJET PRO M1536DNF. You'll find the answers to all your questions on the HP LASERJET PRO M1536DNF in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP LASERJET PRO M1536DNF
User guide HP LASERJET PRO M1536DNF
Operating instructions HP LASERJET PRO M1536DNF
Instructions for use HP LASERJET PRO M1536DNF
Instruction manual HP LASERJET PRO M1536DNF



Korisnički priručnik



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

Manual abstract:

HP nije odgovoran za eventualne tehnicke i urednicke pogreske te propuste koji se nalaze u tekstu. Broj publikacije : CE538-90915 Edition 1, 9/2010
Trgovacka marka Adobe®, Acrobat® te PostScript® trgovacke su marke tvrtke Adobe Systems Incorporated. Intel® Core™ je trzisni znak tvrtke Intel Corporation u SAD-u i drugim drzavama/ regijama. Java™ je zastitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SAD-u. Microsoft®, Windows®, Windows® XP i Windows Vista® su registrirani zastitni znakovi tvrtke Microsoft u Sjedinjenim Americkim Drzavama. UNIX® je zastiena trgovacka marka tvrtke Open Group. ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR zastitni su znakovi registrirani u SAD-u. Oznake koje se koriste u ovom prirucniku SAVJET: Savjeti nude korisne naznake rjesenja ili precace. NAPOMENA: Napomene daju vazne informacije za objasnjanje pojmovi ili obavljanje zadatka. OPREZ: Oznake za oprez opisuju korake koje biste trebali slijediti kako ne biste izgubili podatke ili osetili ureaj. UPOZORENJE! Oznake upozorenja skreu vam paznju na odrene korake koje biste trebali slijediti kako se ne biste ozlijedili, izgubili veliku kolicinu podataka ili nanijeli ureaju veliku stetiu. HRWW iii
iv Oznake koje se koriste u ovom prirucniku HRWW Sadrzaj 1 Osnovne informacije o ureaju ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 1 Znacajke ureaja .

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.... 2 Znacajke za ocuvanje okolisa .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....

..... 3 Znacajke dostupnosti .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.. 4 Prikaz ureaja ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 5 Pogled sprijeda

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 5 Pogled straga

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 6 Priklucci sucelja

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

6 Polozaj serijskog broja i broja modela

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 7 Izgled upravljacke ploce

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 7 2 Izbornici na upravljackoj ploci ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 9 Izbornik Setup (Postavljanje) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 10 Izbornik Brzi obrazac ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 10 Izbornik Reports (Izvjesa)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
..... 10 Podesavanje faksa ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 11 Izbornik Postavljanje sustava

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 14 Izbornik Service (Servis) ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 16 Izbornik Postavljanje mreze ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 17 Izbornici odreene funkcije

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 19 Kopiranje

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

19 Faksiranje

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 20 3 Softver za Windows

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 23 Podržani operativni sustavi za Windows

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 24 Podržani upravljački programi pisaca za Windows ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 25 Odaberite odgovarajući upravljački program pisaca za Windows

.....

.....

.....

.....

.....

..... 26 Promjena postavki zadatka ispisa ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
27 Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Windows

.....
.....
.....
.....
.....

..... *28 Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori*

.....
.....
.....

..... *28 Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa ...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... *28 Promjena konfiguracijskih postavki ureaja ...*

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
... 28 Uklanjanje softvera za Windows ..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 29 Podrzani uslužni programi za Windows

.....
.....
.....
.....
.....

.... 34 Podržani operacijski sustavi za Mac

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 34 Podržani upravljački programi pisaca za Mac

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 34 Instaliranje softvera za računala s operativnim sustavom Mac

.....

.....

.....

.....

.... 34 Uklanjanje softvera iz operacijskog sustava Macintosh .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 35 Promjena postavki upravljačkog programa pisaca za Mac ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 36 Softver za Mac računala

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 36 Ispis s Mac računala

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 38 Ponistavanje zadatka ispisa s Mac racunala ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.. 38 Promjena velicine i vrste papira na Mac racunalu ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 38 Stvaranje i koristenje prethodnih postavki za ispis s Mac racunala ..

.....
.....
.....
.....

... 38 Promjena velicine dokumenata ili ispis na papiru prilagoene velicine s Mac racunala 39 Ispis naslovnice s Mac racunala ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 39 Koristenje vodenih zigova s Mac racunala

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 39 Ispis vise stranica na jedan list papira s Mac racunala ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 40 Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac racunalom

.....

.....

.....

.....

... 40 Koristenje izbornika Services (Usluge) s Mac racunalom ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 41 Faksiranje s Mac racunala

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 42 Skeniranje s Mac racunalom

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
. 43 5 Povezivanje ureaja
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

45 Podrzani mrežni operativni sustavi
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
. 46 Odricanje dijeljenja pisaca
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 47 Povezivanje putem USB veze

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 48 Povezivanje na mrežu

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 49 Podržani mrežni protokoli

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 49 Instaliranje ureaja na kabelskoj mreži

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.... 49 Konfiguriranje mrežnih postavki .

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
... 50 6 Papir i mediji za ispis ..
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

53 Razumijevanje potrošnje papira

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

54 Upute za korištenje posebnog papira

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 54 Promjena upravljackog programa pisaca u skladu s vrstom i velicinom papira

.....
.....
.....

..... 56 Podržane velicine papira ..

.....
.....
.....
.....

.....
64 7 Zadaci ispisa

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *65 Ponistavanje zadatka ispisa*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *66 Osnovni zadaci ispisa u sustavu Windows*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *67 Otvaranje upravljackog programa pisaca u sustavu Windows*

.....
.....

.....
.....

..... 67 Traženje pomoći za bilo koju opciju ispisa u sustavu Windows ...

.....
.....
.....

.....
.....

... 67 Promjena broja ispisanih kopija u sustavu Windows ..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

68 Spremanje prilagođenih postavki ispisa za ponovno korištenje u sustavu Windows

... 68 Poboľsjanje kvalitete ispisa u sustavu Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 71 Obostrani ispis u sustavu Windows ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

72 Ispis više stranica po listu u sustavu Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 76 Odabir usmjerenja stranice u sustavu Windows

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
... 115 Postavljanje faksa ..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 116 Instaliranje i spajanje hardvera ...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

116 Konfiguriranje postavki faksiranja

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 120 Koristenje telefonskog imenika .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.... 122 Koristenje upravljacke ploce za staranje i ureivanje imenika s brojevima telefaksa

122 Uvoenje ili izvoenje kontakata programa Microsoft Outlook u telefonski imenik faksa

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 122 Koristenje podataka telefonskog imenika iz drugih programa ..

.....

.....

.....

.....

.....

.... 122 Brisanje telefonskog imenika .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

123 Koristenje brzog biranja

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 123 Upravljanje unosima za grupno biranje .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.... *125 Postavljanje postavki faksiranja .*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... *127 Postavke slanja faksa ...*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... *127 Primanje postavki faksa .*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... *131 Postavljanje pozivanja faksa ..*

.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

138 Onemoguavanje faksa ureaja

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

. 138 Koristenje faksa

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 139 Sofiver faksa

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

139 Ponistavanje faksa

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 139 *Brisanje faksova iz memorije ...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 139 *Koristenje faksa u DSL, PBX ili ISDN sustavu ..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 140 *Koristenje faksa s VoIP uslugama ..*

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 141 *Memorija faksa*

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

..... 141 Slanje faksa ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 141 Primanje faksa

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 148 Rjesavanje problema s faksiranjem ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 151 Kontrolni popis za rjesavanje problema s faksom

.....
.....
.....

.....

.....

.... 151 Poruke o pogreskama u faksiranju

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 152 Rjesavanje problema sa siframa telefaksa i izvjesima o praenju

.....

.....

.... 158 Dnevnici i izvjesa faksiranja .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

159 Promjena ispravljanja pogresaka i brzine faksiranja

.....

.....

.....

.....

. 163 Rjesavanje problema u slanju faksova

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 164 Rjesavanje problema u primanju faksova

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.... 169 viii HRWW Rjesavanje openitih problema s faksiranjem .

.....
.....
.....
.....
.....

.... 175 Tehnicki podaci i jamstva .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 178 11 Rukovanje i odrzavanje ureaja ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 179 Stranice s informacijama

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 180 HP ToolboxFX

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 182 Prikaz softvera HP ToolboxFX

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 182 Status

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 182 Faksiranje ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.. 183 Pomo ...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 185 Postavke sustava ..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 185 Postavke ispisa ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

..... 187 Mrezne postavke .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 188 Ugraeni web-posluzitelj ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 189 Znacajke ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 189 Koristenje softvera HP Web Jetadmin .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 190 Sigurnosne znacajke ureaja ..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 191 Putem upravljacke ploce ureaja dodijelite sistemsku lozinku

.....

.....

.....

.....

.....

191 Dodjela sistemske lozinke putem EWS-a

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 191 Zakljucavanje ureaja ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 191 Postavke srednje .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

193 Ispis uz EconoMode

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 193 Arhivski ispis .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 193 Postavke tihog nacina rada

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

194 Upravljanje potrošnim materijalom i priborom

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 195 Ispis kada spremnik doe do kraja predvienog vijeka trajanja ...

.....
.....
.....

.....
.....

195 Upravljanje uloscima za ispis

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 196 Upute o zamjeni

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 197 Cisenje ureaja ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.... 205 Ocistite valjak podizaca .



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

... 205 Ocistite valjke za podizanje na ureaju za ulaganje dokumenata i mehanizam za razdvajanje

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 206 Cisenje puta za papir

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 206 Cisenje staklene plohe i valjka skenera

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

207 Azuriranja proizvoda

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

. 209 12 Rjesavanje problema

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 211 Samopomo

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 212 Kontrolni list rjesavanja problema ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.. 213 Korak 1: Provjerite je li ureaj uključen ...

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 213 Korak 2: Na upravljačkoj ploči potražite poruke o pogresci

.....
.....
.....

.....
.....

... 213 Korak 3: Testirajte funkciju ispisa ..

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 213 Korak 4: Testirajte funkciju kopiranja ...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 213 HRWW ix Korak 5: Testirajte funkciju slanja faksa

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
214 Korak 6: Testirajte funkciju primanja faksa
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 214 Korak 7: Pokusajte poslati zadatak ispisa s racunala
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.... 214 Cimbenici koji djeluju na izvedbu pisaca .
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.... 215 Vraanje tvornicki zadanih postavki .
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 216 Tumacenje poruka na upravljackoj ploci
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 223 Sprečavanje zaglavljivanja papira .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 223 Uklanjanje zaglavljenog papira

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

224 Poboljšajte kvalitetu ispisa

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 233 Odabir vrste papira

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 240 Rjesavanje mreznih problema ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 240 Problemi sa softverom pisaca

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 242 Rjesavanje cestih problema s racunalima Mac

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.. 243 Upravljacki program ureaja ne nalazi se na popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje). 243 Naziv ureaja se ne pojavljuje u popisu ureaja Print & Fax (Ispis i faksiranje).

... 243 Upravljacki program ureaja automatski ne postavlja ureaj koji ste odabrali u popisu Print & Fax (Ispis i faksiranje).

.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 247 x HRWW Dodatak B Servis i podrška

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 249 Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 250 HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 252 Podaci spremljeni u spremnik s tintom

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 253 Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 254 Korisnicka podrška .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 256 Ponovno pakiranje pisaca ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.... 257 Dodatak C Specifikacije ureaja

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 259 *Fizicke specifikacije .*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 260 *Potrosnja energije, elektricne specifikacije i akusticne emisije*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 261 *Specifikacije okruzenja ...*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 261 *Dodatak D Informacije o zakonskim propisima*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.... 263 FCC propisi

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 264 Program ocuvanja okolisa ..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

265 Zastita okolisa

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....
.... 265 Emisija ozona

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
... 265 Potrošnja energije ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 265 Potrošnja tonera

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 265 Upotreba papira

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 265 Plastika ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 265 Potrosni materijal za HP LaserJet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.... 265 Upute za vraanje i recikliranje .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 266 Papir ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

267 Koristeni materijali

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 267 Upute za odlaganje ureaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji ...

.....
.....
.....

..... 267 Kemijske tvari ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

. 268 Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet)

.... 268 Za vise informacija .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

. 268 Izjava o sukladnosti

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 269 Izjave o mjerama opreza

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 271 Sigurnost lasera ...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

... 271 Kanadski DOC propisi ..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 271 VCCI izjava (Japan) .

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

... 271 Upute za kabel za napajanje .

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

271 Izjava o kabelu za napajanje (Japan)

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

... 271 EMC izjava (Koreja)

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

... 272 Izjava o laseru za Finsku ..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 272 GS izjava (Njemacka)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 272 Tablice materijala (Kina) ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

273 Izjava o ogranicenju opasnih tvari (Turska)

.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.... 273 HRWW xi Dodatne izjave za telefonske (faks) proizvode

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

274 EU odredba za telekomunikacijski promet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 274 New Zealand Telecom Statements

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 274 Additional FCC statement for telecom products (US) ..

.....

.....

.....

.....

.....

.. 274 Telephone Consumer Protection Act (US) ...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 275 Industry Canada CS-03 requirements

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 275 Kazalo .

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 277 xii *HRWW 1 Osnovne informacije o ureaju Znacajke ureaja Znacajke za ocuvanje okolisa Znacajke dostupnosti Prikaz ureaja HRWW 1 Znacajke ureaja Ureaj sadrzi sljedece znacajke. HP LaserJet M1536dnf MFP Ispisuje stranice velicine letter brzinom do 26 stranica u minuti (str./min) i stranice velicine A4 brzinom do 25 str.*

/min. Simulacija razine 3 HP postskripta upravljackih programa pisaca PCL 5 i PCL 6. U glavnu ulaznu ladicu moze stati do 10 listova medija za ispis. U ladicu 1 moze stati do 250 listova medija za ispis ili 10 omotnica. Brzi USB 2.0 prikljucak i mrezni prikljucak 10/100 Base-T. 64 MB radne memorije (RAM). Plosni skener i ureaj za ulaganje dokumenata kapaciteta 35 listova. V.34 faks Dva linijska prikljucka RJ-11 za faksiranje.

automatski obostrani ispis 2 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW Znacajke za ocuvanje okolisa Obostrani ispis Ispisati vise stranica po listu Recikliranje Stedite papir tako da kao zadanu postavku za ispis koristite obostrano ispisivanje. Stedite papir tako da ispisete dvije ili vise stranica, jednu pored druge, na jednom listu papira. Pristupite ovoj znacajki putem upravljackog programa pisaca. Smanjite kolicinu otpada koristenjem recikliranog papira.

Reciklirajte spremnike s tintom tako da ih vratite tvrtki. HRWW Znacajke za ocuvanje okolisa 3 Znacajke dostupnosti Ureaj sadrzi nekoliko znacajki koje korisnicima pomazu kod problema s dostupnosti. Online korisnicki prirucnik kompatibilan s citacima teksta. Spremnik s tonerom moze se unetnuti i izvaditi samo jednom rukom. Sva vrata i poklopci mogu se otvoriti jednom rukom. 4 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW Prikaz ureaja Pogled sprijeda 1 2 3 4 5 8 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 Upravljacka ploca Ulazna ladica ulagaca dokumenata Izlazni spremnik ulagaca dokumenata Poklopac skenera Izlazni spremnik Glavna ulazna ladica Ladica 1 Gumb za ukljucivanje/iskljucivanje HRWW Prikaz ureaja 5 Pogled straga 2 1 3 4 1 2 3 4 Bravica Kensington Straznja vrata za pristup zaglavljenom papiru Prikljucci sucelja Prikljucak za napajanje Prikljucci sucelja Ureaj ima mrezni prikljucak 10/100 Base-T (RJ-45), prikljucak za brzu USB 2.

0 vezu i prikljucke za faks. 1 2 3 4 1 2 3 4 Prikljucak za brzu USB 2.0 vezu Mrezni prikljucak "Linijski" "Telefonski" prikljucak za faks prikljucak za faks 6 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW Položaj serijskog broja i broja modela Serijski broj i broj modela ureaja nalaze se s njegove straznje strane. Izgled upravljacke ploce 123 4 5 6 7 8 9 10 1 1 20 19 1 2 3 4 5 6 18 17 16 15 14 13 12 Gumbi za brzo biranje. Pomou gumba za brzo biranje mozete brzo faksirati dokumente na najcesee koristenjena odredista.

Gumb telefonskog imenika. Pomou gumba Telefonski imenik su postavljene za ureaj.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

možete pristupiti unosima u telefonski imenik koji otvorite izbornik postavki faksa. Gumb izbornika za faksiranje. Pomou gumba Izbornik postavki faksa Alfanumericka tipkovnica.

Za unos podataka na zaslon upravljacke ploce pisaca i biranje telefonskih brojeva za faksiranje koristite alfanumericke gumbe. LCD zaslon. Pomou LCD zaslona mozete se kretati kroz strukturu izbornika i nadzirati status ureaja. Gumb Natrag. Pomou gumba Natrag stanje pripravnosti. mozete se vratiti na prethodni izbornik ili napustiti izbornike i vratiti se u 7 8 9 10 Gumbi sa strelicama. Pomou gumba sa strelicama mozete se kretati kroz izbornike i podesavati odreenne postavke. Gumb OK. Pomou gumba OK mozete potvrditi postavku ili akciju i prije na sljedei korak. Gumb Svjetlije/Tamnije Pomou gumba Svjetlije/Tamnije mozete podesavati osvjetljenost ili zatamnjenje kopije.

mozete smanjiti ili poveati velicinu kopije. Gumb Smanjenje/Poveanje. Pomou gumba Smanjenje/Poveanje HRWW Prikaz ureaja 7 11 Gumb Izbornik za kopiranje. Pomou gumba Izbornik za kopiranje otvorite izbornik postavki kopiranja. Zelite li koristiti znacajku za kopiranje ID-a, pritisite gumb dok se ne prikaze stavka ID Copy (Visestanicna kopija). Gumb Pocetak kopiranja. Zadatak kopiranja pokrenite pomou gumba Pocetak kopiranja Gumb Broj kopija.

Pomou gumba Broj kopija . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 odredite koliko kopija zelite za trenutni zadatak kopiranja. .

Gumb Odustani. Trenutni zadatak zaustavite pomou gumba Odustani Gumb Postavljanje. Pomou gumba Postavljanje Indikator tonera otvorite glavne opcije izbornika. . Ovaj indikator oznacava nisku razinu kolicine tonera u spremniku za ispis.

Indikator za paznju . Ovaj indikator ukazuje na problem s ureajem. Pogledajte poruku na LCD zaslonu. Indikator spremnosti . Ovaj indikator oznacava da je ureaj spreman za obradu zadatka.

pokrenite zadatak faksiranja. Gumb Pokreni faksiranje. Pomou gumba Pokreni faksiranje Gumb Ponovno biranje. Pomou gumba Ponovno biranje prethodni zadatak faksiranja. pozovite posljednje znamenke koje ste koristili za 8 Poglavlje 1 Osnovne informacije o ureaju HRWW 2 Izbornici na upravljackoj ploci Izbornik Setup (Postavljanje) Izbornici odreenne funkcije HRWW 9 Izbornik Setup (Postavljanje) Za otvaranje ovog izbornika pritisnite gumb Postavljanje Brzi obrazac Reports (Izvjesa) Podesavanje faksa Postavljanje sustava Service (Servis) Postavljanje mreze . Dostupni su sljedei podizbornici: Izbornik Brzi obrazac Stavka izbornika Papir za notes Stavka podizbornika Strogo pravilo Siroko pravilo Podreeno pravilo Papir za grafikone 1/8 inca 5 mm Popis za provjeru 1-Stupac 2-Stupac Notni papir Okomito Vodoravno Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije za pisanje nota Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije s kuicama Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane linije za grafikone Opis Ispisuje stranice koje ve imaju tiskane redove Izbornik Reports (Izvjesa) Stavka izbornika Pokazna stranica Struktura izbornika Izvjese konfig. Supplies Status (Stanje potrosnog materijala) Opis Ispisuje stranicu koja prikazuje kvalitetu ispisa. Ispisuje mapu s izgledom izbornika upravljacke ploce. Navedene su i aktivne postavke svakog izbornika. Osim toga, ispisuje mapu izbornika postavki faksa.

Ispisuje popis svih postavki ureaja. Sadrzi i informacije o mrezi kada je ureaj spojen na mrezu. Ispisuje status spremnika za ispis. Ukljucuje i sljedece informacije: Procijenjeni broj preostalih stranica Serijski broj Broj ispisanih stranica 10 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Stavka izbornika Sazetak mreze Opis Prikazuje status: Konfiguracije mreznog hardvera Omoguenih znacajki TCP/IP i SNMP informacija Mrezne statistike Stranica upotrebe Popis PCL fontova Popis PS fontova Popis PCL6 fontova Stranica usluge Ispisuje koliko je stranica ureaj ispisao, faksirao, kopirao i skenirao. Ispisuje popis svih instaliranih PCL 5 fontova. Ispisuje popis svih instaliranih PS fontova. Ispisuje popis svih instaliranih PCL 6 fontova. Prikazuje podrzane vrste papira, postavke kopiranja i razne postavke ureaja. Podesavanje faksa Stavka izbornika Stavka podizbornika Time/Date (Vrijeme/datum) Stavka podizbornika (Postavke za format vremena, trenutno vrijeme, format datuma i trenutni datum.) Broj vases faksa Naziv tvrtke Nacin odgovaranja Automatic (Automatski) Manual (Rucno) TAM (Automatska telefonska sekretarica) Fax/Tel (Faks/tel) Postavlja vrstu nacina odgovaranja.

Na raspolaganju su sljedece opcije: Automatic (Automatski): Ureaj automatski odgovara na dolazni poziv nakon konfiguriranog broja zvona. TAM (Automatska telefonska sekretarica): Automatska telefonska sekretarica (TAM) prikljucena je na pomoni (AUX) telefonski prikljucak ureaja. Ureaj nece odgovarati na dolazne pozive, ve e samo traziti zvukove faksiranja nakon sto na poziv odgovori automatska sekretarica. Fax/Tel (Faks/tel): Ureaj mora automatski preuzeti poziv i odrediti radi li se o glasovnom pozivu ili faksu. Ako je poziv faks, ureaj e ga obraditi na uobicajeni nacin. Ako je poziv glasovni, stvorit e se sintetizirano zvono kako bi skrenulo paznju korisnika na dolazni glasovni poziv. Manual (Rucno): Korisnik mora pritisnuti gumb ili upotrijebiti dodatni telefon Pokreni faksiranje kako bi ureaj odgovorio na dolazni poziv. Opis Osnovna postavka Postavlja vrijeme i datum ureaja. Zaglavlje faksa Postavlja informacije o prepoznavanju koje se salju na ureaj primatelja. Broj zvona do odgovora (Raspon od 1-9) Postavlja broj potrebnih zvona prije no sto modem faksa odgovori.

HRWW Izbornik Setup (Postavljanje) 11 Stavka izbornika Stavka podizbornika Razlikovno zvono Stavka podizbornika All Rings (Sva zvona) Single (Jednostruko) Double (Dvostruko) Triple (Trostruko) Opis Osnovna postavka Omoguava korisniku s telefonskom uslugom odreenog zvona postavljanje zvona na koja e odgovoriti ureaj za faksiranje. All Rings (Sva zvona): Ureaj e odgovoriti na sve pozive koji dolaze na telefonsku liniju. Single (Jednostruko): Ureaj e odgovoriti na sve pozive koji imaju jednostruki uzorak zvonjenja. Double (Dvostruko): Ureaj e odgovoriti na sve pozive koji imaju dvostruki uzorak zvonjenja. Triple (Trostruko): Ureaj e odgovoriti na sve pozive koji imaju trostruki uzorak zvonjenja. Double&Triple (Dvostruko i trostruko): Ureaj e odgovoriti na sve pozive koji imaju dvostruki ili trostruki uzorak zvonjenja. Double&Triple (Dvostruko i trostruko) Dial Prefix (Prefiks biranja) On (Ukljuceno) Off (Iskljuceno) Postavka On (Ukljuceno) odreeuje automatsko biranje prefiksa broja prilikom slanja faksova s ureaja. 12 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Stavka izbornika Stavka podizbornika Rezolucija faksa Stavka podizbornika Standard (Standardno) Fine (Fino) Superfine (Super fina) Photo (Fotografija) Opis Napredne postavke Postavlja rezoluciju za dokumente koji se salju. Slike vee rezolucije imaju vise tocaka po incu (dpi), sto znaci da pokazuju vise detalja.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

[PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

Slike nize rezolucije imaju manje tocaka po incu i pokazuju manje detalja, ali je velicina datoteke manja.

Svjetlina/tamnoa Postavlja zatamnjenje odlaznih faksova. Vrijednosti za postavku kreću se između 1 i 11. Postavite li klizac na 6 (zadana postavka), neće biti promjena na faksiranoj kopiji. On (Uključeno) Off (Isključeno) Smanjuje faksove koji premašuju veličinu Letter ili A4 kako bi mogli stati na stranicu veličine Letter ili A4. Ako je ova značajka postavljena na Off (Isključeno), faksovi koji premašuju veličinu Letter ili A4 ispisat će se na više stranica. Postavlja zadanu veličinu papira za dokumente koji se skeniraju s plosnog skenera. Određuje hoće li uređaj koristiti tonoski ili pulsno biranje. Prilagođavanje stranici Zadana veličina stakla Dialing Mode (Nacin biranja) Letter A4 Tone (Tonoski biranje) Pulse (Pulsno) Ponovno biranje u slučaju zauzeta Ponovno biranje u slučaju izostanka odgovora Redial Comm Err. (Ponovno biranje u slučaju komunikacijske pogreške) Prepoznavanje tona biranja Napredne postavke (nastavlja se) Sifre obracuna On (Uključeno) Off (Isključeno) On (Uključeno) Off (Isključeno) On (Uključeno) Off (Isključeno) Određuje treba li uređaj pokušati ponovno birati broj ako je primatelj uređaj za faksiranje zauzet. Određuje treba li uređaj pokušati ponovno birati broj u slučaju da primatelj uređaj za faksiranje ne odgovara.

Određuje treba li uređaj pokušati ponovno birati broj primatelja u slučaju pogreške u komunikaciji. On (Uključeno) Off (Isključeno) Off (Isključeno) On (Uključeno) Određuje bi li uređaj prije slanja faksa trebao provjeriti tonoski signal biranja. Omogućuje korištenje sifri obracuna kad je postavka postavljena na On (Uključeno). Pojaviti će se upit za upisivanje sifre obracuna za odlazni faks. Kad je ova značajka omogućena, korisnik može pritisnuti gumb 1-2-3 na dodatnom telefonu kako bi uređaj odgovorio na dolazni faks.

Određuje hoće li uređaj svakoj stranici primljenih faksova dodavati datum, vrijeme, telefonski broj posiljatelja i broj stranice. Extension Phone (Dodatni telefon) Faksovi s podacima posiljatelja On (Uključeno) Off (Isključeno) Off (Isključeno) On (Uključeno) HRWW Izbornik Setup (Postavljanje) 13 Stavka izbornika Stavka podizbornika Privatno primanje Stavka podizbornika On (Uključeno) Off (Isključeno) Opis Zelite li postavku Privatno primanje postaviti na On (Uključeno), potrebno je postaviti lozinku u sigurnosnim opcijama uređaja. Nakon postavljanja lozinke postavljene su sljedeće opcije: Privatno primanje uključeno. Stari faksovi su izbrisani iz memorije. Opcija Prosljeivanje faksa ili Receive to PC (Prijemanje na računalo) postavljena je na On (Uključeno) i ne može se mijenjati.

Svi dolazni faksovi se spremaju u memoriju. Ispis faksova Ispisuje spremljene faksove kad je uključena značajka za privatno primanje. Ova stavka izbornika pojavljuje se samo ako je uključena značajka za privatno primanje. Određuje hoće li odlazni faks zahtijevati potvrdu broja na koji šaljete faks. Ova značajka korisna je zelite li osigurati odrediste za faksove koji sadrže osjetljive informacije. Određuje mogu li se ponovno ispisati svi primljeni faksovi koji su spremljeni u dostupnoj memoriji. Potvrda broja faksa Omogućuje ponovni ispis Trajanje zvona za faks/tel. Obostrani ispis On (Uključeno) Off (Isključeno) On (Uključeno) Off (Isključeno) (Raspon koji ovisi o) Određuje kada bi uređaj trebao prekinuti zvonjavu Fax/Tel drzavi/regiji u kojoj (Faks/tel) za upozoravanje korisnika na dolazni glasovni poziv. se uređaj koristi) Off (Isključeno) On (Uključeno) Određuje hoće li primljeni faksovi biti ispisani obostrano. Fax Speed (Brzina faksiranja) Fast(V).

34) (Brzo (V.34)) Medium(V.17) (Srednje (V.17)) Slow(V.29) (Sporo (V.29)) Povećava ili smanjuje dozvoljenu brzinu faksiranja. Izbornik Postavljanje sustava Stavka izbornika Stavka podizbornika (Popis dostupnih jezika na zaslonu upravljačke ploče.) Stavka podizbornika Opis Language (Jezik) Postavlja jezik na kojemu će upravljačka ploča prikazivati poruke i izvjesa o uređaju. 14 Poglavlje 2 Izbornici na upravljačkoj ploči HRWW Stavka izbornika Stavka podizbornika Def. Veličina papira Stavka podizbornika Letter A4 Legal Opis Postavljanje papira Odabire veličinu za ispis internih izvjesa ili za zadatke ispisa koji ne navode veličinu.

Def. Vrsta papira Ladica 1 Popis dostupnih vrsta medija. Vrsta papira Veličina papira Odabire vrstu za ispis internih izvjesa ili za zadatke ispisa koji ne navode vrstu. Postavlja zadanu veličinu i vrstu za ladicu 1. Akcija ako nema papira Cekaj zauvijek Odustani Premosti Određuje nacin na koji uređaj reagira kad ispis zahtijeva vrstu ili veličinu medija koja nije dostupna ili kad je odabrana ladicu prazna.

Odaberite Cekaj zauvijek kako bi uređaj čekao dok ne umetnete odgovarajuće medije. Odaberite Premosti za ispis na drugoj veličini papira nakon navedene odgode. Odaberite Odustani za automatsko ponistavanje zadatka ispisa nakon navedene odgode. Ako odaberete Premosti ili Odustani, upravljačka ploča će od vas zatražiti da upisete broj sekundi za odgodu. Pomou tipki sa strelicama smanjite ili povećajte vrijeme do 3.

600 sekundi. Print Density (Gustoća ispisa) Postavke jacine zvuka (Raspon od 1-5) Jacina zvuka za alarm Jacina zvona Loud (Glasno) Jacina zvuka tipki Off (Isključeno) Glasno tona telefonske linije Soft (Tiho) Medium (Srednje) Određuje koliko bi tonera uređaj trebao primjenjivati za podebljanje linija i rubova. Postavlja razinu jacine zvuka uređaja. Svaka vrsta jacine zvuka ima iste četiri postavke za jacinu. Time/Date (Vrijeme/datum) (Postavke za format vremena, trenutno vrijeme, format datuma i trenutni datum.) On (Uključeno) Off (Isključeno) Postavlja vrijeme i datum uređaja. Sigurnost proizvoda Onemogućuje faks Postavlja značajku sigurnosti uređaja. Ako je postavka postavljena na On (Uključeno), morate odrediti osobni identifikacijski broj (PIN). Onemogućava značajke faksiranja. Ako je za postavku Sigurnost proizvoda postavljena lozinka, potrebno je unijeti lozinku kako biste onemogućili značajke faksiranja.

Ako lozinka nije postavljena, uređaj će od vas zatražiti da je stvorite. On (Uključeno) Off (Isključeno) HRWW Izbornik Setup (Postavljanje) 15 Stavka izbornika Stavka podizbornika Spremnik s crnom bojom Stavka podizbornika Zaustavi Odzivnik Nastavi Opis Pri jako niskoj razini Određuje nacin na koji uređaj reagira kad prepozna da je spremnik za ispis prazan. Korisnicki definirana najniza razina Font Courier Crna (Raspon od 1-20) Određuje postotak pri kojemu će upravljačka ploča stvarati poruku o niskoj razini tonera. Postavlja vrijednosti za font Courier. Obicni Tamni Tihi nacin rada On (Uključeno) Off (Isključeno) Postavljanje postavke uređaja za tihi nacin rada. Izbornik Service (Servis) Stavka izbornika Usluga faksa Brisanje spremljenih faksova Stavka podizbornika Opis Brise sve faksove iz memorije. Ovo uključuje sve primljene faksove (uključujući neispisane, prenesene s računala koji nisu poslani i one koji nisu prosljeeni), faksove koji nisu poslani (uključujući odgođene faksove) i ispisane faksove koji su još u memoriji.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

Obrisani faksovi se ne mogu povratiti. Za svaku se obrisanu stavku azurira dnevnik aktivnosti faksa. Provodi testiranje rada faksa i provjerava je li telefonski kabel priključen u ispravnu uticnicu te postoji li signal na telefonskoj liniji.

Ispisuje se izvjesje faksa prikazujući rezultate. Never (Nikad) If error (U slučaju pogreske) Po završetku poziva Now (Sada) Ispravljanje pogresaka Dnevnik usluge faksa Cleaning Page (Stranica za cisenje) Nacin za popravak pogreske dopusta slanje ureaja u ponovno slanje podataka u slučaju otkrivanja signala pogreske. Po zadanoj postavci je uključen. Dnevnik servisa faksa ispisuje posljednjih 40 unosa u dnevnik faksa. Cisti ureaj ako se na ispisu pojavljuju mrlje ili drugi tragovi.

Postupak cisenja uklanja prasinu i swisan toner s puta za papir. Ako je odabrano, ureaj e zatraziti da umetnete obicni Letter ili A4 papir u ladicu 1. Pritisnite gumb OK za pokretanje postupka cisenja. Pricekajte dok se postupak ne završi. Ispisanu stranicu bacite.

Ispisuje ili zakazuje izvjesje koje se koristi za rjesavanje problema prilikom faksiranja. Pokreni testiranje faksa Ispis T.30 izvjesja o praenju rada 16 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Stavka izbornika Brzina USB veze Stavka podizbornika Opis High (Visoka) Full (Puna) Postavlja brzinu USB veze. Postavka High (Visoka) je zadana postavka. Ako se ispisane stranice stalno savijaju, ovaj opcija postavlja ureaj u nacin rada koji smanjuje savijanje. Zadana postavka je Off (Isključen). Manje savijanje papira On (Uključen) Off (Isključen) Arhivski ispis On (Uključen) Off (Isključen) Ako ispisujete stranice koje e biti pohranjene dulje vrijeme, pomou ove opcije mozete postaviti nacin rada ureaja koji smanjuje razmazivanje tonera i skupljanje prasine. Zadana postavka je Off (Isključen). Datum programskih datoteka Restore Defaults (Vraanje zadanih vrijednosti) Prikazuje sifru datuma trenutnih programskih datoteka. Vraa sve postavke na tvornicki zadane vrijednosti.

Izbornik Postavljanje mreze Stavka izbornika TCP/IP Config (Konfiguracija TCP/IP) Stavka podizbornika Automatic (Automatski) Manual (Rucno) Manual (Rucno) zahtijeva rucno konfiguriranje IP adrese, maske podmreze i zadanog pristupnika. Upravljacka ploca trazi da navedete vrijednosti za svaki dio adrese. Vrijednost smanjite ili poveajte pomou tipki sa strelicama. Pritisnite gumb OK kako biste prihvatili vrijednosti i pomaknite pokazivac na sljede polje.

Ureaj e po dovršenju svake od adresa zatraziti potvrdu adrese prije prelaska na novu. Ureaj e se nakon postavljanja ove tri adrese automatski ponovno pokrenuti. Automatsko preklapanje signala Network Services (Mrezne usluge) Prikaz IP adrese On (Uključen) Off (Isključen) IPv4 IPv6 Yes (Da) No (Ne) Odreuje hoe li ureaj prikazati IP adresu na upravljackoj ploci. Odreuje hoe li ureaj koristiti protokol IPv4 ili IPv6. Postavlja funkciju automatskog preklapanja. Opis Automatic (Automatski) automatski konfigurira sve TCP/IP postavke pomou DHCP, BootP ili AutoIP.

HRWW Izbornik Setup (Postavljanje) 17 Stavka izbornika Link Speed (Brzina veze) Stavka podizbornika Automatic (Automatski) 10T Full 10T Half 100TX Full 100TX Half Opis Po potrebi rucno postavlja brzinu veze. Ureaj e se nakon postavljanja brzine veze automatski ponovno pokrenuti. Restore Defaults (Vraanje zadanih vrijednosti) Vraa sve mrezne konfiguracije na njihove tvornicki zadane vrijednosti. 18 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Izbornici odrene funkcije Ureaj sadri izbornike sa specificnim funkcijama za kopiranje i faksiranje. Za otvaranje tih izbornika na upravljackoj ploci dodirnite guma za pojedinu funkciju.

Kopiranje Stavka izbornika Broj kopija ID Copy (Visestanicna kopija) Smanjiti/Poveati Original=100% Legal do Letter=78% Legal do A4=83% A4 to Letter=94% (A4 do Letter=94%) Letter to A4=97% (Letter do A4=97%) Full Page=91% (Cijela stranica=91%) Prilagoavanje stranici 2 pages/sheet (4 stranice po listu) 4 pages/sheet (4 stranice po listu) Custom (Prilagoeno): 25 to 400% (25 do 400%) Svjetlina/tamnoa Optimiziranje Automatski Mixed (Mijesano) Picture (Slika) Fotografija Text (Tekst) Papir Velicina papira Vrsta papira Visestanicna kopija On (Uključen) Off (Isključen) Zad. razvrstavanje On (Uključen) Off (Isključen) Postavlja zadanu opciju razvrstavanja. Postavlja zadanu opciju kopiranja vise stranica s plosnog skenera. Odreivanje velicine i vrste izlaznog papira. Sluzi za odreivanje kontrasta kopije.

Podesavanje postavki kvalitete kopiranja u svrhu optimalne reprodukcije izvornog dokumenta. Stavka podizbornika Opis Odreivanje zadanog broja kopija za ispis. Kopiranje obje strane identifikacijske kartice ili drugih dokumenata malog formata na jednu stranicu lista papira. Odreuje zadani postotak za smanjivanje ili poveavanje kopiranog dokumenta. HRWW Izbornici odrene funkcije 19 Stavka izbornika Odabir zad. ladice Stavka podizbornika Automatski odabir Ladicu 1 Opis Odreivanje ulazne ladice iz koje e ureaj povlaciti papir prilikom ispisa kopije. Odreivanje uvjeta ureaja za obostrani ispis izvornih i kopiranih dokumenata. Postavljanje kvalitete ispisa kopije na probni nacin ispisa. Obostrano 1 na 1 stranu 1 na 2 strane Probni nacin rada On (Uključen) Off (Isključen) Definiraj kao nove zadane postavke Restore Defaults (Vraanje zadanih vrijednosti) Spremanje svih promjena koje ste izvršili u ovom izborniku kao novih zadanih vrijednosti. Vraa sve prilagoene postavke kopiranja na tvornicki zadane vrijednosti.

Faksiranje Stavka izbornika Stavka podizbornika Potvrda faksiranja Stavka podizbornika Never (Nikad) Send fax only (Samo slanje faksa) Primanje faksa Svaki faks Include 1st page (Ukljuci prvu stranicu) Izvjesje o pogresci faksiranja On (Uključen) Off (Isključen) Svaka pogreska Send Error (Pogreska u slanju) Receive Error (Pogreska u primanju) Never (Nikad) Izvjesje o zadnjem pozivu Dnevnik aktivnosti faksa Ispisi dnevnik sad Auto Log Print (Automatski ispis dnevnika) Ispisuje detaljno izvjesje o zadnjoj operaciji slanja ili primanja faksova. Ispisi dnevnik sad: Ispisuje popis faksova koje je ureaj poslao ili primio. Auto Log Print (Automatski ispis dnevnika): Odaberite On (Uključen) za automatski ispis izvjesja nakon svakog zadatka faksiranja. Odaberite Off (Isključen) za isključivanje znakajke za automatski ispis. Odreuje hoe li ureaj nakon neuspjesnog zadatka slanja ili primanja ispisati izvjesje ili ne. Odreuje hoe li ureaj u izvjesje ukljuciti slicicu prve stranice faksa. Opis Fax Reports (Izvjesja faksa) Odreuje hoe li ureaj nakon uspjesnog zadatka slanja ili primanja ispisati izvjesje o potvrdi ili ne. 20 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploci HRWW Stavka izbornika Stavka podizbornika Telefonski imenik Popis nezelenih faksova Izvjesje zaracunavanja Stavka podizbornika Opis Ispisuje popis brojeva za brzo biranje postavljenih na ureaju. Ispisuje popis telefonskih brojeva kojima je zabranjeno slanje faksova na ovaj ureaj.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

Ispisuje popis sifri obracuna koje su se koristile za izlazne faksove.

Ovo izvjesje pokazuje koliko je poslanih faksova obracunato svakoj sifri. Ova stavka izbornika pojavljuje se samo ako je ukljucena znacajka izvjesja zaracunavanja. Ispisuje sva izvjesja vezana uz faksiranje. Broj telefaksa Slanje vremena Slanje datuma Broj telefaksa Slanje faksa s ureaja. Odgoeno slanje faksa u odreeno vrijeme i datum na odreeni broj faksa koji unosite u ureaj.

Sva izvjesja faksiranja Opcije slanja Slanje faksa Posalji telefaks kasnije Status zadataka faksiranja Rezolucija faksa Standard (Standardno) Fine (Fino) Superfine (Super fina) Photo (Fotografija) Opcije primanja Ispis faksova Prikaz popisa zadataka faksiranja koji cekaju na slanje, prosljeivanje ili ispis. Postavlja rezoluciju za dokumente koji se salju. Slike vee rezolucije imaju vise tocaka po incu (dpi), sto znaci da pokazuju vise detalja. Slike nize rezolucije imaju manje tocaka po incu i pokazuju manje detalja, ali je velicina datoteke manja. Ispis zadataka faksiranja koji su spremjeni za privatno primanje. Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je aktivirana postavka Privatno primanje. Za ispis privatnih faksova potrebno je unijeti lozinku. Dodaj broj Izbrisi broj Brisanje svega Popis nezelenih faksova Izmjenjuje popis zabranjenih brojeva faksa. Popis zabranjenih brojeva faksa moze sadrzavati do 30 brojeva. Kad ureaj primi poziv s nekog od zabranjenih brojeva, brise dolazni faks. Takoer biljezi zabranjeni broj faksa i racunovodstvene informacije o zadatku u dnevnik aktivnosti. Blokiranje nezelenih faksova Ponovni ispis faksova Ponovni ispis faksova Prosljeivanje faksa Pozivanje primanja Off (Iskljuceno) On (Ukljuceno) Ponovni ispis faksova koji je ureaj prethodno primio. Ova stavka izbornika prikazuje se samo ako je aktivirana postavka Omogui ponovni ispis. Odreuje hoe li ureaj poslati sve primljene faksove na drugi ureaj za faksiranje. Omoguue ureaju poziv na drugi ureaj za faksiranje koji ima omoguenu znacajku za pozivanje primanja.

HRWW Izbornici odreeno funkcije 21 Stavka izbornika Stavka podizbornika Pojedinačno postavljanje Stavka podizbornika Add/Edit (Dodaj/uredi) Delete (Izbrisi) Opis Postavljanje telefonskog imenika Ureuje brojeve za brzo biranje i unose za grupno biranje u imeniku faksa. Ureaj podrzava do 120 unosa telefonskog imenika, a oni mogu biti pojedinačni ili grupni. Postavljanje grupe Dodaj/uredi grupu Izbrisi grupu Izbrisi broj iz grupe Brisanje svega Ispisi izvjesje sad Ispis izvjesja telefonskog imenika. 22 Poglavlje 2 Izbornici na upravljackoj ploči HRWW 3 Softver za Windows Podržani operativni sustavi za Windows Podržani upravljacki programi pisaca za Windows Odaberite odgovarajući upravljacki program pisaca za Windows Promjena postavki zadataka ispisa Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Windows Uklanjanje softvera za Windows Podržani uslužni programi za Windows Softver za ostale operativne sustave HRWW 23 Podržani operativni sustavi za Windows Ureaj podrzava sljedeće operativne sustave Windows: Preporučena instalacija softvera Windows XP (32-bitni, Service Pack 2) Windows Vista (32-bitni i 64-bitni) Windows 7 (32-bitni i 64-bitni) Windows Server 2008 Samo upravljacki programi za ispis i skeniranje Windows Server 2003 (32-bitni, Service Pack 3) 24 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Podržani upravljacki programi pisaca za Windows HP PCL 6 (ovo je zadani upravljacki program pisaca) HP Universal Print Driver za Windows Postscript HP Universal Print Driver za PCL 5 Upravljacki programi pisaca ukljucuju online pomo s uputama za uobicajene zadatke i opisima tipki, potvrđnih okvira i padajuih popisa upravljackog programa pisaca. NAPOMENA: Vise informacija o UPD programu potražite na www.hp.com/go/upd. HRWW Podržani upravljacki programi pisaca za Windows 25 Odaberite odgovarajući upravljacki program pisaca za Windows Upravljacki programi pisaca pružaju pristup značajkama ureaja i omoguueju racunalu komunikaciju s ureajem (pomou jezika pisaca). Na CD-u ureaja procitajte napomene o instalaciji i readme datoteke te potražite dodatni softver i jezike. Opis HP PCL 6 upravljackog programa Instalira se pomou carobnjaka Add Printer (Dodavanje pisaca) Postavljeno kao zadani upravljacki program Preporučeno za ispis u svim podržanim Windows okruženjima Pruža najbolju brzinu, kvalitetu ispisa i podršku za značajke ureaja za veinu korisnika Razvijen kako bi bio usklaen s grafičkim sučeljem Windows Graphic Device Interface (GDI) pruža najveću brzinu u Windows okruženjima Možda nije potpuno kompatibilan sa prilagoenim softverom i softverom drugih proizvoaca koji se zasniva na upravljackom programu PCL 5 Opis HP UPD PS upravljackog programa Dostupno za preuzimanje s adrese www.hp.com/go/ljm1530series_software

Preporučeno za ispis s Adobe® programima ili drugim programima koji intenzivno rade s grafikom Sadrži podršku za ispisivanje u svrhu postscript emulacije ili za postscript flash fontove. Opis upravljackog programa HP UPD PCL 5 Dostupno za preuzimanje s adrese www.hp.com/go/ljm1530series_software Kompatibilan s prethodnim PCL verzijama i starijim HP LaserJet ureajima Najbolji izbor za ispis iz programa drugih proizvoaca ili prilagoenih programa Dizajniran za korištenje u korporacijskim Windows okruženjima s jednim upravljackim programom za korištenje s vise modela pisaca Namijenjen za ispis na vei broj modela pisaca s mobilnog Windows racunala 26 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Promjena postavki zadataka ispisa Alat za promjenu postavki Postavke softverskog programa Metoda za promjenu postavki Na izborniku File (Datoteka) u softverskom programu pritisnite Page Setup (Postavke stranice) ili slicnu naredbu.

Koraci se razlikuju za svaki softverski program. Ovaj postupak je najzastupljeniji. 1. U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

Odaberite ureaj, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences (Preference).

Promijenite postavke na karticama. Otvorite popis pisaca na racunalu i odaberite ovaj ureaj. NAPOMENA: Ovaj korak je razlicit za svaki operativni sustav. 2. Pritisnite Printer (Pisac), a zatim pritisnite Printing Preferences (Preference ispisa). Promijenite postavke na karticama. Ove postavke ostaju na snazi dok ih ponovo ne promijenite. Ove postavke mozete premostiti unosjenjem promjena s bilo kojim drugim alatom. Ove postavke ostaju na snazi dok ih ponovo ne promijenite. NAPOMENA: Ovom metodom mijenjaju se zadane postavke za upravljacki program pisaca i sve softverske programe.

Ove postavke mozete premostiti ako promijenite postavke u softverskom programu. Trajanje promjena Ove postavke vrijede samo za trenutni zadatak. Hijerarhija promjena Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje. Ovdje promijenjen postavke imaju prioritet nad zadanim postavkama upravljackog programa pisaca i zadanim postavkama ureaja. Printer Properties (Svojstva pisaca) u softverskom programu Ove postavke vrijede za trenutnu sesiju programa.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

[PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

2. 3. Zadane postavke upravljackog programa pisaca 1. 3. Zadane postavke proizvođača Promijenite postavke proizvođača na upravljačkoj ploči ili u softveru za upravljanje proizvodom koji je isporučen uz ureaj.

HRWW Promjena postavki zadatka ispisa 27 Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Windows Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori 1. 2. U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis). Odaberite upravljački program, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences (Preferencije). Koraci se mogu razlikovati; ovo je postupak koji se najčešće koristi.

Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa 1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisaci i faksovi). Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisaci). Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisac). Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Ureaji i pisaci).

2. Desnom tipkom misa pritisnite ikonu upravljackog programa, a zatim odaberite Printing Preferences (Preferencije ispisa). Promjena konfiguracijskih postavki ureaja 1. Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na zadanom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers and Faxes (Pisaci i faksovi). Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (na klasičnom prikazu izbornika Start): Pritisnite Start, zatim Settings (Postavke), a zatim Printers (Pisaci). Windows Vista: Pritisnite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), te u kategoriji za Hardware and Sound (Hardver i zvuk) pritisnite Printer (Pisac). Windows 7: Pritisnite Start, a zatim pritisnite Devices and Printers (Ureaji i pisaci). 2. 3. Desnom tipkom misa pritisnite ikonu upravljackog programa, a zatim odaberite Properties (Svojstva) ili Printer properties (Svojstva pisaca).

Pritisnite karticu Device Settings (Postavke ureaja). 28 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Uklanjanje softvera za Windows Windows XP 1. 2. 3. Pritisnite Start, a zatim pritisnite Programs (Programi). Pritisnite HP i zatim pritisnite naziv ureaja. Pritisnite Uninstall (Deinstaliraj), a zatim slijedite upute prikazane na zaslonu kako biste uklonili softver. Windows Vista i Windows 7 1. 2. 3.

Pritisnite Start, a zatim pritisnite All Programs (Svi programi). Pritisnite HP i zatim pritisnite naziv ureaja. Pritisnite Uninstall (Deinstaliraj), a zatim slijedite upute prikazane na zaslonu kako biste uklonili softver. HRWW Uklanjanje softvera za Windows 29 Podržani uslužni programi za Windows HP Web Jetadmin HP ugraeni web-poslužitelj HP ToolboxFX Ostale komponente i uslužni programi operativnog sustava Windows Instalacija softvera -- automatska instalacija sustava za ispis Online web-registracija HP LaserJet Scan Slanje faksa s racunala 30 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW Softver za ostale operativne sustave Operativni sustav UNIX Linux Softver Za HP-UX i Solaris mreže idite na www.hp.com/support/net_printing kako biste preuzeli HP Jetdirect instalacijski program pisaca za UNIX. Više informacija potražite na www.hp.com/go/linuxprinting.

HRWW Softver za ostale operativne sustave 31 32 Poglavlje 3 Softver za Windows HRWW 4 Koristenje proizvođača s Mac racunalima Softver za Mac Ispis s Mac racunala Faksiranje s Mac racunala Skeniranje s Mac racunalom HRWW 33 Softver za Mac Podržani operacijski sustavi za Mac Ureaj podržava sljedeće operacijske sustave Mac: Mac OS X 10.

5, 10.6 i novije verzije NAPOMENA: Procesori PPC i Intel® Core™M podržani su za Mac OS X 10.5 i novije verzije. Procesori Intel Core podržani su za Mac OS 10.6. Podržani upravljački programi pisaca za Mac HP LaserJet instalacijski program uključuje PostScript® opisne datoteke za pisac (PPD) i dijaloške ekstenzije za pisac (PDE) za korištenje s racunalima i sustavom Mac OS X. PPD i PDE datoteke za HP pisac u kombinaciji s ugraenim upravljačkim programima Apple PostScript omogućavaju sve funkcije ispisa i pristup posebnim značajkama HP pisaca. Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac Instaliranje softvera za Mac racunala priključna izravno na ureaj Ureaj podržava spajanje putem USB 2.0 veže. Koristite USB kabel vrste A do B.

HP preporuča upotrebu kabela od maksimalno 2 metra. 1. Priključite USB kabel na proizvod i racunalo. 2. 3. 4. 5. Instalirajte programe s CD-a. Pritisnite ikonu HP instalacijskog programa i pratite upute na zaslonu. Na zaslonu Cestitamo pritisnite gumb Close (Zatvori).

Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. Instaliranje softvera za racunala s operativnim sustavom Mac na ožičenoj mreži Konfiguracija IP adrese IP adresu ureaja možete postaviti ručno ili je konfigurirati automatski koristeći DHCP, BootP ili AutoIP. 34 Poglavlje 4 Koristenje proizvođača s Mac racunalima HRWW Ručna konfiguracija Ručno možete konfigurirati samo IPv4 protokol. 1. 2.

3. 4. 5. 6. Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Postavljanje .

Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Postavljanje mreže, a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju TCP/IP Config (Konfiguracija TCP/IP), a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Manual (Ručno), a zatim pritisnite gumb OK. IP adresu unesite pomou alfanumeričkih gumba, a zatim pritisnite OK. Ako IP adresa nije točna, pomou gumba sa strelicama odaberite opciju No (Ne), a zatim pritisnite gumb OK. Ponovite korak 5 s točnom IP adresom, a zatim ponovite korak 5 za masku podmreže i zadane postavke pristupnika. Automatska konfiguracija 1. 2. 3. 4.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Postavljanje . Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Postavljanje mreže, a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju TCP/IP Config (Konfiguracija TCP/IP), a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Automatic (Automatski), a zatim pritisnite gumb OK. Moglo bi proći nekoliko minuta dok automatska IP adresa ne bude spremna za korištenje. NAPOMENA: Ako želite onemogućiti ili omogućiti pojedine automatske načine rada za IP (kao što su BOOTP, DHCP ili AutoIP), možete promijeniti te postavke pomou ugraenog web-poslužitelja ili samo HP ToolboxFX. Instaliranje softvera 1. 2. 3. 4.

5. Zatvorite sve programe na racunalu. Instalirajte programe s CD-a. Pritisnite ikonu HP instalacijskog programa i pratite upute na zaslonu. Na zaslonu Cestitamo pritisnite gumb Close (Zatvori).

Ispisite stranicu iz bilo kojeg programa da biste provjerili je li softver za ispis ispravno instaliran. Uklanjanje softvera iz operacijskog sustava Macintosh Za uklanjanje softvera potrebne su administratorske ovlasti.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

[PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)

<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

1. 2. 3.

4. Isključite ureaj iz računala. Otvorite Applications (Aplikacije). Odaberite Hewlett Packard. Odaberite HP Uninstaller. HRWW Softver za Mac 35 5. 6. Pronaite ovaj ureaj na popisu ureaja, a zatim pritisnite gumb Uninstall (Deinstaliraj). Nakon instalacije softvera ponovo pokrenite računalo i ispraznite smee. Promjena postavki upravljackog programa pisaca za Mac Promjena postavki za sve zadatke ispisa dok se program ne zatvori 1.

U izborniku Datoteka pritisnite gumb Ispis. Promijenite zeljene postavke iz raznih izbornika. Promjena zadanih postavki za sve zadatke ispisa 1. U izborniku Datoteka pritisnite gumb Ispis. Promijenite zeljene postavke iz raznih izbornika. U izborniku Presets (Unaprijed definirano) pritisnite opciju Spremi kao... i upišite naziv za prethodnu postavku. Promjena konfiguracijskih postavki ureaja Mac OS X 10.

5 i 10.6 1. 2. 2. U izborniku Apple pritisnite izbornik System Preferences (Preference sustava), a zatim pritisnite ikonu Print & Fax (Ispis i faksiranje). Odaberite ureaj iz lijeve strane prozora. Pritisnite gumb Options & Supplies (Opcije i potrosni materijal). Pritisnite karticu Driver (Upravljacki program). Konfigurirajte instalirane opcije. 3.

2. Ove postavke se spremaju u izborniku Presets (Unaprijed definirano). Za korištenje novih postavki morate odabrati spremljenu prethodnu postavku svaki put kad otvorite program i ispisujete. 3. 4. 5. Softver za Mac računala HP Utility za Mac Koristite HP Utility za postavljanje značajki ureaja koje nisu dostupne u upravljackom programu pisaca. Možete koristiti HP Utility kada je ureaj spojen USB kabelom ili kada je spojen na TCP/IP mrežu. Otvorite HP Utility Na radnoj površini pritisnite HP Utility. ILI U Applications (Aplikacije) pritisnite Hewlett Packard, a zatim HP Utility.

Značajke programa HP Utility Softver HP Utility koristite za izvoenje sljedeih zadataka: Dobivanje informacija o statusu potrošnog materijala. Dobivanje informacija o ureaju, kao što su verzija programskih datoteka i serijski broj. Ispisite stranicu s konfiguracijom. Za ureaje povezane u mrežu na temelju IP adrese, pronaite informacije o mreži i otvorite HP ugraeni web-poslužitelj. 36 Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima HRWW Konfiguriranje vrste i velicine papira za ladicu. Prijenos datoteka i fontova s računala na ureaj. Azuriranje programskih datoteka ureaja. Konfiguriranje osnovnih postavki telefaksa. Podržani uslužni programi za Mac HP ugraeni web-poslužitelj Ureaj je opremljen ugraenim web-poslužiteljem koji osigurava pristup informacijama o ureaju i aktivnostima mreže. HRWW Softver za Mac 37 Ispis s Mac računala Ponistavanje zadatka ispisa s Mac računala Ako se zadatak ispisa upravo ispisuje, ponistite ga pritiskom na gumb Odustani ploči ureaja.

na upravljackoj NAPOMENA: Pritiskom na gumb Odustani izbrisat ete zadatak koji ureaj upravo obrauje. Ako se izvrsava više od jednog postupka (npr. ureaj ispisuje dokument i istovremeno prima faks), pritiskom na gumb Odustani uklonit ete postupak koji se trenutno prikazuje na upravljackoj ploči ureaja. Zadatak možete ponistiti i iz programa ili iz reda cekanja na ispis. Kako biste odmah zaustavili zadatak ispisa, iz ureaja uklonite preostale medije za ispis. Kad se ispis zaustavi, odaberite jednu od sljedeih opcija: Upravljacka ploča proizvoda: Za prekid ispisa kratko pritisnite gumb Odustani upravljackoj ploči ureaja. na Program: Na računalom zaslonu e se prikazati dijalogski okvir koji omogućuje prekid ispisa. Redoslijed ispisa u sustavu Mac: Otvorite red cekanja na ispis dvostrukim pritiskom na ikonu ureaja u opciji dock. Oznacite zadatak ispisa, a zatim pritisnite Delete (Izbrisi). Promjena velicine i vrste papira na Mac računalu 1.

2. 3. 4. 5. 6. U softverskom izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. U izborniku Copies & Pages (Primjerci i stranice) pritisnite gumb Page Setup (Postavljanje stranice). Odaberite velicinu iz padajueg izbornika Paper Size (Velicina papira) i zatim pritisnite gumb OK. Otvorite izbornik Finishing (Završna obrada). Iz padajueg popisa Media-type (Vrsta medija) odaberite vrstu.

Pritisnite gumb Ispis. Stvaranje i korištenje prethodnih postavki za ispis s Mac računala Koristite prethodne postavke za ispis kako biste spremili trenutne postavke upravljackog programa pisaca za ponovno korištenje. Stvaranje prethodnih postavki za ispis 1. 2. 3. 4. 5. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program. Odaberite postavke ispisa koje želite spremiti za ponovno korištenje.

U izborniku Presets (Unaprijed definirano) pritisnite opciju Spremi kao... i upišite naziv za prethodnu postavku. Pritisnite gumb OK (U redu). 38 Poglavlje 4 Korištenje proizvoda s Mac računalima HRWW Korištenje prethodnih postavki za ispis 1. 2. 3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program.

U izborniku Presets (Unaprijed definirano) odaberite prethodnu postavku za ispis. NAPOMENA: Za korištenje zadanih postavki upravljackog programa pisaca odaberite opciju standard (standardno). Promjena velicine dokumenata ili ispis na papiru prilagoene velicine s Mac računala Mac OS X 10.5 i 10.6 Koristite jedan od ovih nacina. 1. 2. 3. 1. 2.

3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Pritisnite gumb Page Setup (Postavljanje stranice). Odaberite proizvod, a zatim odaberite odgovarajue postavke za Paper Size (Velicina papira) i opcije Usmjerenje. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Paper Handling (Rukovanje papirom). U podrucju Destination Paper Size (Ciljna velicina papira) pritisnite okvir Skaliranje radi prilagodbe velicini papira i zatim iz padajueg popisa odaberite velicinu. Ispis naslovnice s Mac računala 1. 2. 3.

U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljacki program. Otvorite izbornik Cover Page (Naslovnica), a zatim odaberite kamo želite ispisati naslovnicu. Pritisnite ili gumb Before Document (Prije dokumenta) ili gumb After Document (Nakon dokumenta). U izborniku Cover Page Type (Vrsta naslovnice) odaberite poruku koju želite ispisati na naslovnici.

NAPOMENA: Za ispis prazne naslovnice odaberite opciju standard (standardno) u izborniku Cover Page Type (Vrsta naslovnice). 4. Korištenje vodenih zigova s Mac računala 1. 2. 3.

U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Watermarks (Vodeni zigovi). U izborniku Mode (Nacin rada) odaberite zeljenu vrstu vodenog ziga. Odaberite opciju Watermark (Vodeni zig) za ispis polu-prozirne poruke. Za ispis poruke koja nije prozirna odaberite opciju Overlay (Sadržaj faksa ispod zaglavlja bez pomicanja). U izborniku Pages (Stranice) odaberite je li potrebno ispisati vodeni zig na svim stranicama ili samo na prvoj stranici. 4. HRWW Ispis s Mac računala 39 5. 6. U izborniku Text (Tekst) odaberite standardnu poruku ili odaberite opciju Prilagoeno i upišite novu poruku u okvir.

Odaberite opcije za preostale postavke. Ispis više stranica na jedan list papira s Mac računala 1. 2. 3. 4.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>

5. 6. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Odaberite upravljački program. Otvorite izbornik Layout (Izgled).

U izborniku Pages per Sheet (Stranica po listu) odaberite broj stranica koje zelite ispisati na svaki list (1, 2, 4, 6, 9 ili 16). U podrucju Layout Direction (Smjer izgleda) odaberite redosljed i polozaj stranica na listu. U izborniku Borders (Obrubi) odaberite vrstu obruba koju zelite ispisati oko svake stranice na listu. Ispis na obje strane papira (obostrani ispis) s Mac racunalom Koristenje automatskog obostranog ispisa 1. 2.

3. 4. Umetnite dovoljno papira u jednu od ladica za zadatak ispisa. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Layout (Izgled). U izborniku Two-Sided (Obostrano) odaberite opciju uvezivanja. Rucni obostrani ispis 1. 2. 3. 4. 5. 6. Umetnite dovoljno papira u jednu od ladica za zadatak ispisa. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Finishing (Završna obrada), a zatim pritisnite karticu Manual duplex (Rucni obostrani ispis) ili otvorite izbornik Manual duplex (Rucni obostrani ispis).

Pritisnite okvir Manual duplex (Rucni obostrani ispis) i odaberite opciju uvezivanja. Pritisnite gumb Ispis. Slijedite upute u skocnom prozoru koje se pojavljuju na zaslonu racunala prije zamjene izlaznog snopa u ladici 1 za ispis drugog dijela. Izvadite prazni papir iz ureaja koji se nalazi u ladici 1. 40 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW 7. 8. Ispisani snop unetnite licem prema dolje, s donjim rubom prema naprijed u ladicu 1. Drugu stranu morate ispisati iz ladice 1. Ako se to od vas zatrazi, pritisnite odgovarajuci gumb na upravljackoj ploci za nastavak. Koristenje izbornika Services (Usluge) s Mac racunalom Ako je ureaj spojen na mrežu, do informacija o ureaju i statusu potrošnog materijala mozete doi pomou izbornika Services (Usluge).

1. 2. 3. U izborniku Datoteka pritisnite opciju Ispis. Otvorite izbornik Usluge.

Zelite li otvoriti ugraeni web-poslužitelj i izvršiti zadatak održavanja, ucinite sljedece: a. b. c. 4. Odaberite karticu Device Maintenance (Održavanje ureaja). Odaberite zadatak iz padajueg popisa. Pritisnite gumb Launch (Pokreni). Kako biste posjetili razna web-mjesta za podršku ovog ureaja, ucinite sljedece: a. b. c. Odaberite karticu Services on the Web (Usluge na Internetu). U izborniku odaberite neku opciju. Pritisnite gumb Go! (Idi!). HRWW Ispis s Mac racunala 41 Faksiranje s Mac racunala Za slanje faksa ispisivanjem u upravljacki program faksa izvršite sljedece korake: 1. 2.

3. 4. 5. 6. Otvorite dokument koji zelite faksirati. Pritisnite File (Datoteka), a zatim pritisnite Print (Ispis). Iz skocnog izbornika Pisac odaberite redosljed za ispis faksova koji zelite koristiti. U polju Kopije prema potrebi podesite broj kopija. U skocnom izborniku Velicina papira prema potrebi podesite velicinu papira. U podrucju Informacije o faksu unesite broj faksa jednog ili vise primatelja.

NAPOMENA: Zelite li upisati predbroj, unesite ga u polje Predbroj. 7. Pritisnite Fax (Faksiranje). 42 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW Skeniranje s Mac racunalom Za skeniranje slika na Mac racunalo koristite softver HP Scan. 1.

2. 3. 4. Umetnite dokument na staklo skenera ili ulagac dokumenata. Otvorite mapu Aplikacije, a zatim pritisnite Hewlett-Packard.

Dvapat pritisnite HP Scan. Otvorite izbornik HP Scan i pritisnite Preference. U skocnom izborniku Skener odaberite ovaj ureaj s popisa i pritisnite Nastavi. Za upotrebu standardnih postavki kojima dobivate prihvatljive rezultate za slike i tekst pritisnite gumb Skeniranje. Za upotrebu postavki optimiziranih za slike ili tekstualne dokumente odaberite postavku iz skocnog izbornika Postavke skeniranja. Za podesavanje postavki pritisnite gumb Ureivanje. Kad budete spremni na skeniranje, pritisnite gumb Skeniranje. 5. Kako biste skenirali vise stranica, ucitajte sljedeu stranicu i pritisnite Skeniranje. Za dodavanje novih stranica na trenutni popis pritisnite Dodaj na popis.

Ponavljajte dok ne skenirate sve stranice. Pritisnite gumb Spremi, a zatim prijeite na mapu svog racunala u koju zelite spremiti datoteku. NAPOMENA: Kako biste odmah ispisali skenirane slike, pritisnite gumb Ispis. 6. HRWW Skeniranje s Mac racunalom 43 44 Poglavlje 4 Koristenje proizvoda s Mac racunalima HRWW 5 Povezivanje ureaja Podržani mrežni operativni sustavi Odricanje dijeljenja pisaca Povezivanje putem USB veze Povezivanje na mrežu HRWW 45 Podržani mrežni operativni sustavi Sljedei operativni sustavi podržavaju mrežni ispis: Preporučena instalacija softvera Windows XP (32-bitni, Service Pack 2) Windows Vista (32-bitni i 64-bitni) Windows 7 (32-bitni i 64-bitni) Upravljački program za ispis i skeniranje Windows Server 2003 (32-bitni, Service Pack 3) Windows Server 2008 Samo upravljački program pisaca Linux (samo Web) Skripte UNIX modela (samo Web) 46 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW Odricanje dijeljenja pisaca HP ne podržava peer-to-peer umrežavanje jer je značajka funkcija Microsoftovog operacijskog sustava, a ne upravljačkih programa HP pisaca. Idite na Microsoftovu stranicu na www.microsoft.com. HRWW Odricanje dijeljenja pisaca 47 Povezivanje putem USB veze NAPOMENA: Nemojte spajati USB kabel ureaja u racunalo dok program za instaliranje to ne zatrazi. 1.

2. 3. Umetnite CD ureaja u racunalo. Ako se program za instaliranje softvera ne pokrene, idite do datoteke setup.exe na CD-u i dvapat je pritisnite. Pratite upute instalacijskog programa. Pustite da se postupak instalacije dovrši te ponovno pokrenite racunalo. 48 Poglavlje 5 Povezivanje ureaja HRWW Povezivanje na mrežu Podržani mrežni protokoli Kako biste proizvod osposobljen za mrežni rad povezali s mrežom, potrebna je mreža koja koristi jedan ili vise od sljedeih protokola. TCP/IP (IPv4 ili IPv6) Port 9100 LPR DHCP AutoIP SNMP Bonjour SLP WSD NBNS LLMNR Instaliranje ureaja na kabelskoj mreži Konfiguracija IP adrese IP adresu ureaja mozete postaviti rucno ili je konfigurirati automatski koristei DHCP, BootP ili AutoIP. Rucna konfiguracija Rucno mozete konfigurirati samo IPv4 protokol.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Na upravljackoj ploci pritisnite gumb Postavljanje. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Postavljanje mreže, a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju TCP/IP Confg (Konfiguracija TCP/IP), a zatim pritisnite gumb OK. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Manual (Rucno), a zatim pritisnite gumb OK.

IP adresu unesite pomou alfanumerickih gumba, a zatim pritisnite OK. Ako IP adresa nije točna, pomou gumba sa strelicama odaberite opciju No (Ne), a zatim pritisnite gumb OK. Ponovite korak 5 s tocnom IP adresom, a zatim ponovite korak 5 za masku podmreže i zadane postavke pristupnika. HRWW Povezivanje na mrežu 49 Automatska konfiguracija 1. 2. 3. 4. Na upravljackoj ploci pritisnite gumb Postavljanje. Pomou tipki sa strelicama odaberite opciju Postavljanje mreže, a zatim pritisnite gumb OK.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP LASERJET PRO M1536DNF user guide](http://yourpdfguides.com/dref/4173143)
<http://yourpdfguides.com/dref/4173143>