



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HP OFFICEJET 7610. You'll find the answers to all your questions on the HP OFFICEJET 7610 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual HP OFFICEJET 7610
User guide HP OFFICEJET 7610
Operating instructions HP OFFICEJET 7610
Instructions for use HP OFFICEJET 7610
Instruction manual HP OFFICEJET 7610

**Guide de
l'utilisateur**



**HP Officejet
7610**



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

Manual abstract:

@@@Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses. Marques déposées Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 et Windows 8 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Informations de sécurité Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique. 1. Lisez et veillez à bien comprendre toutes les instructions contenues dans la documentation livrée avec l'imprimante. 2. Suivez tous les avertissements et toutes les instructions indiqués sur le produit. 3.

Débranchez cet appareil des prises murales avant de procéder à un nettoyage. 4. N'installez et n'utilisez jamais cet appareil près d'une source d'eau, ni si vous êtes mouillé. 5. Installez l'appareil en toute sécurité sur une surface stable.

6. Installez l'appareil en un lieu protégé où personne ne puisse marcher sur le cordon ou trébucher sur celui-ci, et où le cordon ne puisse pas être endommagé. 7. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, reportez-vous à la section Résolution de problèmes. 8.

L'appareil ne contient aucune pièce dont l'entretien doit être réalisé par l'utilisateur. Confiez l'entretien à du personnel qualifié. Sommaire 1 Démarrage

Accessibilité.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..8 HP EcoSolutions (HP et l'environnement)...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.8 Gestion de l'énergie....

.....

.....

.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...9 Optimisation des fournitures d'impression..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.9 Présentation des composants de l'imprimante....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

.10 Vue avant....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....10 Zone d'approvisionnement pour l'impression....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..10 Vue arrière...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.11 Utilisation du panneau de commande de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....11 Présentation des boutons et voyants.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..11 Icônes de l'écran du panneau de commande...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....12 Modification des paramètres de l'imprimante..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....13 Sélection du mode.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....13 Pour sélectionner un autre mode.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....13 Pour modifier les paramètres d'un mode..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
....13 Modification des paramètres de l'imprimante.
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....14 Solutions numériques HP.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.14 Numérisation numérique HP (Numérisation vers ordinateur et vers courrier électronique).....

.....
.....

..14 Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac)...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....14 Sélection d'un papier d'impression.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...18 Chargement des enveloppes..

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...19 Chargement de cartes et de papier photo.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....20 Chargement de papier au format personnalisé.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....22 Pour activer des accessoires (Windows).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.22 Pour activer des accessoires (Mac OS X).....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.22 Entretien de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....22 *Nettoyage de la vitre du scanner.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....22 *Nettoyage de l'extérieur.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...23 *Nettoyage du bac d'alimentation automatique (ADF).....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..23 Restauration des paramètres par défaut.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

24 Mise à jour de l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....24 Mise à jour de l'imprimante à l'aide du serveur Web intégré.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...24 Mise à jour de l'imprimante à partir de son panneau de commande.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....25 Ouverture du logiciel d'imprimante HP (Windows).

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....25 Mise hors tension de l'imprimante ..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.25 Impression Impression de documents....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....

.....26 *Impression de documents (Windows)...*

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....26 *Impression de documents (Mac OS X).*

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....27 *Impression de brochures.*

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....27 Impression de brochures (Windows)...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.27 1 2 Impression de brochures (Mac OS X)...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...28 Impression d'enveloppes..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.28 Impression d'enveloppes (Windows)...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

28 Impression d'enveloppes (Mac OS X).....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..29 Impression de photos...

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

29 Impression de photos sur du papier photo (Windows).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....29 Impression de photos sur du papier photo (Mac OS X)...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..29 Impression de photos depuis un périphérique de mémoire

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

30 Impression sur papiers spéciaux ou au format personnalisé.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...30 Impression sur des papiers spéciaux ou au format personnalisé (Mac OS X).....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....31 Configuration des formats personnalisés (Mac OS X).....

.....
.....

lécopies à l'aide de la numérotation supervisée.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....43 Envoi d'une télécopie depuis la mémoire.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.44 Programmation de l'envoi différé d'une télécopie....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.44 Envoi d'une télécopie à plusieurs destinataires.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....45 Envoi d'une télécopie en mode de correction d'erreurs.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....45 Réception d'une télécopie.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

46 Réception d'une télécopie en mode manuel.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
..46 Réglage de la sauvegarde des télécopies...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....47 Réimpression des télécopies reçues en mémoire...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.47 Invitation à émettre pour recevoir une télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....48 Retransmission de télécopies vers un autre numéro...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....
.48 Définition du format de papier pour les télécopies reçues....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
..48 Définition de la réduction automatique pour les télécopies reçues...
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....49 Blocage des numéros de télécopieurs indésirables.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.49 Ajout de numéros à la liste des télécopies indésirables....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

49 Suppression de numéros de la liste des télécopies indésirables.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

50 Impression d'un rapport de numéros indésirables.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....50 Réception de télécopies à partir de votre ordinateur (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac)..

.....
.....
.....

.....50 Exigences liées aux fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..51 Activation des fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac....

.....
.....
.....
.....
.....

..51 Modification des paramètres de télécopie vers PC ou Mac.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
51 4 5 2 Sommaire Configuration d'entrées de numérotation rapide.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....52 Configuration et modification d'entrées de numérotation rapide...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....52 Configuration et modification de groupes d'entrées de numérotation rapide.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..53 Suppression d'entrées de numérotation rapide.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

53 Impression d'une liste d'entrées de numérotation rapide.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...53 Modification des paramètres de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....53 Configuration de l'en-tête de télécopie.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....54 Définition du mode de réponse....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....54 Définition du nombre de sonneries avant réponse..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.54 Modification du type de sonnerie pour la sonnerie distincte.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
55 Sélection du type de numérotation.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....55 Définition des options de rappel...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....56 Définition de la vitesse de télécopie..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

...56 Configuration du volume sonore du télécopieur..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

56 Services de télécopie et de téléphonie numérique.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....57 Protocole FoIP (télécopie sur Internet).

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....57 Impression de rapports....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....57 Impression de rapports de confirmation de télécopie...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....58 Impression de rapports d'erreur de télécopie....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....59 Impression et affichage du relevé de télécopies...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
...59 Effacement du relevé de télécopies..

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...59 Impression des détails relatifs à la dernière transaction de télécopie..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..59 Impression d'un rapport sur les ID d'appelant.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..60 Visualisation de l'historique des appels.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

..60 6 Services Web Que sont les services Web ?.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....61 HP ePrint.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

61 Applications d'impression.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.61 Configuration des services Web.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....61 Configuration des services Web à l'aide du panneau de commande de l'imprimante..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....62 Configuration des services Web à l'aide du serveur Web intégré..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..62 Configuration des services Web par l'intermédiaire du logiciel d'imprimante HP ...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

...62 Utilisation des services Web..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....63 HP ePrint.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.63 Impression avec HP ePrint.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

...64 Recherche de l'adresse électronique de l'imprimante.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....64 Désactivation de HP ePrint....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...64 Applications d'impression..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

65 Utilisation des cartouches d'encre Informations sur les cartouches d'encre et la tête d'impression.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....66 Vérification des niveaux d'encre estimés.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..66 Imprimer avec au moins une cartouche d'encre épuisée.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.67 Remplacement des cartouches d'encre....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..67 Stockage des fournitures d'impression...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...69 Stockage des informations à utilisation anonyme.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...69 Résolution de problèmes Assistance HP..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....70 Obtention d'une assistance en ligne...

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

..70 Assistance téléphonique HP.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

...71 Avant d'appeler..

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...71 Période d'assistance téléphonique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

72 Numéros de l'assistance téléphonique.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

72 Dépassement de la période d'assistance téléphonique....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
...73 Conseils et ressources de dépannage.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.74 3 7 8 Résolution des problèmes liés à l'imprimante.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..74 L'imprimante s'arrête de façon inattendue...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

...74 L'imprimante émet des bruits inhabituels..

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
74 Échec de l'alignement.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....75 L'imprimante ne répond pas (rien ne s'imprime)....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..75 L'imprimante imprime lentement.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..76 Impression d'une page vierge ou impression partielle.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....77 Quelque chose manque sur la page ou est incorrect.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...77 La disposition des graphiques ou du texte sur la page est incorrecte..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..78 Résolution des problèmes de qualité d'impression.....

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

78 Résolution des problèmes d'alimentation en papier.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....82 Résolution des problèmes de copie...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...83 Aucune copie n'est sortie..

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....84 Les copies sont vierges .

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..84 Documents absents ou décolorés.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
84 La taille est réduite.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.85 Copie de faible qualité....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....85 Des défauts de copie sont visibles...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
....85 L'imprimante imprime la moitié d'une page, puis éjecte le papier.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

...86 Papier incompatible.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...86 Résolution des problèmes de numérisation.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...86 Le scanner n'a rien fait.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....86 *La numérisation est lente..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....87 *Une partie du document n'a pas été numérisée ou il y manque du texte.*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....87 *Le texte ne peut pas être modifié..*

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....88 *Des messages d'erreur apparaissent...*

.....
.....
.....

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

88 La qualité de l'image numérisée est médiocre.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....88 Des défauts de numérisation sont visibles.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

....89 Résolution des problèmes de télécopie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....101 Résolution des problèmes liés aux périphériques de mémoire.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..101 L'imprimante ne peut pas lire le périphérique de mémoire.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.101 L'imprimante ne parvient pas à lire les photos contenues sur le périphérique de mémoire.....

.....
.....
.....
.....

102 Résolution des problèmes réseau.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

..102 Résolution des problèmes affectant les réseaux Ethernet...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

110 Résolution des problèmes liés à l'installation.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....

111 Suggestions pour l'installation du matériel.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...111 Suggestions pour l'installation du logiciel HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

..112 Interprétation du rapport d'état de l'imprimante.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....112 Description de la page de configuration réseau.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....114 Maintenance de la tête d'impression.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...115 Nettoyage de la tête d'impression..

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....115 Alignement de la tête d'impression.

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....116 Désinstallation et réinstallation du logiciel HP.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...117 Élimination des bourrages..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
..117 Élimination des bourrages papier...

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....118 Prévention des bourrages papier.

.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....120 4 Sommaire A Renseignements techniques Garantie....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...121 Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard..

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.122 Informations sur la garantie de la cartouche d'encre.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....122 Caractéristiques de l'imprimante.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

...124 Caractéristiques physiques.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....124 Caractéristiques et fonctions du produit.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....124 Caractéristiques du processeur et de la mémoire....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...125 Configuration système requise..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....125 Caractéristiques de protocole réseau.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

125 Caractéristiques du serveur Web intégré.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....125 *Caractéristiques relatives au papier.....*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....125 *Compréhension des caractéristiques relatives au papier pris en charge..*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....125 *Réglage des marges minimales.*

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

..128 Recommandations relatives à l'impression recto verso.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....129 Résolution d'impression.

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

129 Caractéristiques relatives à la copie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...130 Caractéristiques relatives à la fonction de télécopie.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

131 Applications d'impression.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...131 Caractéristiques relatives au site Web HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....131 Caractéristiques en matière d'environnement....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....131 Caractéristiques électriques.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....131 *Caractéristiques des émissions acoustiques.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...132 *Caractéristiques des périphériques de mémoire..*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..132 *Clés USB.....*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

132 Informations sur la réglementation.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.133 Numéro de modèle réglementaire.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....133 Déclaration FCC...

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

138 Déclaration relative à la télécopie filaire en Australie.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....138 Avis de conformité pour l'Union Européenne...

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....138 Informations réglementaires pour les produits sans fil...

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.139 Exposition aux rayonnements radiofréquence.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
..140 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Brésil..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
...140 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Canada..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
140 Déclaration à l'attention des utilisateurs à Taïwan.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....141 Déclaration à l'attention des utilisateurs au Mexique.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
....142 Mise au rebut des appareils hors d'usage par les particuliers résidant au sein de l'Union européenne.
.....

.....143 Consommation électrique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....143 Substances chimiques..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.144 Informations sur les batteries.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....144 5 Mise au rebut des batteries à Taïwan.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....144 Remarque à l'attention des utilisateurs en Californie..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....144 Mise au rebut des batteries aux Pays-Bas.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.144 Directive RoHS (Chine seulement)....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

145 Directive RoHS (Ukraine uniquement).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

...145 Licences de tiers.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....146 B Fournitures et accessoires HP Commande en ligne de fournitures d'impression...

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.155 Fournitures....

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...155 Cartouches d'encre.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.155 Papier au format HP.....

.....

.....
.....
.....
.....

.....160 Cas C : Configuration de l'imprimante avec un système téléphonique PBX ou une ligne RNIS.....

.....
.....
.....

.....162 Cas D : Télécopieur avec service de sonnerie distincte sur la même ligne...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
162 Cas E : Ligne voix/télécopie partagée.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
163 Cas F : Ligne voix/télécopie partagée avec une messagerie vocale.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...164 Cas G : Ligne de télécopie partagée avec un modem d'ordinateur (aucun appel vocal reçu).....

.....
.....
.....

.....165 Configurer l'imprimante avec un modem d'ordinateur d'accès distant..

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...166 Configurer l'imprimante avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

167 Cas H : Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....168 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'accès distant d'ordinateur..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...168 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....169 Cas I : Ligne voix/télécopie partagée avec un répondeur.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....171 Cas J : Ligne voix/télécopie partagée avec un modem et un répondeur.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

..172 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem et un répondeur.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.173 Ligne voix/télécopie partagée avec un modem d'ordinateur DSL/ADSL et un répondeur....

.....

.....
.....
.....

.174 Cas K : Ligne voix/télécopie partagée avec un modem et une messagerie vocale.....

.....
.....
.....
.....

.....

..176 Configuration pour une télécopie de type série...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

....177 Test de la configuration du télécopieur.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....178 Configuration du réseau Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil.

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..179 Avant de commencer...

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....179 Configuration de l'imprimante sur votre réseau sans fil...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
..180 Configuration de l'imprimante à l'aide du logiciel de l'imprimante HP....

.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..183 Ajout d'adresses matérielles à un routeur sans fil (filtrage d'adresses MAC)...

.....
.....
.....
.....
.....

.....

..183 Autre directives de sécurité concernant le sans fil...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

..183 Quelques conseils pour réduire les interférences sur un réseau sans fil...

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

....184 Modification des paramètres réseau de base.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

...184 Visualisation et impression des paramètres réseau..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....184 Activation et désactivation du point d'accès sans fil.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET
7610 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5481117](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

...185 Modification des paramètres IP.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...185 C D 6 Sommaire Réinitialisation des paramètres réseau.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.185 Impression directe sans fil HP.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....186 Activer l'impression directe sans fil HP.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

...186 Impression depuis un périphérique mobile doté de capacités sans fil..

.....
.....
.....

.....
.....

.....186 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

.....187 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil (Windows)...

.....
.....
.....

.....
.....

.....187 Impression depuis un ordinateur doté de capacités sans fil (Mac OS X).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/recycle. Optimisez la quantité de papier utilisée en imprimant sur les deux côtés du papier. Si l'imprimante est dotée d'un accessoire d'impression recto verso automatique HP, reportez-vous à la section Impression sur les deux faces (avec accessoire recto verso). Sinon, vous pouvez en premier lieu imprimer les pages impaires, retourner les pages, puis imprimer les pages paires. Économisez de l'encre et du papier en imprimant le contenu Web avec HP Smart Print. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.hp.com/go/smartprint.

Changez le mode d'impression et sélectionnez le paramètre Brouillon. L'impression en mode Brouillon consomme moins d'encre. Ne nettoyez pas la tête d'impression inutilement. Ce faisant, vous gaspillerez l'encre et réduirez la durée de vie des cartouches. •••HP EcoSolutions (HP et l'environnement) 9

Chapitre 1 Présentation des composants de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : •••Vue avant Zone d'approvisionnement pour l'impression Vue arrière Vue avant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bac d'alimentation automatique (ADF) Écran du panneau de commande Panneau de commande Port USB frontal Bac d'entrée Extension du bac de sortie Bac de sortie Bouton Marche/arrêt Vitre du scanner Bac du chargeur de documents Guides papier Zone d'approvisionnement pour l'impression 10 Démarrage 1 2 3 Porte d'accès aux cartouches d'encre Cartouches d'encre Tête d'impression Remarque Il convient de conserver les consommables d'impression dans l'imprimante afin d'empêcher les éventuels problèmes de qualité d'impression ou d'endommagement de la tête d'impression.

Évitez de retirer les consommables pendant une durée prolongée. N'éteignez pas l'imprimante alors qu'une cartouche est manquante. Vue arrière 1 2 3 4 5 6

Port de télécopieur (1-LINE) Port de télécopieur (2-EXT) Port USB arrière Port de réseau Ethernet Entrée d'alimentation Panneau d'accès arrière

Utilisation du panneau de commande de l'imprimante Cette section contient les rubriques suivantes : •••Présentation des boutons et voyants Icônes de l'écran du panneau de commande Modification des paramètres de l'imprimante Présentation des boutons et voyants Le schéma et le tableau associés suivants décrivent brièvement les caractéristiques du panneau de commande de l'imprimante. Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 11 Chapitre 1 Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 Nom et description Bouton Accueil : revient à l'écran d'accueil à partir de tout autre écran. Écran du panneau de commande : touchez l'écran pour sélectionner des options du menu.

Pour plus d'informations sur les icônes s'affichant à l'écran, voir Icônes de l'écran du panneau de commande. Bouton Aide : permet d'ouvrir le menu Aide. Voyant sans fil : par défaut, le voyant sans fil est éteint. Pour plus d'informations sur l'état du voyant sans fil, reportez-vous à la section Dépannage de base du réseau sans fil. Bouton Annuler : permet d'arrêter une tâche, de quitter un menu ou de quitter des paramètres. Bouton Flèche vers la droite : permet de faire défiler les paramètres dans le menu. Bouton Flèche vers la gauche : permet de faire défiler les paramètres dans le menu. Bouton Retour : revient au menu précédent. Icônes de l'écran du panneau de commande Icône Description Indique l'existence d'une connexion réseau filaire et fournit aussi un accès facile à l'écran d'état du réseau. Indique l'existence d'une connexion réseau sans fil.

La puissance du signal est indiquée par le nombre de courbes. Le cas présenté est celui du mode Infrastructure. Elle fournit aussi un accès facile à l'écran d'état du réseau. Pour plus d'informations, consultez la section Configuration de l'imprimante pour les connexions sans fil. Affiche un écran dans lequel vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités de l'imprimante qui contribuent à préserver les ressources naturelles et réduisent l'impact de vos choix d'impression sur l'environnement. Conseil Cet écran vous permet de configurer les paramètres de certaines fonctions. Indique que la fonction HP ePrint est activée. Pour plus d'informations, consultez la section HP ePrint. Affiche un écran qui permet d'effectuer des copies ou de sélectionner d'autres options. Affiche un écran qui permet d'envoyer une télécopie ou de choisir des paramètres de télécopie.

Affiche l'écran qui permet de numériser un document ou de modifier les paramètres de numérisation. 12 Démarrage (suite) Icône Description Affiche l'écran permettant d'utiliser les applications HP. Affiche un écran qui permet d'ajuster les options d'impression de photos. Affiche l'écran Configuration qui vous permet de générer des rapports, de modifier les paramètres de télécopie et autres paramètres de maintenance, et d'accéder à l'écran d'aide. Fournit des informations supplémentaires sur les fonctions de l'imprimante.

Affiche un écran qui permet de visualiser les informations relatives aux cartouches d'encre, telles que les niveaux de remplissage. Cette icône est bordée de rouge lorsqu'une cartouche d'encre requiert votre attention. Remarque Les avertissements et indicateurs de niveau d'encre fournissent des estimations uniquement à des fins de planification. Lorsqu'un message s'affiche sur l'écran pour vous avertir que le niveau d'encre est bas, assurez-vous que vous disposez d'une cartouche de remplacement pour éviter d'éventuels retards d'impression. Ne remplacez les cartouches que lorsque vous y êtes invité. Affiche l'état de la fonction Réponse automatique.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)
<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

Touchez Réponse automatique pour activer ou désactiver cette fonction. Pour plus d'informations, consultez la section Définition du mode de réponse. Modification des paramètres de l'imprimante Utilisez le panneau de commande pour changer le mode et les paramètres de l'imprimante, imprimer des rapports, ou obtenir de l'aide relative à l'imprimante. Conseil Si l'imprimante est reliée à un ordinateur, vous pouvez également en modifier les paramètres à l'aide des outils logiciels HP disponibles sur votre ordinateur, tels que le logiciel d'imprimante HP, l'utilitaire HP (Mac OS X) ou le serveur Web intégré (EWS). Pour plus d'informations sur ces outils, voir Outils de gestion de l'imprimante. Cette section contient les rubriques suivantes : ••••Sélection du mode Pour sélectionner un autre mode Pour modifier les paramètres d'un mode Modification des paramètres de l'imprimante Sélection du mode Le menu principal affiché sur le panneau de commande indique les modes disponibles pour l'imprimante. Pour sélectionner un mode, touchez (Flèche vers la gauche) ou (Flèche vers la droite) afin d'afficher les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au mode souhaité. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour exécuter les tâches concernées. Une fois l'exécution de la tâche terminée, l'écran du panneau de commande revient au menu principal.

Pour sélectionner un autre mode Touchez le bouton (Précédent) pour revenir au menu principal. Touchez (Flèche vers la gauche) ou (Flèche vers la droite) pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au mode souhaité. Pour modifier les paramètres d'un mode 1. 2. Après avoir sélectionné un mode, touchez les boutons fléchés pour faire défiler les modes disponibles, puis touchez l'icône correspondant au paramètre que vous souhaitez modifier. Suivez les invites affichées sur le panneau de commande pour modifier les paramètres, puis touchez Terminé. Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 13 Chapitre 1 Remarque Touchez le bouton (Précédent) pour revenir au menu précédent. Modification des paramètres de l'imprimante Pour changer les paramètres de l'imprimante ou imprimer des rapports, utilisez les options disponibles dans l'écran Configuration : 1. 2. 3.

Touchez (Flèche vers la droite), puis Configuration. Touchez les flèches pour faire défiler les écrans. Touchez les éléments à l'écran pour sélectionner des écrans ou des options. Remarque Utilisez le bouton (Précédent) pour revenir au menu précédent. Solutions numériques HP L'imprimante inclut une collection de solutions numériques qui peuvent vous aider à simplifier et rationaliser votre travail.

•• Numérisation numérique HP (Numérisation vers ordinateur et vers courrier électronique) Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac) Numérisation numérique HP (Numérisation vers ordinateur et vers courrier électronique) Il vous suffit de vous approcher de l'imprimante, de sélectionner les options sur son panneau de commande, puis d'opter pour la numérisation directe de documents vers un ordinateur ou pour le partage rapide de ces documents avec vos collaborateurs sous forme de pièces jointes à un courrier électronique. Pour plus d'informations, consultez la section Numérisation. Télécopie numérique HP (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac) Ne perdez plus vos télécopies importantes dans des piles de papier désordonnées ! Utilisez les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac pour recevoir et envoyer automatiquement des télécopies vers et depuis votre ordinateur. Les fonctions Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac vous permettent d'enregistrer aisément des copies numériques de vos télécopies, en éliminant ainsi la gestion fastidieuse des fichiers papier. En outre, vous pouvez désactiver totalement l'impression des télécopies afin de réaliser des économies de papier et d'encre, tout en réduisant la consommation et le gaspillage du papier.

Pour plus d'informations, voir Réception de télécopies à partir de votre ordinateur (Télécopie vers PC et Télécopie vers Mac). Sélection d'un papier d'impression L'imprimante est conçue pour accepter la plupart des types de papier bureautiques. Il est conseillé de tester plusieurs types de papier d'impression avant d'en acheter de grandes quantités. Pour obtenir une qualité d'impression maximale, utilisez du papier HP. Rendez-vous sur le site HP à l'adresse www.hp.com pour plus d'informations sur le papier HP. HP recommande l'utilisation de papiers ordinaires dotés du logo ColorLok pour l'impression des documents de tous les jours. Tous les papiers dotés du logo ColorLok sont testés de manière indépendante pour répondre aux normes de fiabilité et de qualité d'impression de manière à produire des documents aux tracés nets, aux couleurs vives, aux noirs plus intenses et au séchage plus rapide que les papiers ordinaires de qualité inférieure. Les papiers munis du logo ColorLok, disponibles dans une grande diversité de grammages et de formats, peuvent être obtenus auprès de la plupart des fabricants de papier.

14 Démarrage Cette section contient les rubriques suivantes : •••Papiers recommandés pour l'impression et la copie Papiers recommandés pour l'impression photo Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier Papiers recommandés pour l'impression et la copie Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser des papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/548117)
<http://yourpdfguides.com/dref/548117>

Papier pour brochures HP Papier HP Professional Papier pour brochures et dépliants HP Papier HP pour brochures à trois volets Papier de présentation HP Premium Papier HP Professional Papier jet d'encre HP Bright White Ces papiers de grammage élevé présentant une finition mate sur les deux faces sont parfaits pour les présentations, projets, rapports et bulletins d'informations. Leur grammage professionnel garantit un résultat spectaculaire. Le papier jet d'encre HP Bright White produit des couleurs contrastées et un texte très net. Il est suffisamment opaque pour permettre une impression couleur recto verso sans transparence, ce qui en fait le support idéal pour les bulletins d'informations, les rapports et les prospectus. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier d'impression HP est un papier multifonction de haute qualité. Il produit des documents dont l'aspect et la texture sont plus substantiels que les documents imprimés sur du papier multi-usage standard ou du papier de copie. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office est un papier multifonction de haute qualité. Il convient parfaitement aux copies, brouillons, mémos et autres documents quotidiens. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives. Le papier HP Office recyclé est un papier multifonctions de haute qualité composé de 30 % de fibres recyclées. Il est doté du logo ColorLok Technology pour un résultat présentant moins de bavures, des noirs plus intenses et des couleurs plus vives.

Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle. Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Ces papiers sont disponibles en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 po, 10 x 15 cm (4 x 6 po), 13 x 18 cm (5 x 7 po), et en deux finitions, brillante ou semibrillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Il est disponible en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 po, 10 x 15 cm (4 x 6 po), 13 x 18 cm (5 x 7 po), A3 et en deux finitions, brillante ou semibrillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles. Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semi-brillante au format 8,5 x 11 po, A4 et 10 x 15 cm (4 x 6 po). Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.

Ces papiers existent en brillant ou mat sur les deux faces pour une utilisation en recto verso. Ils sont le choix idéal pour la production de matériel de marketing de qualité professionnelle tels que des brochures et du matériel publicitaire, ainsi que des graphiques commerciaux pour des couvertures de rapports et des calendriers. Papier d'impression HP Papier HP Office Papier HP Office recyclé Papier photo HP Premium Plus Papier photo HP Advanced Papier photo HP Everyday Pour commander du papier et d'autres fournitures HP, accédez à www.hp.com. Cliquez sur Produits et services, puis sur Encre, toner et papier. Sélection d'un papier d'impression 15 Chapitre 1 Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Papiers recommandés pour l'impression photo Pour obtenir une qualité d'impression optimale, il est recommandé d'utiliser les papiers HP conçus spécialement pour le type de projet de votre impression. Selon votre pays/région, certains de ces papiers peuvent ne pas être disponibles. Papier photo HP Premium Plus Le meilleur papier photo HP offre un grammage épais pour la production de photos de qualité professionnelle.

Il offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage. Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Il est disponible en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 po, 10 x 15 cm (4 x 6 po), 13 x 18 cm (5 x 7 po), et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Ce papier photo épais offre un séchage très rapide pour faciliter la manipulation et éviter le maculage.

Ce papier résiste à l'eau, aux traînées d'encre, aux traces de doigts et à l'humidité. Vos impressions auront un aspect et une texture comparables à ceux qu'offrent les laboratoires de développement. Il est disponible en plusieurs formats, dont les formats A4, 8,5 x 11 po, 10 x 15 cm (4 x 6 po), 13 x 18 cm (5 x 7 po), A3 et en deux finitions, brillante ou semi-brillante (satin mat). Ce papier est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents. Imprimez des clichés couleur à moindre frais en utilisant du papier conçu pour l'impression de photos occasionnelles.

Ce papier photo à un prix abordable sèche rapidement pour une manipulation facile. Obtenez des images nettes et précises lorsque vous utilisez ce papier avec une imprimante à jet d'encre. Disponible en finition semi-brillante au format 8,5 x 11 po, A4, 4 x 6 po et 10 x 15 cm. Il est exempt d'acide afin de mieux préserver la longévité des documents.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET 7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

Les lots HP Photo sont très pratiques, ils comprennent des cartouches d'encre de marque HP et du papier photo HP Advanced pour vous faire économiser du temps et rendre l'impression de photos professionnelles plus abordable en utilisant votre imprimante HP. Les encres originales HP et le papier photo HP Advanced ont été conçus pour être utilisés ensemble pour des photos plus durables et plus vives, impression après impression. Une combinaison idéale pour l'impression de vos photos de vacances ou pour des retirages à partager. Papier photo HP Advanced Papier photo HP Everyday Lots HP Photo Value Pack Pour commander du papier et d'autres fournitures HP, accédez à www.hp.com.

Cliquez sur Produits et services, puis sur Encre, toner et papier. Remarque Actuellement, certaines parties du site Web HP sont uniquement disponibles en anglais. Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier Pour obtenir les meilleurs résultats, veuillez suivre les conseils ci-après : ••• Utilisez toujours du papier conforme aux caractéristiques de l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques relatives au papier. Ne chargez qu'un seul type de papier à la fois dans un bac ou dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Lors du chargement des bacs et du bac ADF, assurez-vous que le papier est correctement chargé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du papier ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Ne surchargez pas le bac ou le bac d'alimentation automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Chargement du papier ou Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Pour éviter les bourrages, une qualité d'impression médiocre ou d'autres problèmes d'impression, évitez de charger le papier suivant dans les bacs ou dans le bac d'alimentation automatique : □ Formulaires en plusieurs parties □ Supports endommagés, ondulés ou froissés □ Supports présentant des perforations ou des découpes □ Supports à gros grains ou gaufrés ou qui n'absorbent pas bien l'encre •• 16 Démarrage □ □ Supports trop fins ou qui se déforment facilement Supports contenant des agrafes ou des trombones Chargement d'un original sur la vitre du scanner Vous pouvez copier, numériser ou télécopier des originaux en les plaçant sur la vitre du scanner.

Remarque 1 La plupart des fonctions spéciales ne donnent pas de bons résultats si la vitre du scanner et le capot ne sont pas propres. @@Remarque 2 Retirez tous les originaux du bac d'alimentation avant de soulever le capot de l'imprimante. Pour charger un original sur la vitre du scanner Procédez comme suit pour charger un original sur la vitre du scanner. 1. 2.

Soulevez le capot du scanner. Chargez votre original face à imprimer vers le bas, comme dans l'illustration suivante. Conseil Des guides sont gravés sur le bord de la vitre du scanner pour vous aider à positionner correctement votre original. 3. Fermez le capot.

Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) Vous pouvez copier, numériser ou télécopier un document en le plaçant dans le bac d'alimentation automatique (ADF). Attention Ne chargez pas de photos dans le bac d'alimentation automatique. Vous risqueriez d'endommager vos photos.

Utilisez uniquement du papier pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Conseils pour la sélection et l'utilisation du papier. Remarque 1 Seuls les documents comportant une seule face peuvent être numérisés, copiés ou télécopiés via le bac d'alimentation automatique. Le bac d'alimentation automatique ne prend pas en charge les documents recto verso. Remarque 2 Les documents au format B ne peuvent être ni numérisés, ni copiés, ni télécopiés via le bac d'alimentation automatique. Chargement d'un original dans le bac d'alimentation automatique (ADF) 17 Chapitre 1 Remarque

3 Certaines fonctions, telles que la fonction de copie Page entière, ne fonctionnent pas quand vous chargez vos originaux dans le bac d'alimentation automatique. Vous devez charger vos originaux sur la vitre du scanner.

Pour charger un original dans le bac d'alimentation automatique Procédez comme suit pour charger un document dans le bac d'alimentation automatique. 1.

Chargez votre original, face imprimée orientée vers le haut, dans le bac d'alimentation automatique. a. Si vous chargez un original imprimé en orientation Portrait, placez les pages de telle sorte que le bord supérieur du document soit introduit en premier. Si vous chargez un original imprimé en orientation Paysage, placez les pages de telle sorte que le bord gauche du document soit introduit en premier. b. Faites glisser le papier dans le bac d'alimentation automatique jusqu'à ce que retentisse un signal sonore ou qu'apparaisse un message sur l'écran indiquant que le périphérique a détecté les pages que vous avez chargées. Conseil Pour une aide supplémentaire sur le chargement des originaux dans le bac d'alimentation automatique, reportez-vous au schéma gravé dans le bac d'alimentation des documents. 2.

Faites glisser les guides papier jusqu'à ce qu'ils touchent les bords gauche et droit du papier. Chargement du papier Cette section propose des instructions pour le chargement du papier dans l'imprimante. •••• Chargement de papier de format standard Chargement des enveloppes Chargement de cartes et de papier photo Chargement de papier au format personnalisé Chargement de papier de format standard Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier standard. 1. 2.

Soulevez le bac de sortie. Faites glisser le guide de largeur du papier en position extrême. Remarque Si le papier est trop long, tirez sur l'extension du bac d'entrée pour la déployer. 3. Chargez le papier en orientation portrait et face à imprimer vers le bas.

18 Démarrage Assurez-vous que la pile de papier est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

[7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>

4. 5. 6. Faites glisser les guides papier dans le bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de papier. Abaissez le bac de sortie. Déployez l'extension du bac de sortie. Chargement des enveloppes Utilisez ces instructions pour charger une enveloppe. 1.

2. Soulevez le bac de sortie. Faites glisser les guides de largeur du papier dans le bac d'alimentation en position extrême. Remarque Si vous chargez des enveloppes dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. 3. Insérez les enveloppes face à imprimer orientée vers le bas, tel qu'indiqué sur le graphique. Assurez-vous que la pile d'enveloppes ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas d'enveloppes pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. 5.

6. Faites glisser les guides papier dans le bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile d'enveloppes. Abaissez le bac de sortie. Déployez l'extension du bac de sortie. Chargement du papier 19 Chapitre 1 Chargement de cartes et de papier photo Appliquez les instructions ci-après pour charger des cartes et du papier photo.

1. 2. Soulevez le bac de sortie. Faites glisser les guides de largeur du papier dans le bac d'alimentation en position extrême. Remarque Si vous chargez du papier dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. 3. Insérez le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Assurez-vous que la pile de papier est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Si le papier photo est muni d'une languette sur l'un des bords, assurez-vous que celle-ci est orientée vers l'avant du produit. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. 5. 6. Faites glisser les guides papier dans le bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de papier. Abaissez le bac de sortie.

Déployez l'extension du bac de sortie. Chargement de papier au format personnalisé Appliquez les instructions ci-après pour charger du papier au format personnalisé. Attention Utilisez uniquement du papier de format personnalisé pris en charge par l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques relatives au papier. 1. 2. Soulevez le bac de sortie. Faites glisser le guide de largeur du papier en position extrême. Remarque Si vous chargez du papier dont le format est plus grand, tirez sur la partie avant du bac d'extension pour le déployer. 3.

Insérez le papier dans le bac, face à imprimer vers le bas. Assurez-vous que la pile de papier est insérée aussi loin que possible à l'intérieur de l'imprimante et qu'elle ne dépasse pas la ligne indiquée sur le bac. Remarque Ne chargez pas de papier pendant que l'imprimante est en cours d'impression. 4. 5.

6. 20 Faites glisser les guides papier dans le bac jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec les bords de la pile de papier. Abaissez le bac de sortie. Déployez l'extension du bac de sortie. Démarrage Insertion d'un périphérique de mémoire Vous pouvez connecter un lecteur flash USB en utilisant le port USB situé à l'avant de l'imprimante.

Vous pouvez également transférer des fichiers du lecteur flash USB vers votre ordinateur, ou numériser des fichiers depuis l'imprimante et les sauvegarder sur le lecteur flash USB. Attention N'essayez pas d'enlever le lecteur flash USB pendant que vous accédez aux données de ce lecteur ; les fichiers qu'il contient peuvent être endommagés. Vous pouvez retirer un lecteur flash USB en toute sécurité uniquement lorsque le voyant d'état ne clignote pas. Remarque

L'imprimante ne prend pas en charge les lecteurs flash USB cryptés. Pour plus d'informations sur les lecteurs flash USB utilisables avec l'imprimante, reportez-vous à la section Caractéristiques des périphériques de mémoire. Pour connecter un lecteur flash USB □ Insérez le lecteur flash USB dans le port USB situé à l'avant de l'imprimante. Remarque Si votre lecteur flash USB ne peut pas être connecté à ce port en raison de sa taille, ou si le connecteur du périphérique mesure moins de 11 mm (0,43 po), vous devrez acheter un câble d'extension USB pour utiliser votre périphérique avec ce port. Installation des accessoires Cette section contient les rubriques suivantes : • • Installation de l'accessoire d'impression recto verso automatique Activation des accessoires dans le pilote d'imprimante Installation de l'accessoire d'impression recto verso automatique Vous pouvez imprimer automatiquement le recto et le verso d'une feuille de papier. Pour plus d'informations sur l'accès à l'en ligne, reportez-vous à la section Impression sur les deux faces (avec accessoire recto verso). Pour installer l'accessoire d'impression recto verso : Faites glisser l'accessoire d'impression recto verso dans l'imprimante jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

N'appuyez pas sur les boutons situés de part et d'autre de l'accessoire d'impression recto verso lors de l'installation; utilisez-les uniquement pour retirer l'accessoire de l'imprimante. Installation des accessoires 21 Chapitre 1 Activation des accessoires dans le pilote d'imprimante • • Pour activer des accessoires (Windows) Pour activer des accessoires (Mac OS X) Pour activer des accessoires (Windows) 1. Cliquez sur Démarrer, puis sur Imprimantes, Imprimantes et télécopieurs ou Périphériques et imprimantes. -OU Cliquez sur Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration, puis double-cliquez sur Imprimantes. -OUSur l'écran Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration, puis sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés. Sélectionnez l'onglet Paramètres périphérique. Cliquez sur l'accessoire à activer, cliquez sur Installé dans le menu déroulant, puis cliquez sur OK. 2. 3.

Pour activer des accessoires (Mac OS X) Mac OS X active automatiquement tous les accessoires dans le pilote d'imprimante lors de l'installation du logiciel de l'imprimante.



[You're reading an excerpt. Click here to read official HP OFFICEJET](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

[7610 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5481117)

<http://yourpdfguides.com/dref/5481117>