



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KODAK EASYSHARE C195. You'll find the answers to all your questions on the KODAK EASYSHARE C195 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual KODAK EASYSHARE C195 User guide KODAK EASYSHARE C195 Operating instructions KODAK EASYSHARE C195 Instructions for use KODAK EASYSHARE C195 Instruction manual KODAK EASYSHARE C195

6 Install software, transfer pictures

Installer le logiciel, transférer les photos
Installieren der Software, Übertragen von Bildern
Instalación del software y transferencia de fotografías
Instalar software, transferir fotografías

- Turn on the camera.
- Connect the camera to a computer connected to the Internet.
- Turn on the camera.
- After the software is installed, follow the prompts to transfer pictures and videos.

1 Allumez l'appareil photo.
2 Branchez l'appareil photo à un ordinateur connecté à Internet.
3 Allumez l'appareil photo sous tension.
4 Une fois le logiciel installé, suivez les indications à l'écran pour transférer les photos et les vidéos.

1 Schalten Sie die Kamera aus.
2 Schließen Sie die Kamera an einen Computer mit Internet-Verbindung an.
3 Schalten Sie die Kamera ein.
4 Befolgen Sie nach der Installation der Software die Anweisungen, um Bilder und Videos zu übertragen.

1 Spingere la fotocamera.
2 Collegare la fotocamera a un computer connesso a Internet.
3 Accendere la fotocamera.
4 Dopo aver installato il software, attenersi alle istruzioni visualizzate per effettuare il trasferimento di foto e video.

1 Encienda la cámara.
2 Conecte la cámara a un ordenador con conexión a Internet.
3 Encienda la cámara.
4 Una vez instalado el software, siga las instrucciones para transferir fotografías y videos.

Tag your pictures

Marquer vos photos
Kenzeichnen von Bildern

Tag pictures by Keyword, Favorites or People (Face recognition) to easily find them later. See the Extended user guide.

Marquez les photos avec un mot-clé, un nom de personne (reconnaissance des visages) ou une étiquette Favorite pour faciliter leur recherche ultérieure. Voir le Guide d'utilisation étendu.

Markieren Sie Ihre Bilder mit Schlüsselwörtern, Favoriten oder Personen (Gesichtserkennung), um sie schneller wieder zu finden. Weitere Informationen finden Sie im erweiterten Benutzerhandbuch.

É possible d'attribuer des tags aux photos par mot-clé, par nom de personne (reconnaissance de visages) ou par étiquette Favoris afin de faciliter leur recherche ultérieure. Consultez le Guide d'utilisation étendu.

Identifique fotografías por Palabras clave, Favoritos, o Personas (reconocimiento de rostros) para localizarlas fácilmente cuando las necesite. Consulte el Guía del usuario ampliada.

Use on-camera Help

Utiliser l'aide intégrée
Verwenden der Hilfe/funktion in der Kamera
Uso de la guía de la cámara
Utilizar la Ayuda en la cámara

- Press the Menu button (M) to highlight a menu choice. Then press the info button (I).
- Press the Menu button (M) to mark an option and press the info button (I).
- Press the info button (I) to get help.

1 Presione el botón de Menú (M) para resaltar una opción y pulse el botón de info (I).

1 Prima o botão Menu (M) para marcar uma opção e pressione o botão de info (I).

1 Premetez l'icône de l'aide (I) pour obtenir de l'aide.

Use the flash

Utiliser le flash
Verwenden des Blitzes

Press repeatedly to scroll through the Flash modes.

Appuyez sur **Flash** pour parcourir les modes de flash.

Drücken Sie **Flash** wiederholt, um durch die verschiedenen Blitzmodi zu blättern.

Pulse **Flash** varias veces para desplazarse por los modos de flash.

Press repeatedly to scroll through the Flash modes.

Appuyez sur **Flash** pour parcourir les modes de flash.

Drücken Sie **Flash** wiederholt, um durch die verschiedenen Blitzmodi zu blättern.

Pulse **Flash** varias veces para desplazarse por los modos de flash.

Share your pictures

Partager vos photos
Weitergeben von Bildern
Condividere le foto
Compartir fotografías

Share pictures on your favorite social networking sites.

IMPORTANT: To use the services of social networking features, you must download KODAK Software. See the Extended user guide.

Partagez des photos sur vos sites de réseaux sociaux préférés.

IMPORTANT: Pour utiliser les fonctionnalités de réseaux sociaux de partage d'images, vous devez télécharger le logiciel KODAK. Voir le Guide d'utilisation étendu.

Compartir fotografías en sus sitios de redes sociales favoritos.

IMPORTANT: Para utilizar las funciones de redes sociales de la cámara, debe descargar el software de KODAK. Consulte el Manual de usuario extendido.

User Guide

Guide d'utilisation
Benutzerhandbuch
Manuale per l'utente
Guía del usuario
Manual do utilizador

Kodak EasyShare
C195 Digital Camera

4H7060

Kodak

Eastman Kodak Company
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Eastman Kodak Company, 2010.
MC/MR/TM: Kodak, Easy Share, 4H7060

[You're reading an excerpt. Click here to read official KODAK EASYSHARE C195 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2942937)
<http://yourpdfguides.com/dref/2942937>

Manual abstract:

Press the Menu button , highlight a menu choice, then press the Info button . @@@@Share pictures on your favourite social networking sites. @@@@Store pictures on an optional SD or SDHC Card Turn o the camera, push card in until it clicks, then turn on the camera. @@Press the Mode button, then to highlight Video , then press OK. .



[You're reading an excerpt. Click here to read official KODAK EASYSHARE C195 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/2942937)
<http://yourpdfguides.com/dref/2942937>