



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS 48PFS8109/12. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS 48PFS8109/12 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS 48PFS8109/12
User guide PHILIPS 48PFS8109/12
Operating instructions PHILIPS 48PFS8109/12
Instructions for use PHILIPS 48PFS8109/12
Instruction manual PHILIPS 48PFS8109/12



Vejledning

PHILIPS



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS 48PFS8109/12 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5668064)
<http://yourpdfguides.com/dref/5668064>

Manual abstract:

Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3. Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standbytilstand, bør stikket tages ud af stikkontakten, hvis TV'et ikke skal benyttes i en længere periode for at spare energi. @@@@Når TV'et er på standby, skal du trykke på på fjernbetjeningen for at tænde for TV'et. Sluk Tryk på joystickknappen for at slukke for TV'et. For at slukke helt for TV'et skal du tage strømkablet ud af stikkontakten. 3 - Klik på Maksimum, Medium, Minimum, eller klik på Fra for at slukke for lyset i logoet. 5 @2 - Afspil og optag • Afspil , for at afspille • Pause , for at sætte afspilning på pause • Stop , for at stoppe afspilning • Tilbagespoling , for at spole tilbage • Hurtigt frem , for at spole hurtigt frem • Optag , for at starte optagelse 3 - Ambient Slår Ambient til eller fra, og tænder Ambient i standby. @@@7 - Luk menuen Klik for at lukke menuen for bevægelser. @@@@Sådan låser du apps, der er uegnede for børn... 1 - Tryk på HOME for at åbne startmenuen. @@@I kanallisten kan du vælge den gruppe af kanaler, der er installeret for hver af de indbyggede tunere, tunere for antenne, kabel eller satellit*. 3 - Klik på fanen Kanaler for at se alle installerede kanaler for en valgt tuner. @@@@Du skal have Skype-kredit for at kunne foretage et telefonopkald. @@@@For at gennemgå disse trin skal du sørge for, at TV'et kan stille ind på en TV-kanal eller kan vise et program fra en tilsluttet enhed. Gendan en type Når du har valgt en lydtype, kan du tilpasse alle lydindstillinger i Opsætning > Lyd... Den valgte type gemmer de ændringer, du har foretaget.

Hovedtelefonlydstyrke Med Lydstyrke for hovedtelefon kan du indstille lydstyrken for en tilsluttet hovedtelefon separat. @@@@Vælg Hurtig for kun at installere kanalerne i pakken eller vælg Start installationen Sørg for, at parabolantennen er tilsluttet korrekt og perfekt rettet ind, før du påbegynder installationen. Tilbyder hermed at levere, efter anmodning, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. På mærket finder du energieffektivitetsklassen, det gennemsnitlige strømforbrug for dette produkt ved brug og det gennemsnitlige energiforbrug for 1 år. Du kan også finde værdier for strømforbruget for dette produkt på Philips websted for dit land på www.

@@@@Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N. v. And are used under license from Koninklijke Philips Electronics N. v. All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. .



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS 48PFS8109/12 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5668064)
<http://yourpdfguides.com/dref/5668064>