



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for PHILIPS DVP2850. You'll find the answers to all your questions on the PHILIPS DVP2850 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual PHILIPS DVP2850
User guide PHILIPS DVP2850
Operating instructions PHILIPS DVP2850
Instructions for use PHILIPS DVP2850
Instruction manual PHILIPS DVP2850

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DVP2850



User manual	7	Mode d'emploi	55
Brugervejledning	15	Manuale utente	65
Benutzerhandbuch	25	Gebruiksaanwijzing	75
Manual del usuario	35	Manual do utilizador	85
Käyttöopas	45	Användarhandbok	95

PHILIPS



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS DVP2850 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5024436)
<http://yourpdfguides.com/dref/5024436>

Manual abstract:

philips.com/welcome Question? Contact Philips DVP2850 User manual 7 Mode d'emploi 55 65 85 Brugervejledning 15 Manuale utente Manual del usuario 35 Manual do utilizador Benutzerhandbuch 25 Gebruiksaanwijzing 75 Käyttöopas 45 Användarhandbok 95 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 1 2012/12/6 15:32:06 1 Hookup and play EN DA DE ES FI FR IT NL PT SV Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions. Før du betjener denne DVD-afspiller, er det vigtigt, at du har læst og forstået alle tilhørende instruktioner. Lesen Sie bitte die gesamte im Lieferumfang enthaltene Anleitung durch, bevor Sie diesen DVD-Player anschließen. Antes de conectar el reproductor de DVD, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones adjuntas. @@@@Prima di collegare il lettore DVD, leggere attentamente tutte le istruzioni annesso. Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u deze DVD-speler gaat gebruiken. Antes de ligar este leitor de DVD, leia e compreenda todas as instruções que o acompanham. @@This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. @@@@Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. 'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation. 2

DVP2850_12_UM_V1.

0.indb 2 2012/12/6 15:32:06 1 VIDEO OUT COAXIAL AUDIO OUT AUD DIO 3 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 3 2012/12/6 15:32:06 2 VIDEO OUT + AUDIO OUT L R VIDE VIDEO OUT UT SCART 4 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 4 2012/12/6 15:32:07 3 4 5 2 SOURCE TV 5 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 5 2012/12/6 15:32:07 6 2 DVD VCD CD MP3 / JPEG 1 3 4 DISC USB Setup DISC 1 USB 2 3 4 DISC USB Setup USB 6 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 6 2012/12/6 15:32:07 Table des matières 1 Raccordement et lecture □ 2 Utilisation de votre lecteur de DVD □ 2-6 Principales commandes de lecture □ Options vidéo □ Lecture d'un diaporama musical □ Lecture répétée □ Passage direct □ Vidéos DivX □ 56 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 61 62 62 63 3 Modification des paramètres □ Général (arrêt programmé, veille, .

..) □ Image □ Son □ Préférences (langues, contrôle parental...) □ 4 Mise à jour logiciel □ 5 Caractéristiques techniques □ 6 Dépannage □ FR 55 DVP2850_12_UM_V1.0.indb 55 2012/12/6 15:32:26 F ranç ai s 2 Utilisation de votre lecteur de DVD Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips. @@Permet d'ouvrir ou de fermer le logement du disque. @@Permettent de naviguer dans les menus. @@Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse. Permettent de naviguer dans les menus. @@Appuyez plusieurs fois sur ces touches pour changer de vitesse. Permet de confirmer une sélection ou une entrée. Permet de revenir au menu d'affichage précédent. Permet d'arrêter la lecture. Permet de lancer, d'interrompre ou de reprendre la lecture. @@@@Permet de sélectionner une langue ou un canal audio. @@Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une image. Permet d'activer le réglage du volume. Appuyez ensuite sur / pour modifier le volume. Permet de sélectionner une option de lecture. 1 2 3 4 5 Lisez un fichier musical à partir d'un disque ou d'un périphérique de stockage USB connecté. Appuyez sur pour naviguer jusqu'aux fichiers d'image. Sélectionnez une image à partir du même disque ou périphérique USB et appuyez sur OK pour démarrer le diaporama. Appuyez sur pour arrêter le diaporama. Appuyez de nouveau sur musique.

Contrôle de la lecture des photos Pendant un diaporama photo, utilisez la télécommande pour commander la lecture. Touche Action Permet une inversion horizontale/ verticale d'une image. Permet de faire pivoter une image dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Permet de sélectionner [Couleur] pour afficher une image en couleur ou en noir et blanc. Permet de sélectionner [Aperçu photos] pour afficher des images en miniature. Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une photo. Permet de mettre en pause le diaporama en mode zoom. Permet de démarrer ou de reprendre la lecture. Permet d'arrêter la lecture. Options vidéo Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur OPTIONS pour accéder aux options suivantes : • [Informations] : permet d'afficher les informations actuelles de lecture. @@• [Format image] : permet de sélectionner un format d'affichage des photos adapté à l'écran du téléviseur. • [VOLUME] : permet de modifier le volume. @@@@• Lecture en boucle d'un passage précis. @@@@• Saisissez « 136900 » si vous n'avez pas de mot de passe ou si vous l'avez oublié. • [Ss-titre DivX] : permet de sélectionner un jeu de caractères compatible avec le sous-titrage DivX. • [Info version] : permet d'afficher la version du logiciel pour ce lecteur. • [Par Défaut] : permet de rétablir l'ensemble des réglages par défaut, à l'exception des réglages [Verr disque], [Verr. parental] et [Mot de passe]. Remarque • Si la langue que vous cherchez n'est pas disponible pour la langue du disque, la langue audio ou de sous-titrage, vous pouvez sélectionner [Autres] dans les options de menu et saisir les 4 chiffres du code correspondant à votre langue, que vous trouverez à l'arrière de ce manuel d'utilisation. • Les niveaux de contrôle dépendent des pays. Pour autoriser la lecture de tous les disques, sélectionnez [8 Adulte]. FR 61 DVP2850_12_UM_V1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS](#)

[DVP2850 user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5024436>

0.indb 61 2012/12/6 15:32:30 F ranç ai s 4 Mise à jour logiciel Remarque •• Ne coupez jamais l'alimentation pendant une mise à jour logicielle. 5
Caractéristiques techniques Remarque •• Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Pour vérifier la présence de mises à jour,
comparez la version actuelle du logiciel installé sur ce lecteur avec la dernière version (si disponible) sur le site Web de Philips. Code de zone Ce lecteur lit
les DVD présentant les codes de zone suivants : Code de zone DVD Pays 1 2 3 4 Appuyez sur . Europe Sélectionnez [Configuration] > [Préférences] > [Info
version], puis appuyez sur la touche OK. @@@@Reportez-vous aux instructions de mise à niveau fournies sur le site Web pour terminer la mise à jour
logicielle.

5 Supports pris en charge • DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, CD audio • DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (double couche), CD-R/-RW
(299 dossiers et 648 fichiers maximum) • Périphérique de stockage USB Formats de fichier • Vidéo : avi, .divx, .xvid • Audio : .mp3, .wma • Image : .jpg, .jpeg
USB • Compatibilité : USB ultrarapide (2.0) • Classe prise en charge : périphérique de stockage de masse USB • Système de fichiers : FAT16, FAT32, NTFS •
Nombre d'albums/dossiers : 299 maximum • Nombre de pistes/titres : 648 maximum • Port USB : 5 V, 500 mA • Prise en charge des disques durs USB
portables : une alimentation externe peut être nécessaire Vidéo • Système TV : PAL, NTSC, Multi • Sortie vidéo composite : 1 Vcàc (75 ohms) Audio • Sortie
analogique 2 canaux • Audio avant G+D : 2 Veff (47 k ohms) • Sortie numérique : 0,5 Vcàc (75 ohms) 62 FR DVP2850_12_UM_V1.0.indb 62 2012/12/6
15:32:30 • Câble coaxial Fréquence d'échantillonnage : • MP3 : 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz • WMA : 44,1 kHz, 48 kHz & r une clé USB ne
peuvent pas être lus via une connexion vidéo analogique (composite, composantes ou péritel par exemple).

Transférez le contenu vidéo sur un disque pris en charge pour lire ces fichiers. Les sous-titres DivX ne s'affichent pas correctement. •• Assurez-vous que le
fichier de sous-titres porte exactement le même nom que le fichier vidéo DivX. •• Assurez-vous que le type d'extension du fichier de sous-titres est pris en
charge par ce lecteur (.srt, .

sub, .txt, .ssa ou .smi). •• Sélectionnez le jeu de caractères compatible avec les sous-titres (voir « Utilisation de votre lecteur de DVD » > « Vidéos DivX »).
• 64 FR DVP2850_12_UM_V1.0.indb 64 2012/12/6 15:32:30 Language Code 6566 6565 6570 6577 6582 7289 6583 6569 6589 6590 7783 6665 6669 6678
6672 6673 7866 6683 6682 6671 7789 6983 6765 6772 6769 7889 9072 Chuang; Zhuang 9065 Church Slavic; Slavonic 6785 Chuvash 6786 Corsican 6779
Česky 6783 Dansk 6865 Deutsch 6869 Dzongkha 6890 English 6978 Esperanto 6979 Estonian 6984 Euskara 6985 6976 Faroese 7079 Français 7082 Frysk
7089 Fijian 7074 Gaelic; Scottish Gaelic 7168 Gallegan 7176 Georgian 7565 Gikuyu; Kikuyu 7573 Guarani 7178 Gujarati 7185 Hausa 7265 Herero 7290

Hindi 7273 Hiri Motu 7279 Hrwatski 6779 Ido 7379 Interlingua (International) 7365 Interlingue 7365 Inuktitut 7385 Abkhazian Afar Afrikaans Amharic
Arabic Armenian Assamese Avestan Aymara Azerhijani Bahasa Melayu Bashkir Belarusian Bengali Bihari Bislama Bokmål, Norwegian Bosanski
Brezhoneg Bulgarian Burmese Castellano, Español Catalán Chamorro Chechen Chewa; Chichewa; Nyanja Inupiaq Irish Íslenska Italiano Ivrit Japanese
Javanese Kalaallisut Kannada Kashmiri Kazakh Kernewek Khmer Kinyarwanda Kirghiz Komi Korean Kuan'yama; Kwanyama Kurdish Lao Latina Latvian
Letzeburgesch; Limburgan; Limburger Lingala Lithuanian Luxembourgish; Macedonian Malagasy Magyar Malayalam Maltese Manx Maori Marathi
Marshallese Moldavian Mongolian Nauru Navaho; Navajo Ndebele, North Ndebele, South Ndonga Nederlands Nepali Norsk Northern Sami North Ndebele
Norwegian Nynorsk; Occitan; Provençal Old Bulgarian; Old Slavonic Oriya Oromo Ossetian; Ossetic Pali Panjabi Persian Polski Português 7375 7165
7383 7384 7269 7465 7486 7576 7578 7583 7575 7587 7577 8287 7589 7586 7579 7574 7585 7679 7665 7686 7666 7673 7678 7684 7666 7775 7771 7285
7776 7784 7186 7773 7782 7772 7779 7778 7865 7886 7868 7882 7871 7876 7869 7879 8369 7868 7878 7967 6785 7982 7977 7983 8073 8065 7065 8076

8084 Pushto Russian Quechua Raeto-Romance Romanian Rundi Samoan Sango Sanskrit Sardinian Serbian Shona Shqip Sindhi Sinhalese Slovensky
Slovenian Somali Sotho; Southern South Ndebele Sundanese Suomi Swahili Swati Svenska Tagalog Tahitian Tajik Tamil Tatar Telugu Thai Tibetan Tigrinya
Tonga (Tonga Islands) Tsonga Tswana Türkçe Turkmen Twi Uighur Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Volapuk Walloon Welsh Wolof Xhosa Yiddish Yoruba
Zulu 8083 8285 8185 8277 8279 8278 8377 8371 8365 8367 8382 8378 8381 8368 8373 8373 8376 8379 8384 7882 8385 7073 8387 8383 8386 8476 8489

8471 8465 8484 8469 8472 6679 8473 8479 8483 8478 8482 8475 8487 8571 8575 8582 8590 8673 8679 8765 6789 8779 8872 8973 8979 9085 104
DVP2850_12_UM_V1.0.indb 104 2012/12/6 15:32:46 Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All
rights reserved. DVP2850_12_UM_V1.0 DVP2850_12_UM_V1.0.

indb 108 2012/12/6 15:32:46.



[You're reading an excerpt. Click here to read official PHILIPS
DVP2850 user guide
http://yourpdfguides.com/dref/5024436](http://yourpdfguides.com/dref/5024436)