



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SMC WEB-N. You'll find the answers to all your questions on the SMC WEB-N in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual SMC WEB-N User guide SMC WEB-N Operating instructions SMC WEB-N Instructions for use SMC WEB-N Instruction manual SMC WEB-N

The image shows a multi-page document titled "Quick Installation Guide" for the SMC WEB-N. The document is presented in a grid of 12 columns, each representing a different language. The languages included are: English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Nederlands, Polski, Magyar, 繁體中文, 简体中文, and 한국어. Each column contains a numbered step (1, 2, 3, 4, 5) with corresponding text and small images of the device and its components. The text in each column provides instructions for that specific language. The overall layout is clean and organized, with a consistent header and footer across all columns.



You're reading an excerpt. Click here to read official SMC WEB-N user guide <http://yourpdfguides.com/dref/3456913>

Manual abstract:

@@@ @@@ Wenn die Passwortabfrage erscheint, geben Sie smcadmin ein, danach klicken Sie auf [Einloggen]. Hinweis: Der Benutzername sollte Admin lauten. English To access the default management IP address your PC must have an IP address in the range 192.168.2.3~254, with subnet mask 255.255.255.0. If not please refer to the user guide, otherwise move to step 4.

Español Abra el navegador e introduzca la dirección http://192.168.2.2. Contraseña smcadmin entonces pulse [Log In].

Nota: El Nombre de Usuario es Admin. 5 Q Español Usando el cable amarillo RJ-45 conecte el puerto LAN1 del SMCWEB-N a su red o el dispositivo de cliente Ethernet. Ahora conecte la fuente de energía. English Français Démarrez votre explorateur Internet et entrez l'adresse http://192.168.2.2 (adresse par défaut). Une fois la page affichée, entrez le mot de passe smcadmin puis cliquez sur [Log In]. Note: Le "User Name" doit être Admin. English Select operation mode using the slide switch on the back panel. Note: The default mode is AP. For an explanation of operating modes refer to the user guide. Deutsch Um Zugang zur voreingestellten Management IP Adresse zu haben, muss Ihr PC eine IP Adresse im Bereich 192.168.2.

3~254, mit der Subnet Maske 255.255.255.0. haben. Wenn nicht, lesen Sie bitte im Handbuch nach, ansonsten fahren Sie fort mit Schritt 4. Click [Wireless Network Setup Wizard] and follow the on screen instructions to complete the set-up and reboot. Tip: Alternatively you can use the WPS button to automatically configure security. For details please refer to the user guide. Français Utilisez le câble jaune RJ-45 pour connecter le port LAN 1 du SMCWEB-N à votre réseau ou à votre matériel réseau.

Puis, connectez l'alimentation. Deutsch Wählen Sie die Betriebsart mit dem Schiebeschalter auf der Rückseite. Hinweis: Die Voreinstellung ist AP. Nähere Erläuterungen zu den Betriebsarten finden Sie im Handbuch. Português Inicie o seu explorador de Internet e introduza o endereço predefinido http://192.

168.2.2. Quando lhe for pedida a palavra-chave digite smcadmin e depois clique em [Log In]. Nota: O nome de utilizador terá de estar definido para Admin Español Português Usando o cabo RJ-45 amarelo, conecte a porta LAN1 do SMCWEB-N à sua rede ou dispositivo cliente Ethernet.

De seguida conecte a unidade de alimentação. Para acceder a la dirección IP de su ordenador personal debe tener una dirección de IP en la rango 192.168.2.3~254, con la máscara subred 255.255.255.0. Si no por favor diríjase a la guía de usuario, de otra manera vaya al paso 4. Klicken Sie [Wireless Network Setup Wizard] an und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Konfiguration abzuschliessen und neu zu starten.

Tip: Sie können auch den WPS Knopf verwenden, um Security automatisch zu konfigurieren. Für nähere Einzelheiten sehen Sie bitte im Handbuch nach. Español Português : Guia de Instalação Rápida Italiano : Svenska : Guida rapida all'installazione Snabbinstallationshandbok Español Seleccione el modo de operación usando el botón de la parte posterior. Nota: El modo es AP. Para una explicación sobre los modos de operaciones diríjase a la guía de usuario.

Italiano Italiano Utilizzando il cavo giallo RJ-45 connessi la porta LAN1 del SMCWEB-N alla tua rete o alla periferica client Ethernet. Ora connessi l'alimentazione. Français Pour accéder à la page d'administration par défaut, votre PC doit avoir une adresse IP dans la plage 192.168.2.

3~254, avec un masque de sous réseau 255.255.255.0. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous référer au guide utilisateur, puis passez à l'étape 4.

Apri il web browser ed inserisci l'indirizzo http://192.168.2.2 (default). Quando richiesto, inserisci la password smcadmin poi clicca [Log In].

Nota: Lo User Name deve essere settato su Admin. Presione [Wireless Network Setup Wizard] y siga las instrucciones de la pantalla para configurar y reinicie. Consejo: O bien usted puede usar el botón WPS para configurar automáticamente la seguridad. Para detalles por favor diríjase a la guía de usuario. Français Nederlands : Beknopte installatiehandleiding Polski : Cestina : Magyar : : : : Skrócona Instrukcja Instalacji Rychły prvodce instalací Gyors telepítési útmutató Sélectionnez le mode de fonctionnement en utilisant le bouton sur la face arrière. Note: Le produit est par défaut en mode point d'accès. Pour des explications sur les différents modes, veuillez vous référer au guide utilisateur Svenska Starta webbläsaren och ange adressen http://192.168.2.2 (standard).

Ange lösenordet smcadmin när du uppmanas göra det, och klicka sedan på [Log In] (Logga in). Obs! Användarnamnet måste anges som [Admin]. Svenska Anslut med den gula RJ-45-kabeln porten LAN1 på SMCWEB-N till din nätverks eller Ethernet-klientenhet. Anslut nätkabeln. Português Para aceder ao endereço IP de gestão predefinido o seu PC terá de estar configurado com um endereço IP no intervalo 192.168.2.3~254 e com uma mascara de subnet 255.255.255.

0. Se este for o seu caso salte para o Passo 4, se não consulte o Manual de Utilizador. Cliquez sur [Wireless Network Setup Wizard] et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration et ensuite redémarrez. Astuce: Vous pouvez aussi utiliser le bouton WPS pour configurer automatiquement la sécurité WiFi. Pour plus de détails, veuillez vous référer au guide utilisateur.

Português Seleccione o modo de operação usando o interruptor no painel posterior. Nota: O modo predefinido é AP. Para mais informação sobre os modos de operação consulte o Manual de Utilizador. Nederlands Gebruik de meegeleverde gele RJ-45 kabel en maak een verbinding met de LAN1 poort van de SMCWEB-N en uw bestaande LAN netwerk (router of switch) of met uw Ethernetkaart van uw PC en sluit dan pas de voedingsadapter aan.

Nederlands Start uw browser op en geef in de adresbalk het IP adres: http://192.

168.2.2 in. In het "log in" scherm geeft u als standaardwachtwoord: smcadmin en als gebruikersnaam/username: Admin in. U krijgt nu een nieuw scherm.

Italiano Per accedere all'indirizzo IP di gestione il tuo PC deve avere un Indirizzo IP tra 192.168.2.3~254, con subnet mask 255.255.

255.0. Se no fare riferimento alla user guide, altrimenti vai allo step 4.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SMC WEB-N user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3456913)

<http://yourpdfguides.com/dref/3456913>

Clique em [Wireless Network Setup Wizard], siga as instruções no ecrã para completar a configuração e depois reinicialize o SMCWEB-N. Dica: Poderá usar o botão de WPS para configurar automaticamente o sistema de segurança. Para mais informações consulte o Manual de Utilizador. Italiano Italiano Seleziona la modalità operative usando lo "slide switch" sul retro dell'apparecchio. Nota: La modalità di default è AP. Per approfondire sulle modalità operative fare riferimento alla user guide. Polski Uywajc óltego kabla RJ-45 podlcz jeden koniec do portu LAN1 umieszczonego z tyłu SMCWEB-N, a drugi koniec do sieci LAN lub urzdzenia klienckiego Ethernet.

Teraz podlcz urzdzenie do prdu. Svenska För att det ska gå att ansluta till IP-standardadressen för administration måste din dator ha en IP-adress i intervallet 192.168.2.3-254, med delnätmask 255.

255.255.0. Om detta inte är fallet läser du i användarhandboken, annars går du vidare till steg 4. Polski Uruchom przeglądark internetow i wpisz adres http://192.

168.2.2 (standardowy). Gdy zostaniesz poproszony, wprowad hasło (password): smcadmin potem kliknij [Log In]. Uwaga: Nazwa uytkownika (User Name) musi by wprowadzona jako: Admin. Clicca [Wireless Network Setup Wizard] e segui le istruzioni a schermo per completare il set-up e reboot. Suggerimento: Alternativamente puoi usare il bottone WPS per configurare automaticamente la sicurezza. Per maggiori dettagli fare riferimento alla user guide. Svenska Svenska Välj användningsläge med skjutreglaget på bakpanelen. Obs! Standardläget är AP.

Mer information om användningslägen finns i användarhandboken. Cestina Pomocí zlutého RJ-45 kabelu spojte port LAN1 na SMCWEB-N s Vasí síti nebo klientským zařízením. Nyní zapojte také napájecí zdroj. Nederlands Om met een browser de SMCWEB-N te kunnen configureren, dient uw PC te worden voorzien van een vast IP adres uit de reeks: 192.168.2.3 192.168.2.254 met een subnetmask van: 255.

255.255.0 (de default gateway is 192.168.2.

2). @@Heslo je smcadmin. Pak klikte na [Log In]. @@@@De standaardinstelling is AP (AccessPoint/ Toegangspunt). @@@@A jelszó smcadmin. Utánna klikeljen a [Log In] ra. @@Uwaga: Standardowo ustawiony jest tryb pracy Punktu Dostpowego. @@@@Tip: u kunt nu ook de WPS knop indrukken om de WiFi beveiliging volledig automatisch te regelen naar uw ded by SMC for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties, which may result from its use. @@@@Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. All rights reserved. @@@@ (SMC) são consideradas precisas e fíáveis. @@@@Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. Todos os direitos reservados.

@@@ (SMC) s uznawane za dokladne i wiarygodne. @@@ SMC zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. Wszelkie prawa zastrzeone. SMC jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a EZ Connect i Barricade s znakami handlowymi SMC Networks, Inc. Inne nazwy produktów i firm s znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi ich wlacicieli. : SMCWEB-N SMC Networks, Inc. SMC Italiano PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE In Europa: Supporto tecnico al sito http://www.smc.

com Aggiornamento Drivers: http://www.smc.com alla sezione supporto tecnico, download World Wide Web: Sito web: http://www.smc.com Numero del modelo: SMCWEB-N Cestina TECHNICKÁ PODPORA Z Evropy: Kontaktní údaje lze najít na http://www.smc.com Aktualizace ovladac: http://www.smc.com/index.cfm?event=downloa ds.

searchCriteria&localeCode=EN_CZE WWW: http://www.smc.com Pokud hledáte další kontaktní informace, navstivte: http://www.smc.com Modelové číslo: SMCWEB-N 62 18 1805 10330 : http://www.smc-asia.com Deutsch TECHNISCHER SUPPORT In Europa: Unsere Ansprechpartner sind unter http://www.smc.com aufgeführt. Treiberaktualisierungen: Bitte wählen Sie unter http://www.

smc.com den Bereich „SUPPORT“ und dann „Treiber & mehr“. World Wide Web: http://www.smc.com Model: SMCWEB-N () : (662) 651-8733-36 : (662) 651-8737 Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007.

Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. EZ ConnectTM e BarricadeTM sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks, Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari. Informace publikované SMC Networks, Inc.

(SMC), jsou považovány za pesné a spolehlivé. SMC však nepejímá žádnou zodpovdnost za jejich použití, ani za dotčení patent a jiných práv, které mohou vyplynout z jejich použití. SMC si vyhrazuje právo kdykoliv zmnit specifikace výrobku bez pedchozího oznámení. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007.

Vsechna práva vyhrazena. SMC je registrovanou značkou, EZ ConnectTM a BarricadeTM jsou obchodními známkami SMC Networks, Inc. Ostatní názvy produkt a spolecností jsou obchodními známkami nebo registrovanými známkami jejich oprávněných vlastník. : SMCWEB-N Die von SMC Networks, Inc.

(SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007.

Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, EZ ConnectTM und BarricadeTM sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. SMC Networks, Inc. (SMC) SMC SMC SMC © SMC Networks, Inc. 2006. SMC EZ ConnectTM BarricadeTM SMC Networks, Inc.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SMC WEB-N user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3456913)

<http://yourpdfguides.com/dref/3456913>

Svenska FÖR TEKNISK SUPPORT, RING: Från Europa: Kontaktupplysningar finns på <http://www.smc.com> Uppdatering av drivrutiner: Besök SUPPORT-sektionen på <http://www.smc.com> och gå in på DOWNLOADS-sidorna. World Wide Web: <http://www.smc.com> Modellnummer: SMCWEB-N Magyar TERMÉKTÁMOGATÓ CENTER Európa: Kontakt információk az alábbi oldalon található: <http://www.smc.com> Drájer letöltőzpont: <http://www.smc.com/index.cfm?event=download> s. searchCriteria&localeCode=EN_USA WWW cégoldal: <http://www.smc.com> Részletes információk az alábbi oldalon található: <http://www.smc.com> Model Szám: SMCWEB-N Español ASISTENCIA TÉCNICA En Europa: Los teléfonos los puede encontrar en <http://www.smc.com> Actualización de controladores: En <http://www.smc.com> vaya a la sección SOPORTE y luego a DESCARGAS. Sitio web: <http://www.smc.com>.

smc.com Modelo: SMCWEB-N La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. Reservados todos los derechos. @@@(SMC) antes vara korrekt och pålitlig.

@@@SMC förbehåller sig rätten att ändra specifikationer när som helst utan föregående varsel. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. Alla rättigheter förbehållna. SMC är ett registrerat varumärke; och EZ Connect™ och Barricade™ är varumärken för SMC Networks, Inc.

Andra produkt och företagsnamn är varumärken eller registrerade varumärken för respektive ägare. A technikai adatokat az SMC Networks, Inc. (SMC) továbbítja. Az adatok hitelessége biztosított. Az SMC nem felel az adatok más csoporttermékekkel felhasználásánál és ebből kivonulandó következményekért sem.

Az SMC Inc.-nek joga van az adatok és a specifikációk módosítására figyelmeztetés nélkül. Copyright © SMC Networks, Inc., 2007. Szerzői jog védelme alatt áll. Az SMC regisztrált márkanev; EZ Connect™ és Barricade™ az SMC Networks, Inc társaságra regisztrált márkanevek. Ugyanúgy ahogy más termékekhez és társaságokhoz tartozó regisztrált márkanevek. America Austria Belgium Switzerland techsupport@smc.com Support.AT@smc.

com Support.BE@smc.com Support.CH@smc.com Support.DE@smc.com Support.DK@smc.com Soporte.ES@smc.com Support.FI@smc.com Support.FR@smc.com Support.

IE@smc.com Supporto.IT@smc.com Luxemburg Netherlands Norway Portugal Sweden United Kingdom SMC Asia China Taiwan Mexico Support.LU@smc.com Support.NL@smc.com Support.NO@smc.com Soporte.PT@smc.com Support.SE@smc.com Support.UK@smc.

com Support.SMC@smc.com Support@smc-asia.com Support@accton.com.cn Service@acctran.com.tw Soporte.MX@smc.com Français COORDONNÉES ASSISTANCE TECHNIQUE Europe: Vous trouverez les coordonnées de vos interlocuteurs par pays sur <http://www.smc.com>.

smc.com Mises à jour des drivers: Rendez-vous sur <http://www.smc.com>, rubrique SUPPORT/TÉLÉCHARGEMENTS Site Web: <http://www.smc.com>.

com Référence produit: SMCWEB-N Nederlands VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING BELT U Vanuit Europa: Contactgegevens zijn te vinden op <http://www.smc.com> Updates van stuurprogramma's: Ga naar de sectie [SUPPORT] (ONDERSTEUNING) op <http://www.smc.com> en ga naar de pagina [DOWNLOADS].

Internet: <http://www.smc.com> Typenummer: SMCWEB-N --421631 (200233) : <http://www.smc-prc.com> / Germany Denmark Spain Tel: (86)-21-64859922 Fax: (86)-21-64957924 : 800-820-6000 Finland France Ireland Italy Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis. Copyright © SMC Networks, Inc.

, 2007. Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et EZ Connect™ et Barricade™ sont marque de SMC Networks, Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs. De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het ge bruik van deze informatie. Erworden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen. Copyright © SMC Networks, Inc.

, 2007. Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerd handelsmerk en EZ Connect™ en Barricade™ zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc. Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders. : SMCWEB-N SMC Networks, Inc. SMC.



[You're reading an excerpt. Click here to read official SMC WEB-N user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3456913)

<http://yourpdfguides.com/dref/3456913>