



Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for ASUS X200CA-CT156H. You'll find the answers to all your questions on the ASUS X200CA-CT156H in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual ASUS X200CA-CT156H
User guide ASUS X200CA-CT156H
Operating instructions ASUS X200CA-CT156H
Instructions for use ASUS X200CA-CT156H
Instruction manual ASUS X200CA-CT156H

ASUS

Ordinateur portable

Manuel électronique



©



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

Manual abstract:

@@@Toutes les marques mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leur propriétaires respectifs. LES SPÉCIFICATIONS ET INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL NE SONT FOURNIES QU'À TITRE INFORMATIF, ET SONT SUJETTES À CHANGEMENT À TOUT MOMENT SANS AVERTISSEMENT ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU INEXACTITUDE QUI POURRAIT APPARAÎTRE DANS CE MANUEL, INCLUANT LES PRODUITS ET LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS. Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés. **CLAUDE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE** Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS.

Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit. ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie. Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs.

Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables. EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIV : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, A VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ. SERVICE ET ASSISTANCE Visitez notre site Web multilingue sur <http://support.asus.com> 2 Manuel électronique pour ordinateur portable Table des matières À propos de ce manuel.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..7 Messages...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 8 Icônes.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 8 Typographie.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8 Précautions relatives à la sécurité.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

...9 Utiliser votre ordinateur portable..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 9 Entretien de votre ordinateur portable.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
..... 18 Côté droit....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

20 Côté gauche.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 21 Chapitre 2 : Utilisation de l'ordinateur portable Mise en route..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

....24 Chargez la batterie de l'ordinateur portable.

.....

.....
.....
.....
.....

. 24 Soulevez pour ouvrir le panneau d'affichage....

.....
.....
.....
.....

. 26 Appuyez sur le bouton d'alimentation....

.....
.....
.....
.....

.... 26 Fonctionnalités multi-gestes de l'écran et du pavé tactiles.

.....

...27 Utiliser l'écran tactile..

.....
.....
.....
.....

..... 27 Utiliser le pavé tactile.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 29 Utiliser ASUS Smart Gesture....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....35 Activer les fonctionnalités gestuelles à trois doigts et la rotation.

.....
.....

. 35 Utiliser le clavier....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..38 Touches de fonction.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

38 Touches de fonction dédiées aux applications ASUS.....

.....

.....
.....
.....

..... 39 Touches Windows®8....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

..... 39 Manuel électronique pour ordinateur portable 3 Chapitre 3 : Windows® 8 Utiliser Windows® 8 pour la première fois.

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....42 Écran de verrouillage de Windows® 8...

.....
.....

.....
.....
.....

....42 Interface Windows®.

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

....43 Écran d'accueil.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

... 43 Applications Windows®..

.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

..... 43 Zones interactives.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 44 Utiliser les applications Windows® ..

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...47 Ouvrir une application.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.. 47 Personnaliser les application de l'écran d'accueil.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

...58 Connexion sans fil.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

60 Wi-Fi.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

..... 60 Bluetooth .

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

. 62 Mode Avion.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

64 Connexion filaire.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....

*65 Configurer une connexion réseau Ppoe ou à adresse IP dynamique.....
..... 65 Configurer une connexion réseau à adresse IP fixe....*

.....
.....
.....
.....

67 Éteindre l'ordinateur portable.....

.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

68 Basculer l'ordinateur portable en mode veille.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.... 68 Chapitre 4 : Applications ASUS LifeFrame.....

.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 70 Power4Gear Hybrid..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 72 Instant On..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 74 4 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 5 : Le POST (Power-on Self-test) Le POST (Power-on Self-test)...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....76 Dépannage et accès BIOS lors de l'exécution du POST..

.....
.....
.....

76 Le BIOS.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....76 Accès rapide au BIOS.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

. 76 Paramètre du BIOS.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.. 77 Dépannage...

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
..87 Actualiser votre PC...

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 87 Réinitialiser votre PC..

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 88 Options avancées....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 89 Conseils et FAQ Conseils d'utilisation.

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....92 FAQ matérielle.....

.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....93 FAQ logicielle.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....
.....

.....
.....

..96 Appendice Informations sur le lecteur de DVD-ROM (sur une sélection de modèles).100 Information sur le lecteur de Blu-ray (sur une sélection de modèles® 8 . Chapitre 4 : Applications ASUS Ce chapitre offre des informations sur les applications ASUS incluses avec votre ordinateur portable Windows® 8 .

Chapitre 5 : Le POST (Power-on Self-test) Ce chapitre détaille l'utilisation du POST pour modifier les paramètres de votre ordinateur portable. Conseils et FAQ Cette section offre des astuces d'emploi ainsi qu'une FAQ vous permettant de dépanner les problèmes matériels et logiciels les plus communs pouvant survenir lors de l'utilisation de votre ordinateur portable. Appendice Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité . Manuel électronique pour ordinateur portable 7 Messages Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit : IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche. REMARQUE : ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches. AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et de ne pas endommager les données de l'ordinateur portable et ses composants. Icônes Les icônes ci-dessous indiquent le type de dispositif à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre ordinateur.

[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-](#)



[CT156H user guide](#)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

= Utiliser l'écran tactile. = Utiliser le pavé tactile. = Utiliser le clavier.

Typographie Gras Italique 8 = indique un menu ou un élément devant être sélectionné. = indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez □ vous référer. Manuel électronique pour ordinateur portable Précautions relatives à la sécurité Utiliser votre ordinateur portable Cet ordinateur portable doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F). Référez-vous à l'étiquette localisée sous l'ordinateur portable pour vérifier que votre adaptateur secteur répond aux exigences de voltage. NE PAS LAISSER l'ordinateur allumé, ou en charge, sur vos genoux ou toute autre partie du corps pour éviter tout inconfort ou blessure provoqués par la chaleur. N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre ordinateur portable. Si l'ordinateur portable est allumé, ne le transportez pas ou ne le recouvrez pas d'un matériau ne permettant pas une circulation de l'air optimale. Ne placez pas l'ordinateur portable sur une surface inégale ou instable. Vous pouvez faire passer votre ordinateur portable dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre ordinateur via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.

Contactez votre compagnie aérienne si vous souhaitez utiliser l'ordinateur portable à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Manuel électronique pour ordinateur portable 9 Entretien de votre ordinateur portable Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si applicable) avant de nettoyer l'ordinateur portable. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peaux de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède. Nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec.

NE PAS utiliser de solvants puissants tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de l'ordinateur. Ne placez pas d'objets sur l'ordinateur portable. Ne pas exposer l'ordinateur portable à des champs magnétiques ou électriques puissants. Ne pas exposer l'ordinateur portable à la pluie ou à l'humidité, le tenir éloigné des liquides. Ne pas exposer l'ordinateur portable à un environnement poussiéreux. Ne pas utiliser l'ordinateur portable durant une fuite de gaz. 10 Manuel électronique pour ordinateur portable Mise au rebut NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques. NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux. Manuel électronique pour ordinateur portable 11 Chapitre 1 : Configuration du matériel 12 Manuel électronique pour ordinateur portable Présentation de l'ordinateur portable Dessus REMARQUE : la disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat. La vue en plan peut également varier selon le modèle d'ordinateur portable. Manuel électronique pour ordinateur portable 13 Microphone Le microphone intégré peut être utilisé pour les visioconférences, la narration audio ou de simples enregistrements audio.

Indicateur lumineux de la caméra Ce voyant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra. Caméra Utilisez cette caméra intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre ordinateur portable. Écran Cet ordinateur portable est doté d'un écran haute définition offrant une qualité d'affichage excellente pour vos photos, vidéos et tout autre contenu multimédia. REMARQUE : certains modèles sont équipés d'un écran tactile vous permettant d'opérer l'ordinateur portable par le biais de gestes sur l'écran. Bouton d'alimentation Ce bouton d'alimentation permet d'allumer ou d'éteindre votre ordinateur portable. Vous pouvez aussi l'utiliser pour basculer ou sortir l'ordinateur du mode veille / veille prolongée. Clavier Le clavier est doté de touches de grande largeur disposant d'une amplitude confortable pour la saisie. Il est aussi doté de touches de fonction offrant un accès rapide à certaines fonctionnalités Windows® ainsi que le contrôle d'applications de lecture multimédia. REMARQUE : la disposition du clavier varie en fonction du pays ou de la région d'achat. 14 Manuel électronique pour ordinateur portable Pavé numérique Le pavé numérique peut être utilisé pour la saisie de valeurs numériques ou comme pointeur directionnel.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section Pavé numérique de ce manuel. Indicateurs d'état Ces voyants lumineux vous aident à identifier l'état matériel actuel de votre ordinateur portable. Indicateur d'alimentation Ce voyant lumineux s'allume lorsque l'ordinateur portable est allumé et clignote lentement lorsque celui-ci est en mode veille. Indicateur de charge de la batterie (bi-color) Ce voyant lumineux bi-color offre un indicateur visuel de l'état de la batterie : Manuel électronique pour ordinateur portable 15 Couleur VERT État L'ordinateur portable est relié à une source d'alimentation, recharge sa batterie, et le niveau de charge de la batterie est compris entre 95% et 100%.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

L'ordinateur portable est relié à une source d'alimentation, recharge sa batterie, et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 95%.

L'ordinateur portable fonctionne sur batterie et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10%. L'ordinateur portable fonctionne sur batterie et le niveau de charge de la batterie entre 10% et 100%. **ORANGE ORANGE CLIGNOTANT ÉTEINT** 16 Manuel électronique pour ordinateur portable Indicateur d'activité du disque dur □ voyant lumineux s'allume pour indiquer que Ce le portable accède à un ou plusieurs supports de stockage comme le disque dur. □ Indicateur Bluetooth / réseau sans fil I Ce voyant lumineux s'allume pour indiquer que la connexion Bluetooth ou de réseau sans fil de votre ordinateur est active. Indicateur Verrouillage des majuscules □ Indique que le verrouillage des majuscules [Verr.

Maj.] est activé. Le verrouillage des majuscules permet à certaines lettres d'être saisies en majuscule (ex : A, B, C). Manuel électronique pour ordinateur portable 17 Dessous **REMARQUE** : l'apparence du dessous varie en fonction des modèles. **AVERTISSEMENT !** La température du dessous de l'ordinateur portable peut rapidement passer de tiède à chaud lors de son utilisation ou du chargement de la batterie. Lors de l'utilisation d l'ordinateur portable, veillez à ne pas le placer sur une surface pouvant bloquer les fentes d'aération. **IMPORTANT !** La durée de vie de la batterie varie en fonction du type d'usage et des spécifications propres à cet ordinateur portable. La batterie ne doit pas être démontée. 18 Manuel électronique pour ordinateur portable Fentes d'aération Les fentes d'aération permettent à l'air frais de refroidir l'ordinateur portable et d'expulser l'excès de chaleur. **IMPORTANT !** Assurez-vous qu'aucun papier, livre, tissu, câble ou autre ne bloque les fentes d'aération pur éviter d'éventuelles surchauffes.

Haut-parleurs Les haut-parleurs intégrés vous permettent de profiter du son sans recourir à des connexions supplémentaires. Toutes les fonctions audio sont pilotées par logiciel. Manuel électronique pour ordinateur portable 19 Côté droit Lecteur de cartes mémoire Le lecteur de cartes mémoire intégré à l'ordinateur portable prend en charge les cartes mémoire aux formats SD et SDHC. Prise audio 2-en-1 : sortie casque / entrée microphone Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de l'ordinateur portable à des enceintes amplifiées ou un casque. Vous pouvez aussi utiliser cette prise pour connecter un microphone à l'ordinateur portable. Port USB 2.0 Les ports USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) sont compatibles avec les périphériques USB 2.0 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les lecteurs de mémoire Flash ou les disques durs externes.

Port réseau Insérez un câble réseau (RJ45) sur ce port pour établir une connexion à un réseau local. Fente de sécurité Kensington® Cette fente permet de sécuriser l'ordinateur portable à l'aide des produits de sécurité Kensington® compatibles. 20 Manuel électronique pour ordinateur portable Côté gauche Prise d'alimentation (CC) Insérez l'adaptateur secteur sur cette prise pour alimenter l'ordinateur portable et recharger sa batterie. **AVERTISSEMENT !** L'adaptateur peut atteindre une température élevée lorsque celui-ci est relié à l'ordinateur portable. Ne couvrez pas l'adaptateur et tenez-le éloigné de vous lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation.

IMPORTANT ! N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni pour charger la batterie et/ou alimenter l'ordinateur portable. Port VGA Ce port VGA permet de connecter votre ordinateur portable à un périphérique externe doté d'une interface VGA, tel qu'un moniteur ou un projecteur, à l'aide d'un câble VGA. Port HDMI Ce port est destiné à la connexion d'un périphérique externe lui-même doté d'une interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Il est compatible avec le standard HDCP permettant la lecture de disques Blu-ray et de tout autre contenu intégrant un verrou numérique. Manuel électronique pour ordinateur portable 21 Port USB 3.

0 L'interface USB 3.0 (Universal Serial Bus 3.0) offre des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 5 Gbit/s et est rétro-compatible avec le standard USB 2.0. Fentes d'aération Les fentes d'aération permettent à l'air frais de refroidir l'ordinateur portable et d'expulser l'excès de chaleur.

IMPORTANT ! Assurez-vous qu'aucun papier, livre, tissu, câble ou autre ne bloque les fentes d'aération pur éviter d'éventuelles surchauffes. 22 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 2 : Utilisation de l'ordinateur portable Manuel électronique pour ordinateur portable 23 Mise en route Chargez la batterie de l'ordinateur portable. Reliez l'adaptateur secteur à une prise électrique fournissant un courant compris entre 100V et 240V. Reliez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation (CC) de l'ordinateur portable. **REMARQUE** : l'apparence de l'adaptateur secteur peut varier en fonction des pays / régions.

IMPORTANT ! • Assurez-vous que l'ordinateur est connecté à son adaptateur secteur avant de l'allumer pour la première fois. Lors de l'utilisation de l'ordinateur portable en fonctionnement sur secteur, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible. Localisez l'étiquette énergétique de votre ordinateur pour assurer que les informations y figurant correspondent à celles apparaissant sur l'adaptateur secteur. Certains modèles d'ordinateurs portables peuvent disposer de multiples tensions de sortie en fonction de leur unité de gestion des stocks. • 24 Manuel électronique pour ordinateur portable **REMARQUE** : Informations relatives à l'adaptateur secteur : - - - - Tension d'entrée : 100-240Vca Fréquence d'entrée : 50-60Hz Courant de sortie nominal : 1.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

75A (33W) Tension de sortie nominale : 19Vcc **AVERTISSEMENT !** Lisez attentivement les notices suivantes concernant la batterie de votre ordinateur portable : ••Seul un technicien ASUS est autorisé à retirer et manipuler la batterie. La batterie de l'ordinateur portable peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée. Faites attention aux étiquettes d'avertissement de l'appareil pour éviter d'éventuelles blessures. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacée par un modèle incorrect. Ne pas jeter la batterie au feu.

Ne tentez pas de court-circuiter la batterie de l'ordinateur portable. Ne tentez pas de désassembler ou de ré-assembler la batterie. Cessez d'utiliser la batterie si celle-ci fuit. La batterie et ses composants doivent être recyclés ou mis au rebut de façon appropriée. Gardez la batterie et ses composants hors de portée des enfants.

25 •••••••Manuel électronique pour ordinateur portable Soulevez pour ouvrir le panneau d'affichage. Appuyez sur le bouton d'alimentation. 26 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités multi-gestes de l'écran* et du pavé tactiles La fonctionnalité multi-gestes vous permet d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de gestes effectués sur l'écran ou le pavé tactile. Utiliser l'écran tactile Glissé à partir de la bordure gauche Glissé à partir de la bordure droite Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche de l'écran tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes.

Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran tactile pour ouvrir la Barre d'action. * L'écran tactile n'est disponible que sur une sélection de modèles. Manuel électronique pour ordinateur portable 27 Zoom arrière Zoom avant Rapprochez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom arrière. Glissé depuis la bordure supérieure Éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant. Glissé du doigt • À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications. Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel. Faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran tactile pour naviguer sur l'écran tactile. • 28 Manuel électronique pour ordinateur portable Utiliser le pavé tactile Déplacer le pointeur Vous pouvez appuyer n'importe où sur le pavé tactile pour activer son pointeur. Faites ensuite glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Glissement horizontal Glissement vertical Glissement diagonal Manuel électronique pour ordinateur portable 29 Fonctionnalités gestuelles à un doigt Frappé/Double-frappé •• Sur l'écran d'accueil, appuyez pour ouvrir une application.

En mode Bureau, appuyez rapidement deux fois pour ouvrir l'application. Glissé-déplacé Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu. Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu. 30 Manuel électronique pour ordinateur portable Clic gauche Clic droit • Sur l'écran d'accueil, cliquez • sur une application pour l'ouvrir. En mode Bureau, doublecliquez sur une application pour l'ouvrir. •• Sur l'écran d'accueil, cliquez sur une application pour la sélectionner et ouvrir la barre des menus. Vous pouvez aussi utiliser ce bouton pour ouvrir l'écran complet des applications. En mode Bureau, utilisez ce bouton pour ouvrir un menu contextuel. REMARQUE : les zones démarquées par des pointillés représentent les emplacements d'interaction des boutons droite et gauche du pavé tactile. Manuel électronique pour ordinateur portable 31 Glissé depuis la bordure supérieure À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure pour afficher la liste complète des applications.

Dans une application en cours d'exécution, effectuez le même geste pour afficher son menu contextuel. Glissé à partir de la bordure Glissé à partir de la bordure gauche droite Faites glisser votre doigt à partir de la bordure gauche du pavé tactile pour basculer entre toutes les applications ouvertes. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite du pavé tactile pour ouvrir la Barre des charmes. 32 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités gestuelles à deux doigts Frappé Appuyez sur le pavé tactile avec deux doigts pour simuler un clic droit. Défilement à 2 doigts (haut/bas) Défilement à 2 doigts (gauche/ droite) Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas.

Faites glisser deux doigts vers le gauche ou la droite. Manuel électronique pour ordinateur portable 33 Zoom arrière Zoom avant Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière. Glissé-déplacé Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant. Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu.

34 Manuel électronique pour ordinateur portable Utiliser ASUS Smart Gesture L'application ASUS Smart Gesture vous permet de gérer les fonctionnalités multi-gestes de votre ordinateur portable. Activer les fonctionnalités gestuelles à trois doigts et la rotation 1. Dans la zone de notification du Bureau, cliquez sur . 2. Double-cliquez sur l'icône Gesture.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

pour ouvrir l'application ASUS Smart Manuel électronique pour ordinateur portable 35 3. Dans la fenêtre ASUS Smart Gesture, cochez les options Rotate (Rotation) et Three fingers (Trois doigts). 4. Cliquez sur d'abord sur Apply (Appliquer) pour enregistrer les modifications puis sur OK pour quitter ASUS Smart Gesture. 36 Manuel électronique pour ordinateur portable Fonctionnalités gestuelles à trois doigts Rotation Glissé vers la gauche ou la droite Placez deux doigts au centre du pavé tactile puis tracez un arc de cercle avec l'autre doigt.

Glissé vers le haut Faites glisser trois doigts vers la gauche ou la droite du pavé tactile pour naviguer dans des pages. Glissé vers le bas Faites glisser trois doigts vers le haut du pavé tactile pour afficher du pavé tactile pour basculer vers toutes les applications en cours le Bureau. d'exécution. Manuel électronique pour ordinateur portable 37 Utiliser le clavier Touches de fonction Les touches de fonction localisées sur le clavier de votre ordinateur portable servent à déclencher les commandes suivantes : Bascule l'ordinateur portable en mode Veille. Active ou désactive le mode Avion.

REMARQUE : si activé, le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil. Baisse la luminosité de l'écran. Augmente la luminosité de l'écran. Éteint l'écran. Active (si disponible) le périphérique d'affiche secondaire.

REMARQUE : assurez-vous qu'un écran secondaire est connecté à l'ordinateur portable. Active ou désactive le pavé tactile. 38 Manuel électronique pour ordinateur portable Active ou désactive les haut-parleurs. Baisse le volume des haut-parleurs. Augmente le volume des haut-parleurs. Touches de fonction dédiées aux applications ASUS Votre ordinateur portable dispose également d'un ensemble de touches de fonction spécialement dédiées aux applications ASUS. Permet de sélectionner l'un des modes d'amélioration des couleurs de la technologie ASUS Splendid. Exécute l'application ASUS Life

Frame. Exécute l'application ASUS Power4Gear Hybrid. Touches Windows®8 Votre ordinateur portable est doté de deux touches Windows® spéciales. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil. Si vous vous trouvez déjà sur cet écran, cette touche permet de basculer vers la dernière application ouverte Appuyez sur cette touche pour simuler un clic droit. Manuel électronique pour ordinateur portable 39 40 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 3 : Windows® 8 Manuel électronique pour ordinateur portable 41 Utiliser Windows® 8 pour la première fois Lors du premier démarrage de votre ordinateur, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 8. Premier démarrage : 1. Appuyez sur le bouton de mise en route de votre ordinateur. Patientez quelques minutes le temps que l'écran de configuration apparaisse. Sélectionnez la langue d'utilisation de votre ordinateur portable. Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Cochez l'option J'accepte les termes du contrat de licence, puis appuyez sur J'accepte. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes : •••••5.

Sécuriser votre ordinateur Personnalisation Sans fil Paramètres Connexion à votre ordinateur portable 2. 3. 4. Une fois terminé, le tutoriel vidéo de Windows® 8 apparaît. Visionnez ce tutoriel pour faire plus ample connaissance avec les fonctionnalités de Windows® 8. Écran de verrouillage de Windows® 8 Lorsque votre ordinateur ouvre une session Windows® 8, l'écran de verrouillage de Windows® 8 peut apparaître. Pour continuer, appuyez sur le verrou ou sur n'importe quelle touche du clavier de votre ordinateur portable. 42 Manuel électronique pour ordinateur portable Interface Windows® L'interface utilisateur Windows® est une interface en tuiles utilisée pour accéder rapidement aux applications Windows® à partir de l'écran d'accueil. Elle inclut les fonctionnalités décrites plus bas. Écran d'accueil L'écran d'accueil apparaît après avoir ouvert une session par le biais d'un compte utilisateur.

Il organise tous les programmes et les applications dont vous avez besoin en un seul endroit. Zoom avant/arrière sur les applications Applications Windows® Ces applications sont épinglées à l'écran d'accueil sont forme de tuile pour un accès rapide et intuitif. REMARQUE : certaines applications nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées. Manuel électronique pour ordinateur portable 43 Zones interactives Les zones interactives vous permettent d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre ordinateur portable. Les différentes fonctionnalités de ces zones interactives peuvent être activées à l'aide de votre souris.

Zones interactives d'une application en cours d'exécution Zones interactives de l'écran d'accueil 44 Manuel électronique pour ordinateur portable Zone interactive Coin supérieur gauche Action Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application. Si vous avez plus d'une application ouverte, faites glisser le curseur vers la vignette désirée. À partir d'une application en cours d'exécution : Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette Démarrer pour retourner à l'écran d'accueil. REMARQUE : vous pouvez aussi appuyer sur la touche Windows de votre clavier pour retourner à l'écran d'accueil. Coin inférieur gauche À partir de l'écran d'accueil : Pointez le curseur puis cliquez sur la vignette apparaissant pour retourner vers cette application.

Manuel électronique pour ordinateur portable 45 Zone interactive Haut d'écran Action Pointez le curseur jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)
<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

Faites glisser l'application sur un nouvel emplacement. **REMARQUE** : cette action ne peut être utilisée que sur une application en cours d'exécution ou lors de l'utilisation de la fonctionnalité Snap. Pour plus de détails, consultez la section Utiliser les applications Windows > Fonctionnalité Snap. Coin supérieur / inférieur droit Pointez le curseur pour ouvrir la Barre d'action. 46 Manuel électronique pour ordinateur portable Utiliser les applications Windows® Utilisez l'écran tactile, le pavé tactile ou le clavier de votre ordinateur pour exécuter et personnaliser vos applications. Ouvrir une application (sur certains modèles) Appuyez sur une application pour l'ouvrir. Pointez le curseur au dessus de l'application et faites un clic gauche pour l'exécuter. Appuyez deux fois sur la touche sur puis utilisez les flèches pour parcourir la liste des applications. Appuyez pour exécuter l'application sélectionnée.

Personnaliser les application de l'écran d'accueil Déplacez, redimensionnez ou détachez les applications de l'écran d'accueil par le biais des méthodes suivantes : Déplacer une application (sur certains modèles) Maintenez votre doigt enfoncé sur la tuile d'une application, puis glissez-la jusqu'à l'endroit voulu. Pour déplacer une application, double-cliquez dessus puis déplacez-la vers son nouvel emplacement. Manuel électronique pour ordinateur portable 47 Redimensionner une application (sur certains modèles) 1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour réduire ou sur pour 2. agrandir la tuile de l'application. Faites un clic droit sur l'application pour afficher la barre des menus, puis appuyez sur pour réduire ou sur agrandir la tuile de l'application. Détacher une application (sur certains modèles) 1. Faites glisser la tuile vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur l'écran d'accueil.

Faites un clic droit sur l'application pour afficher la barre des menus, puis appuyez sur l'application de l'écran d'accueil. pour détacher pour détacher l'application de 2. 48 Manuel électronique pour ordinateur portable Fermer une application (sur certains modèles) Lorsque l'application est en cours d'exécution à l'écran, maintenez votre doigt sur la partie supérieure de l'écran, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran pour fermer l'application. 1. 2. Pointez le curseur vers le haut de l'écran jusqu'à ce qu'une icône représentant une main apparaisse. Faites glisser l'application vers le bas de l'écran pour la fermer. . Utilisez la combinaison de touches Manuel électronique pour ordinateur portable 49 Liste complète des applications En plus des applications déjà épinglées à l'écran d'accueil, vous pouvez aussi ouvrir d'autres applications, par le biais de l'écran complet des applications. Barre de défilement horizontale 50 Manuel électronique pour ordinateur portable Accéder à l'écran complet des applications Utilisez l'écran tactile, le clavier ou le pavé tactile de votre ordinateur portable pour ouvrir l'écran complet des applications.

(sur certains modèles) 1. Faites glisser votre doigt à partir de la bordure supérieure ou inférieure de l'écran pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour afficher la liste de toutes les 2. applications installées sur votre ordinateur portable. Faites glisser le curseur à partir du haut de l'écran pour ouvrir l'écran Toutes les applications. À partir de l'écran d'accueil, utilisez la combinaison de touches appuyez sur la touche , cliquez sur l'icône . , puis Manuel électronique pour ordinateur portable 51 Ajouter une application à l'écran d'accueil Ajoutez une application à l'écran d'accueil par le biais de l'écran ou du pavé tactile. (sur certains modèles) 1. À partir de l'écran des applications, faites glisser l'application vers le bas pour afficher la barre des menus. Appuyez sur pour ajouter l'application 2.

sélectionnée à l'écran d'accueil. 1. 2. Positionnez le curseur au dessus de l'application à ajouter à l'écran d'accueil. Faites un clic droit sur l'application sélectionnée pour afficher la barre des menus. Cliquez sur l'icône . 3. 52 Manuel électronique pour ordinateur portable Barre d'action La Barre d'action est une barre d'outils pouvant être déclenchée à partir du côté droit de l'écran. Elle dispose de divers outils permettant de partager vos applications et d'offrir un accès rapide à divers paramètres de votre ordinateur portable. Barre d'action Manuel électronique pour ordinateur portable 53 Afficher la Barre d'action **REMARQUE** : la Barre d'action est composée d'un ensemble d'icônes blanches.

L'image ci-dessus illustre l'apparence de la Barre d'action lorsque celle-ci est activée. Utilisez l'écran tactile, le pavé tactile ou le clavier de votre ordinateur pour afficher la Barre d'action de votre ordinateur portable. (sur certains modèles) Faites glisser votre doigt à partir de la bordure droite de l'écran. Déplacez le curseur sur le coin supérieur droit ou gauche de l'écran. Utilisez la combinaison de touches 54 Manuel électronique pour ordinateur portable Aperçu de la Barre d'action Rechercher Cet outil vous permet d'effectuer une recherche des fichiers, des applications ou des programmes contenus sur votre ordinateur portable.

Partager Cet outil vous permet de partager des applications par le biais de réseaux sociaux ou de courriers électroniques. Accueil Cet outil permet de retourner à l'écran d'accueil. À partir de l'écran d'accueil, vous pouvez aussi utiliser cet outil pour basculer vers une application récente. Périphériques Cet outil vous permet d'accéder et de partager des fichiers avec les périphériques connectés à votre ordinateur portable tels qu'une imprimante ou un dispositif d'affichage externe.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

Paramètres Cet outil vous permet d'accéder à divers paramètres de votre ordinateur portable.

Manuel électronique pour ordinateur portable 55 Fonctionnalité Snap L'utilisation de la fonctionnalité Snap vous permet d'exécuter simultanément deux applications à la fois sur votre ordinateur portable. Une fois activée, la barre Snap apparaît et divise l'écran en deux. IMPORTANT ! Une résolution d'écran d'au moins 1366 x 768 pixels est requise pour utiliser la fonctionnalité Snap. Barre Snap 56 Manuel électronique pour ordinateur portable Activer la fonctionnalité Snap Vous pouvez activer la fonctionnalité Snap par le biais de l'écran tactile, du pavé tactile ou du clavier de votre ordinateur portable. (sur certains modèles) 1. 2. 3. Exécutez une application. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran.

Exécutez une autre application. Exécutez une application. Positionnez le curseur sur la partie supérieure de l'écran. Lorsque le curseur se transforme en icône représentant une main, faites glisser l'application vers le côté droit ou gauche de l'écran. Exécutez une autre application. Exécutez une application.

Utilisez la combinaison de touches . 3. 4. Exécutez une autre application.

Pour basculer d'une application à l'autre, utilisez la combinaison de touches Manuel électronique pour ordinateur portable 4. 1. 2. 3. 4.

1. 2. . 57 Raccourcis clavier L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows®8. \Bascule entre l'écran d'accueil et la dernière application exécutée.

Bascule vers le Bureau. Ouvre l'écran Ordinateur sur le Bureau. Ouvre le panneau de recherche de fichiers. Ouvre le panneau de partage. Ouvre le panneau des paramètres de l'ordinateur. Ouvre le panneau de gestion des périphériques. Active le verrouillage de l'écran. Réduit la taille de la fenêtre du navigateur Internet Explorer. 58 Manuel électronique pour ordinateur portable Affiche les fonctions multi-écrans. Ouvre le panneau de recherche d'applications.

Ouvre la fenêtre d'exécution de commandes. Ouvre le menu des options d'ergonomie. Ouvre le panneau de recherche des paramètres. Ouvre certaines fonctionnalités du menu Accueil. Permet d'effectuer un zoom avant sur l'écran. Permet d'effectuer un zoom arrière sur l'écran. Ouvre le Narrateur. Permet d'effectuer une copie d'écran. Manuel électronique pour ordinateur portable 59 Connexion sans fil Wi-Fi Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion sans fil Wi-Fi de votre ordinateur portable. IMPORTANT ! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode Avion de ce manuel. Activer la connexion Wi-Fi Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre ordinateur portable : 1. 2. Ouvrez la Barre d'action. Cliquez d'abord sur Paramètres puis sur l'icône .

3. Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux Wi-Fi disponibles. 60 Manuel électronique pour ordinateur portable 4. Cliquez sur Connecter pour tenter d'établir une connexion au réseau. REMARQUE : il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi.

5. Choisissez d'activer ou non le partage sans fil entre votre ordinateur portable et d'autres appareils sans fil faisant parti du même réseau. Manuel électronique pour ordinateur portable 61 Bluetooth Utilisez la technologie Bluetooth pour faciliter le transfert de données entre votre ordinateur portable et d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. IMPORTANT ! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser la connectivité Bluetooth. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Mode Avion de ce manuel. Jumeler l'ordinateur portable avec un appareil Bluetooth Vous devez jumeler l'ordinateur portable avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir transférer des données. Pour ce faire, utilisez le pavé tactile comme suit : 1. 2. 3. Ouvrez la Barre d'action.

Cliquez d'abord sur Paramètres puis sur Plus de paramètres PC. À partir de l'écran suivant, sélectionnez Appareils puis cliquez sur Ajouter un appareil pour lancer la recherche des appareils Bluetooth à proximité. 62 Manuel électronique pour ordinateur portable 4. Sélectionnez un appareil de la liste. Comparez le code d'authentification apparaissant sur l'écran de votre ordinateur portable avec celui envoyé sur votre appareil Bluetooth. Si ceux-ci sont identiques, cliquez sur Oui pour jumeler les deux appareils. REMARQUE : certains appareils Bluetooth requièrent la saisie du code apparaissant sur votre ordinateur portable. Manuel électronique pour ordinateur portable 63 Mode Avion Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette à bord d'un avion. Activer le mode Avion 1. 2.

ou 3. Ouvrez la Barre d'action. Appuyez d'abord sur puis sur . Faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le mode Avion. Utilisez la combinaison de touches .

Désactiver le mode Avion 1. 2. ou 3. Faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion. .

Ouvrez la Barre d'action. Appuyez d'abord sur puis sur . Utilisez la combinaison de touches REMARQUE : consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation d'un ordinateur portable lors d'un vol aérien. 64 Manuel électronique pour ordinateur portable Connexion filaire Vous pouvez aussi connecter votre ordinateur portable à un réseau filaire par le biais de son port réseau Ethernet.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

REMARQUE : Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour plus de détails ou une assistance sur la configuration de votre connexion Internet. Suivez les instructions suivantes pour configurer les paramètres réseau. IMPORTANT ! Avant de commencer, assurez-vous qu'un câble réseau relie l'ordinateur portable à votre réseau local. Configurer une connexion réseau Ppoe ou à adresse IP dynamique 1. 2. ou 3.

4. À partir de l'écran d'accueil, cliquez sur Bureau. Dans la zone de notification de Windows®, faites un clic droit sur l'icône réseau puis cliquez sur Ouvrir le Centre Réseau et partage. Cliquez sur Modifier les paramètres de la carte. Faites un clic droit sur votre adaptateur réseau puis sélectionnez Propriétés. Manuel électronique pour ordinateur portable 65 5. 6. Cliquez d'abord sur Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) puis sur Propriétés. Cochez l'option Obtenir une adresse IP automatiquement, puis cliquez sur OK. REMARQUE : suivez les instructions suivantes si vous souhaitez établir une connexion Internet par le biais du protocole Ppoe.

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. Retournez au Centre Réseau et partage, puis cliquez sur Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau. @@@@ Cliquez sur Connecter. Cliquez sur Fermer pour terminer la configuration.

@@@@ Cochez l'option Utiliser l'adresse IP suivante. @@@@@ Le délai de veille varie en fonction du niveau de charge restant de la batterie, du modèle d'ordinateur, de certains paramètres système et des conditions d'opération. Mode «Performances» Ce mode est activé par défaut sur votre ordinateur portable. Il permet au système de restaurer l'état de travail précédent en seulement deux secondes, et ce même après avoir basculé l'ordinateur en mode veille profond. Mode «Économies d'énergie» Ce mode permet d'accroître la durée de mise en veille de l'ordinateur jusqu'à trente (30) jours ou plus. Lorsque cette fonctionnalité est active, l'ordinateur peut retourner dans son dernier état de travail en seulement sept secondes, et ce jusqu'à quatre heures après avoir placé l'ordinateur en mode veille profond. Cliquez pour activer le mode Économies d'énergie

74 Manuel électronique pour ordinateur portable Chapitre 5 : Le POST (Power-on Self-test) Manuel électronique pour ordinateur portable 75 Le POST (Power-on Self-test) Le POST (Power-on Self-test) est une série de tests de diagnostic exécutés à chaque démarrage de l'ordinateur. Le logiciel contrôlant le POST est un composant intégral de l'architecture de l'ordinateur. Dépannage et accès BIOS lors de l'exécution du POST Lors du POST, vous pouvez accéder à l'interface de configuration du BIOS ou exécuter certaines options de dépannage par le biais des touches de fonction de votre ordinateur portable. Le BIOS Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels nécessaires au démarrage du système de l'ordinateur portable.

Les réglages par défaut du BIOS conviennent à la plupart des utilisations de l'ordinateur portable. • Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS. Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS. AVERTISSEMENT ! Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié. Accès rapide au BIOS Allumez/redémarrez l'ordinateur puis appuyez sur la touche F7 du clavier lors de l'exécution du POST. Manuel électronique pour ordinateur portable Paramètre du BIOS REMARQUE : les écrans du BIOS inclus dans cette section ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent différer en fonction des territoires et du modèles d'ordinateur portable. Menu Boot (Démarrage) Ce menu vous permet de régler les options de démarrage de l'ordinateur. 1. À partir du menu Boot (Démarrage), sélectionnez Boot Option #1 (Option de démarrage #1).

Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Advanced Boot Security Save & Exit [Enabled] [Disabled] Sets the system boot order Boot Configuration Fast Boot Launch CSM Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 Hard Drive BBS Priorities Add New Boot Option Delete Boot Option [Windows Boot Manager] [UEFI: Generic Storage] [Generic STORAGE DEV.] →← : : ↑↓ Enter: +/— : F1 : F9 : F10 : ESC : Select Screen Select Item Select Change Opt. General Help Optimized Defaults Save & Exit Exit Version 2.

15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Manuel électronique pour ordinateur portable 77 2. Appuyez sur la touche du clavier et sélectionnez le périphérique de démarrage primaire.

Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Advanced Boot Security Save & Exit [Enabled] [Disabled] Sets the system boot order Boot Configuration Fast Boot Launch CSM Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 Boot Option Storage] [UEFI: Generic #1 Windows Boot Manager DEV.] [Generic STORAGE Disabled [Windows Boot Manager] →← : : ↑↓ Enter: +/— : F1 : F9 : F10 : ESC : Select Screen Select Item Select Change Opt. General Help Optimized Defaults Save & Exii Exit Hard Drive BBS Priorities Add New Boot Option Delete Boot Option Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. 78 Manuel électronique pour ordinateur portable Sécurité Cette page permet de définir les mots de passe administrateur et utilisateur de votre ordinateur portable. Il permet également de contrôler l'accès au disque dur, aux interfaces de connexion d'E/S (entrée/sortie) et USB de l'ordinateur portable.

REMARQUE : • Si vous définissez un mot de passe utilisateur, il vous sera demandé d'entrer ce mot de passe avant chaque ouverture de session du système d'exploitation.



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>

Si vous définissez un mot de passe administrateur, il vous sera demandé d'entrer ce mot de passe avant chaque tentative d'accès à l'interface de configuration du BIOS. • Main Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Advanced Boot Security Save & Exit Set Administrator Password. The password length must be in the following range: Minimum length 3 Maximum length 20 Password Description If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights. Administrator Password Status User Password Status Administrator Password User Password HDD Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security System Mode state Secure Boot state Secure Boot Control Key Management User Enabled [Enabled] NOT INSTALLED NOT INSTALLED NOT INSTALLED →← : : ↑↓ Enter: +/— : F1 : F9 : F10 : ESC : Select Screen Select Item Select Change Opt. General Help Optimized Defaults Save & Exit Exit Version 2.15.

1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Manuel électronique pour ordinateur portable 79 Pour définir un mot de passe : 1. À partir de l'écran Security (Sécurité), sélectionnez Administrator Password (Mot de passe Administrateur) ou User Password (Mot de passe utilisateur). Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur Entrez à nouveau le mot de passe et appuyez sur .

2. 3. Pour effacer le mot de passe : 1. À partir de l'écran Security (Sécurité), sélectionnez Administrator Password (Mot de passe Administrateur) ou User Password (Mot de passe utilisateur).

Saisissez le mot de passe actuel, puis appuyez sur . 2. 3. Laissez le champ Create New Password (Créer un nouveau mot de passe) vide puis appuyez sur . 4. Sélectionnez Yes (Oui) à l'apparition de la boîte de dialogue, puis appuyez sur du clavier. 80 Manuel électronique pour ordinateur portable I/O Interface Security (Sécurité des interfaces d'E/S) Cette page permet de verrouiller ou de déverrouiller certaines fonctionnalités des interfaces d'E/S (entrée/sortie) de votre ordinateur portable. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Security I/O Interface Security LAN Network Interface Wireless Network Interface HD AUDIO Interface USB Interface Security Lock LAN Network Interface [UnLock] [UnLock] [UnLock] If Locked, LAN controller will be disabled. UnLock →← : Select Screen : Select Item ↑↓ Enter: Select +/— : Change Opt.

F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Pour verrouiller une interface d'e connexion : 1. 2. À partir de l'écran Security (Sécurité), sélectionnez I/O Interface Security (Sécurité des interfaces d'E/S). Choisissez l'interface à verrouiller, puis appuyez sur la touche du clavier. 3. Sélectionnez Lock (Verrouiller).

Manuel électronique pour ordinateur portable 81 USB Interface Security (Sécurité de l'interface USB) Cette page permet de verrouiller ou de déverrouiller certains ports et dispositifs USB. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Security USB Interface Security USB Interface External Ports Card Reader [UnLock] [UnLock] [UnLock] USB Interface →← : Select Screen : Select Item ↑↓ Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit If Locked, all USB device will be disabled Lock UnLock Version 2.15.

1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Pour verrouiller l'interface USB : 1. À partir de l'écran Security (Sécurité), sélectionnez I/O Interface Security (Sécurité des interfaces d'E/S) > USB Interface Security (Sécurité de l'interface USB). Choisissez l'une des options disponibles, puis appuyez sur la touche 3.

du clavier. 2. Sélectionnez Lock (Verrouiller). REMARQUE : Si vous avez défini l'élément USB Interface sur [Lock], l'élément External Ports (Ports externes) et tous les dispositifs faisant parti de l'élément USB Interface Security (Sécurité de l'interface USB) seront simultanément verrouillés et masqués. 82 Manuel électronique pour ordinateur portable Master Password (Mot de passe principal) À partir de la page Security (Sécurité), vous pouvez utiliser l'option Set Master Password (Définir le mot de passe principal) pour définir un mot de passe d'accès au disque dur. Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Main Advanced Boot Security Save & Exit Aptio Setup Description Password Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc. If ONLY the Administrator's password is set, then this only limits access to Setup and is only asked for when entering Setup. If ONLY the user's password is set, then this is a power on password and must be entered to boot or enter Setup. In Setup, the User will have Administrator rights.

Administrator Password Status User Password Status Administrator Password User Password HDD Password Status : Set Master Password Set User Password I/O Interface Security System Mode state Secure Boot state Secure Boot Control Key Management Setup Disabled [Enabled] NOT INSTALLED →← : Select Screen : Select Item ↑↓ Enter: Select +/— : Change Opt. F1 : General Help F9 : Optimized Defaults F10 : Save & Exit ESC : Exit NOT INSTALLED NOT INSTALLED Set HDD Master Password. ***Advisable to Power Cycle System after Setting Hard Disk Passwords*** Version 2.15.1226. Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc. Pour définir un mot de passe d'accès au disque dur : 1. À partir de l'écran Security (Sécurité), sélectionnez Set Master Password (Définir le mot de passe principal). Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur .

3. 4. Entrez à nouveau le mot de passe et appuyez sur Cliquez sur Set User Password (Définir le mot de passe utilisateur) et répétez les étapes précédentes pour définir un mot de passe utilisateur. 83 . Manuel électronique pour ordinateur portable Save & Exit (Sauvegarder et quitter) Si vous souhaitez conserver les modifications effectuées dans le BIOS, vous devez les enregistrer avant de quitter le BIOS par le biais de l'option Save Changes and Exit (Enregistrer les modifications et quitter).



[You're reading an excerpt. Click here to read official ASUS X200CA-CT156H user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5480083)

<http://yourpdfguides.com/dref/5480083>