




Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for INDESIT WIXXL 106. You'll find the answers to all your questions on the INDESIT WIXXL 106 in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

User manual INDESIT WIXXL 106
User guide INDESIT WIXXL 106
Operating instructions INDESIT WIXXL 106
Instructions for use INDESIT WIXXL 106
Instruction manual INDESIT WIXXL 106



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)
<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

Manual abstract:

GB Levelling 1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, cabinets etc. 2. Compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable front feet. The angle of inclination, measured according to the worktop must not exceed 2. @@@@Unpack the washing machine. 2. Check whether the washing machine has been damaged during transport. If this is the case, do not install it and contact your retailer. @@@@! Failure to do so may cause damage to your machine.

It is important the transit bolt and spacer come out intact (see pic). 1. Use a crosshead screwdriver to remove the yellow plastic cover. Water connection Connecting the water inlet hose. Remember that this is a cold-fill machine.

! Check that seal is in place inside the hose end cap. 2. Unscrew the bolt using a 13mm spanner. Before making the water connections to gas thread, allow the water to run freely from the supply tap until it is perfectly clear. Screw the inlet end with the blue cap onto the cold water supply tap.

3. STOP when 3 threads can be seen. Turn the taps on and check for leaks: tighten if necessary. ! Make sure there are no kinks or bends in the hose. ! The water pressure at the tap must be within the values indicated in the Technical details table (next page). ! If the water inlet hose is not long enough, contact a specialist store or an authorised serviceman. ! Always use new hoses. ! Check the water hose at least once a year, replace any that are cracked as worn hoses could split under water pressure. 4. Hold, slide and pull to remove.

2 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 2 20/01/05, 14.40 Drainage connections B A The first wash cycle Once the appliance has been installed and before you use it for the first time, run a wash cycle without detergent and no laundry, setting the 90C programme without a pre-wash cycle. GB A. Connect the drain hose, without kinking it, to a draining duct or a wall drain fixed at a height between 65 and 100cm from the floor. B. Alternatively, place it over the edge of a basin, sink or tub, fastening the hose supplied to the tap. The free end of the hose should not be under water. ! We advise against the use of hose extensions. In case of absolute need, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150cm in length.

TECHNICAL DETAILS Model WIXXL 106 59,5 cm wide 85 cm high 52,5 cm deep from 1 to 7 kg voltage 220/230 volts 50 Hz maximum absorbed power 1850 W maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0,05 MPa (0,5 bar) drum capacity 53 litres up to 1000 rpm Dimensions Capacity Electric connections Electrical connections Before plugging the appliance into the mains socket, make sure that: the socket is earthed and in compliance with the applicable law. the socket is able to sustain the appliances maximum power load indicated in the Technical Details table (on the right). the supply voltage is included within the values indicated in the Technical Details table (on the right).

the socket is compatible with the washing machines plug. If this is not the case, replace the socket or the plug. ! The washing machine should not be installed in an outdoor environment, not even when the area is sheltered, because it may be very dangerous to leave it exposed to rain and thunderstorms. ! When the washing machine is installed, the mains socket must be within easy reach and should be connected to a suitable electrical supply. ! Do not use extensions or multiple sockets.

! The power supply cable must never be bent or dangerously compressed. ! The power supply cable must only be replaced by an authorised serviceman. ! The company denies all liability if and when these norms are not respected. Water connection Spin speed Control programmes according to the IEC456 directive programme 2 with temperature set to 60C run with a load of 7 kg. This appliance is compliant with the following European Community directives: -

73/23/CEE of 19/02/73 (Low Voltage) and subsequent amendments - 89/336/CEE of 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent amendments 3 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 3 20/01/05, 14.40 Washing Machine Description Control panel OPTION Buttons LEDs GB ON-OFF/DOOR LOCK LED ON/OFF Button Detergent dispenser PROGRAMME Knob START/RESET Button SPIN SPEED Knob TEMPERATURE Knob Detergent dispenser: to add detergent and fabric softener (see page 8). LEDs: to find out which wash cycle phase is under way. If the Delay Timer option has been set, the time left until programme starts will be indicated (see page 5). SPIN SPEED knob: to set the spin speed or exclude the spin cycle completely (see page 7).

OPTION buttons: to select the options available. The button corresponding to the selected option will remain on. TEMPERATURE knob: to set the temperature or the cold wash cycle (see page 7). START/RESET button: to start the programmes or cancel any incorrect settings. ON-OFF/DOOR LOCK LED: to find out whether the washing machine is on and if the appliance door can be opened (see page 5). ON/OFF button: to turn the washing machine on and off. PROGRAMME knob: to select the wash programmes. The knob stays still during the cycle. 4 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 4 20/01/05, 14.40 LEDs The LEDs provide important information. This is what they can tell you: Delay set: If the Delay Timer option has been enabled (see page 7), once you have started the programme, the LED corresponding to the delay set will begin to flash: Cycle phase under way: During the wash cycle, the LEDs gradually illuminate on to indicate the cycle phase under way: Prewash GB Wash Rinse Spin cycle Note: during draining, the LED corresponding to the Spin cycle phase will be turned on. Option buttons: The OPTION buttons also act like LEDs. When an option is selected, the corresponding button is illuminated. If the option selected is incompatible with the programme set, the button will flash and the option will not be enabled.

If you set an option that is incompatible with another option you selected previously, only the last one selected will be enabled. As time passes, the remaining delay will be displayed, and the corresponding LED will flash: Once the set delay is complete, the flashing LED will turn off and the programme set will start. ON-OFF / DOOR LOCK LED: If the LED is on, the appliance door is locked to prevent it from being opened accidentally; to avoid any damages, wait for the LED to flash before you open the appliance door. ! The rapid flashing of the ON-OFF/DOOR LOCK LED together with the flashing of at least one other LED indicates there is an abnormality. Call for Technical Assistance.

5 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 5 20/01/05, 14.40 Starting and Programmes Briefly: starting a programme 1. Switch the washing machine on by pressing button. All the LEDs will light up for a few seconds and the ONOFF / DOOR LOCK LED will begin to flash. 2. Load your laundry into the washing machine and shut the appliance door.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)
<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

3. Set the PROGRAMME knob to the programme required. 4.

Set the wash temperature (see page 7). 5. Set the spin speed (see page 7). 6. Add the detergent and any fabric softener (see page 8). 7. Start the programme by pressing the START/RESET button for at least 2 seconds. 8. When the programme is finished, the ON-OFF / DOOR LOCK LED will flash to indicate that the appliance door can be opened. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to allow the drum to dry thoroughly.

Turn the washing machine off by pressing the button. GB Programme table Type of fabric and degree of soil Programmes Temperature Pre-wash Detergent wash Fabric softener Cycle length (minutes) Description of wash cycle Standard Extreme lysoiled white (sheets, tablecloths, etc.) Extremely soiled white (sheets, tablecloths, etc.) Heavily soiled white standard colours Heavily soiled white standard delicate colours Slightly soiled white standard delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Heavily soiled fast colours (babylinen, etc.) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Wool Very delicate fabrics (curtains, silk, viscose, etc.) Time for You Heavily soiled white standard colours Slightly soiled whites and delicate colours (shirts, jumpers, etc.) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Delicate colours (all types of slightly soiled garments) Sport Cold wash (without detergents), wash cycle, rinse cycle standard delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles 8 9 10 11 60 40 40 30 60 50 40 30 Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycle standard delicate spin cycle 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 90 90 60 40 135 150 140 105 70 75 60 60 50 45 Pre-wash, wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, in terminate and final spin cycles Wash cycle, rinse cycle, anti-crease order delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycle, anti-crease order delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycle, anti-crease order delicate spin cycle Wash cycle, rinse cycle, anti-crease order in-g cycle ** 40 60 40 40 30 Sports shoes (MAX 2 pairs) 12 30 50 Fabric for sports wear (Tracksuits, shorts, etc.) PARTIAL PROGRAMMES Rinse spin cycle Drain 13 30 60 Rinse cycle standard spin cycle

le.

Drain in-g and spin cycle Drain in-g Notes - For Programmes 8 and 10, we advise against exceeding a wash load of 3.5 kg. - For Programmes 13 and 9, we advise against exceeding a wash load of 2 kg. - For the anti-crease option: see Easy Iron (opposite page). The information contained in the table is purely using devices with pre-wash programme 1. Maximum load size Divide your laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label. - the colours: separate coloured garments from whites. Empty all pockets and check for loose buttons. Do not exceed the weight limits stated below, which refer to the weight when dry: Sturdy fabrics : max. 7kg Synthetic fabrics : max.

3kg Delicate fabrics : max. 2kg Wool : max. 1kg ! DO NOT overload the machine as this could result in reduced performance. 8

Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 8 20/01/05, 14.40 Precautions and advice ! The washing machine was designed and built in compliance with the applicable international safety regulations. The following information is provided for your safety and should consequently be read carefully. Disposal Disposing of the packaging material: observe local regulations, so the packaging can be re-used. Disposing of an old washing machine: before scrapping your appliance, cut the power supply cable and remove the appliance door. GB General safety This appliance has been designed for nonprofessional, household use and its functions must not be changed.

This washing machine should only be used by adults and in accordance with the instructions provided in this manual. Never touch the washing machine when barefoot or with wet or damp hands or feet. Do not pull on the fabric conditioner exit channel (A). Also regularly clean the outlet pipe area (B). A B 4. Relocate the dispenser drawer and push it firmly back into place. ! Do not clean any part of the machine with abrasive cleaners, scouring agents, acids, any bleach or metal polish as they may cause damage. 10 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 10 20/01/05, 14.40 Troubleshooting Your washing machine could fail to work.

Before calling for Assistance (see page 12), make sure the problem can't easily be solved by consulting the following list: GB Problem: The washing machine won't start. Possible causes / Solution: The appliance is not plugged into the socket, or not enough to make contact. There has been a power failure. The appliance door is not shut properly. The button has not been pressed. The START/RESET button has not been pressed. The water tap is not turned on. A delayed start has been set (using the Delay Timer. see page 7) The water inlet hose is not connected to the tap. The hose is bent.

The water tap is not turned on. There is a water shortage. The water pressure is insufficient. The START/RESET button has not been pressed. The wash cycle won't start. The washing machine fails to load water. The washing machine The drain hose is not fitted between 65 and 100cm from the floor (see continuously loads and unloads page 3). water. The free end of the hose is underwater (see page 3). The wall drainage system doesn't have a breather pipe. If the problem persists even after these checks, turn off the water tap, switch the appliance off and call for Assistance. If the dwelling is on one of the upper floors of a building, there may be drain trap problems causing the washing machine to load and unload water continuously.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)
<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

In order to avoid such an inconvenience, special anti-drain trap valves are available in shops. The washing machine does not drain or spin. The programme does not foresee the draining.

Some programmes require enabling the draining manually (see page 6). The Easy Iron option is enabled: to complete the programme, press the START/RESET button (see page 7). The drain hose is bent (see page 3). The drain duct is clogged. The washing machine vibrates. The drum was not unblocked correctly during installation (see page 2).

too much during the spin cycle. The washing machine is not level (see page 2). The washing machine is closed in between furniture cabinets and the wall (see page 2). The washing machine leaks. The water inlet hose is not screwed on correctly (see page 2). The detergent dispenser is obstructed, (to clean it see page 10). The drain hose is not secured properly (see page 3). The ON-OFF/DOOR LOCK LED Call for Assistance because this means there is an abnormality. flashes rapidly at the same time as at least one other LED. There is too much foam.

The detergent is not suitable for machine washing (it should bear the definition "for washing machines" or "hand and machine wash", or the like.) You used too much detergent. 11 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 11 20/01/05, 14.40 Service Before calling for Assistance: Check whether you can solve the problem on your own (see page 11); Restart the programme to check whether the problem has been solved; If this is not the case, contact an authorised Technical Assistance Centre on the telephone number provided on the guarantee certificate. ! Always request the assistance of authorised servicemen. 195048674.00 03/2005 - SIMLEX. Four Ashes, Wolverhampton GB Notify the operator of: the type of problem. the appliance model (Mod.

). the serial number (S/N). This information can be found on the data plate situated on the rear of the washing machine. 12 Tr9231gb_WIXXL106-Indesit.p65 12 20/01/05, 14.

40 Manual de instrucciones ndice SP Espaol LAVADORA SP Instalacin, 14-15 Desembalaje, 14 Quitar los dispositivos de fijacin para el transporte, 14 Nivelacin, 14 Conexin a las tomas de agua, 14 Descarga y conexiones elctricas, 15 Caractersticas tcnicas, 15 Descripcin de la lavadora, 16-17 Panel de control, 16 LOS PILOTOS, 17 Puesta en marcha y programas, 18 Brevemente: cmo poner en marcha un programa, 18 Tabla de programas, 18 Personalizaciones, 19 WIXXL 106 Regulacin de la temperatura, 19 Regulacin de la velocidad de centrifugado, 19 Opciones, 19 Los detergentes y la ropa, 20 Contenedor de detergente, 20 Mximas dimensiones de la carga, 20 Precauciones y advertencias, 21 Seguridad general, 21 Eliminaciones, 21 Ahorro energtico y respeto por el medio ambiente, 21 Cuidados y mantenimiento, 22 Cierre del agua e interrupcin de la alimentacin elctrica, 22 Limpieza, 22 Cuidados de la puerta y del cesto de la mquina, 22 Control del tubo de carga de agua, 22 Problemas y soluciones, 23 Asistencia, 24 Antes de llamar al Servicio de Asistencia Tcnica, 24 13 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 13 18/01/05, 16.04 Instalacin Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para realizar futuras consultas. En el caso de venta, mudanza o traslado de la mquina, controle que el manual de instrucciones acompae siempre a la lavadora, para que el nuevo propietario pueda aprender su funcionamiento y sus caractersticas. ! Lea atentamente estas instrucciones porque contienen indicaciones muy importantes sobre la instalacin, el uso y la seguridad.

Por razones de seguridad, vuelva a colocar ambos tapones de plstico en los orificios que quedan luego de quitar los pernos. ! Los materiales del embalaje no son juguetes para los nios. SP Nivelacin Desembalaje 1. Desembale la lavadora. 2. Verifique que la lavadora no haya sido daada durante el transporte. Si estuviera daada no la instale y llame al revendedor. Quitar los dispositivos de fijacin para el transporte IMPORTANTE: Siga estas instrucciones para quitar los DOS dispositivos de fijacin utilizados para el transporte. Los pernos para el transporte estn ubicados de un lado o del otro del panel posterior y AMBOS DEBEN ser quitados antes del uso. ! Si esto no se realiza, la mquina podra sufrir graves daos.

Es fundamental que el perno y el distanciador utilizados para el transporte estn perfectamente ntegros en el momento en que se quitan (ver la fig.). 1. Utilice un destornillador cruciforme para quitar el tapn amarillo de plstico. 2. Desenrosque el perno utilizando una llave de 13 mm. 1. Instale la lavadora sobre una superficie plana y resistente evitando apoyarla en paredes, muebles, etc. 2. Compense las irregularidades de la superficie de apoyo apretando o aflojando las patas delanteras regulables.

El ngulo de inclinacin, medido con respecto a la superficie de trabajo, no debe superar los 2. Con una correcta operacin de nivelacin se garantiza la estabilidad del aparato y se evitan vibraciones, ruidos y desplazamientos durante el uso. Si la mquina se coloca sobre una alfombra o moqueta, regule las patas dejando el espacio suficiente para una buena aireacin debajo de la lavadora. Conexin a las tomas de agua Conexin del tubo de carga de agua.

Recuerde que esta es una mquina de llenado en fro.

! Controle que en el interior del tapn del extremo del tubo exista una junta. Antes de efectuar las conexiones hdricas a la boca roscada de gas, permita que el agua fluya libremente desde el grifo de alimentacin hasta que salga perfectamente limpia. Enrosque el extremo de carga con el tapn azul en el grifo de alimentacin de agua fra. 3. DETENGA la operacin cuando se observan 3 roscas.

4. Para quitar el dispositivo, sujete el perno, hgalo deslizar y luego tire. Abra el grifo y verifique que no existan prdidas: si es necesario, apriete la unin. ! Controle que el tubo no est sometido a pliegues ni compresiones. ! La presin de agua en el grifo debe estar comprendida entre los valores indicados en la tabla de caractersticas tcnicas (pgina siguiente). ! Si el tubo de carga de agua no es suficientemente largo, llame a un tcnico cualificado o dirjase a un negocio especializado. ! Utilice siempre tubos nuevos. ! Controle el tubo de agua al menos una vez al ao y sustituyalo cuando detecte grietas o rajaduras porque los tubos desgastados pueden partirse bajo la presin del agua. 14 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 14 18/01/05, 16.

04 Conexiones de la descarga B A El primer ciclo de lavado Una vez que la mquina fue instalada y antes de utilizarla por primera vez, ponga en marcha un ciclo de lavado sin detergente y sin ropa, seleccionando el programa 90C sin prelavado. SP A. Conecte el tubo de descarga, sin enroscarlo, a una tubera de descarga o a una descarga de pared fijada a una altura del piso comprendida entre 65 y 100 cm. B. Como alternativa, apyelo en el borde de un fregadero, lavamanos o baera, fijando el tubo suministrado, al grifo.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

[WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

El extremo libre del tubo nunca debe quedar sumergido en agua. ! No se aconseja recurrir a prolongaciones. Si no se puede evitar su uso, la prolongacin debe tener el mismo dimetro del tubo original y no debe superar los 150 cm de longitud. Conexin elctrica Antes de conectar la mquina a la toma de corriente elctrica, verifique que: la toma de corriente posea una eficaz conexin a tierra conforme con las normas legales. la toma sea capaz de soportar la carga mxima de potencia de la mquina indicada en la tabla de caractersticas tcnicas (a la derecha).

la tensin de alimentacin est comprendida entre los valores contenidos en la tabla de caractersticas tcnicas (a la derecha). la toma sea compatible con el enchufe de la lavadora. Si no es as, sustituya la toma o el enchufe. ! La lavadora no debe ser instalada al aire libre, ni siquiera si el lugar est protegido ya que es muy peligroso dejarla expuesta a la lluvia o a las tormentas. ! Una vez completada la instalacin de la mquina, la toma de corriente debe ser fcilmente accesible y debe estar conectada a una red de alimentacin elctrica adecuada.

! No utilice prolongaciones o tomas mltiples. ! El cable de alimentacin no debe sufrir dobladuras ni compresiones peligrosas. ! El cable de alimentacin elctrica debe ser sustituido nicamente por un tcnico especializado. ! La empresa fabricante declina toda responsabilidad en caso de que estas normas no sean respetadas. CARACTERSTICAS Tcnicas Modelo WIXXL 106 Dimensiones ancho 59,5 cm altura 85 cm profundidad 52,5 cm De 1 a 7 kg.

Voltaje de 220/230 voltios 50 Hz potencia mxima consumida 1850 W presin mxima 1 MPa (10 bar) presin mnima 0,05 MPa (0,5 bar) capacidad del cesto 53 litros Mxima 1000 r.p.m. Capacidad Conexiones elctricas Conexi a las n tomas de agua Velocidad de centrifugado Programas de control segn la norma IEC456 programa 2 con temperatura fijada en 60C y una carga de 7 kg. Esta mquina cumple con lo establecido por las siguientes Directivas de la Comunidad: -73/23/CEE del 19/02/73 (Bajas Tensiones) y sucesivas modificaciones - 89/336/CEE del 03/05/89 (Compatibilidad Electromagntica) y sucesivas modificaciones 15 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 15 18/01/05, 16.04 Descripcin de la lavadora Panel de control Botones OPTION SP LOS PILOTOS PILOTO ON-OFF/BLOQUEO PUERTA Botn ON/OFF Contenedor de detergente Mando de PROGRAMAS Botn START/RESET Mando de TEMPERATURA Mando VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO Contenedor de detergente; para verter el detergente y el suavizante (ver la pgina 20). LOS PILOTOS: para seguir el estado de avance del ciclo de lavado. Si fue seleccionada la opcin Delay Timer, el display visualizar el tiempo que falta para el comienzo (ver la pg. 17).

Mando VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO: para fijar la velocidad de centrifugado o excluir completamente la centrifugacin (ver la pg. 19). Botones OPTION: para seleccionar las opciones disponibles. El botn correspondiente a la opcin seleccionada permanece encendido. Mando de TEMPERATURA: para regular la temperatura de lavado en fro (ver la pg. 19). Botn START/RESET: para poner en marcha los programas o anular selecciones incorrectas. PILOTO ON-OFF/BLOQUEO PUERTA: para saber si la lavadora est encendida o apagada y si es posible abrir la puerta (ver la pg. 17). Botn ON/OFF para encender y apagar la lavadora.

Mando de PROGRAMAS: para seleccionar los programas de lavado. El mando no se mueve durante todo el ciclo. 16 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 16 18/01/05, 16.05 LOS PILOTOS Los PILOTOS suministran informacin importante.

Pueden indicar: Seleccin del retraso (Delay): Si fue habilitada la opcin Delay Timer (ver la pg.19), despus de haber comenzado el programa, el PILOTO correspondiente al retraso seleccionado comenzar a centellear. Fase en curso: Durante el ciclo de lavado, los PILOTOS se encienden sucesivamente para indicar el estado de avance del programa: SP Prelavado Lavado Aclarado Centrifugacin Nota: durante la fase de descarga, el PILOTO correspondiente a la Centrifugacin se enciende. A medida que el tiempo pasa, en el display se visualiza el tiempo de retraso restante y el PILOTO correspondiente centellea:

Botones OPTION: Los botones OPTION tambin actan como luces testigo. Cuando se selecciona una opcin, el botn correspondiente se ilumina.

Si la opcin seleccionada no es compatible con el programa elegido, el botn comenzar a centellear y la opcin no se activar. Si se elige una opcin incompatible con otra opcin seleccionada precedentemente, quedar activada solamente la ltima opcin seleccionada. Finalizado el periodo de retraso, el PILOTO dejar de centellear dando comienzo al programa seleccionado. PILOTO ON-OFF/BLOQUEO PUERTA: Si este PILOTO est encendido indica que la puerta est bloqueada para impedir su apertura accidental y evitar daos. ! El PILOTO ON-OFF/BLOQUEO PUERTA centelleante con frecuencia rpida, junto con al menos otro PILOTO centelleante, indica que se ha producido un error. En ese caso, llame al servicio de asistencia tcnica. 17 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit-OK.p65 17 24/01/05, 14.17 Puesta en marcha y programas SP Brevemente: cmo poner en marcha un programa 1. Pulse el botn para encender la lavadora.

Durante algunos segundos se encienden todos los PILOTOS y comienza a centellear el PILOTO ON-OFF / BLOQUEO PUERTA. 2. Cargue la ropa y cierre la puerta. 3. Lleve el mando PROGRAMAS hasta el programa deseado. 4. Fije la temperatura de lavado (ver la pg. 19). 5. Fije la velocidad de centrifugado (ver la pg.

19). 6. Vierta el detergente y eventualmente el suavizante (ver la pg. 20). 7.

Ponga en marcha el programa manteniendo presionado el botn START/RESET durante 2 segundos como mnimo. 8. Al finalizar el programa, el PILOTO ON-OFF / BLOQUEO PUERTA comienza a centellear indicando que se puede abrir la puerta. Extraiga la ropa y deje la puerta semiabierta para permitir que se seque el cesto. Apague la lavadora pulsando el botn .

Tabla de programas De te rg e n t e T i p o s d e t e j i d o s y d e s u c i e d a d P r o g r a m a s T e m p e r a t u r a P r e l a v a d o E s t n d a r R o p a b l a n c a m u y s u c i a (s b a n a s , m a n t e l e s , e t c .) R o p a b l a n c a m u y s u c i a (s b a n a s , m a n t e l e s , e t c .) R o p a b l a n c a y d e c o l o r r e s i s t e n t e m u y s u c i a R o p a b l a n c a y d e c o l o r d e l i c a d a m u y s u c i a R o p a b l a n c a p o c o s u c i a y d e c o l o r d e l i c a d a (c a m i s a s , c a m i s e t a s , e t c .) C o l o r e s r e s i s t e n t e s m u y s u c i o s (r o p a p a r a r e c i n n a c i d o s , e t c .) C o l o r e s r e s i s t e n t e s m u y s u c i o s (r o p a p a r a r e c i n n a c i d o s , e t c .) C o l o r e s d e l i c a d o s (r o p a d e t o d o t i p o l i g e r a m e n t e s u c i a) L a n a T e j i d o s m u y d e l i c a d o s (c o r t i n a s , s e d a , v i s c o s a , e t c .) T i m e f o r Y o u R o p a b l a n c a y d e c o l o r r e s i s t e n t e m u y s u c i a R o p a b l a n c a p o c o s u c i a y d e c o l o r d e l i c a d a (c a m i s a s , c a m i s e t a s , e t c .) C o l o r e s d e l i c a d o s (r o p a d e t o d o t i p o l i g e r a m e n t e s u c i a) C o l o r e s d e l i c a d o s (r o p a d e t o d o t i p o l i g e r a m e n t e s u c i a) D e p o r t e s L a v a d o e n f r o (s i n d e t e r g e n t e) , l a v a d o , e n j u a g u e s y c e n t r i f u g a c i n d e l i c a d a L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l 1 8 9 1 0 1 1 6 0 4 0 4 0 3 0 6 0 5 0 4 0 3 0 L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s y c e n t r i f u g a c i n d e l i c a d a L a v a d o , e n j u a g u e s y c e n t r i f u g a c i n d e l i c a d a 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 0 9 0 1 3 5 1 5 0 1 4 0 1 0 5 7 0 7 5 6 0 6 0 5 0 4 5 P r e l a v a d o , l a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , c e n t r i f u g a d o i n t e r m e d i o y f i n a l L a v a d o , a c l a r a d o s , a n t i a r r u g a s o c e n t r i f u g a d o d e l i c a d o L a v a d o , a c l a r a d o s , a n t i a r r u g a s o c e n t r i f u g a d o d e l i c a d o L a v a d o , a c l a r a d o s , a n t i a r r u g a s o c e n t r i f u g a d o d e l i c a d o L a v a d o , a c l a r a d o s , a n t i a r r u g a s o c e n t r i f u g a d o d e l i c a d o L a v a d o , e n j u a g u e s , a n t i a r r u g a s o d e s c a r g a L a v a d o S u a v i z a n t e D u r a c i n d e l c i c l o (m i n u t o s) D e s c r i p c i n d e l c i c l o d e l a v a d o 6 0 4 0 * * 4 0 6 0 4 0 4 0 3 0 Z a p a t i l l a s d e t e n i s (M A X 2 p a r e s) R o p a p a r a a c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s (c h n d a l e s p a r a d e p o r t e , p a n t a l o n e s c o r t o s , e t c .

[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](#)



<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

PROGRAMAS PARCIALES A la carga de C en trifuga c i n D e s c a r g a 12 30 50 13 30 60 A c l a r a d o s y c e n t r i f u g a c i n . D e s c a r g a y c e n t r i f u g a d o D e s c a r g a Notas - En los Programas 8 y 10, se aconseja no superar los 3,5 kg.

de carga. - En los Programas 13 y 9, se aconseja no superar los 2 kg. de carga. - Para la opción antiarrugas: ver Plancha fácil (página siguiente). Los datos contenidos en la tabla tienen un valor indicativo. Programas especiales El lavado Diario (programa 11 para Sintéticos) es un programa estudiado para lavar prendas ligeramente sucias y en poco tiempo: dura solo 30 minutos y permite ahorrar energía y tiempo. Seleccionando este programa (11 a 30C), es posible lavar conjuntamente tejidos de distinto tipo (excepto lana y seda), con una carga máxima de 3 kg. Se aconseja el uso de detergente líquido. * Para seleccionar una temperatura inferior (60 o 40), accione el mando de disminución de la temperatura. 18 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.

18/01/05, 16.05 Personalizaciones Regulación de la temperatura Gire el mando de TEMPERATURA para seleccionar la temperatura de lavado (ver la Tabla de programas en la pg. 6). La temperatura se puede disminuir o fijar en el lavado en frío (). SP Regulación de la velocidad de centrifugado Gire el mando de VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO para fijar la velocidad de centrifugado adecuada al programa seleccionado.

Para cada programa están previstas las siguientes velocidades máximas de centrifugado: Programas Algodón Sintéticos Lana Seda Velocidad máxima de centrifugado 1000 r.p.m. 800 r.p.

m. 600 r.p.m. No la velocidad de centrifugado se puede disminuir o el centrifugado puede ser excluido completamente seleccionando el símbolo. La lavadora impide automáticamente seleccionar una velocidad de centrifugado superior al valor máximo previsto para cada programa. Opciones Para habilitar una opción:

1. pulse el botón correspondiente a la opción deseada siguiendo la tabla que se muestra a continuación. 2. la opción está activada cuando el botón correspondiente está iluminado.

Nota: Si el botón centellea con frecuencia rápida significa que la opción correspondiente no se puede seleccionar para el programa en cuestión. Activa con los programas Opción Efecto Comentarios Pulse varias veces el botón hasta que el PILOTO correspondiente al retraso se haya apagado. La quinta vez que pulse el botón la opción se habrá desactivado. Nota: Después de haber pulsado el botón Start/Reset, la única modificación permitida es la disminución del retraso. Además de disminuir el tiempo de lavado efectivo, esta opción reduce el consumo de agua y de energía hasta un 50%. Nota: Con este lavado también es posible disminuir la cantidad de detergente utilizada. Cuando se selecciona esta opción, los ciclos de los programas 4, 5, 6 y 7 se detendrán manteniendo la ropa en remojo (Antiarrugas) y el PILOTO de la fase de Aclarado centellea. - para completar el ciclo pulse el botón START/RESET. - para efectuar la descarga coloque el mando en el símbolo deseado y pulse el botón START/RESET. Posterga el comienzo del ciclo de lavado hasta 9 horas.

Delay timer Todos Para lavar una carga más pequeña. Carga mini Reduce las arrugas en los tejidos, facilitando su planchado. Plancha fácil 1, 2, 3, 4, 5 Aclarado 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Aclarado Permite aumentar la eficacia del aclarado. Aclarado Extra Esta opción se recomienda cuando la máquina se utiliza con plena carga o cuando se usa una cantidad excesiva de detergente. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Aclarado 19 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.

18/01/05, 16.05 Los detergentes y la ropa Contenedor de detergente ! Vierta en este contenedor exclusivamente los detergentes específicos; otros productos podrán causar daños o bloqueos. 1. Compartimento de detergente para prelavado. Valores máximos: 200 ml en polvo o 100 ml líquido 2. Compartimento de detergente para el lavado principal. Valores máximos: 400 ml en polvo o 200 ml líquido 3. Compartimento de suavizante. Valor máximo: 120 ml Pero ¿cuánto pesa la ropa? 1 sbaná 400-500 gr 1 funda 150-200 gr. 1 mantel 400-500 gr. 1 albornoz 900-1200 gr. 1 toalla 150-250 gr. SP 1 2 3 Dosificación del detergente en polvo Para obtener resultados óptimos de lavado, mida la cantidad de detergente indicada por los fabricantes y vértala en el compartimento principal de detergente. Dosificación del detergente líquido Se aconseja el uso de la esfera dosificadora de detergente suministrada por el fabricante del detergente. Agregado de suavizante Vierta la cantidad aconsejada de suavizante en el compartimento correspondiente.

No supere la línea de llenado máximo. Prelavado (Programa 1) Cuando se selecciona el programa 1, vierta el detergente tanto en el compartimento de prelavado como en el de lavado principal. ! Con el programa de prelavado 1, no utilice dosificadores que se introducen directamente en el cesto. Máximas dimensiones de carga Subdivida la ropa según los siguientes criterios: - tipo de tejido / símbolo en la etiqueta. - colores: separe las prendas de color y las blancas. Vace todos los bolsillos y controle que no haya botones que se puedan desprender. No supere los límites de peso indicados que se refieren a la carga de ropa seca: Tejidos resistentes : máx. 7kg Tejidos sintéticos : máx. 3kg Tejidos delicados : máx. 2kg Lana : máx.

1 kg ! Para evitar una disminución de las prestaciones de la máquina, NO la sobrecargue. 20 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.18/01/05, 16.05 Precauciones y advertencias ! Esta lavadora fue diseñada y fabricada respetando las normas internacionales vigentes sobre seguridad. La siguiente información se refiere a la seguridad del usuario y, por lo tanto, debe ser leída atentamente.

Ahorro energético y respeto por el medio ambiente Tecnológica con bajo consumo energético Si desde la puerta se nota una cantidad de agua particularmente pequeña es porque, gracias a la innovadora tecnología Indesit, la lavadora requiere menos de la mitad de agua con respecto a los métodos tradicionales para obtener los mismos resultados: un objetivo logrado para contribuir con el respeto por el medio ambiente. Como ahorrar detergente, agua, energía y tiempo

Para evitar que se derrochen recursos, la lavadora se deberá utilizar siempre con carga completa. Una carga completa en lugar de dos medias cargas permite ahorrar hasta el 50% de energía. El prelavado es necesario únicamente para prendas excepcionalmente sucias. Si se evita un prelavado inútil, se ahorra detergente, tiempo, agua y entre el 5 y el 15% de energía.

Tratar las manchas con un quitamanchas o sumergir las manchas secas en agua antes del lavado permite disminuir la necesidad de programar un lavado con agua caliente. Un programa a 60C en vez de 90C o uno a 40C en vez de 60C, permite ahorrar hasta un 50% de energía. Para evitar derroches inútiles y proteger el medio ambiente, utilice la cantidad de detergente correcta según la dureza del agua, el grado de suciedad de las prendas y la cantidad de ropa que debe lavar: an siendo biodegradables, los detergentes contienen ingredientes que pueden alterar el equilibrio natural del medio ambiente.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

[WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>

Evite además, si es posible, el uso de suavizantes. Utilizando la lavadora en la noche o en las primeras horas de la mañana, se contribuye a disminuir la carga máxima de la red de distribución de la energía eléctrica. La opción Delay Timer (ver la pg. 19) permite programar de modo racional los lavados. Si está previsto secar la ropa en una secadora, seleccione una velocidad de centrifugado alta. Lograr que la ropa contenga la mínima cantidad indispensable de agua permite ahorrar tiempo y dinero en la operación de secado. SP Seguridad general Este aparato fue fabricado para uso doméstico, no profesional y sus funciones no se deben alterar.

La lavadora debe ser utilizada por adultos siguiendo las instrucciones contenidas en este manual. No toque la máquina descalzo o con las manos o pies mojados o húmedos. No tire del cable de alimentación para desenchufar el aparato. Sujete directamente el enchufe. No abra el contenedor de detergentes mientras la máquina está en funcionamiento. No toque el agua de descarga ya que puede alcanzar temperaturas elevadas. No fuerce nunca la puerta porque se podrá dañar el mecanismo de seguridad que tiene como objetivo protegerla de aperturas accidentales. En caso de mal funcionamiento, no acceda a los mecanismos internos para intentar reparar la máquina. Impida que los niños se acerquen a la máquina mientras está en funcionamiento. Durante el lavado, la puerta tiene una sobrecalentarse.

Si debe ser trasladada, deben intervenir dos o más personas, procediendo con el máximo cuidado. La máquina no debe ser desplazada nunca por una persona sola ya que es muy pesada. Antes de introducir la ropa en la lavadora, controle que el cesto está vacío. Eliminación del material de embalaje: respete las normas locales para permitir que se reutilice el embalaje. Eliminación de una vieja lavadora: antes de disponer el desguace del electrodoméstico, corte el cable de alimentación eléctrica y desprenda la puerta.

21 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 21 18/01/05, 16.05 Cuidados y mantenimiento Interrupción de la alimentación eléctrica Cierre el grifo de agua al finalizar cada lavado. Esta precaución sirve para limitar el desgaste de la instalación hidráulica del aparato y para prevenir pérdidas. Desenchufe el aparato durante cualquier operación de limpieza y mantenimiento.

SP Cuidados de la puerta y del cesto de la máquina Para evitar la formación de malos olores, deje siempre la puerta semicerrada. Control del tubo de carga de agua Controle el tubo de carga de agua al menos una vez al año. Si presenta grietas o rajaduras debe ser sustituido de inmediato ya que durante los lavados debe soportar fuertes presiones que podrán provocar roturas repentinas. ! No utilice nunca tubos ya usados. Limpieza Limpieza externa Utilice un paño húmedo o un esmalte silícico para limpiar las superficies externas del aparato. Limpieza del vidrio de la puerta Limpie regularmente la superficie interna del vidrio de la puerta con un paño suave. La acumulación de polvo de jabón o de residuos calcáreos del agua puede provocar pérdidas de agua por la puerta. Limpieza del contenedor dosificador y de los correspondientes compartimentos Se aconseja lavar periódicamente el contenedor dosificador. ! Evite siempre limpiar las partes del contenedor dosificador mientras la máquina está en funcionamiento. 1.

Extraiga el contenedor hasta el tope. 2. Pulse el botón de desbloqueo del contenedor dosificador para extraerlo (ver la figura). 3. Limpie y seque el contenedor dosificador, los sifones, la rejilla y el canal de salida del suavizante (A). Recuerde además limpiar periódicamente la zona del tubo de descarga (B). A B 4. Vuelva a introducir el contenedor dosificador en su lugar empujándolo hasta el fondo. ! No utilice productos abrasivos, agentes desengrasantes, cidos, lejía, ni esmaltes para metal para la limpieza de cualquier componente de la máquina porque podrán dañarlos. 22 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 22 18/01/05, 16.05 Problemas y soluciones Puede suceder que la lavadora no funcione. Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica (ver la pg.24), compruebe que la anomalía no pueda ser resuelta por Ud. mismo, consultando la siguiente lista: SP Problema: La lavadora no arranca.

Posibles causas / Solución: El enchufe no está introducido lo suficiente en la toma de corriente de pared como para hacer contacto. Se produjo una interrupción de corriente. La puerta está mal cerrada. No se ha pulsado el botón. No se ha pulsado el botón START/RESET.

El grifo de agua no está abierto. Se ha seleccionado un comienzo diferido (utilizando la función Delay Timer: ver la pg. 19). El tubo de carga de agua no está conectado al grifo. El tubo está plegado. El grifo de agua no está abierto. Falta agua. El agua no llega con suficiente presión. No se ha pulsado el botón START/RESET. El programa de lavado no comienza La lavadora no carga agua.

La lavadora carga y descarga agua continuamente. El tubo de descarga no está instalado entre los 65 y 100 cm. del suelo (ver la pg. 15). El extremo libre del tubo está sumergido en agua (ver la pg. 15). La descarga de pared no posee un respiradero. Si después de haber realizado estas verificaciones, el problema no se resuelve, cierre el grifo de agua, apague la lavadora y llame al Servicio de Asistencia Técnica. Si la vivienda se encuentra en uno de los últimos pisos de un edificio, es posible que se verifiquen fenómenos de sifonaje, en ese caso la lavadora carga y descarga agua de modo continuo. Para eliminar este inconveniente se encuentran disponibles en el comercio válvulas especiales que permiten evitar el sifonaje.

El programa elegido no previene la descarga. En algunos programas es necesario habilitar manualmente la descarga de agua (ver la pg.18). La opción "Plancha fácil" está habilitada: para completar el programa, pulse el botón START/RESET (ver la pg. 19).

El tubo de descarga está plegado (ver la pg. 15). La tubería de descarga está obstruida. El cesto no ha sido desbloqueado correctamente durante la instalación (ver la pg.14).

La lavadora no está instalada en un lugar perfectamente plano (ver la pg. 14). Existe muy poco espacio entre la lavadora, los muebles y las paredes (ver la pg. 14). El tubo de carga de agua no está enroscado correctamente (ver la pg. 14). El contenedor de detergentes está obstruido; (para limpiarlo ver la pg. 22). El tubo de descarga no está bien fijado (ver la pg. 15).

Llame al servicio de asistencia técnica porque significa que se ha producido una avería. La lavadora no descarga o no centrifuga. La lavadora vibra mucho durante la centrifugación. La lavadora pierde agua. El PILOTO ON-OFF/BLOQUEO DE LA PUERTA centellea rápidamente junto con, al menos, otro PILOTO. La lavadora produce demasiada espuma El detergente no es adecuado para lavar en máquina (deberá contener la indicación "para lavadora" o "para lavado a mano y en lavadora", etc.) Se utilizó una cantidad excesiva de detergente. 23 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.p65 23 18/01/05, 16.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

05 Asistencia Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica Verifique si la anomalía la puede resolver Ud. solo (ver la pg 23); Vuelva a poner en marcha el programa para controlar si el inconveniente fue resuelto; Si la anomalía no ha sido resuelta, llame al Servicio de Asistencia Técnica Autorizado, al número que se encuentra en el certificado de garantía. ! No recurra nunca a técnicos no autorizados. A la central, comuníquese: el tipo de avería, el modelo del aparato (Mod.).

el número de serie (S/N). Estas informaciones aparecen en la placa que está fijada en la parte trasera de la lavadora. 195048674.01 03/2005 - SIMLEX. Four Ashes, Wolverhampton SP 24 Tr9234sp_WIXXL106-Indesit.

p65 24 18/01/05, 16.05 Manual de uso MQUINA DE LAVAR ROUPA ndice PT Portugus PT Instalao, 26-27 Desembalagem, 26 Remover os dispositivos de fixao para o transporte, 26 Nivelamento, 26 Ligao alimentao de gua, 26 Descarga e ligaes elctricas, 27 Caractersticas tcnicas, 27 Descrio da mquina de lavar roupa, 28-29 Painel de comandos, 28 Os LEDs, 29 Partida e programas, 30 Resumido: como iniciar um programa, 30 Tabela dos programas, 30 Personalizaes, 31 WIXXL 106 Regulaao da temperatura, 31 Regulaao da velocidade de centrifugao, 31 Opes, 31 Detergentes e roupa, 32 Gaveta dos detergentes, 32 Medidas mximas de carga, 32 Precaues e advertncias, 33 Segurana geral, 33 Eliminiao, 33 Economia energtica e respeito pelo meio ambiente, 33 Cuidados e manuteno, 34 Fechamento da gua e interrupo da alimentao elctrica, 34 Limpeza, 34 Cuidados com a porta e o tambor da mquina, 34 Controle do tubo de alimentao da gua, 34 Problemas e solues, 35 Assistncia, 36 Antes de contactar a Assistncia Tcnica., 36 25 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 25 20/01/05, 13.03 Instalao Conserve este manual de instrues em um lugar seguro para qualquer posterior consulta. Em caso de venda, transferncia ou transporte da mquina, verificar que o manual esteja sempre com a mesma, de modo que o novo proprietrio possa aprender o funcionamento e conhecer as caractersticas. ! Ler atentamente as seguintes instrues, pois contm indicaes extremamente importantes sobre a instalao, o uso e a segurana. Por razes de segurana, reposicione ambas as tampas de plstico nos furos que sobraram aps a remoo dos dois parafusos. ! Os materiais da embalagem no so brinquedos para as crianas. PT Nivelamento Desembalagem 1. Tire a mquina de lavar roupa da embalagem.

2. Verificar se a mquina de lavar roupa sofreu algum dano durante o transporte. Se estiver danificada, no efectue a sua ligao e contacte o revendedor. Remover os dispositivos de fixao para o transporte Importante: Seguir estas instrues para remover os DOIS dispositivos de fixao utilizados para o transporte. Colocados em um ou outro lado do painel traseiro, AMBOS os parafusos de fixao para o transporte DEVEM ser removidos antes do uso. ! Do contrrio, a mquina poderia sofrer graves danos. fundamental que o parafuso e o calo utilizados para o transporte estejam perfeitamente ntegros aps a remoo (ver fig.).

1. Utilize uma chave de fendas em estrela para remover a tampa amarela de plstico.

1. Instale a mquina de lavar roupa sobre um pavimento plano e rgido, sem encost-la em paredes, mveis, etc. 2. Compense as eventuais irregularidades do plano de apoio atarraxando ou desatarraxando os ps dianteiros regulveis. O ngulo de inclinao, medido no plano de trabalho, no deve ultrapassar os 2. Com uma correcta operao de nivelamento, garante-se a estabilidade da mquina e evitam-se vibraes, rudos e movimentos durante o uso. Se houver tapete ou alcatifa, regule os ps em modo que em baixo da mquina de lavar roupa deixe um espao suficiente para uma boa ventilao. Ligao alimentao de gua Controle do tubo de alimentao da gua. Lembre-se de que esta mquina do tipo com enchimento a frio. ! Controle que no interior da tampa da extremidade do tubo esteja presente uma guarnio.

2. Desatarraxe o parafuso utilizando uma chave de 13 mm. Antes de efectuar as ligaes hdricas na boca rosqueada de gs, faa com que a gua deflua livremente da torneira de alimentao, at que saia perfeitamente limpa. Atarraxe a extremidade de carregamento com a tampa azul na torneira de alimentao da gua fria.

3. INTERROMPA a operao quando puder ver 3 linhas da rosca. 4. Para remover o dispositivo, segure o parafuso, faa-o deslizar e depois puxe. Abra a torneira e verifique que no h vazamentos: se necessrio, aperte. ! Verifique que o tubo no esteja dobrado ou comprimido.

! A presso hdrica da torneira deve ser entre os valores indicados na tabela das caractersticas tcnicas (veja a pgina sucessiva). ! Se o comprimento do tubo de alimentao no for suficientemente longo, contacte um tcnico autorizado ou uma oficina especializada. ! Utilize sempre tubos novos. ! Controle o tubo de alimentao da gua ao menos uma vez por ano e substitua-o em caso de rachaduras ou fendas, pois os tubos desgastados podem quebrar com a presso da gua.

26 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 26 20/01/05, 13.03 Ligao do tubo de descarga B A Primeiro ciclo de lavagem Depois da instalao e antes de usar a mquina pela primeira vez, efectue um ciclo de lavagem com detergente mas sem roupa, defina o programa de 90C sem pr-lavagem. PT A. Ligue o tubo de descarga, sem dobr-lo, a uma conduta de descarga ou a uma descarga na parede situada entre 65 e 100 cm. de altura do cho.

B. Alternativamente, apoie-o na beira de um lavabo ou de uma banheira, prendendo o tubo fornecido em dotao com a na torneira. A ponta solta do tubo de descarga no deve permanecer submersa na gua. ! desaconselhado o uso de extenses. Se for absolutamente indispensvel, a extenso precisa possuir o mesmo dimetro do tubo original e no deve ultrapassar os 150 cm de comprimento.

Ligao elctrica Antes de ligar a mquina tomada elctrica certifique que: a tomada de corrente disponha de uma eficaz ligao de terra, de acordo com as normas em vigor. a tomada tenha a capacidade para suportar a carga mxima de potncia da mquina, indicada na tabela do dados tcnicos (veja ao lado); a tenso de alimentao seja entre os valores indicados na tabela das caractersticas tcnicas (veja ao lado); a tomada seja compatvel com a ficha da mquina de lavar roupa. Do contrrio, substitua a tomada ou a ficha. ! Esta mquina de lavar roupa no deve ser instalada ao ar livre, nem mesmo abrigada, porque muito perigoso deix-la exposta chuva e s tempestades. ! Uma vez completada a instalao da mquina, a tomada de corrente dever ser facilmente alcanvel e dever ser ligada a uma rede de alimentao elctrica idnea.

! No empregue extenses nem fichas mltiplas. ! O cabo de alimentao no deve sofrer dobras nem compresses perigosas. ! O cabo de alimentao elctrica deve ser substitudo somente por tcnico qualificado. !O fabricante declina toda a responsabilidade se estas regras no forem respeitadas. CARACTERSTICAS T CNICAS Modelo WIXXL 106 largura 59,5 cm altura 85 cm profundidade 52,5 cm de 1 a 7 kg. tenso 220/230 Volts 50 Hz potncia mxima absorvida 1850 W presso mxima 1 MPa (10 bars) presso mnima 0,05 MPa (0,5 bar) capacidade do tambor 53 litros At 1000 rotaes por minuto Medidas Capacidade Ligaes elctricas Ligao alimentao de gua Velocidade da centrifugao Programas de controle segundo a norma IEC456 Programa 2 com temperatura programada de 60C e uma carga de 7 kg.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

Esta aparelhagem em conformidade com as seguintes Directivas Comunitarias: -73/23/CEE de 19/02/73 (Baixa Tenso) e posteriores modificaes - 89/336/CEE dl 03/05/89 (Compatibilidade Electromagnética) e posteriores modificaes. 27 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 27 20/01/05, 13.03 Descricao da maquina de lavar roupa PT Painel de comandos botes OPTION Os LEDs LED ON-OFF/ BLOQUEIO PORTA Tecla ON/OFF Gaveta dos detergentes Selector de PROGRAMAS Tecla de INCIO/ RESTABELECIMENTO Selector de TEMPERATURA Selector da VELOCIDADE DE CENTRIFUGAO Gaveta dos detergentes: para deitar o detergente e o produto para amaciar (veja a pagina 32).

Os LEDs: para entender o estado do avano do ciclo de lavagem. Se foi programada a opo Delay Timer, o display visualizar o tempo faltante para a partida (veja a pag.29). Selector da VELOCIDADE DE CENTRIFUGAO: para seleccionar a velocidade de centrifugao ou excluir completamente a centrifugao (veja a pag.31). Botes OPTION: para seleccionar as opes disponveis. O boto correspondente opo seleccionada permanecer aceso. Selector de TEMPERATURA: para regular a temperatura da lavagem a frio (veja a pag.31). Tecla de INCIO/RESTABELECIMENTO: para iniciar os programas ou apagar eventuais programas erradas.

LED ON-OFF/BLOQUEIO PORTA: para saber se a maquina de lavar roupa est ligada ou desligada e se possvel abri-la. (veja a pag.29). Tecla de LIGA/DESLIGA para ligar e desligar a maquina de lavar roupa. Selector de PROGRAMAS: serve para seleccionar o programa de lavagem. Durante o ciclo o selector permanece parado. 28 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 28 20/01/05, 13.03 Os LEDs Os LEDs fornecem informaes importantes. Podem indicar: Programao do atraso (Delay): Se foi habilitada a opo Delay Timer (veja a pag.

31), uma vez iniciado o programa, o LED correspondente ao atraso seleccionado comear a piscar. Fase em curso: Durante o ciclo de lavagem os LEDs se acendero progressivamente para indicar o estado de avano do programa. PT Pr-lavagem Lavagem Enxaguamento Centrifugao Observao: na fase de descarga o LED correspondente Centrifuga ir acender-se. A medida em que o tempo passa, no display ser visualizado o atraso restante e o LED correspondente comear a piscar: Teclas OPTION: As teclas OPTION tambm funcionam como LEDs. Quando for seleccionada uma opo, o respectivo LED se iluminar. Se a opo seleccionada no for compatvel com o programa definido, a tecla se acender intermitente e a funo no ser activada. Caso se programe uma opo incompatvel com uma outra opo seleccionada anteriormente, ser activada somente a ltima funo seleccionada. Uma vez terminado o periodo de atraso, o LED ir parar de piscar dando incio ao programa seleccionado. LED ON-OFF/BLOQUEIO PORTA: O LED aceso indica que a porta est bloqueada para impedir aberturas accidentais e para evitar danos. ! Se o LED ON-OFF/BLOQUEIO PORTA piscar rapidamente, junto a pelo menos outro LED intermitente, significa que h um erro.

Nesse caso, contacte a Assistncia Tcnica. 29 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 29 24/01/05, 14.56 Partida e programas Resumido: como iniciar um programa 1. Carregar no boto para ligar a maquina de lavar roupa. Todos os LEDs se acendero por alguns segundos e comear a piscar o LED ON-OFF / BLOQUEIO PORTA 2. Coloque dentro a roupa e feche. 3. Seleccionar mediante o selector de PROGRAMAS o programa que desejar. 4.

5. Seleccionar a temperatura de lavagem (veja a pag.31). 5. Seleccionar a velocidade de centrifugao (veja a pag.31). 6. Deite o detergente e eventualmente o produto para amaciar (veja a pag.32). 7. Inicie o programa carregando no boto INCIO/ RESTABELECIMENTO por ao menos 2 segundos.

8. No fim do programa, o LED ON-OFF BLOQUEIO PORTA comear a piscar para indicar que a porta pode ser aberta. Retire a roupa lavada de dentro e deixe a porta entreaberta para deixar o tambor enxugar-se. Para desligar a maquina de lavar roupa, carregue na tecla . PT Tabela dos programas D e t e r g e n t e n t e N a t u r e z a d o s t e c i d o s e d a s u j i d a d e P r o g r a m a s T e m p e r a t u r a P r l a v a g e m P a d r o B r a n c o s m u i t o s u j o s (l e n i s , t o a l h a s e t c .) B r a n c o s m u i t o s u j o s (l e n i s , t o a l h a s e t c .) B r a n c o s e c o l o r i d o s r e s i s t e n t e s m u i t o s u j o s B r a n c o s e c o l o r i d o s d e l i c a d o s m u i t o s u j o s B r a n c o s p o u c o s u j o s e c o r e s d e l i c a d a s (c a m i s a s , c a m i s o l a s e t c .) C o l o r i d o s r e s i s t e n t e s m u i t o s u j o s (r o u p a s d e b e b e t c .) C o l o r i d o s r e s i s t e n t e s m u i t o s u j o s (r o u p a s d e b e b e t c .) C o r e s d e l i c a d a s (r o u p a s d e t o d o s t i p o s l i g e i r a m e n t e s u j a s) L T e c i d o s m u i t o d e l i c a d o s (c o r t i n a s , s e d a , v i s c o s a e t c .

) T i m e f o r Y o u B r a n c o s e c o l o r i d o s r e s i s t e n t e s m u i t o s u j o s B r a n c o s p o u c o s u j o s e c o r e s d e l i c a d a s (c a m i s a s , c a m i s o l a s e t c .) C o r e s d e l i c a d a s (r o u p a s d e t o d o s t i p o s l i g e i r a m e n t e s u j a s) C o r e s d e l i c a d a s (r o u p a s d e t o d o s t i p o s l i g e i r a m e n t e s u j a s) D e s p o r t o L a v a g e m a f r i o (s e m d e t e r g e n t e) , l a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s e c e n t r i f u g a o d e l i c a t a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . 8 9 1 0 1 1 6 0 4 0 3 0 6 0 5 0 4 0 3 0 L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s e c e n t r i f u g a d e l i c a t a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s e c e n t r i f u g a d e l i c a d a 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 0 9 0 1 3 5 1 5 0 1 4 0 1 0 5 7 0 7 5 6 0 6 0 5 0 4 5 P r - l a v a g e m , l a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , c e n t r i f u g a o i n t e r m e d i a e f i n a l . L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , a n t i d o b r a s o u c e n t r i f u g a o d e l i c a d a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , a n t i d o b r a s o u c e n t r i f u g a o d e l i c a d a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , a n t i d o b r a s o u c e n t r i f u g a o d e l i c a d a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , a n t i d o b r a s e c e n t r i f u g a o d e l i c a d a L a v a g e m , e n x a g u a m e n t o s , a n t i d o b r a s o u d e s c a r g a L a v a g e m P r o d u t o p a r a a m a c i a r D u r a o d o c i c l o (m i n u t o s) D e s c r i o d o c i c l o d e l a v a g e m 6 0 4 0 * * 4 0 6 0 4 0 4 0 3 0 S a p a t i l h a s (M X 2 p a r e s) R o u p a s p a r a a c t i v i d a d e s d e s p o r t i v a s (m a c a c e s , c a l a s c u r t a s , e t c .) P R O G R A M A S P A R C I A I S E n x a g u a m e n t o C e n t r i f u g a o D e s c a r g a 1 2 3 0 5 0 1 3 3 0 6 0 E n x a g u a m e n t o s e c e n t r i f u g a o D e s c a r g a e c e n t r i f u g a o D e s c a r g a O b s e r v a e s - P a r a o s P r o g r a m a s 8 e 1 0 , a c o n s e l h e l n o u l t r a p a s s a r u m a c a r g a d e 3 , 5 k g .



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

- Para os Programas 13 e 9, aconselhável não ultrapassar uma carga de 2 kg. - Para a opção anti-dobras: veja Pásse fácil (página seguinte). Os dados apresentados na tabela tm valor indicativo. Programas especiais A lavagem Diria (programa 11 para Sintéticos) foi estudada para lavar peças levemente sujas em pouco tempo: leva apenas 30 minutos e, desta maneira, economiza energia e tempo. Se regular o programa (11 a 30C) ser possível lavar juntos tecidos de natureza diferente (exceto lã e seda), com uma carga máxima de 3 Kg.

Aconselhamos a utilização de detergente líquido. * Para seleccionar uma temperatura inferior (60 ou 40), regular o selector de redução da temperatura. 30 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 30 20/01/05, 13.03 Personalizações Regulação da temperatura Gire o selector da TEMPERATURA para seleccionar a temperatura de lavagem (veja a Tabela dos programas na página).

30). A temperatura pode ser diminuída ou programada para a lavagem a frio (). PT Regulação da velocidade de centrifugação Gire o selector da VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO para seleccionar a velocidade de centrifugação do programa seleccionado. Para cada programa são previstas as seguintes velocidades máximas de centrifugação: Programas Algodão Sintéticos Lã Seda Velocidade máxima da centrifugação 1000 rotações por minuto. 800 rotações por minuto. 600 rotações por minuto. A velocidade de centrifugação pode ser diminuída, ou a centrifugação pode ser completamente excluída se seleccionar o símbolo . A máquina de lavar roupa impede automaticamente de seleccionar uma velocidade de centrifugação superior ao valor máximo previsto para cada programa. Opções Para habilitar uma opção: 1. carregar na tecla correspondente opção desejada, seguindo a tabela abaixo.

2. a opção activada quando o respectivo LED estar iluminado. Observação: Se a tecla pisca com frequência rápida, significa que a opção correspondente não pode ser seleccionada para o programa definido. Opção Efeito Com entrios Carregue várias vezes na tecla até quando o LED correspondente ao atraso ficar desligado. A quinta vez que carregar na tecla, a opção se desabilita. Obs.: Depois de ter carregado na tecla Start/Reset, a única modificação consentida ser a diminuição do atraso. Além de abreviar o tempo de lavagem efectivo, esta opção reduz o consumo de água e energia de até 50%. Observação: Com esta lavagem também é possível reduzir a quantidade de detergente utilizada. Quando esta opção for seleccionada, os ciclos dos programas 4, 5, 6 e 7 irão parar, deixando a roupa de molho (anti-dobra) e o LED da fase de enxaguamento irá piscar.

- para completar o ciclo carregue na tecla INICIO/REESTABELECEM NTO. - para efectuar a descarga, coloque o selector no correspondente símbolo e carregue na tecla START/RESET. Activada com os programas Atraso o início do ciclo de lavagem de até 9 horas. Delay Timer Todos Para a lavagem de uma carga inferior. Carga mini 1, 2, 3, 4, 5 Enxaguamento O tecido ser menos amarratado e mais fácil de passar.

Pásse fácil 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Enxaguamento adicional Consente aumentar a eficiência da enxaguada. Opção recomendada quando a máquina utilizada com carga plena ou quando se está a utilizar uma quantidade excessiva de detergente. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Enxaguamento 31 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 31 20/01/05, 13.03 Detergentes e roupa Gaveta dos detergentes ! Deitar nesta gaveta exclusivamente os detergentes específicos que deverão ser utilizados pela própria gaveta; outros produtos poderiam causar danos ou bloqueios.

1. Compartimento detergente pr-lavagem Máximo 200 ml em pó ou 100 ml líquido 2. Compartimento detergente lavagem principal Máximo 400 ml em pó ou 200 ml líquido 3. Compartimento produto para amaciar Máximo 120 ml. Mas quanto pesa a roupa? 1 lençol 400 - 500 g 1 fronha 150-200 g 1 toalha 400-500 g 1 roupa 900-1200 g 1 toalha de rosto 150-250 g PT 1 2 3 Dose do detergente em pó Para obter melhores resultados de lavagem, meça as quantidades de detergente indicadas pelos produtores e deite-as no compartimento principal do detergente. Dose do detergente líquido Aconselhamos o uso de uma bola doseadora, fornecida pelo produtor do detergente. Adicione o produto para amaciar Deite a quantidade aconselhada de produto para amaciar no específico compartimento. Não ultrapasse a linha de enchimento máximo. Pr-lavagem (Programa 1) Quando seleccionar o programa 1, deite o detergente tanto no compartimento de pr-lavagem quando no compartimento de lavagem principal. ! Com o programa de pr-lavagem 1, não use doseadores que devem ser inseridos directamente no tambor.

Medidas máximas de carga Divida a roupa segundo estes critérios: - tipo de tecido / do símbolo na etiqueta. - cores: separe as peças coloridas das brancas. Esvazie as algibeiras e verifique se há botões soltos. Não ultrapasse os limites de peso indicados que se referem ao peso da roupa enxuta: Tecidos resistentes : mx. 7kg Tecidos sintéticos : mx. 3kg Tecidos delicados : mx. 2kg Lã : mx. 1 kg ! Para evitar uma diminuição das prestações da máquina, NÃO a sobrecarregue. 32 Tr9236pt_WIXXL106-Indesit.p65 32 20/01/05, 13.

03 Precações e advertências ! Esta máquina de lavar roupa foi projectada e fabricada em conformidade com os regulamentos internacionais em vigor em matéria de segurança As seguintes informações referem-se à segurança do utilizador e portanto devem ser lidas com atenção. Economia energética e respeito pelo meio ambiente Tecnologia de baixos consumos energéticos Se através da porta de vidro nota-se uma quantidade de água reduzida, porque graças à inovadora tecnologia Indesit, a máquina de lavar roupa requer menos da metade da água respeito aos métodos tradicionais, para obter os mesmos resultados: um objectivo alcançado visando o respeito do meio ambiente. Como economizar detergente, água, energia e tempo Para evitar o desperdício de recursos, a máquina de lavar roupa deveria ser utilizada sempre a plena carga. Uma carga plena em vez de duas cargas pela metade permite economizar até 50% de energia. A pr-lavagem necessária somente para roupa muito suja.

Evitando uma inútil pr-lavagem, economiza-se detergente, tempo, água e até 15% de energia. Tratar as manchas com um produto tira-manchas ou imergir as manchas enxutas na água antes da lavagem permite reduzir a necessidade de programar uma lavagem com água quente. Um programa a 60C em vez de 90C ou a 40C em vez de 60C, permite economizar até 50% de energia. Para evitar inúteis desperdícios e proteger o meio ambiente, utilize a quantidade correcta de detergente, conforme a dureza da água, o grau de sujidade das roupas e a quantidade de roupa a ser lavada: mesmos os detergentes biodegradáveis contêm componentes que podem alterar o equilíbrio natural do meio ambiente. Evite o mais possível o uso de produtos para amaciar.

Usando a máquina de lavar roupas desde o fim da tarde até as primeiras horas da manhã contribui-se para diminuir a carga de absorção das empresas eléctricas. A opção Delay Times (veja a página 31 veja página 31) possibilita programar as lavagens em modo racional. Seleccionar uma alta velocidade de centrifugação, se houver regulador de velocidade, se a roupa for enxaguada com máquina de enxugar.



[You're reading an excerpt. Click here to read official INDESIT](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

[WIXXL 106 user guide](http://yourpdfguides.com/dref/3206817)

<http://yourpdfguides.com/dref/3206817>